

## **Softwareplattform Axxon Next**

## **BENUTZERHANDBUCH**

Version 1.2.4



EXPERIENCE THE NEXT™

AxxonSoft

Moskau 2012



# Inhalt

INHALT	2
1 EINLEITUNG	10
1.1 Allgemeine Informationen	10
1.2 Zweck des Dokuments	10
1.3 Ziel des Axxon Next Software-Pakets	11
2 BESCHREIBUNG DES SOFTWARE-PAKE	ΓS12
2.1 Grundlegende Prinzipien der Bildung eines Sicherhe basiert	eitssystems, das auf dem Axxon Next Software-Paket
2.2 Grundlegende Subsysteme des Axxon Next Softwar	e-Pakets und ihre Funktionen12
2.2.1 Video-Subsystem	12
·	14
• •	14
•	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n16
J J ,	
•	
-	
2.2.9 Funktionen des verteilten Sicherheitsystems	17
2.3 Spezifikationen des Axxon Next Software-Pakets	18
2.4 Umsetzung der Anforderungen für das Axxon Next S	
	ets19
	21
2.4.3 Anforderungen an Anzahl und Qualifikationen o	des Personals22
2.5 Schnittstelle des Axxon Next Software-Pakets	23
3 INSTALLATION DER SOFTWAREPLATT	FORM AXXON NEXT24
3.1 Installation der Geräte	24
3.1.1 Art der verwendeten Geräte	24
	24
	25
	25
	25
	25
•	weise unterstützen26
3.1.4.4 IP-Geräte von Sony	26
3.2 Installation and Entfernance der Softwarenlattform	Avvon Nevt 27

3.2.1	Konfigurationstypen	27
3.2.2	Installation	28
3.2.3	Wiederherstellung	33
3.2.4	Entfernung	35
3.2.5	Aktualisierung	37
4 LI	ZENZIERUNG DES SOFTWAREPRODUKTS	39
4.1 Lize	enzarten	39
4.2 Vei	rknüpfung der Lizenzdatei mit der Computerausrüstung	39
4.3 Pro	oduktaktivierungstool	40
4.4 Akt	tivierung der Lizenz	41
5 ST	TART UND BEENDEN DER SOFTWAREPLATTFORM AXXON NEXT	42
5.1 Inb	petriebnahme	42
5.1.1	Einen Server in Betrieb nehmen	42
5.1.2		
5.1.3	Benachrichtigung des Demomodus	44
	schalten	
5.2.1	Einen Axxon Next Client abschalten	
5.2.2	Einen Server abschalten	46
5.3 Sch	hnellumschaltung von Benutzern	46
5.4 Sch	hnellverbindung mit einem anderen Server	47
6 EI	NRICHTUNG DER SOFTWAREPLATTFORM AXXON NEXT	48
6.1 Allą	gemeine Informationen zur Einrichtung von Systemobjekten	
6.1.1	Verfahren zur Einrichtung von Systemobjekten	
6.1.2	Liste der Axxon-Server	
6.1.3	Suche nach nicht zugewiesenen Servern und Geräte	
6.1.4 6.1.5		
6.2 Ax	xon-Domains konfigurieren	53
6.2.1	-	
-	6.2.1.1 Erstellung der neuen Axxon-Domain	
	6.2.1.2 Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain	
(	6.2.1.3 Entfernen des Servers aus der Axxon-Domain	
6.2.2	Fälle der Axxon-Domain-Einrichtung	57
6.3 Vo	reinstellung der Geräte	59
6.4 Ein	nrichtung von Systemobjekten der Geräte	63
6.4.1	Das Objekt Server	
6.4.2	Das Objekt Kamera	63

6.4.3 Das Objekt IP-Server	67
6.4.4 Das Objekt Mikrophon	68
6.4.5 Objekt Telemetrie	70
6.4.6 Das Objekt Sensor	71
6.4.7 Das Objekt Relais	72
6.4.8 Das Objekt Lautsprecher	74
6.4.8.1 Erstellen des Objekts	75
6.4.8.2 Einrichtung des Objekts	75
6.4.8.3 Kontrolle des Warntons	76
6.4.9 Das Objekt E-Mail	77
6.4.9.1 Erstellen des Objekts	77
6.4.9.2 Einrichtung des Objekts	77
6.4.9.3 Kontrolle von E-Mail-Nachrichten	78
6.4.10 Objekt SMS	79
6.4.10.1 Erstellen des Objekts	79
6.4.10.2 Einrichtung des Objekts	79
6.5 Einrichtung des Webservers	81
6.6 Virtuelle Kameras konfigurieren	82
6.7 Konfiguration von Kameragruppen	83
6.7.1 Verfahren zur Konfiguration von Kameragruppen	
6.7.2 Erstellen eines Objektes Gruppe	
6.7.3 Im System erstellte Kameras zu den Objekten Gruppe hinzufügen	
6.7.4 Erzeugung eines Systems aus Gruppen und Untergruppen	
6.7.5 Steuerung der Objekte Gruppe und Kamera	
0.7.3 Steuerung der Objekte Gruppe und kumera	
6.8 Konfiguration von Detektoren	88
6.8.1 Detektorarten	
6.8.2 Situationsanalysedetektoren	89
6.8.2.1 Arten von Situationsanalysedetektoren	89
6.8.2.2 Verfahren zur Einrichtung von Situationsanalysedetektoren	90
6.8.2.3 Aktivierung der Situationsanalyse	90
6.8.2.4 Eingabe allgemeiner Parameter	91
6.8.2.5 Eingabe allgemeiner Zonen und Masken für die Erfassung	92
6.8.2.6 Erstellung eines Detektorobjekts	95
6.8.2.7 Erstellung eines visuellen Elements	95
6.8.2.7.1 Linie	96
6.8.2.7.2 Bereich	97
6.8.2.8 Besonderheiten der Einrichtung des Detektors für langen Aufenthalt (Herun	nlungern)97
6.8.3 Videodetektoren	98
6.8.3.1 Videodetektortypen	98
6.8.3.2 Verfahren zur Einrichtung von Videodetektoren	98
6.8.3.3 Aktivierung der Videoerfassung	99
6.8.3.4 Eingabe allgemeiner Parameter	100
6.8.3.5 Besonderheiten der Einrichtung des Bewegungsdetektors	100
6.8.4 Audiodetektoren	101
6.8.4.1 Audiodetektortypen	101
6.8.4.2 Verfahren zur Einrichtung von Audiodetektoren	101
6.8.4.3 Eingabe allgemeiner Parameter	102
6.8.4.4 Audiodetektoren einschalten	102

	6.8.4.5	Besonderheiten der Einrichtung der Audiosignal- und Geräuschdetektoren	
6.8.5	_	erte Detektoren	
	6.8.5.1	Verfahren zur Einrichtung der integrierten Detektoren Sony Ipela	
	6.8.5.2	Erstellung des Detektorobjekts Sony Ipela	
	6.8.5.3	Einrichtung des Detektors Sony Ipela	104
6.8.6	Senso	ren	106
6.8.7	Kontro	ılle der Detektorauslösung	106
6.8.8	Einrich	itung automatischer Regeln	107
	6.8.8.1	Allgemeine Informationen	107
	6.8.8.2	Arten von automatischen Regeln	108
	6.8.8.3	Ausführungsmodi für automatische Regeln	108
	6.8.8.4	Bedingungen für die Definition automatischer Regeln	108
	6.8.8.5	Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung	109
	6.8.8.6	Wechseln zu dem Layout mit der geringsten Zellenanzahl, um die ausgewählte Kamera	
	anzuzeig	en	110
	6.8.8.7	Schaltrelais	111
	6.8.8.8	Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts	111
	6.8.8.9	Warnton	112
	6.8.8.10	E-Mail-Nachricht	112
	6.8.8.11	SMS-Nachricht	113
69 Ar	chivoinri	htung	112
6.9.1		neine Informationen	
6.9.2		ren der Archiveinrichtung	
6.9.3		ung eines Archivs mit den erforderlichen Parametern	
6.9.4		ntung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive	
6.9.5		entfernung	
6.10 Ko	nfigurati	on von Karten	120
6.10.2	1 Erst	ellen einer neuen Karte	120
6.10.2	2 Hin	zufügen von Objekten in die Karte	121
	6.10.2.1	Hinzufügen der Videokamera	121
	6.10.2.2	Hinzufügen der Sensoren und Relais	123
6.10.3	3 Ver	knüpfen der Karte mit dem ausgewählten Layout	124
6.10.4	4 Obj	ekte aus der Karte entfernen	125
6.10.5	5 Um	benennung der Karte	126
6.10.6	6 Ent	fernung von einer Karte	126
6.11 Ein	nrichtung	der forensischen Suche im Archiv	126
6.11.3	1 Eini	richtungsvarianten für die Videostream-Aufzeichnung im Archiv	126
6.11.2	2 Akt	vierung der Aufzeichnung der Objektbahnen	127
6.11.3	3 Eins	stellung der Berechtigungen für die forensische Suche im Archiv	127
6.12 Ein	nrichtung	der Benutzeroberfläche	128
6.12.1	_	Sprache der Benutzeroberfläche auswählen	
6.12.2		wahl des Kalendertyps	
6.12.3		schaltung zwischen Layouttypen	
6.12.4		stellung der Parameter des Diashowsmodus	
6.12.5		blenden von Hinweisen	
6.12.6		ichtung der automatischen Fensterausblendung	
6.12.		ichtung von Smooth Motion	
6.12.8		ichtung der Anzeige von Videostream-Parametern	

6.12.9	Einrichtung der Anzeige von Fehlermeldungen	134
6.12.10	Vorschau von Alarmereignissen konfigurieren	135
6.12.11	Einrichtung der Zeitleiste	136
6.12	2.11.1 Einstellung des Stils Tag/Nacht	136
6.12	2.11.2 Einstellung des Stils Schichtarbeit	
6.13 Den St	art von Axxon Next konfigurieren	140
6.13.1	Axxon Next unabhängig vom standardmäßigen Windows-Shell zum Autorun konfigurier	
6.13.2	Automatisches Laden konfigurieren	
6.14 Speich	erung des Systemprotokolls und der Metadaten konfigurieren	142
6.15 Konfig	uration vonExporteinstellungen	143
6.16 Einstel	lungen von Alarmquittierungsmodus	144
<b>6.17 der Ze</b> i	itpläne konfigurieren	145
6.17.1	Erstellung von Zeitplänen	145
6.17.2	Einen Zeitplan löschen	147
6.18 Erstelli	ung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer	147
6.18.1	Das Objekt Rolle	148
6.18.2	Das Objekt Benutzer	150
7 BETF	RIEB DER SOFTWAREPLATTFORM AXXON NEXT	152
/ DEIF	HEB DER SOFT WAREPLATTFORM AXXON NEXT	133
•	elemente der Benutzeroberfläche	
	amerafenster	
7.1.:		
7.1.:		
7.1.:	2 2 2 2	
7.1.:	- 6	
7.1.:	Register kurter zur Auswurf des Videouber Wachungsmodus	
	ayouts	
7.1.2	7	
7.1.2		
7.1.2		
7.1.2		
7.1.2		
	nteraktive Karte	
	rchivnavigationsleiste	
7.1.4	0	
7.1.4		
7.1.4		
7.1.4		
	.1.4.4.1 Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position	
<u>-</u>	.1.4.4.2 Scrollen und Zoomen der Zeitleiste	
7.1.4		
7.1.4	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	rweitertes Archiv-Navigationsfeld	
	TZ-Steuerleiste	
7.1.0	6.1 Liste der Voreinstellungen	173

	7.1.6.2	Nummerneingabeleiste	1/5
7.2	Benutzerobe	rflächeneinrichtung auf einem Computer mit mehreren Monitoren	176
7.3	Videoüberwa	achung	177
		perwachungsmodi	
		Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen	
	7.3.2.1	Kameraauswahl	
	7.3.2.1.		
	7.3.2.1.	2 Wahl einer Videokamera mithilfe der Kamerafenster-Vorschauschleife	179
	7.3.2.2	Zoomen des Kamerafensters	180
	7.3.2.3	Digitale Vergrößerung des Videobilds	181
	7.3.2.3.	1 Vergrößerung des Videobildes mithilfe der Skala zur digitalen Vergrößerung	181
	7.3.2.3.	2 Vergrößerung eines Videobilds durch Bereichsauswahl	183
	7.3.2.3.	3 Vergrößerung eines Videobildes mithilfe des Maus-Scrollrads	184
	7.3.2.4	Bearbeitung des Videobilds	184
	7.3.2.4.	1 Änderung des Kontrastgrads	185
	7.3.2.4.	2 Einstellung des Schärfegrads	186
	7.3.2.4.	3 Verwendung von Deinterlacing	187
	7.3.2.5	Verwendung der Schnappschussfunktion	187
	7.3.2.6	Änderung der Lautstärke	189
	7.3.2.7	Objektverfolgung	189
	7.3.2.8	Den aktuellen Sensorstatus anzeigen	190
	7.3.3 Echtzeit	t-Videoüberwachung	191
	7.3.3.1	Umschalten auf den Echtzeit-Videoüberwachungsmodus	191
	7.3.3.2	Videoüberwachungsfunktionen, die im Live-Video-Modus zur Verfügung stehen	192
	7.3.3.3	Scharfschaltung einer Videokamera	
	7.3.3.4	Steuerung einer PTZ-Kamera	
	7.3.3.4.	1 Steuerung mithilfe der Liste der Voreinstellungen	194
	7.3.3.4.	2 Steuerung mithilfe des Dialer-Feldes	194
	7.3.3.4.	3 Steuerung mithilfe eines virtuelle Joysticks	195
	7.3.3.4.	4 Kontrolle	195
	7.3.3.4.	5 Fernsteuerung von Fokus, Irisblende und optischem Zoom	196
	7.3.3.4.	6 Den Objektivfokus der Kamera ändern (Point & Click)	196
	7.3.3.5	Relaissteuerung	196
	7.3.4 Videoül	perwachung im Archiv-Modus	
	7.3.4.1	Umschalten auf den Archiv-Modus	197
	7.3.4.2	Videoüberwachungsfunktionen, die im Archiv-Modus zur Verfügung stehen	198
	7.3.4.3	Wahl eines Archivs	
	7.3.4.4	Synchronisierte Archivwiedergabe	
	7.3.4.5	Komprimierte Wiedergabe von Archiven (Zeitkomprimierung)	
	7.3.4.5.	, o	
	7.3.4.5.		
	7.3.4.5.	, ,	
	7.3.4.6	Navigieren im Archiv	
	7.3.4.6.	•	
	7.3.4.6.	•	
	7.3.4.6.	5	
	7.3.4.6.	S	
	7.3.4.6.		
	7.3.4.6.	6 Navigieren mithilfe der Tastatur	207

7.3.4.6.7 Navigation mit Durchblättern von Aufnahmen	207
7.3.4.7 Anzeige der Ursachen der Auslösung von Detektoren für die Situationsanalyse	208
7.3.5 Videoüberwachung im Alarmquittierungsmodus	209
7.3.5.1 Verfügbare Videoüberwachungsfunktionen im Alarmquittierungsmodus	209
7.3.5.2 Auslösen eines Alarms	209
7.3.5.2.1 Manuelle Initiierung	209
7.3.5.2.2 Automatische Initiierung	210
7.3.5.3 Alarmquittierung starten	211
7.3.5.4 Videoüberwachung im Modus Alarmquittierung	212
7.3.5.5 Arbeiten mit dem Alarm-Alarmquittierungsfenster	214
7.3.5.5.1 Benutzeroberflächen-Elemente des Alarm-Alarmquittierungsfensters	214
7.3.5.5.2 Wiedergabe von der Alarmaufnahme	214
7.3.5.5.3 Quittieren eines Alarms	217
7.3.5.6 Beschränkungen bei der Arbeit mit Alarm-Ereignissen im Falle der Alarmquittierung durc	:h
mehrere Benutzer	218
7.3.6 Videoüberwachung im Modus Archivanalyse	219
7.3.6.1 Zum Modus Archivanalyse wechseln	219
7.3.6.2 Benutzeroberfläche der Archivanalyse	220
7.3.6.3 Verfügbare Videoüberwachungsfunktionen im Modus Archivanalyse	222
7.3.6.4 Ereignissuche	223
7.3.6.5 Forensische Suche nach Fragmenten	225
7.3.6.5.1 Schritte der forensischen Suche	225
7.3.6.5.2 Auswahl eines Suchkriteriums	225
7.3.6.5.3 Visuelle Elemente bearbeiten	226
Linie	227
Bereich	228
Zwei Bereiche	229
7.3.6.5.4 Suchkriterien konfigurieren	229
Bewegung in einem Bereich	
Kreuzung einer virtuellen Linie mit der Objektbahn	
Herumlungern (Ungewünschter Aufenthalt eines Objektes) in einem Bereich.	
Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich; Bewegung von einem Bereich in einen anderen	
7.3.6.5.5 Festlegung des Zeitraums	
7.3.6.5.6 Eine Suche starten	
7.3.6.6 Zeitsuche für Videofragmente	
7.3.6.6.1 Zeitsuche anhand eines festgelegten Intervalls	
7.3.6.6.2 Zeitsuche ohne festgelegtes Intervall	
7.3.6.7 Wechsel zwischen Suchergebnissen	
7.3.6.8 Wiedergabe von Videofragmenten entsprechend gefundener Zeitpunkte	
7.5.6.8 Wiedergabe von videorragmenten entsprechend gefundener Zeitpunkte	242
7.4 Audioüberwachung	243
7.4.1 Allgemeine Informationen	
7.4.2 Audioüberwachung aktivieren	
7.4.3 Einstellung der Lautstärke	
7.4.5 Enistending der Eddistarke	2
7.5 Betrieb der interaktiven Karte	244
7.5.1 Anzeigen und Ausblenden der Karte	
7.5.2 Änderung der Neigungsebene der Karte	
7.5.3 Umschaltung zwischen Karten	
7.5.4 Steuerung der Geräte aus der Karte	
7.5.5 Den aktuellen Gerätestatus anzeigen	
- · · · · · · · · · · · · · · · ·	

7.6	Ехр	portieren von Einzelbildern und Videoaufzeichnungen	248
7	.6.1	Exportieren von Einzelbildern	248
7	.6.2	Exportieren von Videoaufzeichnungen	249
7.7	Erei	eigniskontrolle	250
7	.7.1	Kontrolle im Live-Video-Modus	250
7	.7.2	Systemprotokoll	251
	7	7.7.2.1 Einstellen der Ereignis-Suchfilter	251
	7	7.7.2.2 Ereignis-Suchverfahren	252
	7	7.7.2.3 Aktualisieren der Ereignis-Suchergebnisse	253
	7	7.7.2.4 Ansehen der Ereignis-Suchergebnisse	253
	7	7.7.2.5 Exportieren der Ereignis-Suchergebnisse	254
	7	7.7.2.6 Zum Archivvideo spezifischer Ereignisse wechseln	255
8	BE	ESCHREIBUNG DES TOOLS	256
8.1	Date	tenerfassungstool zum System	256
8	.1.1	Zweck des Tools Support.Exe	256
8	.1.2	Start und Beenden	256
8	.1.3	Beschreibung der Benutzeroberfläche des Tools Support.exe	256
8	.1.4	Service Prozesse	257
8	.1.5	Erfassung von Informationen zur Konfiguration der Server und Clients mit dem Tool S	Support.exe258
8.2	Log	g Management-Tool	261
8	.2.1	Start und Beenden	261
8	.2.2	Einrichtung des Journalarchivs	262
8	.2.3	Einrichtung der Log Levels	263
9	AN	NHÄNGE	264
9.1	Anh	hang 1. Glossar	264
9.2	Anh	hang 2. Mögliche Probleme bei der Anwendung der Softwareplattform Axxon Next	267
9	.2.1	Mögliche Probleme bei der Installation	
	9	9.2.1.1 Startfehler des Dienstes NGP Host Service	267
	9	9.2.1.2 Fehler bei der Verbindung zur Postgres-Datenbank	267
9	.2.2	Mögliche Probleme beim Start	
9	.2.3	Mögliche Probleme im Betrieb	
	9	9.2.3.1 Funktionsunfähigkeit aller Videokanäle oder Archive bei Überschreitung der	=
	9	9.2.3.2 Fehler bei der Erstellung neuer Archive bei Beachtung der Lizenzgrenzen für 268	den Gesamtumfang
	9	9.2.3.3 Fehler beim Erstellen von Archiven mit mehr als 2 TB	268
	9	9.2.3.4 Leistung von Axxon Next bei der Arbeit mit Net Limiter 2	268
9.3	Anh	hang 3. Bei Installation der Softwareplattform zum Windows-Betriebssystem hinzuge	fügte Konten 269

## 1 Einleitung

## 1.1 Allgemeine Informationen

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von *AxxonSoft* weder vollständig noch auszugsweise reproduziert oder über Kanäle jeglicher Art übertragen werden, auf welche Weise und in welcher Form auch immer.

Axxon Next ist ein Warenzeichen von AxxonSoft, Inc. Die übrigen im Dokument aufgeführten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Anbieter.

Das Dokument enthält zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung aktuelle Informationen. Es kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung von AxxonSoft verändert werden.

### 1.2 Zweck des Dokuments

Das Dokument *Softwareplattform Axxon Next*. Das Benutzerhandbuch für das Axxon Next Software-Paket enthält Informationen, die zur Bildung, Einführung und Bedienung eines Sicherheitssystems erforderlich sind, welches auf dem Axxon Next Software-Paket basiert.

Die Struktur dieses Dokuments ermöglicht es dem Benutzer, sich mit dem Software-Paket vertraut zu machen und dann, je nach dem Ausbildungsgrad des Benutzers, die Abschnitte zu wählen, mit denen sich der Benutzer genauer befassen möchte. Die Kapitel in diesem Handbuch weisen ihre eigene innere Struktur auf, egal ob es sie für Informations- oder für Bezugszwecke dienen.

Die Kapitel *Einleitung* und *Beschreibung des Software-Pakets* machen den Benutzer mit den technischen Merkmalen und der Funktionalität des Axxon Next-Software-Pakets vertraut und beschreiben auch die wichtigsten Stufen bei der Bildung des Sicherheitssystems, basierend auf dem Software-Paket.

Empfehlungen an den Benutzer/Administrator für die Installation der Software und die Konfiguration des Geräts sind ausführlicher im Kapitel *Installation der Softwareplattform Axxon Next* beschrieben. Das Kapitel *Lizenzierung des Softwareprodukts* enthält Anweisungen zur Registrierung einer Lizenz, um das Axxon Next Software-Paket verwenden zu können.

Starten und Beenden des Software-Pakets sind im Kapitel Start und Beenden der Softwareplattform Axxon Next beschrieben.

Das Kapitel *Einrichtung der Softwareplattform Axxon Next* enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Konfiguration der benutzerspezifischen Einstellungen und zur Aktivierung der erforderlichen Funktionalität. Diese Informationen sind praktisch sowohl für die Systemadministratoren als auch für die Betreiber mit der Genehmigung, Systemeinstellungen zu verwalten.

Empfehlungen zur Konfiguration der Benutzerschnittstelle, zur Arbeit in den verschiedenen Videoüberwachungsmodi und zur Verwendung der Funktionalitäten des Axxon Next Software-Pakets sind im Kapitel *Betrieb der Softwareplattform Axxon Next*.

Das Kapitel *Beschreibung des* Tools enthält eine Beschreibung der zusätzlichen Software-Dienstprogramme, die beim Arbeiten mit dem Software-Paket verwendet werden.

Der Anhang enthält ein Glossar der grundlegenden Begriffe und Definitionen der Software, sowie eine Liste möglicher Probleme bei der Anwendung der Softwareplattform Axxon Next.

## 1.3 Ziel des Axxon Next Software-Pakets

Die Softwareplattform *Axxon Next* ist ein Produkt der Einsteigerklasse in der von der Firma AxxonSoft entwickelten Axxon-Produktlinie. Sicherheitssysteme auf ihrer Basis reichen von Schutzsystemen für die Heimanwendung (Wohnung, Ferienhaus) bis hin zu professionellen Sicherheitssystemen für kleine und mittlere Unternehmen (Hotels, Autoservicezentren, Geschäfte, Parkhäuser usw.).

Videoüberwachung und Audiokontrolle der zu schützenden Objekte, Videoanalyse und zeitnahe Reaktionen auf verdächtige Situationen ohne Zutun des Bedieners, Speicherung und Export der empfangenen Daten – das sind einige Funktionen der Softwareplattform *Axxon Next*, aber bei weitem noch nicht alle.

Die Softwareplattform *Axxon Next* ermöglicht die Lösung eines breiten Spektrums von Aufgaben, da sie sowohl mit digitalen Gerätschaften als auch mit analogen Videokameras arbeitet (über videoeingangskarte) und die Erstellung hybrider Sicherheitssysteme mit beiden Gerätetypen gestattet (Abb. 1.3—1).



Abb. 1.3—1 Hybrides Sicherheitssystem auf Basis der Softwareplattform Axxon Next

Die Softwareplattform Axxon Next unterstützt den Betrieb mit berührungsempfindlichen Bildschirmen.

## 2 Beschreibung des Software-Pakets

# 2.1 Grundlegende Prinzipien der Bildung eines Sicherheitssystems, das auf dem Axxon Next Software-Paket basiert

Die Bildung eines Sicherheitssystems, das auf dem Axxon Next Software-Paket basiert, umfasst die folgenden empfohlenen Stufen:

- 1. Wahl einer Konfiguration für das Sicherheitssystem (mit Hilfe von Profis).
- 2. Bildung eines getrennten lokalen Netzwerks mit eingeschränktem Zugriff.
- 3. Berechnen der ausreichenden erforderlichen Bandbreite für jedes Segment des lokalen Netzworks.
- 4. Wahl und Konfiguration der Software- und Hardware-Plattform, auf der die gewählte Sicherheitssystem-Konfiguration umgesetzt wird (Wahl und Konfiguration von PCs, die in Übereinstimmung mit den Anforderungen (siehe den Abschnitt Umsetzung der Anforderungen für das Axxon Next Software-Paket, Anforderungen an das Betriebssystem) als Server und Clients fungieren).
- 5. Wahl und Anschluss von zuverlässigen Geräten, die optimal für ein bestimmtes Sicherheitssystem geeignet sind (mit Hilfe von Profis).
- 6. Ausbildung des Personals für das Arbeiten mit dem Axxon Next Software-Paket, in Übereinstimmung mit den Anforderungen (siehe den Abschritt *Anforderungen an Anzahl und Qualifikationen des* Personals)

# 2.2 Grundlegende Subsysteme des Axxon Next Software-Pakets und ihre Funktionen

Um die erforderliche Konfiguration für ein Sicherheitssystem zu ermitteln, müssen Sie sich mit den Funktionalitäten des Axxon Next Software-Pakets vertraut machen. Die folgenden Subsysteme bieten diese Möglichkeiten:

- 1. Videosubsystem.
- 2. Audiosubsystem.
- 3. Das Analytik-Subsystem.
- 4. Das PTZ-Subsystem.
- 5. Das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen.
- 6. Das Benachrichtigungs-Subsystem.
- 7. Das Sensor/Relais-Subsystem.

Diese Subsysteme können entweder in einem Einzel-Server- oder einem Multi-Server-System (verteiltem System) interagieren.

Dieser Abschnitt bietet Informationen zu den Hauptfunktionen der Axxon Next Subsysteme.

## 2.2.1 Video-Subsystem

Das Video-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Videodaten, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Die Videodaten werden von IP-Geräten, die über TCP/IP angeschlossen sind, oder von analogen Videokameras, die über eine videoeingangskarte angeschlossen sind, erfasst.

Die Videodaten im Axxon Next Software-Paket werden automatisch vom Analytik-Subsystem oder manuell von einem Bearbeiter verarbeitet. Je nach Aufgabe werden die Ergebnisse der Videodatenverarbeitung zu anderen Subsystemen des Software-Pakets, wie das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen

, Benachrichtigungs-Subsystem und anderen, übertragen und von diesen verwendet.

Die folgenden System-Objekte aktivieren die Funktionen des Video-Subsystems:

- 1. Kamera;
- 2. IP-Server.

Die Funktionen des Video-Subsystems finden über die folgenden Benutzerschnittstellen statt:

- 1. Videoüberwachungsmonitor;
- 2. Kamerafenster;
- 3. Bedienelemente, die dem mit Layouts arbeitenden Benutzer zur Verfügung stehen.

Dank des Axxon Next Video-Subsystems kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden:

- 1. Ansehen von Videobildern von einer Videokamera in einer unterstützten Auflösung, bei gleichzeitigem Anhören von Tonaufnahmen von einem mit der Kamera verbundenen Mikrofon (entweder unmittelbar oder durch IP-Server.
- 2. Anzeigen von Informationen im Kamerafenster:
  - 2.1. Aktuelle Uhrzeit;
  - 2.2. ID-Nummer und Bezeichnung der Videokamera;
  - 2.3. Tonlautstärke;
  - 2.4. Aufnahmeanzeige für Kamerabilder;
  - 2.5. Videostream-Parameter (bei entsprechenden Einstellungen vgl. Abschnitt *Einrichtung der Anzeige von* Videostream-Parametern).
- 3. Videobildverarbeitung:
  - 3.1. Digitalzoom;
  - 3.2. Kontrasteinstellung;
  - 3.3. Deinterlacing;
  - 3.4. Scharfeinstellung.
- 4. Verändern von Layouts, einschließlich Veränderung der Größe der Kamerafenster.
- 5. Anzeigen eines vergrößerten Videobilds von einer gewählten Videokamera (Kamerafenster).
- 6. Von einem Bearbeiter initiiertes Anzeigen eines Schnappschusses, ohne die Videoaufnahme zu unterbrechen.
- 7. Farbcodierung eines Kamerafensters (Videokamera), um ihren Status anzuzeigen: Alarm, Kein Alarm, Schnappschuss usw.
- 8. Die Videoaufnahme kann in den folgenden Modi erfolgen:
  - 8.1. kontinuierliche Aufnahme;
  - 8.2.von einem Detektor oder einem Bearbeiter initiierte Videoaufnahme, mit einer Option zur Aufnahme vor dem Event;
  - 8.3. aufzeichnung nach Zeitplan.
- 9. Aufnahme für die Archivierung (Video- und Audio-Streams werden in eine Datei geschrieben).
- 10. Speicherung und Export von Einzelbildern und Videoseguenzen

11. Wiedergabe der ins Archiv aufgezeichneten Videobilder einer oder mehrerer Kameras (in letzterem Fall synchrone Wiedergabe) mit gleichzeitiger Wiedergabe des zusammen mit den Videosignalen aufgezeichneten Tons.

Hinweis: Bei synchroner Videowiedergabe von mehreren Kameras wird der Ton nur über das Mikrophon der aktiven Videokamera wiedergegeben.

- 12. Arbeit mit von einer oder mehreren Videokameras aufgezeichneten Alarmmeldungen:
  - 12.1. Navigation in den archivierten Alarmmeldungsaufnahmen
  - 12.2. Vorschau kurzer Informationen zur Alarmmeldung und zur Archivaufnahme
  - 12.3. Filtern von Alarmmeldungen
- 13. Vorschau der Videodaten aller zum System gehörender Server auf allen Clients unter Verwendung des TCP/IP-Protokolls.

### 2.2.2 Das Audio-Subsystem

Das Audio-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Audiodaten, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Die Audiodaten kommen von Mikrophonen, die entweder Videokameras zugeordnet (nur bei an IP-Server angeschlossenen Videokameras) oder physisch an Videokameras angeschlossen sind (integrierte und externe Mikrophone).

Hinweis: Anzeichen für die Zuweisung/den physischen Anschluss eines Mikrophons an eine Videokamera ist seine Kindbeziehung zum Videokameraobjekt.

Die Audiodaten im Axxon Next Software-Paket werden automatisch vom Analytik-Subsystem oder manuell von einem Bearbeiter verarbeitet. Je nach Aufgabe werden die Ergebnisse der Audiodatenverarbeitung zu anderen Subsystemen des Software-Pakets, wie das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen

, Benachrichtigungs-Subsystem und anderen, übertragen und von diesen verwendet.

Das **Mikrofon**-Systemobjekt aktiviert die Funktionen des Audio-Subsystems. Sie können diese Funktionen durch das Kamerafenster-Kontextmenü aufrufen.

Dank des Axxon Next Audio-Subsystems kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden:

- 1. Anhören von Tonaufnahmen von einem mit der Videokamera verbundenen Mikrofon, bei gleichzeitigem Ansehen von Videobildern von dieser Kamera
- 2. Aufnahme für die Archivierung (Video- und Audio-Streams werden in eine Datei geschrieben)
- 3. Gleichzeitige Wiedergabe der Video- und Audioaufnahmen eines Events
- 4. Verwendung eines Clients für die Audiowiedergabe von allen Servern über TCP/IP

### 2.2.3 Das Analytik-Subsystem

Analyse-Subsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die eine automatische Analyse der eingehenden Video- und Audiodaten ermöglichen.

Hinweis: Der Bediener hat auch die Möglichkeit, die Video- und Audiodaten manuell zu analysieren.

Je nach Aufgabe werden die Ergebnisse der Datenanalyse zu anderen Subsystemen des Software-Pakets, wie Subsystem zur Registrierung von Ereignissen, Benachrichtigung-Subsystem, dem Relais-Subsystem und anderen, übertragen und von diesen verwendet.

Der integrierte Gebrauch der folgenden Arten von Detektoren aktiviert die Funktionen des Analytik-Subsystems:

- 1. Situationsanalysedetektoren;
- 2. Elementare Videodetektoren;
- 3. Elementare Audiodetektoren;
- 4. In Videokameras eingebaute Detektoren (Verarbeitung von Videostreams);
- 5. Eingebaute Detektoren (Verarbeitung von Signalen von einem Sensor eines "potentialfreien Kontakts" einer Videokamera).

Die Ergebnisse der Videodatenverarbeitung werden auf dem Videoüberwachungsmonitor angezeigt.

Dank des Axxon Next Analytik-Subsystems kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden:

- 1. Einstellung der Erfassungsbereiche und/oder Masken;
- 2. Erfassung der Bewegung und/oder Aufhören der Bewegung eines Objekts in einem bestimmen Bereich des Sichtfeldes einer Videokamera;
- 3. Erfassung eines Objekts, das eine gegebene Linie im Sichtfeld einer Videokamera überschreitet;
- 4. Erfassung des Erscheinens und/oder Verschwindens eines Objekts in einem bestimmen Bereich des Sichtfeldes einer Videokamera;
- 5. Erfassung von herrenlosen Gegenständen in einem bestimmen Bereich des Sichtfeldes einer Videokamera;
- 6. Erfassung der Situation, dass sich ein Objekt über lange Zeit in einem bestimmen Bereich des Sichtfeldes einer Videokamera befindet;
- 7. Erfassung von Veränderungen in der Position der Videokamera;
- 8. Erfassung der Verschlechterung der Bildqualität;
- 9. Erfassung der Abwesenheit/Anwesenheit eines Audiosignal von einem Mikrofon;
- 10. Erfassung von Lärm;
- 11. Die Analyse-Funktionen der in die Videokameras eingebauten Detektoren sind im Axxon Next Software-Paket integriert;
- 12. Bearbeitung von Signalen (Schließen/Öffnen) der integrierten Kamerasensoren vom Typ "Trockenkontakt" durch Einrichtung einer bestimmten bei ihrem Erhalt auszuführenden Aktion (siehe Folgepunkt);
- 13. Die eingestellten automatischen Reaktionen werden ausgeführt, wenn ein Detektor ausgelöst wird (getrennt für jeden Detektor);
- 14. Gleichzeitiger Gebrauch von verschiedenen Arten von Detektoren.

## 2.2.4 Das PTZ-Subsystem

PTZ-Subsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die die PTZ-Fernsteuerung einer Neige- und Schwenkvorrichtung und eines Kameraobjektivs ermöglichen.

Im Axxon Next Software-Paket aktiviert das *Telemetrie*-Systemobjekt die Funktionen des PTZ-Subsystems. Sie können diese Funktionen über das Bedienfeld des PTZ-Geräts aufrufen.

Hinweis: Sie können ein PTZ-Gerät auch mit einem physikalischen USB-Joystick steuern (das System ermittelt automatisch, wann ein solches Gerät an einen Computer angeschlossen ist, auf dem Axxon Next installiert ist).

Dank des Axxon Next PTZ-Subsystems kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden:

- 1. Einstellung und Verwendung von voreingestellten Presets (Voreinstellungen)
- 2. Automatische Modifizierung der Videokameraposition entlang einer Route, die in der Liste der Kamera-Voreinstellungen angezeigt ist (die PTZ-Überwachungstour)
- 3. Steuerung des Videokameraobjektivs Modifizierung der Parameter für Irisblende, Fokus und optisches Zoom
- 4. Manuelle Modifizierung des horizontalen und vertikalen Drehwinkels einer Videokamera mithilfe eines virtuellen Joysticks

## 2.2.5 Das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen

Das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Daten zu System-Events, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Im Axxon Next Software-Paket aktiviert und implementiert das (interne) Systemprotokoll, das standardmäßig geführt wird, zusammen mit dem Dienstprogramm für die Verwaltung von optionalen externen Protokollen die Funktionen für das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen.

Dank des Axxon Next Subsystem zur Registrierung von Ereignissen kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden:

- 1. Anzeige von Fehlerdaten in Echtzeit;
- 2. Speicherung von System-Eventdaten in einer örtlichen Datenbank auf dem Server;
- 3. Ansehen der im Systemprotokoll gespeicherten System-Eventdaten;
- 4. Suchen nach Daten zu System-Events, die innerhalb einer gewissen Zeitperiode aufgetreten sind;
- 5. Filtern nach Event-Typ, wenn eine Suche im Systemprotokoll durchgeführt wird;
- 6. Filtern nach Schlüsselbegriffen, die in der Systembeschreibung eines Events anzufinden sind, wenn eine Suche im Systemprotokoll durchgeführt wird;
- 7. Export von System-Eventdaten im erforderlichen Format;
- 8. Protokollieren von Daten zu den erforderlichen Events in externen Protokollen, sowie Archivierung und Speicherung dieser Daten auf Datenträger.

## 2.2.6 Das Benachrichtigungs-Subsystem

Meldungssubsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die die Benachrichtigung des Benutzers über im System vorgefallene Ereignisse ermöglichen.

Im Axxon Next Software-Paket aktivieren die folgenden Systemobjekte die Funktionen des Benachrichtigung-Subsystems.

- 1. Lautsprecher
- 2. SMS
- 3. E-Mail

Das Benachrichtigungs-Subsystem erfordert keine Benutzeroberfläche.

Dank des Axxon Next Benachrichtigungs-Subsystem kann der Benutzer die folgenden Funktionen verwenden, wenn Detektoren ausgelöst werden:

- 1. Audio-Benachrichtigung
- 2. SMS-Benachrichtigung
- 3. E-Mail-Benachrichtigung

#### 2.2.7 Das Relais-Subsystem

Das Relais-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Auslösung einer Ausführungsvorrichtung, die an den eingebauten Relais-Port einer Videokamera oder eines IP-Servers angeschlossen ist, erforderlich sind, wenn ein Detektor (einschließlich eines Detektor, der den eingebauten Sensor einer Videokamera oder eines IP-Servers verarbeitet) ausgelöst wird.

Im Axxon Next Software-Paket aktiviert das *Relais*-Systemobjekt die Funktionen des Relais-Subsystems. Dieses-Subsystem erfordert keine Benutzeroberfläche.

Dank des Axxon Next Relais-Subsystems kann der Benutzer die Auslösung des eingebauten Relais einer Videokamera oder eines IP-Servers für den Fall konfigurieren, dass ein Detektor ausgelöst wird.

## 2.2.8 Subsystem für die forensische Suche im Archiv.

Das Subsystem für die forensische Suche im Archiv ist ein Instrumentarium, das die Suche nach Videodateien im Archiv durch die Metadaten des Bildes ermöglicht. Die Metadaten des Bildes enthalten Informationen über die Vorlauflinien der Objekte, die sich im Sichtfeld der Kamera befinden, genauso wie deren Farbe u.s.w. (abhängig vom Verlauf der Bearbeitung).

Bei der Softwareplattform Axxon Next beinhalten die Funktionen des Subsystems für die forensische Suche im Archiv eine Vorlaufdatenbank für alle Objekte (die Datenbank wird bei Installation der Softwareplattform angelegt). Der Zugriff zu den verfügbaren Funktionen erfolgt über den Monitor des Videoüberwachungssystems.

Dank dieses Subsystems für die forensische Suche im Archiv bei der Softwareplattform Axxon Next sind folgende Funktionen für den Benutzer verfügbar:

- 1. Auswahl der Kameras, deren Bildmetadaten in der Vorlaufdatenbank der Objekte zu speichern sind.
- 2. Einmalige Suche nach einer der Kriterien der Objekte, die sich im Sichtfeld der Kamera befinden:
  - 2.1. Bewegung in einem bestimmten Bereich;
  - 2.2. Linienüberquerung
  - 2.3. Herumlungern (lange Objektaufenthalt in der ausgewählten Zone);
  - 2.4. Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich;
  - 2.5. Bewegung von einem Bereich in den anderen.
- 3. Suche unter Berücksichtigung der folgenden Eigenschaften (optional):
  - 3.1. minimale Objektgröße;
  - 3.2. maximale Objektgröße;
  - 3.3. Objektfarbe;
  - 3.4. Minimale Geschwindigkeit eines Objektes;
  - 3.5. Maximale Objektgeschwindigkeit;
  - 3.6. Bewegungsrichtung eines sich bewegenden Objektes;
  - 3.7. Maximale Anzahl von Objekten im Bereich;
  - 3.8. Aufenthaltsdauer eines Objekts im Bereich.

#### 2.2.9 Funktionen des verteilten Sicherheitsystems

Sie können innerhalb der Axxon-Domain ein verteiltes System einrichten.

Die Axxon-Domain ist eine ausgewählte Gruppe von Computern, auf denen die Server-Konfiguration des Axxon Next Software-Pakets installiert ist. Die Verknüpfung von Servern in einer Gruppe ermöglicht ihre Zusammenarbeit im weiteren Verlauf, so dass sich ein verteiltes System organisieren lässt.

Nur Server, die zu derselben Axxon-Domain gehören, können interagieren (Abb. 2.2—1).




Abb. 2.2—1 Einrichtung der Interaktion zwischen den Servern in einer Axxon-Domain

Ein verteiltes Sicherheitssystem, das auf dem Axxon Next Software-Paket basiert, bietet dem Benutzer die folgenden Funktionalitäten:

- Ansehen und manuelle Verarbeitung von Video- und Audiodaten von mehreren Servern auf einem Client
- 2. Steuerung der Videokameras, die mit mehreren Servern von einem Client verbunden sind
- 3. Konfiguration aller Server des verteilten Systems auf einem Client
- 4. Durchführung der automatischen Antworten, wenn Detektoren im verteilten System ausgelöst werden (Audio-Benachrichtigung, Auslösung von Relais, Benachrichtigung per SMS oder E-Mail usw.).

Hinweis: Die Softwareplattform Axxon Next erlaubt die Realisierung eines verteilten Sicherheitssystems in einem virtuellen privaten Netz (VPN) auf Basis des Programms OpenVPN. Ausführliche Informationen zur Erstellung und Einrichtung eines virtuellen privaten Netzes finden sich in den offiziellen Auskunftsunterlagen zum Programm OpenVPN.

Die Einrichtung von Axxon-Domains ist näher beschrieben im Abschnitt Axxon-Domains konfigurieren.

## 2.3 Spezifikationen des Axxon Next Software-Pakets

Die auf dem Axxon Next Software-Paket basierten Sicherheitssysteme weisen die folgenden Spezifikationen auf (Tab. 2.3—1):

Tab. 2.3—1 Spezifikationen des Axxon Next Software-Pakets

Spezifikationen	Wert
Anzahl der Server im verteilten System	Unbegrenzt
Anzahl der Clients, die den gleichzeitigen Anschluss an den Server unterstützen	Unbegrenzt

Spezifikationen	Wert
Anzahl der Server, die gleichzeitig Videobilder zum Client übertragen	Unbegrenzt
Anzahl der Videoerfassungskanäle für die Live- Videobearbeitung auf einem Server	Unbegrenzt
Anzahl der gleichzeitig verarbeiteten Mikrophonsignale	Unbegrenzt
Anzahl der Audioausgangskanäle (zu Lautsprechern, Kopfhörer usw.)	hängt vor der für die Wiedergabe verwendeten Soundkarte ab
Anzahl der verwendeten Neige- und Schwenkvorrichtungen	Unbegrenzt
Anzahl der Paletten, die gleichzeitig auf dem Client- Bildschirm angezeigt werden	bis zu 25
Support für die analoge Videokamera	ja (über eine videoeingangskarte)
Unterstützung von IP-Geräten	IP-Kameras und IP-Video-Server. Die List wächst ständig; Sie können dem System den Support für eines Gerät hinzufügen, indem Sie die Software für das Axxon Treiberpacket (Drivers Pack) aktualisieren.
Anzahl der Archive im System	Unbegrenzt
Videokompressionsalgorithmen	MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet
Hardware-Videodekomprimierung	H.264, bei NVIDIA-Grafikkarten mit CUDA-Unterstützung
Zulässige Videobildauflösungen	von den Videokameras unterstützte Auflösungen
Support für die eingebaute Videokamera-Analytik	ja
Unterstützung von Touchscreens	ja

## 2.4 Umsetzung der Anforderungen für das Axxon Next Software-Paket

## 2.4.1 Beschränkungen des Axxon Next Software-Pakets

Bei der Arbeit mit der Softwareplattform *Axxon Next* sind eine Reihe von Einschränkungen zu beachten, die der Entwickler dem System zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auferlegt hat (Tab. 2.4—1).

Tab. 2.4—1 Beschränkungen des Axxon Next Software-Pakets

Nr.	Beschränkung
1	Zum Einrichten der interaktiven Karte müssen Sie den Kartenvorschaumodus wählen.
	Fürden Betriebder Softwareplattform Axxon Next gelten die folgenden Mindestanforderungenan OpenGL:
	1. Version 1.3
	2. Erweiterung ARB_vertex_program.
	Folgende Voraussetzungen für OpenGL werden empfohlen:
	1. Version 2.0 oder höher
	2. Erweiterungen ARB_vertex_program, GL_EXT_blend_func_separate, GL_ARB_framebuffer_object
	2. crweiterungen Akb_vertex_program, Gt_Exi_biend_func_separate, Gt_Akb_framebuffer_object

Nr.	Beschränkung
	Ob die Erweiterungen vorhanden sind, lässt sich mit dem Programm <i>OpenGL Extension Viewer</i> (Download) feststellen.
	Dieses Programm enthält auch eine große Datenbank zur OpenGL-Unterstützung von Videokarten verschiedener Hersteller.
2	Die Softwareplattform Axxon Next muss auf jeden Fall mit Administratorrechten für das Windows-Betriebssystem installiert werden.
3	Der Name des Computers darf nur lateinische Buchstaben, arabische Ziffern und ein Minuszeichen (-) enthalten.
4	Für die korrekte Installation von Axxon Next darf keine Leerstelle am Anfang des Verzeichnisnamens stehen, welches das Installationsprogramm enthält.
5	Nachdem Axxon Next installiert wurde, kann der Computername nicht mehr geändert werden.
6	Für eine korrekte und vollständige Funktion der Softwareplattform Axxon Next darf es keine Einschränkung der Netzaktivität im System geben, alle Ports mit TCP- und UDP-Protokoll müssen offen zugänglich sein
7	Eine Lizenz kann nicht von einem Computer auf einen anderen übertragen werden
8	Eine Änderung der Basiskonfiguration der Komponenten (Motherboard, Prozessor, Festplatte, Videoadapter, Arbeitsspeicher, Netzkarte) des Computers, der den Server der Softwareplattform Axxon Next enthält, führt zum Lizenzverlust.
	So führt zum Beispiel der gleichzeitige Austausch von Motherboard und Prozessor zum Verlust der Lizenz. Ein Wechsel des Videoadapters oder die Erweiterung des Arbeitsspeichers wirkt sich hingegen nicht auf die Lizenz aus.
9	Die Zeit muss zwischen allen Computern im System (das vom Benutzer einzustellen ist) synchronisiert werden.
10	Bei Verwendung von NOD32 Antivirus wird dringend empfohlen, entweder den Zugriffsschutz für Web-Services zu deaktivieren oder die IP-Adressen der IP-Kameras in die Liste der Ausnahmen für den Antivirus-Scan hinzuzufügen.
11	Vergewissern Sie sich vor der Installation von Axxon Next, dass die Videokartentreiber auf dem Computer auf dem neuesten Stand sind.
12	Die Benutzer sollten die Computer über Fernzugriff mithilfe des NetBIOS-Namens verwenden.
13	Die Namen der NetBiosName-Recher dürfen eine Länge von bis zu jeweils 40 Zeichen nicht überschreiten.
14	Bei der Konfiguration der Firewall ist die Beschränkung der Netzwerkaktivität nach Ports nicht erlaubt, da Axxon Next von allen TCP-Ports Gebrauch macht.
15	Der Client-Start auf einem Remotecomputer mithilfe des standardmäßigen Windows OS Dienstprogramms Remotedesktopverbindung ist nicht möglich.
16	In der aktuellen Realisierung müssen alle Benutzer der Softwareplattform Axxon Next die Rolle eines <b>Administrators</b> übernehmen (vgl. Abschnitt <i>Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer</i> ).
17	Ist der Computer mit einem Active Directory-Domänendienst verbunden, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein, um den Zugriff auf die Festplatte zu gewährleisten:
	<ol> <li>Die Zugriffskontrolllisten dürfen nur lokale oder integrierte Gruppen und Benutzer beinhalten.</li> <li>Erstellen Sie einen AxxonFileBrowser in der Benutzer-Domain und fügen Sie ihn der Benutzergruppe hinzu.</li> </ol>
	Dieses Verhalten ist nur typisch für Dateisysteme mit Zugriffsberechtigungen (z. B. NTFS).

## 2.4.2 Anforderungen an das Betriebssystem

Die Softwareplattform *Axxon Next* ist kompatibel mit 32 Bit- und 64 Bit-Lizenzversionen des Betriebssystems Microsoft Windows (Tab. 2.4—2).

Tab. 2.4—2 Unterstützte Betriebssysteme

Windows-Version	Unterstützte Ausgaben	Anmerkung		
Windows XP SP2	Windows XP Professional	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
(x64)		Produktfunktionen zulässt		
			/4 1 11 11 1	
Windows XP SP3	Windows XP Home	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer		
(x86)	Edition	Prozessor, 5 SMB-Verbindungen) – vgl. http://www.microsoft.com		
	Windows XP Professional	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
		Produktfunktionen zulässt		
	Windows XP Tablet PC	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
	Edition	Produktfunktionen zulässt		
	Windows XP Media	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller imp	ementierten	
	Center Edition	Produktfunktionen zulässt		
Windows Server	Standard Edition	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
2003 R2 SP2 (x86,		Produktfunktionen zulässt		
x64)	Enterprise Edition	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
		Produktfunktionen zulässt		
	Datacenter Edition	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
		Produktfunktionen zulässt		
	Web Edition	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 GB		
	(x86)	Arbeitsspeicher, 2 physikalische Prozessoren) – vgl.		
		http://www.microsoft.com		
Windows Vista SP2	Home Basic	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer		
(x86, x64)		Prozessor, 5 SMB-Verbindungen) – vgl. http://www.microsoft.com		
	Home Premium	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer		
		Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com		
	Business	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
		Produktfunktionen zulässt		
	Enterprise	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
		Produktfunktionen zulässt		
	Ultimate	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten		
Produktfunktionen zulässt			1	
Windows Server	Enterprise	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Die	
2008 SP2 (x86, x64)		implementierten Produktfunktionen zulässt	Konfigurationsart	
	Datacenter	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Full Installation	
	C. I. I.	implementierten Produktfunktionen zulässt	wird unterstützt.	
	Standard	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Die Konfigurationsart	
	247	implementierten Produktfunktionen zulässt	Server Core	
	Web	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Installation wird	
	LUDG	implementierten Produktfunktionen zulässt	nicht unterstützt.	
	HPC	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	ment unterstutzt.	
Mindows Comme	Entropolic	implementierten Produktfunktionen zulässt	D:-	
Windows Server	Enterprise	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Die	
2008 R2 SP1	Datacontor	implementierten Produktfunktionen zulässt	Konfigurationsart Full Installation	
(x64)	Datacenter	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	wird unterstützt.	
	Standard	implementierten Produktfunktionen zulässt	Die	
	Standard	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Konfigurationsart	
	Mah	implementierten Produktfunktionen zulässt	Server Core	
	Web	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	Installation wird	
	LIDC	implementierten Produktfunktionen zulässt	nicht unterstützt.	
	HPC	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller	ment unterstutzt.	

Windows-Version	Unterstützte Ausgaben	Anmerkung	
		implementierten Produktfunktionen zulässt	
	Foundation	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt	
Windows 7 SP1	Starter	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 GB	
(x86, x64)	(x86)	Arbeitsspeicher, 1 physikalischer Prozessor, 1 Monitor) – vgl.	
		http://www.microsoft.com.	
	Home Basic	Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer	
		Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com.	
Home Premium Beschränkungen durch die Ausgabe des Betr		Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer	
		Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com.	
	Professional	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten	
		Produktfunktionen zulässt	
	Enterprise	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten	
		Produktfunktionen zulässt	
	Ultimate	Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten	
Produktfunktionen zulässt		Produktfunktionen zulässt	

## 2.4.3 Anforderungen an Anzahl und Qualifikationen des Personals

Für den Betrieb des Axxon Next Software-Pakets wurden die folgenden Rollen festgelegt:

- 1. Sicherheitssystem-Administrator;
- 2. Sicherheitssystem-Betreiber.

In Sonderfällen könnte eine einzige Person die sowohl die Funktion des Administrators als auch die des Betreibers erfüllen.

Die Hauptaufgaben des Administrators sind:

- 1. Aktualisierung, Konfiguration und Überwachung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitssystem-Hardware;
- 2. Installation, Aktualisierung, Konfiguration und Überwachung der Funktionsfähigkeit der grundlegenden Software und der System-Software;
- 3. Installation, Konfiguration und Überwachung der Software-Anwendungen;
- 4. Steuerung der Benutzer-Konten (diese Aufgabe kann auch von einem Benutzer erfüllt werden, der Administrator-Zugriffsrechte hat).

Der Administratormuss über die erforderlichen Netzeinrichtungs kenntnisse verfügen. Dies betrifft Routing und Firewalls wie auch die Netzdienste NetBIOS, DNS und NTP.

Auch, der Administrator muss hoch qualifiziert sein und praktische Erfahrungen bei der Installation, Konfiguration und Steuerung der im Software-Paket verwendeten Software und Hardware aufweisen.

Das Software-Paket ist so strukturiert, dass alle zugängliche Funktionalität entweder von einem einzigen Administrator gehandhabt wird oder die Steuerungsaufgaben unteren mehreren Benutzern aufgeteilt werden.

Die Hauptaufgaben eines Betreibers sind:

- 1. Arbeit mit der grafischen Benutzeroberfläche der Software;
- 2. Optimierung der Leistung des Personalcomputers, um Aufgaben mithilfe der vom Software-Paket angebotenen Funktionalität durchzuführen;

3. Erstellung der Rollen und Benutzer des Systems (falls der Betreiber die erforderlichen Autorisierungen erhalten hat).

Ein System-Operator muss über Erfahrung und Ausbildung für den Betrieb von PCs mit dem Betriebssystem Microsoft Windows verfügen und in der Lage sein, die grundlegenden Arbeitsvorgänge leicht durchzuführen.

## 2.5 Schnittstelle des Axxon Next Software-Pakets

Die Schnittstelle des Axxon Next Software-Pakets besteht aus drei sich erweiternden Menüs (s.g. Multifunktionsleiste aus dem Englischen "Ribbon"):



Ein Menü wird geöffnet, wenn Sie auf das entsprechende Symbol klicken, während ein erweitertes Menü durch diese Handlung geschlossen wird. Eines der Menüs ist immer geöffnet.

Der Zugriff zu einem gegebenen Menü wird für jeder Rolle im System getrennt konfiguriert (siehe den Abschnitt Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer)

Wenn die entsprechenden Einstellungen aktiviert sind (vgl. Abschnitt *Einrichtung der automatischen Fensterausblendung*), werden bei fehlender Aktivität im System die Umschaltleisten zwischen den Registerkarten, also die Steuerleisten, komprimiert und schließlich vollständig ausgeblendet.

## 3 Installation der Softwareplattform Axxon Next

## 3.1 Installation der Geräte

#### 3.1.1 Art der verwendeten Geräte

Ein IP-Gerät ist die Quelle des Videosignals (Videodaten) für die Axxon Next Software.

Hinweis: Sie können analoge Videokameras über videoeingangskarte an Axxon Next anschließen, die von der Software als IP-Geräte definiert werden.

Die folgenden Arten von Geräten sind IP-Video- und IP-Audio-Überwachungsgeräte:

- 1. IP-Videokameras
- 2. Verschiedene Arten von IP-Videoservern

IP-Videoserver, an die analoge Videokameras direkt angeschlossen sind, digitalisieren das analoge Videosignal und übertragen es dann über TCP/IP an die Benutzer. Beim Arbeiten mit analogen Videokameras, die an IP-Videoserver angeschlossen sind, können die Benutzer dieselben Funktionen für die Wiedergabe und die Übertragung des Videobildes wie bei IP-Videokameras verwenden.

#### 3.1.2 Anschließen von IP-Geräten

Um mit IP-Geräten zu arbeiten, müssen Sie den Axxon Next Server an das örtliche Netzwerk, in dem die erforderlichen IP-Geräte aktiviert sind, anschließen (Abb. Abb. 3.1—1).




Abb. 3.1—1 Schaubild des Anschlusses von IP-Geräten

Je nach dem Videosignal vom IP-Gerät wird eine Beurteilung des geschützten Ortes durchgeführt, und das System reagiert auf Events, die für diesen Ort registriert sind. Inhalt und Qualität der erzielten Videoinformationen hängen von der Art ab, wie das IP-Gerät installiert und konfiguriert ist. Es gibt eine Anzahl von Regeln, die befolgt werden müssen, um ein hochwertiges Videosignal zu erhalten. Insbesondere sind hochwertige Peripheriegeräte (Hubs/Router) zu verwenden, d. h. Home/Office-Geräte, die nicht für diese Arten von Sicherheitssystemen vorgesehen sind, sind inakzeptabel.

Hinweis: IP-Geräte, die an Home/Office-Geräte angeschlossen sind, übertragen einen Videostream mit inakzeptabel langer Verzögerung (von 1,5 bis 3 Sekunden pro Einzelbild).

Detaillierte Informationen zur Erstellung eines örtlichen Netzwerks und zum Anschließen von IP-Gerät an dieses Netzwerk sind in den entsprechenden Referenzdokumenten zu finden.

## 3.1.3 Konfiguration von IP-Geräten in Windows OS

IP-Geräte können in Windows OS mithilfe der folgenden Software konfiguriert werden:

- 1. Mit dem IP-Gerät mitgelieferte Software. Diese Software wird verwendet, um die folgenden Aufgaben durchzuführen:
  - 1.1. Suche nach Netzwerk-Geräten, die an das örtliche Netzwerk angeschlossen sind
  - 1.2. Zuordnung einen temporären IP-Adresse (ohne Rücksicht auf Routing)

Wichtig! Wenn den Geräten keine temporären IP-Adressen zugeordnet werden, können ihre Web-Schnittstellen nicht aufgerufen werden.

- 2. Web-Schnittstelle für das IP-Gerät. Diese Schnittstelle wird verwendet, um die folgenden Aufgaben durchzuführen:
  - 2.1. Konfiguration des IP-Geräts unter Berücksichtigung des Routing
  - 2.2. Konfiguration der Modi für die IP-Geräte, um Video- und Audiosignale verwenden zu können
  - 2.3. Ansehen von Videobildern, die von IP-Geräten kommen, im standardmäßigen Webbrowser-Modus

Die Konfiguration von IP-Geräten in Windows OS wird ausführlich in der offiziellen Referenz-Dokumentation für die in Frage kommenden Geräte beschrieben.

### 3.1.4 Besonderheiten der Geräteeinrichtung

#### 3.1.4.1 IP-Geräte von Axis

Bei IP-Geräten von Axis, für die die Funktion *Bonjour* unterstützt wird und aktiviert ist, wird unbedingt davon abgeraten, den voreingestellten Wert des Parameters **Friendly name** zu verändern. Wird bei einem IP-Gerät von Axis ein willkürlicher Wert für **Friendly name** eingegeben, führt die Durchsuchung der angeschlossenen Geräte in der Softwareplattform Axxon Next zu falschen Ergebnissen für dieses IP-Gerät.

Hinweis 1. Der Parameter Friendly name wird über die Webschnittstelle des IP-Geräts eingestellt: Setup - > System options -> Network -> Bonjour.

Hinweis 2. Der Parameter Friendly name hat in der Voreinstellung folgenden Wert: AXIS <model name> - <mac address>, dabei ist <model name> - das Modell des IP-Geräts von Axis, <mac address> - seine MAC-Adresse (z.B. AXIS 214 - 00408C7D2610).

#### 3.1.4.2 Stretch-Karten

An die Stretch-Karten VRC6004, VRC6008, VRC6404HD, VRC6416, VRC7008L und VRC7016LX können gleichzeitig nur Videokameras angeschlossen werden, die den gleichen TV-Standard unterstützen: PAL oder NTSC. Die Einstellung der für die über eine Stretch-Karte angeschlossenen Videokameras zu verwendenden Bildnorm in der Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt automatisch beim Start. Änderungen des Parameters **Bildnorm** sind ungültig.

Hinweis: Der Parameter Bildnorm befindet sich in der Gruppe **Videostream-Einstellungen** in den Eigenschaften des Objekts **Kamera**, das in einer Kindbeziehung zum Stretch-Kartenobjekt steht.

Wichtig! Für Kameras, die über Stretch-Karten angeschlossen sind, kann keine Objektverfolgung über integrierte Detektoren im Kamerafenster von Axxon Next angezeigt werden.

## 3.1.4.3 IP-Geräte, die die Protokolle ONVIF teilweise unterstützen

Um IP-Geräte, die ONVIF-Funktionen nur teilweise unterstützen, an die Softwareplattform *Axxon Next* anzuschließen, nutzen Sie den ONVIF-Treiber (Abb. 3.1—2, 1) im Kompatibilitätsmodus.

Hinweis: Zur solchen Kameratypen gehören die Modelle von Hikvision, ältere Firmwarevon Sony, Samsung usw.

Der Kompatibilitätsmodus ermöglicht zwar die Bildübertragung von diesen Kameras, aber manche Funktionen werden auf der Softwareplattform *Axxon Next* nicht verfügbar sein.

Die Aktivierung des Kompatibilitätsmodus einerr Kamera (Abb. 3.1—2, 2), die nach ONVIF-Protokoll angeschlossen ist (Abb. 3.1—2, 1), wird nur dann empfohlen, wenn die Einstellungen zwar richtig sind, aber trotzdem keine Bildübertragung erfolgt




Abb. 3.1—2 ONVIF-Kompatibilitätsmodus

#### 3.1.4.4 IP-Geräte von Sony

Manche Modelle von Sony können das Videosignal gleichzeitig in zwei Formaten codieren. Zur Nutzung dieser Möglichkeit sind folgende Schritte durchzuführen (Abb. 3.1—3):

- 1. Den Wert Ja für die Einstellungen Videostream auswählen und Doppelte Codierung einstellen.
- 2. Ein Format aus der Liste **Codierung-Priorität** wählen, das bei der Dual-Codierung des Videostreams Priorität hat.




Abb. 3.1—3 Einstellung der doppelten Codierung bei der Videokamera Sony

## 3.2 Installation und Entfernung der Softwareplattform Axxon Next

## 3.2.1 Konfigurationstypen

Bei der Installation der Softwareplattform Axxon Next auf einem PC sind zwei Konfigurationstypen möglich:

- 1. **Server und Client** ein Konfigurationstyp zur Lösung folgender Aufgaben:
  - 1.1. Physischer Anschluss an den PC und Softwareeinrichtung der Geräte zur Erfassung von Videound Audiosignalen (Videokamera, Mikrophon), der Geräte zur Ereignisgenerierung (Sensoren, Relais usw.) und der Festplatten zur Organisation der Datenarchive,
  - 1.2. Konfiguration der Architektur des Sicherheitssystems (Erstellung der erforderlichen Systemobjekte und Bestimmung der Verbindungen zwischen ihnen),
  - 1.3. Installation der Benutzeroberflächen der Softwareplattform, die es einem beliebigen Benutzer gestatten, eine Verbindung zu einem beliebigen Server im Rahmen eines einzigen Sicherheitssystems herzustellen und die Administration/Steuerung/Beobachtung für ein zu überwachendes Objekt im Umfang der durch den Administrator erteilten Berechtigungen zu übernehmen.
- 2. Client ein Konfigurationstyp zur Installation der Benutzeroberflächen der Softwareplattform, die es einem beliebigen Benutzer gestatten, eine Verbindung zu einem beliebigen Server im Rahmen eines einzigen Sicherheitssystems herzustellen und die Administration/Steuerung/Beobachtung für ein zu überwachendes Objekt im Umfang der durch den Administrator erteilten Berechtigungen zu übernehmen.

Die Abhängigkeit der Basiseigenschaften eines Computers im Sicherheitssystem vom Installationstyp der Softwareplattform Axxon Next ist unten dargestellt (Tab. 3.2—1).

Tab. 3.2—1 Besonderheiten der Installationstypen der Softwareplattform Axxon Next

Eigenschaften \ Installationstyp	Client	Server und Client
Notwendigkeit des permanenten Anschlusses an eine andere Maschine	+	-
Lokaler Geräteanschluss	-	+
Vorhandensein einer lokalen Benutzeroberfläche	+	+

## 3.2.2 Installation

Zur Installation der Softwareplattform Axxon Next mit einem beliebigen Konfigurationstyp sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Installations-CD mit der Software Axxon Next in das CD-ROM-Laufwerk einlegen. Im Dialogfenster wird der Inhalt der CD angezeigt (Abb. 3.2—1).




Abb. 3.2—1 Inhalt der Installations-CD

Hinweis: Auf der Webseite der Firma AxxonSoft ist eine reduzierte Version der Softwareplattform Axxon Next verfügbar, bei der die Programmpakete der Software .NET Framework 2.0 und .NET Framework 3.5 SP1 fehlen. In diesem Fall müssen diese Installationspakete vor der Installation des Axxon Next-Softwarepaktes manuell installiert werden.

- 2. Starten Sie die Ausführungsdatei Setup.exe (vgl.Abb. 3.2—1).
- 3. Wählen Sie die Sprache für die Software aus der Liste im Dialogfenster, und klicken Sie auf **OK**(Abb. 3.2—2).



Abb. 3.2—2 Sprachauswahl des Installationsprogramms

Der Installationsvorgang wird daraufhin vorbereitet (Abb. 3.2—3).



Abb. 3.2—3Vorbereitung des Installationsprogramms

Ist im Betriebssystem nicht die Software .NET Framework 3.5 SP1 installiert, wird dessen Installation empfohlen. Dazu müssen Sie der Lizenzvereinbarung der Software .NET Framework 3.5 SP1 zustimmen und anschließend den interaktiven Anweisungen folgen.

Hinweis: NET Framework 3.5 SP1 wird standardmäßig nur mit dem Betriebssystem Windows 7 mitgeliefert .

4. Klicken Sie im Begrüßungsfenster des Installationsprogramms auf Weiter (Abb. 3.2—4).



Abb. 3.2—4 Begrüßungsfenster des Installationsprogramms

5. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung, indem Sie das Optionsfeld Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung aktivieren und dann zur Fortsetzung der Software-Installation auf Ihrem Computer auf Weiter klicken (Abb. 3.2—5).



Abb. 3.2—5 Dialogfenster mit Lizenzvereinbarung

6. Wählen Sie den Konfigurationstyp der Software Axxon Next im Dialogfenster aus (Abb. 3.2—6), indem Sie das entsprechende Optionsfeld aktivieren und dann auf Weiter klicken.



Abb. 3.2-6 Auswahl des Konfigurationstyps

7. Geben Sie das Verzeichnis zur Installation der Software Axxon Next auf Ihrem Computer an, und klicken Sie auf Weiter (Abb. 3.2—7). Unter den Komponenten der Software werden die Softwareplattform Axxon Next selbst sowie die für ihren Betrieb verwendeten Datenbanken verstanden: die Journaldatenbank und die Datenbank der Objektbahnen.

Wichtig! Wir raten Ihnen, die Protokolldatenbank sowie die Vorlaufdatenbank auf einer Festplatte mit ausreichend Speicherplatz zu speichern. Wenn Sie nur eine Protokolldatenbank verwenden, muss die Festplattenkapazität mindestens 5 % größer sein als die Archivgröße. Wenn Sie ebenfalls eine Vorlaufdatenbank verwenden, muss die Festplattenkapazität mindestens 15 % größer sein als die Archivgröße.

Bei der Bestimmung der benötigten Festplattengröße kann die Größe der Vorlaufdatenbank anhand der folgenden Formeln errechnet werden:

- 1.  $Gr\"{o}eta er Vorlauf datenbank = N imes rac{0.5Gb}{tag} imes T$  ausreichende Festplattengr\"{o}eta e;
- 2. Größe  $der Vorlauf datenbank = N \times \frac{1Gb}{tag} \times T$  ausreichende Festplattengröße + Speicherplatzreserve;
- 3. Größe  $der\ Vorlauf\ datenbank = N \times \frac{5Gb}{tag} \times T$  Größe  $der\ Vorlauf\ datenbank = N \times 5$  Gb/Tage x T ausreichende Festplattengröße + große Speicherplatzreserve;

N steht für die Anzahl der Videokameras innerhalb des Systems, die Metadaten aufzeichnen; T steht für den Zeitraum (Anzahl der Tage), in dem Metadaten gespeichert werden. Standardmäßig sind T = 30 Tage.

Hinweis 1. In der Voreinstellung wird die Software im Ordner C:\Program Files\Axxon Next\ (Abb. 3.2—7) installiert. Die Journaldatenbank und die Datenbank der Objektbahnen befinden sich im Ordner C:\Program Files\Axxon Next\Metadata (in den entsprechenden Unterordnern pg\_tablespace und vmda db)

Hinweis 2. Ist es erforderlich, Verknüpfungen zur Schnellstartleiste oder zum Arbeitsplatz hinzuzufügen, müssen die entsprechenden Häkchen gesetzt werden (Abb. 3.2—7).



Abb. 3.2—7 Auswahl des Installationsorts der Software

8. Geben Sie den Axxon-Domainnamen zur Erstellung einer neuen Computergruppe auf Basis dieses Computers ein. Wenn der Computer später zur Axxon-Domain hinzugefügt werden soll, aktivieren Sie das Optionsfeld **Nicht zur Axxon-Domain hinzufügen.** Klicken Sie auf Weiter (Abb. 3.2—8).

Hinweis 1. Bei einer Neueinstellung der Softwareplattform Axxon Next besteht die Möglichkeit, eine vorherige Axxon-Domain zu verwenden.

Hinweis 2.Das Zuweisen eines Axxon-Domainnnamens für unterschiedliche Server garantiert nicht, dass sich diese Server in der gleichen Axxon-Domain befinden. Damit sich alle Server in einer Axxon-Domain befinden, müssen Sie die Benutzeroberfläche von Axxon Next verwenden, um jeden Server zu der entsprechenden Axxon-Domain hinzuzufügen., Die Einrichtung von Axxon-Domains ist näher beschrieben im Abschnitt Axxon-Domains konfigurieren.



Abb. 3.2—8 Eingabe des Axxon-Domainnamens

Daraufhin startet der Prozess der Suche und Installation des Datenbankservers PostgreSQL 8.3.6. Ist auf dem Computer eine frühere Version von PostgreSQL vorhanden, wird diese im Hintergrund auf die Version 8.3.6 aktualisiert. Es wird automatisch eine neue Datenbank mit der Bezeichnung - ngp, dem Benutzernamen - ngp und dem Passwort - ngp erstellt.

Des Weiteren erscheint ein Dialogfenster mit den Installationsparametern der Software Axxon Next in Übereinstimmung mit dem ausgewählten Konfigurationstyp (z.B. Abb. 3.2—9).




Abb. 3.2—9 Bestätigung der Voreinstellungen

9. Überprüfen Sie die ausgewählten Installationsparameter, und klicken Sie auf Weiter, um den Installationsvorgang für die Software Axxon Next zu starten (Abb. 3.2—10).



Abb. 3.2—10 Installationsvorgang der Software Axxon Next

Eine Mitteilung über den Abschluss der Installation der Software Axxon Next erscheint in einem neuen Dialogfenster (Abb. 3.2—11).



Abb. 3.2—11 Mitteilung über die Beendigung des Installationsprogramms

10. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Beendigung des Installationsprogramms zu bestätigen.

Damit ist die Installation der Software Axxon Next abgeschlossen.

## 3.2.3 Wiederherstellung

Der Wiederherstellungsmodus ist erforderlich für die Neueinstellung aller Komponenten der Softwareplattform Axxon Next.

Zum Start des Wiederherstellungsmodus muss erneut mit der Installation der Softwareplattform Axxon Next von der Installations-CD begonnen werden, ohne jedoch die vorherige Programmversion zu entfernen.

Hinweis: Damit der Wiederherstellungsprozess der Softwareplattform Axxon Next korrekt durchgeführt werden kann, müssen alle Anwendungen auf dem Computer beendet werden, die in keinem Zusammenhang dazu stehen.

Zur Wiederherstellung der Software Axxon Next sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Legen Sie die Installations-CD mit der Software Axxon Next in das CD-ROM-Laufwerk ein. Im Dialogfenster wird der Inhalt der CD angezeigt (Abb. 3.2—12).




Abb. 3.2—12 Inhalt der Installations-CD

- 2. Starten Sie die Ausführungsdatei Setup.exe (vgl.Abb. 3.2—12).
- 3. Klicken Sie im Begrüßungsfenster des Installationsprogramms aufWeiter(Abb. 3.2—13).



Abb. 3.2—13Begrüßungsfenster

Es erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl der Option(Abb. 3.2—14).




Abb. 3.2—14 Dialogfenster zur Auswahl der Wiederherstellungsart

4. Wählen Sie die Aktion Reparieren, und klicken Sie auf Weiter (vgl. Abb. 3.2—14).

Es erscheint ein Dialogfenster, das den Fortschritt des Wiederherstellungsprozesses der Software Axxon Next anzeigt (Abb. 3.2—15).



Abb. 3.2—15 Dialogfenster zur Anzeige des Dateienkopierprozesses

Es erscheint ein Dialogfenster über den Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs, in dem Sie auf Fertigstellen klicken müssen. Damit ist der Reparaturvorgang der Softwareplattform Axxon Next abgeschlossen.

## 3.2.4 Entfernung

Das Installationsprogramm von Axxon Next verfügt auch über einen Entfernungsmodus. Dieser Modus wird benötigt, wenn alle Komponenten der Software Axxon Next von Ihrem Computer entfernt werden müssen.

Hinweis: Vor Beginn des Entfernungsprozesses der Software Axxon Next müssen alle Anwendungen auf dem Computer beendet werden, die in einem Zusammenhang dazu stehen.

Der Entfernungsprozess für das Programm Axxon Next kann auf eine der folgenden Arten gestartet werden:

- 1. aus dem Menü Start,
- 2. Mit Hilfe des Assistenten zum *Installieren und Entfernen* von Programmen in der Windows-Systemsteuerung,
- 3. unter Verwendung der Installations-CD (Start der Ausführungsdatei setup.exe).

Daraufhin erscheint das Begrüßungsfenster des Installationsprogramms (Abb. 3.2—16). Zum Entfernen der Softwareplattform Axxon Next ist folgende Prozedur zu befolgen:

1. Klicken Sie im Begrüßungsfenster des Installationsprogramms auf Weiter (Abb. 3.2—16).



Abb. 3.2—16 Begrüßungsfenster

Es erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl der Option(Abb. 3.2—17).



Abb. 3.2—17 Dialogfenster zur Auswahl der Wiederherstellungsart

- 2. Wählen Sie die Option **Entfernen** (vgl.Abb. 3.2—17)
- 3. Um die Einstellungen der Softwareplattform Axxon Next in der Datenbank zu speichern, markieren Sie die Option **Setup-Optionen speichern** (vgl. Abb. 3.2—17). ). Diese Option kann bei der Aktualisierung des Produkts nützlich sein.
- 4. Klicken Sie auf Weiter (vgl. Abb. 3.2—17)

Es erscheint ein Dialogfenster, das den Fortschritt des Entfernungsprozesses der Software Axxon Next anzeigt (Abb. 3.2—18).



Abb. 3.2—18 Dialogfenster zur Anzeige des Entfernungsprozesses

Es erscheint ein Dialogfenster über den Abschluss des Entfernungsvorgangs, in dem Sie auf Fertigstellen klicken müssen. Damit ist der Entfernungsvorgang der Softwareplattform Axxon Next abgeschlossen.

#### 3.2.5 Aktualisierung

Wenn eine neue Version der Softwareplattform *Axxon Next* installiert werden muss, aber die bestehende Konfiguration und die Datenbanken weiter verwendet werden sollen, sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Entfernen Sie die installierte Version der Softwareplattform Axxon Next (vgl. Abschnitt *Entfernung*).
- 2. Installieren Sie die neue Version der Softwareplattform Axxon Next im gleichen Ordner wie die alte (entfernte) Produktversion, die Datenbanken können dabei in einem beliebigen Ordner abgelegt werden. Bei der Installation der neuen Version ist das Optionsfeld Aktuelle Datenbank verwenden (für die Journaldatenbank und die Datenbank der Objektbahnen) im Fenster Datenbank wählen (Abb. 3.2—19) zu aktivieren.



Abb. 3.2—19 Datenbank auswählen

Hinweis: Möchten Sie die bestehenden Datenbanken nicht aufbewahren, wählen Sie das Optionsfeld **Aktuelle Datenbank überschreiben** (vgl Abb. 3.2—19).

# 4 Lizenzierung des Softwareprodukts

### 4.1 Lizenzarten

Sofort nach der Installation wird die Softwareplattform Axxon Next im Demomodus gestartet. Das System läuft im Demomodus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Software unterliegt keinen weiteren Einschränkungen - wie Funktionseinschränkungen - im Demomodus.

Für einen vollfunktionellen Betrieb des Sicherheitssystems muss die Softwareplattform *Axxon Next* aktiviert werden. Die Aktivierung des Softwareprodukts erfolgt durch Verbreitung der Lizenzdatei im System.

Die Angaben zu allen Lizenztypen der Softwareplattform *Axxon Next* sind unten aufgeführt (Tab. 4.1—1).

Tab. 4.1—1 Lizenzarten der Softwareplattform Axxon Next

Lizenzart	Anzahl der Server im System	Anzahl der Videokanäle pro Server	Archivgröße	Forensische Suche aktiviert	Kosten
Demomodus (Betriebszeit 08.00 - 18.00)	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt (nur durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt)	Ja	Kostenlos
Axxon Next Free Version	1 (festgelegt)	16 (festgelegt)	1 Terabyte	Nein	Kostenlos
Axxon Next	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt (nur durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt)	Ja (nach Bedarf)	Bitte kontaktieren Sie AxxonSoft für Kostenanfragen

Die Lizenz Axxon Next Free Version kann durch ein Update auf Axxon Next erweitert werden. Das Lizenz-Update ist kostenpflichtig. Nach dem Update kann ein unbegrenzter Archivumfang genutzt werden. Außerdem können beim Update zusätzliche Videokanäle und Server erworben und die forensische Suchfunktion hinzugefügt werden ().

Im Fall der Lizenz Axxon Next bezieht sich das Update auf die Erweiterung der Anzahl von Servern und Videokanälen im System wie auch auf die zusätzliche forensische Suchfunktion ().

Hinweis:Bei einem Update der Lizenz Axxon Next darf die Anzahl der Videokanäle auf dem Server nicht verringert werden.

Informationen zur Art der verwendeten Lizenz werden in den Servereigenschaften im Feld **Produkttyp** angezeigt: **Axxon Next Free Version** oder **Axxon Next**.

## 4.2 Verknüpfung der Lizenzdatei mit der Computerausrüstung

Die Lizenzdatei enthält Daten zu den Komponenten (Motherboard, Prozessor, Festplatte, Videoadapter, Arbeitsspeicher, Netzkarte) aller Server. Eine Änderung der Basiskonfiguration der Serverkomponenten führt zum Lizenzverlust. So führt zum Beispiel der gleichzeitige Austausch von Motherboard und Prozessor zum Verlust der Lizenz. Ein Wechsel des Videoadapters oder die Erweiterung des Arbeitsspeichers wirkt sich hingegen nicht auf die Lizenz aus.

Hinweis: Software, die virtuelle Geräte erzeugt (VirtualBox, VmWare u.a.), kann zum Verlust der Lizenz führen. Tritt ein solches Problem auf, empfiehlt es sich, alle virtuellen Geräte aus dem Gerätebaum des Computers zu entfernen oder eine neue Lizenzdatei anzufordern.

Aus diesem Grund sind bei der Arbeit mit der Softwareplattform *Axxon Next* folgende Besonderheiten zu beachten:

- 1. Die Aktivierungsanforderung ist von dem Computer aus zu stellen, der als Server für die Softwareplattform *Axxon Next* dient.
- 2. Ein Lizenz-Update ist nur möglich, wenn die Basiskonfiguration der Komponenten aller Server aufrechterhalten bleibt.
- 3. Eine Lizenz kann nicht von einem Computer auf einen anderen übertragen werden.

## 4.3 Produktaktivierungstool

Die Aktivierung der Lizenz für die Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt mit Hilfe eines Produktaktivierungstools.

Das Produktaktivierungstool wird aus dem Menü **Start** von *Windows* aufgerufen: **Start** ->**Programme** ->**Axxon Next** ->**Tools** ->**Produktaktivierung**.

Hinweis: Die Ausführungsdatei des Produktaktivierungstools LicenseTool.exe befindet sich im Ordner </br/>
</ri>
Installationsverzeichnis der Softwareplattform Axxon Next\bin\.

Anschließend muss der Name einer der Server der Axxon-Domain gewählt werden, auf dem die Lizenzdatei verbreitet wird (die Datei wird auf alle im Moment der Aktivierung dieser Axxon-Domain gestartete Server verteilt), und zur Fortsetzung des Aktivierungsprozesses unter Verwendung des Namens und Passworts des Administrators der Softwareplattform *Axxon Next* eine Verbindung zum System hergestellt werden (Abb. 4.3—1).



Abb. 4.3—1 Benutzerauthentifizierung im Aktivierungstool

Nach Abschluss des Ladevorgangs (Abb. 4.3—2) erscheint die Hauptseite des Aktivierungstools (Abb. 4.3—3).



Abb. 4.3—2Start des Aktivierungstools



Abb. 4.3—3 Hauptseite des Aktivierungstools

## 4.4 Aktivierung der Lizenz

Bei der Aktivierung holen Sie sich genauere Informationen über die Softwareplattform Axxon Next aus Dokumenten Softwareplattform Axxon Next. Aktivierungsanleitung enthält schrittweise Anweisungen zur Aktivierung und zum Update aller Lizenzarten.

An dieser Stelle und im weiteren Verlauf der Produktaktivierung empfiehlt sich die Befolgung der Hinweise, die in den Dialogfenstern des Tools angezeigt werden.

# 5 Start und Beenden der Softwareplattform Axxon Next

#### 5.1 Inbetriebnahme

#### **5.1.1** Einen Server in Betrieb nehmen

Der Server von Axxon Next wird beim Start des Betriebssystems automatisch gestartet.

Wurde der Serverbetrieb gestoppt, müssen Sie eine der folgenden Aktionen durchführen, um den Server erneut zu starten:

- 1. Starten Sie das System neu;
- 2. Wählen Sie Start ⇒Programme ⇒Axxon Next⇒Server starten;
- 3. Starten Sie den TAO NT Service sowie den NGP Host Service.

### 5.1.2 Einen Axxon Next Client starten

Der Start der Softwareplattform Axxon Next erfolgt manuell über das Menü *Start*, das in Windows zum Starten von Anwenderprogrammen vorgesehen ist. Um die Arbeit mit der Softwareplattform zu beginnen, sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Wählen Sie die Optionsfolge Start ⇒Programme ⇒Axxon Next⇒ Axxon Next.

Hinweis: Die Ausführungsdatei der Softwareplattform Axxon Next AxxonNext.exe befindet sich im Ordner <Installationsverzeichnis der Softwareplattform Axxon Next\\Axxon Next\\bin\.

Die Softwareplattform Axxon Next wird daraufhin gestartet, und es erscheint das Autorisierungsfenster (Abb. 5.1—1).



Abb. 5.1—1 Eingabe von Benutzernamen und Passwort für den Start der Softwareplattform Axxon Next

2. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, und klicken Sie auf **Verbinden** (vgl. Abb. 5.1—1,1-3).

Hinweis 1. Anmerkung 1. Erfolgt der Zugriff auf die Software durch einen Remote-Benutzer, wird im Feld Servername/IP-Adresse die Bezeichnung des Computers angezeigt, mit dem eine Verbindung hergestellt wird.

Hinweis 2. Der erste Zugriff auf das System erfolgt durch den Benutzer root, der über Administratorrechte verfügt. In den Feldern **Benutzername** und **Passwort** ist **root** einzugeben. Anschließend muss der Administrator das System auf Mehrbenutzerbetrieb umstellen (genauere Beschreibung vgl. Abschnitt Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer).

Nach erfolgreichem Abschluss des Autorisierungsvorgangs erscheint am Bildschirm der Monitor der Videoüberwachung (Abb. 5.1—2).




Abb. 5.1—2 Abbildung des Videoüberwachungsmonitors nach Start der Softwareplattform Axxon Next

Hinweis: Wird die Softwareplattform Axxon Next im Demomodus gestartet, erscheint nach Eingabe der Autorisierungsparameter eine entsprechende Mitteilung (Benachrichtigung des Demomodus).

Wenn der Server, mit dem eine Verbindung hergestellt wird, zu keiner Axxon-Domain gehört, erscheint nach einem Klick auf die Schaltfläche **Verbinden** (vgl. Abb. 5.1—1) ein entsprechendes Mitteilungsfenster (Abb. 5.1—3).



Abb. 5.1—3 Mitteilung, dass der ausgewählte Server keiner Axxon-Domain angehört

Um die Verbindung zum Server herzustellen, muss entweder eine neue Axxon-Domain auf dieser Basis erstellt werden oder der Server zu einer bestehenden Axxon-Domain hinzugefügt werden.

Im ersten Fall klicken Sie im Mitteilungsfenster auf **OK** (vgl.Abb. 5.1—3) und gehen Sie zur Ausführung der Anweisung im Abschnitt *Erstellung der neuen* Axxon-Domain. Zur Durchführung der zweiten Möglichkeit klicken Sie auf die Schaltfläche (vgl.Abb. 5.1—3) und gehen Sie zur Ausführung der Anweisung im Abschnitt *Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain*.

### 5.1.3 Benachrichtigung des Demomodus

Wurde die Aktivierung nicht abgeschlossen, so startet Axxon Next im Demomodus.

Das System läuft im Demomodus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Software unterliegt keinen weiteren Einschränkungen - wie Funktionseinschränkungen - im Demomodus.

Die unterschiedlichen Arten der Demomodi sind in Tabelle Tab. 5.1—1dargestellt.

Tab. 5.1—1 Die unterschiedlichen Demomodi

Art des Demomodus	Bedingungen	Betrieb von Axxon Next
Aktiv	Axxon Next wird zwischen 8:00 und 18:00 Uhr gestartet	Axxon Next arbeitet ohne Einschränkungen
Inaktiv	Axxon Next wird außerhalb des	Axxon Next funktioniert nicht
	Zeitraums zwischen 8:00 und 18:00 Uhr	
	gestartet	

Ist ein Client mit einer Axxon-Domain verbunden, in der mindestens ein Server im Demomodus betrieben wird, so wird eine entsprechende Nachricht gemeinsam mit einer Serverliste der Axxon-Domain und deren Lizenzarten angezeigt.

Hinweis: Die Benachrichtigung wird nach erfolgreicher Autorisierung angezeigt.

Beinhaltet eine Axxon-Domain mindestens einen Server, der im Demomodus betrieben wird, so erhalten Sie die Möglichkeit, den Betrieb fortzusetzen (Abb. 5.1—4,2) oder das Produktaktivierungstool (Abb. 5.1—4, 1) zu starten.



Abb. 5.1—4 Benachrichtigung im Demomodus, wenn mindestens ein Server in der Smart-Domäne im aktiven Demomodus betrieben wird

Wenn alle Server in der Axxon-Domain in einem inaktiven oder abgelaufenen Demomodus betrieben werden, so können Sie das Produktaktivierungstool starten oder den Client beenden (Abb. 5.1—5).



Abb. 5.1—5 Benachrichtigung im Demomodus, wenn alle Server in der Smart-Domäne im inaktiven oder abgelaufenen Demomodus betrieben werden

## 5.2 Abschalten

### 5.2.1 Einen Axxon Next Client abschalten

Vor Beenden der Softwareplattform Axxon Next müssen die Benutzeroberflächen heruntergefahren werden. Dazu ist eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

1. Auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Dialogfensters der Softwareplattform klicken.

Hinweis: Ist der Client im Vollbildmodus geladen (in der Voreinstellung aktiviert), wird die Schaltfläche in in licht angezeigt. Die Benutzeroberfläche kann in diesem Fall mit den Arbeitsschritten 2 und 3 heruntergefahren werden.

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Registerkarte **Einstellungen**.
- 3. Wählen Sie die Option **Beenden** im Kontextmenü des Symbols *Axxon Next* •• , das sich bei minimiertem Dialogfenster der Softwareplattform in der die Task-Leiste von Windows befindet.

Nach Durchführung einer der oben genannten Aktionen erscheint das Autorisierungsfenster (Abb. 5.2—1). Zum Beenden der Softwareplattform *Axxon Next* (vollständiges Herunterfahren des Client) müssen Sie auf **Schließen** klicken.



Abb. 5.2—1 Einen Axxon Next Client abschalten

#### 5.2.2 Einen Server abschalten

Befolgen Sie eine der folgenden Aktionen, um einen Axxon Next Server abzuschalten:

- 1. Wählen Sie Start ⇒Programme ⇒Axxon Next⇒Server abschalten;
- 2. Stoppen Sie den TAO NT Service (der NGP Host Service wird ebenfalls gestoppt).

# 5.3 Schnellumschaltung von Benutzern

Es besteht die Möglichkeit, Benutzer der Softwareplattform Axxon Next schnell umzuschalten, ohne den Client vollständig herunterfahren zu müssen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Fahren Sie die Benutzeroberfläche der Softwareplattform Axxon Next herunter (vgl. Abschnitt *Abschalten*).



Abb. 5.3—1 Schnellumschaltung von Benutzern

2. Geben Sie im Autorisierungsfenster den Benutzernamen ein, unter dem auf das System zugegriffen werden soll, sowie das dazugehörige Passwort, und klicken Sie auf **Verbinden** (Abb. 5.3—1).

Die Schnellumschaltung der Benutzer ist damit abgeschlossen.

## 5.4 Schnellverbindung mit einem anderen Server

Es besteht die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem anderen Server herzustellen, ohne den Client vollständig herunterfahren zu müssen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- 1. Fahren Sie die Benutzeroberfläche der Softwareplattform Axxon Next herunter (vgl. Abschnitt *Abschalten*).
- 2. Wählen Sie im Feld **Servername/IP-Adresse** des Autorisierungsfensters den Server, mit dem der Client verbunden werden soll.
- 3. Geben Sie den Benutzernamen ein, unter dem auf das System zugegriffen werden soll, sowie das dazugehörige Passwort, und klicken Sie auf Verbinden.

Die Schnellverbindung mit einem anderen Server ist damit abgeschlossen.

# 6 Einrichtung der Softwareplattform Axxon Next

## 6.1 Allgemeine Informationen zur Einrichtung von Systemobjekten

## 6.1.1 Verfahren zur Einrichtung von Systemobjekten

Systemobjekte bilden die Grundlage für die Konfiguration der Softwareplattform AxxonNext und werden in der Registerkarte **Geräte** des Registers **Einstellungen** eingestellt (Abb. 6.1—1).




Abb. 6.1—1 Registerkarte Geräte

Die Erkennung der physisch an den Server angeschlossenen Geräte durch die Software, die Steuerung des Betriebs dieser Geräte, die Erstellung von Benutzern mit unterschiedlichen Zugriffsrechten, die Definition von Vorschriften und automatischen Regeln - das sind nur einige der Funktionen, die der Anwender mit den Optionen zur Erstellung und Einrichtung von Systemobjekten realisieren kann.

Die Arbeit mit Systemobjekten unterscheidet sich etwas je nach Objekttyp, aber im Allgemeinen ist folgende Prozedur zu befolgen:

- 1. Erstellen des Objekts
- 2. Einstellen seiner Parameter
- 3. Speichern von Änderungen
- 4. Bearbeiten der Parameterwerte
- 5. Speichern von Änderungen
- 6. Entfernen des Objekts

Einige Parameter der Systemobjekte haben einen vorgegebenen Bereich von Werten, in diesem Fall muss der passende Wert aus einer Liste gewählt werden. Andere Parameter dienen der Informationsdarstellung, wieder andere sind manuell einzugeben gemäß Empfehlungen in der Parameterbeschreibung.

Hinweis: In der Regel wird die Parameterbeschreibung in einem speziellen Bereich unter der Objekteigenschaftstabelle angezeigt, wenn es sich um einen separaten Parameter handelt (Abb. 6.1—2).




Abb. 6.1—2 Ausgabebereich für Parameterbeschreibungen

Wie aus der Prozedur hervorgeht, müssen alle Änderungen bei der Einrichtung mit der Option **Übernehmen** gespeichert werden. Vor dem Klick auf diese Schaltfläche können Änderungen mit der Option **Abbrechen** verworfen werden, ansonsten werden sie ohne Neustart der Softwareplattform übernommen.

#### 6.1.2 Liste der Axxon-Server

Server, die zur gleichen Axxon-Domain gehören wie der Server, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, werden in der Geräteliste angezeigt (Abb. 6.1—3).




Abb. 6.1—3 Anzeige der Server in der Geräteliste

Alle Server der Axxon-Domain können bei entsprechenden Berechtigungen von einem beliebigen Client eingerichtet werden (см. раздел Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer).

### 6.1.3 Suche nach nicht zugewiesenen Servern und Geräte

Nicht zugewiesene Server (d.h. Server, die keiner Axxon-Domain angehören und IP-Geräte erscheinen im System als Ergebnis einer Gerätesuche. Klicken Sie zum Start der Suche auf die Schaltfläche

Hinweis: Da für die Gerätesuche Rundspruchpakete eingesetzt werden, können in den Suchergebnissen Server fehlen, die sich in einem anderen Subnetz befinden.

Die gefundenen nicht zugewiesenen Server werden in Listenform in der gleichnamigen Gruppe angezeigt (Abb. 6.1—4). Das Hinzufügen der Server zu einer bestehenden Axxon-Domain laut Anweisung im Abschnitt Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain erfolgt.




Abb. 6.1—4 Gruppe Nicht zugewiesene Server

Die gefundenen Geräte sind nach Gruppen sortiert (in Abhängigkeit vom Status) in der Liste **Nicht zugewiesene Ausrüstung** (Abb. 6.1—5).




Abb. 6.1-5 Nicht zugewiesene Ausrüstung

Hinweis: Um weitere Informationen zu dem Gerät angezeigt zu bekommen (Hersteller, Modell, Firmware usw.), wählen Sie die entsprechende Zeile aus der Liste.

Je nach Status der gefundenen Geräte werden die entsprechenden Symbole der Gruppen und Videokameras mit verschiedenen Farben dargestellt (Tab. 6.1—1).

Tab. 6.1—1 Farbanzeige der Kamerasymbole

Farbe des Kamerasymbols	Beschreibung	
Schwarz 📑	Hersteller, Modell und Firmware des Geräts sind eindeutig definiert, es kann im aktuellen	
	Zustand zur Geräteliste des Servers hinzugefügt werden.	
Gelb 🕮	Beim Hinzufügen des Geräts zur Geräteliste des Servers sind Hersteller, Modell und	
	verwendete Firmwareversion zu überprüfen.	
Rot 📴	Hersteller, Modell und Firmware des Geräts sind nicht definiert. Die Videokamera lässt sich nur	
	manuell zur Geräteliste des Servers hinzufügen (unter Verwendung des Tools ).	

Die gewünschte nicht zugewiesene Ausrüstung, die mit den Symbolen und und versehen ist, muss mit dem Server verknüpft werden, woraufhin sie in der Geräteliste des Servers angezeigt wird und für weitere Einstellungen verfügbar ist. Mit dem Symbol versehene Geräte können mit Hilfe des Tools mit dem Server verknüpft werden, nachdem dieser Server im Objektbaum ausgewählt wurde (Abb. 6.1—6).




Abb. 6.1—6 Manuelles Hinzufügen eines Geräts

Wichtig! Die Funktionsfähigkeit von mit dem Symbol et versehenen Geräten mit der Softwareplattform Axxon Next kann nicht garantiert werden.

Bei Entfernung des Servers aus der Axxon-Domain gerät er automatisch in die Liste **Nicht zugewiesene Server**, wenn der aktuelle Client mit einem anderen Server verbunden war. War der aktuelle Client mit dem entfernten Server verbunden, werden die Benutzeroberflächen heruntergefahren.

Bei Entfernung des Geräts aus der Geräteliste des Servers gerät es automatisch in die Liste **Nicht zugewiesene Ausrüstung**.

Die Geräte werden in die Liste **Nicht zugewiesene Ausrüstung** übertragen, ohne Kontrolle der Existenz im Netzwerk. Um diese Liste zu aktualisieren, muss eine Gerätesuche gestartet werden (mit der Schaltfläche

#### 6.1.4 Manuelle Erstellung von Geräteobjekten

Die Objekterstellung in Axxon Next erfolgt in Abhängigkeit vom Objekttyp entweder mit Hilfe der Tools über dem Objektbaum oder über den Link Frzeugen.... Anschließend werden die Einstellungen vorgenommen und die Änderungen gespeichert.

Hinweis: Werden Einstellungen des erstellten Objekts nicht gespeichert, erscheint in der Registerkarte das Symbol , das darauf hinweist, dass Änderungen in der Registerarchitektur nicht abgespeichert wurden. Beim Verlassen des Programms erscheint eine Abfrage (Abb. 6.1—7), mit der die Abmeldung zu bestätigen oder die Änderungen zu speichern sind.



Abb. 6.1—7 Abfrage bei Beenden des Programms und nicht abgespeicherten Änderungen

#### 6.1.5 Suche nach Objekten

Axxon Next bietet Ihnen die Möglichkeit, im Objektbaum nach Objekten zu suchen, wobei Sie nur einen Teil derer Namen eingeben müssen. Eine Objektsuche kann in allen Registerkarten unter **Geräte** durchgeführt werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um nach Objekten zu suchen:

1. Wählen Sie die Registerkarte, die den zu durchsuchenden Objektbaum beinhaltet (Abb. 6.1—8).




Abb. 6.1—8 Objektsuche

2. Geben Sie den vollständigen Namen oder einen Teil davon in das Feld **Suche**... ein (siehe Abb. 6.1—8).

Hinweis 1. Groß- und Kleinschreibung werden bei der Suche nicht in Betracht gezogen.

Hinweis 2. Es kann auch eine Suche auf Grundlage einer Objekt-ID durchgeführt werden.

Die Suche startet nach der Eingabe im Feld automatisch. Nach abgeschlossener Suche wird die Anzahl der gefundenen Objekte im Baum angezeigt, gemeinsam mit den aktuell angezeigten Suchergebnissen, die beige hervorgehoben werden (Abb. 6.1—9).




Abb. 6.1—9 Suchergebnisse

Die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge wird gelb in den gefundenen Objekten hervorgehoben (siehe Abb. 6.1—9).

Hinweis: Befindet sich ein gefundenes Objekt in einem nicht geöffneten Bereich des Baums, so wird dieser Bereich gelb hervorgehoben.

Verwenden Sie die Schaltflächen , um die Suchergebnisse zu durchsuchen.

Die Suchergebnisse werden in Form einer Endlosschleife dargestellt; nach dem letzten Objekt werden Sie wieder zum ersten Objekt weitergeleitet.

Hinweis: Wählen Sie ein Objekt aus, das sich in einem geschlossenen Unterbereich des Baums befindet, so wird dieser Bereich automatisch geöffnet.

### 6.2 Axxon-Domains konfigurieren

Die Erstellung eines verteilten Systems auf Basis der Softwareplattform *Axxon Next* wird innerhalb der Axxon-Domain d.h. einer bedingt zugeordneten Servergruppe durchgeführt.

Bei der Einrichtung von Axxon-Domains werden folgende Vorgänge in den erforderlichen Kombinationen ausgeführt:

- 1. Erstellung der neuen Axxon-Domain
- 2. Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain
- 3. Entfernung des Servers aus der aktuellen Axxon-Domain.

Zum Einrichten von Axxon-Domains sind entsprechende Berechtigungen erforderlich (vgl. Abschnitt Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer)

Dieser Abschnitt enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Konfiguration von Axxon-Domains. Anschließend werden hier die typischen/einzelnen Fälle ihrer Verwendung beschrieben.

## 6.2.1 Axxon-Domain-Vorgänge

### 6.2.1.1 Erstellung der neuen Axxon-Domain

Eine neue Axxon-Domain kann auf zwei Weisen erstellt werden:

- 1. Bei der Installation der Softwareplattform *Axxon Next* mit Angabe des Konfigurationstyps Server oder Client (vgl. Schritt 8 der Anleitung im Abschnitt *Installation*).
- 2. Beim Verbindungsversuch mit einem Server, der keiner Axxon-Domain angehört.

Im zweiten Fall erscheint ein Dialogfenster (Abb. 6.2—1), in dem Sie auf **OK** klicken müssen (vgl. auch Abschnitt *Inbetriebnahme*).



Abb. 6.2—1 Mitteilung, dass der ausgewählte Server keiner Axxon-Domain angehört

Es erscheint das Fenster **Namen der neuen Axxon-Domain eingeben** (Abb. 6.2—2). Geben Sie im Feld **Name der neuen Axxon-Domain** den Namen der Axxon-Domain ein, um eine neue PC-Gruppe auf Basis des ausgewählten Servers zu erstellen, und klicken Sie auf **Übernehmen.** 




Abb. 6.2—2 Namen der neuen Axxon-Domain eingeben

Wichtig! Der Server kann nicht mit den oben genannten Schritten einer bereits vorhandenen Axxon-Domain hinzugefügt werden. Das Zuweisen eines Axxon-Domainnnamens für unterschiedliche Server garantiert nicht, dass sich diese Server in der gleichen Axxon-Domain befinden. Verschiedene Axxon-Domains können die gleichen Namen haben.

Damit ist die Erstellung der neuen Axxon-Domain auf dem Server abgeschlossen. Anschließend wird die Softwareplattform *Axxon Next* mit den eingegebenen Autorisierungsparametern gestartet (vgl. Abschnitt *Inbetriebnahme*).

## 6.2.1.2 Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain

Die Hinzufügungen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain kann von einem beliebigen Server aus dieser Axxon-Domain erfolgen.

Wichtig! Zur Axxon-Domain können nur nicht zugewiesene Server hinzugefügt werden, also solche, die keiner anderen Axxon-Domain angehören.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Server zur Axxon-Domain hinzuzufügen, je nachdem, ob er unter den Suchergebnissen erscheint (in der Gruppe **Nicht zugewiesene Server**) oder nicht.

Wenn der Server bei den Suchergebnissen erscheint, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise, um ihn zur Axxon-Domain hinzuzufügen:

1. Heben Sie den Server in der Gruppe **Nicht zugewiesene Server** hervor (Abb. 6.2—3, 1).




Abb. 6.2—3 Hinzufügen eines Servers zur Axxon-Domain aus der Gruppe Nicht zugewiesene Server

2. Klicken Sie auf oder wählen Sie **Zur Axxon-Domain hinzufügen** aus dem Kontextmenü, das sich nach einem rechten Mausklick auf den Server öffnet (siehe Abb. 6.2—3,2).

Damit ist die Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain aus der Gruppe **Nicht zugewiesene Server** abgeschlossen.

Da die Suche nach nicht zugewiesenen Servern mittels Multicast-Paketen erfolgt, können in den Suchergebnissen Server fehlen, die sich in einem anderen Subnetz befinden (z.B. über einen Router, der Multicast-Pakete blockiert).

In diesem Fall erweist sich die Möglichkeit als nützlich, den Server manuell zur Axxon-Domain hinzuzufügen, die auf alle nicht zugewiesenen Server anwendbar ist, einschließlich derer in der Gruppe Nicht zugewiesene Server.

Die manuelle Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain wird wie folgt durchgeführt:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Axxon-Domain hinzufügen** (Abb. 6.2—4) im Kontextmenü der Gruppe **Nicht zugewiesene Server** (aufgerufen durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Gruppennamen).




Abb. 6.2—4 Die Option Zur Axxon-Domain hinzufügen

2. Daraufhin erscheint das Feld **Servernamen eingeben**(Abb. 6.2—5).



Abb. 6.2—5 Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain

- 3. Geben Sie im Feld **Servername** NetBIOS-Namen des zur Axxon-Domain hinzugefügten Servers ein (vgl. Abb. 6.2—5).
- 4. Klicken Sie auf Übernehmen (vgl. Abb. 6.2—5).

Damit ist die manuelle Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain abgeschlossen.

Nachdem der Server auf eine der beschriebenen Arten zur Axxon-Domain hinzugefügt ist, wird er im Objektbaum angezeigt (vgl.Abb. 6.2—6).




Abb. 6.2—6 Anzeige des hinzugefügten Servers im Objektbaum

Hinweis: Wenn der Server im Moment der Hinzufügung zur Axxon-Domain nicht verfügbar ist, wird er im Objektbaum mit dem Symbol angezeigt (Abb. 6.2—7).




Abb. 6.2—7 Server wird zur Axxon-Domain hinzugefügt

Sobald der Server zur Verfügung steht, wird er der Axxon-Domain hinzugefügt. Um die Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain zu beenden, müssen Sie im Kontextmenü (aufzurufen durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Servernamen) die Option **Hinzufügung des Servers zur Axxon-Domain abbrechen** wählen (Abb. 6.2—8).



Abb. 6.2—8 Hinzufügen eines Servers zu Axxon-Domain abbrechen

## 6.2.1.3 Entfernen des Servers aus der Axxon-Domain

Die Entfernung des Servers aus der Axxon-Domain kann von einem beliebigen Server dieser Axxon-Domain aus erfolgen.

Zum Entfernen eines Servers aus der Axxon-Domain sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus der Axxon-Domain entfernen** (Abb. 6.2—9) im Kontextmenü des Servers (aufgerufen durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Servernamen).




Abb. 6.2—9 Die Option Aus der Axxon-Domain entfernen

2. Bestätigen Sie die Entfernung aus der Axxon-Domain, indem Sie in dem erschienenen Fenster auf Ja klicken (vgl.Abb. 6.2—10).



Abb. 6.2—10 Bestätigung der Entfernung aus der Axxon-Domain

Damit ist die Entfernung des Servers aus der Axxon-Domain abgeschlossen. Wenn der aktuelle Client mit dem entfernten Server verbunden war, werden die Benutzeroberflächen heruntergefahren, und der Benutzer wird aufgefordert, sich bei der Softwareplattform *Axxon Next* neu anzumelden (vgl. *Inbetriebnahme*)

## 6.2.2 Fälle der Axxon-Domain-Einrichtung

Alle möglichen Fälle der Einrichtung von Axxon-Domains stellen auf eine oder andere Weise eine Kombination zweier charakteristischer Situationen dar.

Im ersten Fall werden die Server der zukünftigen Axxon-Domain vor Installation der Softwareplattform *Axxon Next* ausgewählt. In diesem Fall werden folgende Aktionen durchgeführt:

1. Auswahl des Servers, auf dessen Basis die neue Axxon-Domain erstellt werden soll. Bei der Installation der Softwareplattform *Axxon Next* mit dem Konfigurationstyp **Server oder Client** mit Angabe des Namens der neuen Axxon-Domain (vgl. Abb. 6.2—11), auch Schritt 8 der Anleitung im Abschnitt *Installation*).

Hinweis: Als Ausgangsserver kann ein beliebiger Server der künftigen Axxon-Domain gewählt werden.



Abb. 6.2—11 Namen der neuen Axxon-Domain eingeben

2. Installation der Softwareplattform *Axxon Next* mit dem Konfigurationstyps **Server oder Client** auf die anderen Server der künftigen Axxon-Domain ohne Hinzufügen dessen zur Axxon-Domain (vgl. Abb. 6.2—12Schritt 8 der Anleitung im Abschnitt *Installation*).



Abb. 6.2—12 Installation eines Servers ohne Hinzufügung zur Axxon-Domain

3. Verbindung zum Ausgangsserver.

4. Das Hinzufügen der Server zu einer bestehenden Axxon-Domain von einem beliebigen Server aus dieser Domain laut Anweisung im Abschnitt *Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain* erfolgt.

Im zweiten Fall sind zu einer anderen Axxon-Domain gehörende Server zur neuen Axxon-Domain hinzuzufügen. In diesem Fall werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Die Entfernung aller Server aus den Axxon-Domains, die zu einer neuen Axxon-Domain hinzuzufügen sind, erfolgt gemäß Anweisung im Abschnitt Entfernen des Servers aus der Axxon-Domain.
- 2. Das Zuweisen eines neuen Axxon-Domain-Namens laut Anweisung im Abschnitt *Erstellung der neuen* Axxon-Domainbeim Verbindungsversuch mit einem Server, der aus der Domain im Schritt 1 entfernt wurde.
- 3. Das Hinzufügen der Server zu einer bestehenden Axxon-Domain von einem beliebigen Server aus dieser Domain laut Anweisung im Abschnitt *Hinzufügen des Servers zu einer bestehenden Axxon-Domain* erfolgt.

## 6.3 Voreinstellung der Geräte

Beim ersten Start der Softwareplattform *Axxon Next* besteht die Möglichkeit, die folgenden vorbereitenden Schritte durchzuführen:

- 1. IP-Geräte für die Registrierung als Objekte auswählen,
- 2. Standardarchiv für die ausgewählten IP-Geräte einrichten.

Hinweis: Ein Standardarchiv ist ein Archiv, in das bei einem vom Bediener veranlassten Alarm aufgezeichnet wird.

Zur Realisierung dieser Möglichkeit müssen Sie im Dialogfenster **Assistent zur Konfiguration von IP-Geräten** (Abb. 6.3—1, 1) auf die Schaltfläche **Ja** klicken.

Hinweis: Um die Softwareplattform Axxon Next zu starten und dabei das Vorbereitungsstadium zu ignorieren , müssen Sie auf die Schaltfläche **Nein** klicken (Abb. 6.3—1, 2).




Abb. 6.3—1 Start des Assistenten zur Konfiguration von IP-Geräten

Ergebnis der Durchführung dieses Vorgangs ist der Start des Assistenten zur Konfiguration von IP-Geräten (Abb. 6.3—2).




Abb. 6.3—2 Auswahl von IP-Geräten

Beim Start dieses Assistenten werden die angeschlossenen IP-Geräte automatisch durchsucht. Die gefundenen Geräte werden im Listenfeld **Geräte zum Aktivieren auswählen** angezeigt.

Hinweis: IP-Geräte, bei denen Hersteller, Modell und/oder Firmware unbestimmt sind, erscheinen in der Liste **Zusätzliche Einstellungen** erforderlich. (Abb. 6.3—3).




Abb. 6.3—3 IP-Geräte, die zusätzliche Einstellungen erfordern

Im Listenfeld **Geräte zum Aktivieren auswählen** müssen Geräte, die eine Registrierung als Objekte der Softwareplattform *Axxon Next* erfordern, mit einem Häkchen markiert werden, anschließend klicken Sie auf **Übernehmen** (vgl.Abb. 6.3—3).

Soll die Suche nach IP-Geräten erneut gestartet werden, klicken Sie auf **Suche** (vgl.Abb. 6.3—3).

Nach Schließen des Assistenten zur Konfiguration von IP-Geräten (durch einen Klick auf die Schaltflächen **Übernehmen** oder **Abbrechen**) wird der Benutzer aufgefordert, das Standardarchiv für die im ersten Durchgang ausgewählten Videokameras (IP-Geräte) einzurichten (Abb. 6.3—4).




Abb. 6.3—4 Einrichtung von Standardarchiven

Um die Softwareplattform *Axxon Next* zu starten und dabei das Stadium der Einrichtung eines Standardarchivs für die ausgewählten Videokameras zu ignorieren, klicken Sie auf die Schaltfläche**Abbrechen** (siehe Abb. 6.3—4).

Zur Einrichtung des Archivs sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Markieren Sie Laufwerke, die zur Speicherung des Standardarchivs zu verwenden sind, mit einem Häkchen **Für Archiv verwenden** (vgl.Abb. 6.3—4, 1).

Hinweis: Unten sind Informationen zum entsprechenden Laufwerk aufgeführt: Gesamtgröße, Umfang des belegten Speicherplatzes und Umfang des freien Speicherplatzes (vgl.Abb. 6.3—4, 2).

2. Möchten Sie ein Archivvolumen benutzen, das sich bereits auf der Festplatte befindet, müssen Sie die Option **Aktuellen Datenträger verwenden** auswählen (siehe Abb. 6.3—4, 3).

Hinweis: Die Größe des bestehenden Speichermediums wird im Feld **Aktuellen Datenträger verwenden** angezeigt.

- 3. Legen Sie für jede ausgewählte Festplatte die Archivgröße fest (min. 1 Gb) (siehe Abb. 6.3—4,
  - 3). Sie können die Archivgröße anhand einer der folgenden 4 Methoden festlegen:
    - a) bewegen Sie den Schieber an die Position, die dem Speicherplatzumfang für das Archiv entspricht;

- b) Geben Sie die Archivgröße als Prozentsatz der Gesamtplattengröße ein (Feld % von Platte).
- c) Geben Sie die Archivgröße als Prozentsatz des freien Speicherplatzes auf der Platte ein (Feld **% vom freien Speicherplatz**).
- d) Geben Sie die Archivgröße in Gigabyte ein (Feld Archivgröße, GB).

Hinweis 1. Die Felder für die Eingabe der Archivgröße und der Schieberegler sind dynamisch verbunden: Bei einer Verschiebung des Reglers ändern sich die Werte in den Feldern und umgekehrt.

Hinweis 2. Das Diagramm unter dem Schieberegler dient zur grafischen Darstellung des genutzten Speicherplatzes: Die graue Farbe kennzeichnet den Umfang der bereits auf der Festplatte vorhandenen Dateien und die orange den dem zu erstellenden Archiv zugewiesenen Speicherplatz.

Hinweis 3. Um das gesamte logische Laufwerk dem Archiv zuzuweisen, muss zunächst das Dateisystem auf der Festplatte manuell entfernt werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- 1. Starten Sie das Laufwerksmanagement-Tool von Windows, indem Sie auf die Schaltfläche **Betrieb mit Platten** klicken (vgl. Abb. 6.3—4, 5);
- 2. gewünschtes logisches Laufwerk entfernen,
- 3. Erstellen Sie eine neue Festplatte im sich ergebenden unmarkierten Bereich.
- 4. Geben Sie den Buchstaben der Festplatte ein, ohne sie jedoch zu formatieren.

## Wichtig! Die Systemfestplatte kann nicht komplett für ein Archiv verwendet werden.

4. Klicken Sie auf **Übernehmen** (vgl. Abb. 6.3—4,4).

Hinweis: Wird ein Archiv auf einer Festplatte konfiguriert, die ein altes und unbenutztes Archivvolumen beinhaltet, so erscheint ein Dialogfeld, das Sie darüber in Kenntnis setzt, dass die Partition mit dem Archivvolumen formatiert wird (Abb. 6.3—5)



Abb. 6.3—5 Warnung, dass die Archivpartition formatiert wird

Betrachten Sie die Liste der Partitionen, die formatiert werden. Ist sie korrekt, aktivieren Sie das Optionsfeld Ich habe diesen Warnhinweis gelesen und bin mir des Risikos des Verlustes wichtiger Daten bewusst, und klicken Sie auf Formatieren (vgl. Abb. 6.3—5). Klicken Sie andernfalls auf Abbrechen, um zu den vorherigen Archiveinstellungen zurückzukehren.

Die Einrichtung des Standardarchivs ist damit abgeschlossen.

## 6.4 Einrichtung von Systemobjekten der Geräte

### 6.4.1 Das Objekt Server

In der Gruppe **Allgemeine Einstellungen** werden die Eigenschaften der Softwareplattform angezeigt (Lizenzen, Driverversion usw.). Diese Parameter können nicht bearbeitet werden.

Die Einrichtung des Webservers der Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt in der Parametergruppe **Webserver** (vgl. Abschnitt *Einrichtung des Webservers*).

### 6.4.2 Das Objekt Kamera

Die Erstellung und Einrichtung des Objekts **Kamera** erfolgt in der Registerkarte **Geräte**. Der Objektbaum der Videokamera wird automatisch entsprechend ihren Funktionen gebildet, die in die Softwareplattform Axxon Next integriert sind (Vorhandensein von Alarmeingängen, PTZ usw.).

Die im Netz festgestellten **Kamera** Objekte werden zunächst in der Liste **Nicht zugewiesene Ausrüstung** angezeigt. Nach Übernahme der Objektdaten in die Geräteliste des Servers können ihre Einstellungen bearbeitet werden.

In der Gruppe **Objekteigenschaften erscheinen folgende Parameter der** Videokamera (Abb. 6.4—1):

- 1. MAC-Adresse
- 2. IP-Adresse (wird automatisch bestimmt, kann bei Bedarf verändert werden)
- 3. Hersteller, Modell, Firmware
- 4. Informationen zum Treiber
- 5. Port, über den der Datenaustausch zwischen der Videokamera und der Softwareplattform Axxon Next erfolgt (voreingestellt ist der Wert **80**, der bei Bedarf verändert werden kann).



Abb. 6.4—1 Eigenschaften der Videokamera

Zum Einrichten des Objekts Kamera sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie das gewünschte Objekt in der Geräteliste des Servers hervor (Abb. 6.4—2, 1).




Abb. 6.4—2 Einrichtung des Objekts Kamera

Im rechten Bereich wird das Einstellungsfeld des hervorgehobenen Objekts angezeigt (vgl.Abb. 6.4—2 ,2).

2. Wählen Sie in der Liste im Feld **Einschalten** die Option **Ja**, um die Videokamera einzuschalten (Abb. 6.4—3).



Abb. 6.4—3 Einschalten des Objekts Kamera

- 3. Geben Sie im Feld **Name** die Bezeichnung der Videokamera ein, die im Objektbaum und im Kamerafenster angezeigt wird (Abb. 6.4—4).
  - Der **Objektbezeichner** d.h. ID der Videokamera wird bei der Erstellung automatisch eingetragen, kann aber im gleichnamigen Feld bearbeitet werden (Abb. 6.4—4). Der Bezeichner stellt auch die Videokamera-ID dar: Im Schnittstellenfenster **Monitor** und im Gerätebaum des Servers sind die Kameras in der ansteigenden Reihenfolge der Bezeichner angeordnet.




Abb. 6.4-4 Feld Name und ID

4. Geben Sie bei Bedarf die Nummer des Netzports ein, über den der Datenaustausch zwischen Videokamera und Software erfolgt (Abb. 6.4—5). Voreingestellt ist der Wert 80.

Hinweis: Anfangs wird die Nummer über die Webschnittstelle der Videokamera eingegeben.

Modell	STC-IP3988A/2
Port	80
Treiberbezeichnung	ACTi
Treiberversion	3.0.0

Abb. 6.4-5 Feld für die Nummer des Netzports

 Wenn sich Anmeldename und/oder Passwort zum Anschluss an die Videokamera von den Werkseinstellungen unterscheiden, müssen Sie in der Parametergruppe Authentifizierung im Feld In der Voreinstellung verwenden die Option Nein wählen und die Anschlussparameter festlegen (Abb. 6.4—6).

Hinweis: Anmeldename und Passwort lassen sich in der Webschnittstelle der jeweiligen Videokamera ändern.



Abb. 6.4—6 Parametergruppe Authentifizierung

Bei Auswahl dieser Authentifizierungsmethode wird die Softwareplattform unter Verwendung des angegebenen Anmeldenamens und Passworts mit der Videokamera verbunden.

6. Wenn in diesem Fall die Videokamera die gleichzeitige Übertragung mehrerer Videostreams unterstützt, besteht die Möglichkeit, die Videostreams für die Aufzeichnung ins Archiv und diejenigen für die Anzeige in den Kamerafenstern getrennt einzurichten. Dazu ist in der Liste Videostream auswählen die Option Ja zu wählen. Wird diese Funktion von der Videokamera nicht unterstützt, hat dieser Parameter keinen aktiven Wert. (Abb. 6.4—7).



Abb. 6.4—7 Feld Videostream auswählen

Wenn die Videokamera die gleichzeitige Übertragung mehrerer Videostreams nicht unterstützt, sind die Parameter der Videostreams für die Aufzeichnung und die Anzeige die gleichen. Dabei sind nur die Videostreamparameter für die Aufzeichnung bearbeitbar (die Parameter des Videostreams für die Anzeige werden automatisch geändert) (Abb. 6.4—8).



Abb. 6.4—8 Einrichtung des Videostreams für die Aufzeichnung

Hinweis 1. In der Regel werden folgende Videostreamparameter eingegeben: Bitrate, Kompressionsrate, Framerate, Auflösung. Nähere Informationen zu den einzustellenden Parametern finden sich in den offiziellen Auskunftsunterlagen zur Videokamera.

Hinweis 2. Bei Änderung mehrerer Videostreamparameter kann es zu einem automatischen Neustart der Kamera kommen, wodurch sie für eine gewisse Zeit nicht zugänglich ist (je nach Kameratyp).

7. Die Einstellung zusätzlicher Parameter der Videokamera (z.B. Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung u.a.) in der Gruppe **Sonstige** (Abb. 6.4—9) erfolgt in Übereinstimmung mit ihrer Beschreibung in der Oberfläche der Softwareplattform Axxon Next oder detaillierter in den offiziellen Auskunftsunterlagen zur Kamera.

⊟ Sonstige	
Anti-Flimmern	50
Bilddrehung	0
Farbsättigung	50
Helligkeit	50
Kontrast	50

Abb. 6.4—9 Gruppe Sonstige

8. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Programmfensters auf Übernehmen, um die Einstellungen zu übernehmen (Abb. 6.4—10).



Abb. 6.4—10 Schaltfläche Übernehmen

Nach Übernahme der Einstellungen wird die Videokamera eingeschaltet und in den Betriebsmodus geschaltet, der den festgelegten Parametern entspricht. Das Anzeigesymbol **Kamera** wird grün (Abb. 6.4—11), und im Vorschaufenster erscheint ein Bild aus der jeweiligen Videokamera (Abb. 6.4—12).



Abb. 6.4—11 Farbanzeige der Kamerasymbole




Abb. 6.4—12 Videobild aus dem eingeschalteter Kamera im Vorschaufenster

#### 6.4.3 Das Objekt IP-Server

Jedem Kanal zum Anschluss analoger Videokameras an den IP-Server entspricht ein zum Objekt IP-Server in einem Kindverhältnis stehendes Objekt Kamera. Die Einrichtung dieser Objekte bringt eine Einrichtung der Kanäle des IP-Servers mit sich.

Zum Einrichten des Elternobjekts IP-Server sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie das Objekt IP-Server im Objektbaum (Abb. 6.4—13, 1).




Abb. 6.4—13 Einrichtung des Objekts IP-Server

- 2. Wählen Sie in der Liste im Feld Einschalten die Option Ja, um das Objekt einzuschalten (Abb. 6.4—13, 2).
- 3. Geben Sie im Feld Name die Bezeichnung (ID) des IP-Servers ein (Abb. 6.4—13, 3).
- 4. Geben Sie die Nummer des Netzports an (Abb. 6.4—13, 4). Voreingestellt ist der Wert 80.

Hinweis: Anfangs wird die Nummer über die Webschnittstelle des IP-Servers eingegeben.

5. Geben Sie den Authentifizierungsmodus vor (Abb. 6.4—13, 5).

Hinweis: Anmeldename und Passwort für den Anschluss an den IP-Server werden über dessen Webschnittstelle eingegeben.

#### 6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Als Ergebnis werden der IP-Server und die zugehörigen Videokameras eingeschaltet, und die Anzeigesymbole des IP-Servers und der Kameras im Obejktbaum werden grün (Abb. 6.4—14).




Abb. 6.4—14 Objekt IP-Server im Objektbaum

Die Einrichtung der Kanäle des IP-Servers muss für jeden aktivierten Kanal getrennt erfolgen (mit Hilfe der Kindobjekte **Kamera**).

#### 6.4.4 Das Objekt Mikrophon

Wird ein Mikrophon als physisches Gerät unabhängig von einer Videokamera an das System angeschlossen, muss in den Parametern dieses Mikrophons eine Kamera angegeben werden, der es zugeordnet wird. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Mikrophonobjekt zu einem Kindobjekt in Bezug auf das Objekt der erforderlichen Videokamera.

Hinweis 1. Diese Einstellung wird verwendet bei synchroner Video- und Audioüberwachung der Situation sowie bei synchroner Video- und Audioaufzeichnung ins Archiv (vgl. Abschnitt Audioüberwachung).

Hinweis 2. Die Einstellung ist nur aktuell für an IP-Server angeschlossene Mikrophone. Das Mikrophon und die ihm zuzuordnende Videokamera müssen an einen einzigen IP-Server angeschlossen sein.

Ist das Mikrophon in die Videokamera integriert oder physisch mit ihr verbunden, wird das ihm entsprechende Objekt automatisch im Objektbaum als Kindobjekt in Bezug auf die Videokamera selbst angezeigt.

Zum Einrichten des Objekts **Mikrophon** sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie das Objekt **Mikrophon** im Objektbaum (Abb. 6.4—15).



Abb. 6.4-15 Objekt Mikrophon

2. Schalten Sie das Mikrophon ein, indem Sie im Feld **Einschalten** die Option **Ja** wählen (vgl.Abb. 6.4—16).




Abb. 6.4—16 Einstellungsparameter des Objekts Mikrophon

- 3. Geben Sie im Feld Name die Bezeichnung des Mikrophons ein (Abb. 6.4—16, 2).
- 4. Die Einstellung zusätzlicher Parameter des Mikrophons (z.B. Audiocodec, Bitrate u.a.) in der Gruppe **Sonstige** (Abb. 6.4—17) erfolgt in Übereinstimmung mit ihrer Beschreibung in der Oberfläche der SoftwareplattformAxxon Next oder detaillierter in den offiziellen Auskunftsunterlagen zur Elternkamera.



Abb. 6.4-17 Gruppe Sonstige

5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Als Ergebnis wird das Mikrophon in den vorgegeben Betriebsmodus geschaltet.

Um die Mikrophonfunktion zu testen, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Ton an/aus** in der Gruppe **Zusammengefasste Daten** (Abb. 6.4—18).



Abb. 6.4-18 Testen des Mikrophons

- 2. Geben Sie ein Audiosignal auf das Mikrophon.
- 3. Wenn das Mikrophon korrekt eingestellt ist, wird das Audiosignal auf die Lautsprecher des Servers übertragen. Die Stärke des eingehenden Audiosignals ist in der Anzeige rechts vom Optionsfeld **Ton an/aus** abzulesen. (vgl. Abb. 6.4—18).

Damit ist der Test der Mikrophonfunktion abgeschlossen.

### 6.4.5 Objekt Telemetrie

Das Objekt Telemetrie zeigt die Eigenschaften der Neige- und Schwenkvorrichtung an, die an das Telemetriegerät (s.g. PTZ-Kamera) anzuschließen ist.

Zum Einrichten des Objekts **Telemetrie** sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie das Objekt **Telemetrie** im Objektbaum (Abb. 6.4—19).




Abb. 6.4—19 Objekt Telemetrie

2. Schalten Sie das Mikrophon ein, indem Sie im Feld Einschalten die Option Ja wählen (vgl. Abb. 6.4—20,1).




Abb. 6.4—20 Erkennungsparameter des Objekts Telemetrie

3. Geben Sie die PTZ-Bezeichnung ein (vgl.Abb. 6.4—20, 2).




Abb. 6.4—21 Einschalten der PTZ-Überwachungstour

4. Aktivieren Sie die Kontrollmöglichkeit (vgl. Abb. 6.4—21). Bei eingeschalteter PTZ-Überwachungstour ändert die Videokamera automatisch ihre Position gemäß der durch die Liste ihrer Voreinstellungen (s.g. Presets) vorgegebenen Strecke.

Hinweis: Die PTZ-Überwachungstour wird aktiviert mit der Schaltfläche PTZ-Überwachungstourder Steuerleiste des Telemetriegeräts (vgl. Abschnitt Kontrolle).



Abb. 6.4—22 Einstellung der Umschaltzeit

- 5. Geben Sie den Zeitraum in Sekunden der PTZ-Umschaltung zwischen den Voreinstellungen im Kontrollmodus ein (vgl.Abb. 6.4—22)
- 6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Als Ergebnis wird die Neige- und Schwenkvorrichtung in den vorgegeben Betriebsmodus geschaltet.

Um die Funktion der Neige- und Schwenkvorrichtung zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Test** (Abb. 6.4—23).Ist die Neige- und Schwenkvorrichtung korrekt eingestellt, dreht sie sich um einen Schritt und kehrt in die Ausgangsposition zurück.




Abb. 6.4—23 Testen der Neige- und Schwenkvorrichtung

#### 6.4.6 Das Objekt Sensor

Wird ein Sensor als physisches Gerät unabhängig von einer Videokamera an das System angeschlossen, muss in den Parametern dieses Sensors eine Kamera angegeben werden, der er zugeordnet wird. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Sensorobjekt zu einem Kindobjekt in Bezug auf das Objekt der erforderlichen Videokamera.

Hinweis 1. Diese Einstellung dient der Verknüpfung einer beim Ansprechen des Sensors ausgelösten Alarmmeldung mit der Kamera.

Hinweis 2. Die Einstellung ist nur aktuell für an IP-Server angeschlossene Sensors. Der Sensor und die ihm zuzuordnende Videokamera müssen an einen einzigen IP-Server angeschlossen sein.

Ist der Sensor in die Videokamera integriert oder physisch mit ihr verbunden, wird das ihm entsprechende Objekt automatisch im Objektbaum als Kindobjekt in Bezug auf die Videokamera selbst angezeigt.

Zum Einrichten des Objekts **Sensor** sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie das Objekt **Sensor** im Objektbaum (Abb. 6.4—24, 1).




Abb. 6.4-24. Einrichtung des Objekts Sensor

- 2. Schalten Sie das Gerät ein (Abb. 6.4—24, 2).
- 3. Geben Sie die Bezeichnung des Sensors ein (Abb. 6.4—24, 3).



Abb. 6.4—25 Wahl des Sensorstatus

- 4. Legen Sie den Status des Sensors fest, in dem er sich bei fehlendem Alarm befinden soll (Abb. 6.4—25).
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Als Ergebnis wird der Sensor in den vorgegeben Betriebsmodus geschaltet.

Der aktuelle Sensorstatus wird in der Gruppe **Sensorinformationen** (Abb. 6.4—26) angezeigt.



Abb. 6.4-26 Sensorinformationen

#### 6.4.7 Das Objekt Relais

Wird ein Relais als physisches Gerät unabhängig von einer Videokamera an das System angeschlossen, muss in den Parametern dieses Relais eine Kamera angegeben werden, der es zugeordnet wird. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Relaisobjekt zu einem Kindobjekt in Bezug auf das Objekt der erforderlichen Videokamera.

Hinweis: Die Einstellung ist nur aktuell für an IP-Server angeschlossene Relais. Das Relais und die ihm zuzuordnende Videokamera müssen an einen einzigen IP-Server angeschlossen sein.

Ist das Relais in die Videokamera integriert oder physisch mit ihr verbunden, wird das ihm entsprechende Objekt automatisch im Objektbaum als Kindobjekt in Bezug auf die Videokamera selbst angezeigt.

Zum Einrichten des **Objekts Relais** sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Wählen Sie das Objekt Relais im Objektbaum.
- 2. Schalten Sie das Gerät ein (Abb. 6.4—27, 1).



Abb. 6.4—27. Einrichtung des Objekts Relais

- 3. Geben Sie die Bezeichnung des Relais ein (vgl. Abb. 6.4—27,2).
- 4. Legen Sie den Status des Relais fest, in dem es sich bei fehlendem Alarm befinden soll (Abb. 6.4—28).




Abb. 6.4-28. Wahl des Relaisstatus

5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Als Ergebnis wird das Relais in den vorgegeben Betriebsmodus geschaltet.

Um die Relaisfunktion zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Test (Abb. 6.4—29). Ist das Relais korrekt eingestellt, erfolgt die Änderung seines Status kurzfristig.



Abb. 6.4-29 Testen des Relais

## 6.4.8 Das Objekt Lautsprecher

Das Objekt **Lautsprecher** dient der Einrichtung des Warntons, die nach der automatischen Regel gestartet wird, die bei Auslösung des Detektors auszuführen ist.

In der Softwareplattform AxxonNext können folgende Typen von Lautsprecherobjekten erstellt werden:

1. **Lautsprecher des IP-Geräts**. Wird automatisch bei vorhandenem Audioausgang am IP-Gerät erstellt.

Hinweis: Einem Audioausgang des IP-Geräts entspricht ein Kindobjekt **Lautsprecher** in Bezug auf das Objekt Kamera.

2. **Systemlautsprecher**. Wird manuell erstellt. Die Tonwiedergabe über den Systemlautsprecher erfolgt unter Verwendung der Soundkarte des Servers.

Mit Hilfe des Objekts Lautsprecher können Audiodateien mit folgenden Erweiterungen wiedergegeben werden:

- 1. .wav;
- 2. .mp3;
- 3. .mkv;
- 4. .avi.

Es werden die folgenden Codierungsformate für Audiodateien unterstützt:

- 1. G.711;
- 2. G.726;
- 3. PCM.

Die Audiodatei muss auf dem Computer gespeichert werden, der demjenigen Serverobjekt entspricht, auf dessen Grundlage das Objekt Lautsprecher registriert wurde.

# 6.4.8.1 Erstellen des Objekts

Zur Erstellung des Systemobjekts Lautsprecher sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt Server hervor (Abb. 6.4—30, 1).




Abb. 6.4-30 Erstellung des Objekts Lautsprecher

- 2. Klicken Sie auf Weiter (Abb. 6.4—30, 2).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.
- 4. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Objekt Lautsprecher in der Geräteliste angezeigt (vgl. Abb. 6.4—30)

Damit ist die Erstellung des Objekts Lautsprecher abgeschlossen.

# 6.4.8.2 Einrichtung des Objekts

Zur Einrichtung des Objekts Lautsprecher sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt Lautsprecher hervor (Abb. 6.4—31, 1), das einzurichten ist.




Abb. 6.4—31 Einrichtung des Objekts Lautsprecher

- 2. Aktivieren Sie das Objekt Lautsprecher (Abb. 6.4—31, 2), indem Sie in der Liste **Einschalten** die Option Ja wählen.
- 3. Geben Sie im Feld Name (vgl.Abb. 6.4—31, 3)den gewünschten Namen des Objekts Lautsprecher ein.
- 4. Geben Sie im Feld Audiodatei (vgl.Abb. 6.4—31, 4) den vollständigen Pfad zur Sprachbenachrichtigungsdatei ein.

5. Geben Sie im Feld Lautstärke (vgl.Abb. 6.4—31, 4, Abb. 6.4—32) das gewünschte Lautstärkeniveau des Lautsprechers ein.

Hinweis: Bei der Einrichtung des Lautsprechers des IP-Geräts besteht die Möglichkeit, auch andere Parameter einzugeben, z.B. den Kompressionsalgorithmus des Audiosignals, der sich auf die Wiedergabe des Lautsprechers auswirkt (Abb. 6.4—32). Die Liste der für die Einrichtung zugänglichen Lautsprecherparameter wird durch das Protokoll der Integration des IP-Geräts und der Softwareplattform Axxon Next definiert.




Abb. 6.4—32 Besonderheiten der Einrichtung des Lautsprechers des IP-Geräts

6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Objekts Lautsprecher abgeschlossen.

#### 6.4.8.3 Kontrolle des Warntons

Zur Kontrolle der mit dem Objekt Lautsprecher zu realisierenden Warntons müssen Sie auf **Test** klicken (Abb. 6.4—33, 1).




Abb. 6.4—33 Kontrolle des Warntons

Nach Durchführung dieses Vorgangs startet die Wiedergabe der Audiodatei, deren Verzeichnispfad im gleichnamigen Feld angegeben ist (vgl. Abschnitt *Einrichtung des* Objekts). Um die Testwiedergabe zu stoppen, müssen Sie auf Stoppen klicken (vgl. Abb. 6.4—33,2).

#### 6.4.9 Das Objekt E-Mail

Das Objekt E-Mail dient der Einrichtung elektronischer Nachrichten, die dann dem Benutzer gemäß einer bei Auslösung des Detektors auszuführenden automatischen Regel zugestellt werden können.

# 6.4.9.1 Erstellen des Objekts

Zur Erstellung des Objekts E-Mail sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt Server hervor (Abb. 6.4—34, 1).




Abb. 6.4—34 Erstellung des Objekts E-Mail

- 2. Klicken Sie auf Weiter (Abb. 6.4—34, 2).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.
- 4. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Objekt E-Mail in der Geräteliste angezeigt (vgl.Abb. 6.4—34 ,3).

Damit ist die Erstellung des Objekts E-Mail abgeschlossen.

## 6.4.9.2 Einrichtung des Objekts

Zur Einrichtung des Objekts E-Mail sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt E-Mail hervor (Abb. 6.4—35, 1), das einzurichten ist.




Abb. 6.4—35 Einrichtung des Objekts E-Mail

- 2. Aktivieren Sie das Objekt E-Mail (Abb. 6.4—35, 2), indem Sie in der Liste Einschalten die Option Ja wählen.
- 3. Geben Sie im Feld Name (vgl.Abb. 6.4—35, 3) den gewünschten Namen des Objekts E-Mail ein.

- 4. Geben Sie in der Gruppe Mitteilungsparameter (vgl.Abb. 6.4—35, 4) die Adressen für die E-Mail-Nachrichten ein:
  - 4.1. Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse an, an die die Nachrichten verschickt werden.
  - 4.2. Geben Sie im Feld **Von** die E-Mail-Adresse an, von der aus die Nachrichten verschickt werden.
- 5. Geben Sie in der Gruppe **SMTP-Servereinstellungen** (vgl.Abb. 6.4—35, 5) die Einstellungen des Servers für ausgehende Mails ein:
  - 5.1. Geben Sie im Feld Name den Namen des E-Mail-Kontos für den Versand von Nachrichten auf dem Server für ausgehende Mails ein.
  - 5.2. Ist bei Anschluss an den Server für ausgehende Mails eine verschlüsselte SSL-Verbindung erforderlich, wählen Sie in der Liste **SSL verwenden** die Option Ja.
  - 5.3. Geben Sie im Feld **Passwort** das Passwort für das E-Mail-Konto auf dem Server für ausgehende Mails ein.
  - 5.4. Geben Sie im Feld **Port** die Nummer des Ports ein, den der Server für ausgehende Mails verwendet.
  - 5.5. Ist es bei einer verschlüsselten Verbindung erforderlich, das SSL-Zertifikat auf Konformität zu überprüfen, wählen Sie in der Liste **Zertifikat prüfen** die Option Ja.
  - 5.6. Geben SIe im Feld **Server für ausgehende Mail**s den Namen des SMTP-Servers für ausgehende Mails ein.
- 6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Objekts E-Mail abgeschlossen.

#### 6.4.9.3 Kontrolle von E-Mail-Nachrichten

Zur Kontrolle von mit dem Objekt E-Mail erstellten Textnachrichten müssen Sie eine Testnachricht versenden, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfkläche klicken (Abb. 6.4—36).




Abb. 6.4—36 Kontrolle von E-Mail-Nachrichten

Nach Durchführung dieses Vorgangs wird an die im Feld An angegebene E-Mail-Adresse (vgl. Abschnitt *Einrichtung des* Objekts), eine Nachricht mit folgendem Inhalt gesendet: "Diese Mitteilung dient der Überprüfung der E-Mail-Funktionalität von Axxon Next."

Hinweis: Erhält der Adressat diese Mitteilung nicht, ist die korrekte Einrichtung des Objekts **E-Mail** zu überprüfen.

#### **6.4.10 Objekt SMS**

Das Objekt SMS dient der Einrichtung von SMS-Nachrichten, die dann dem Benutzer gemäß einer bei Auslösung des Detektors auszuführenden automatischen Regel zugestellt werden können.

Hinweis: Bei der Verwendung moderner USB-Modems für das Versenden von SMS-Nachrichten wird empfohlen, gemeinsam mit der Softwareplattform Axxon Next das Hilfsprogramm zu verwenden, das mit dem Modem mitgeliefert wird. Das Hilfsprogramm sendet an das Modem automatisch den Freigabeschlüssel, der für die korrekte Funktion des Gerätes erforderlich ist.

## 6.4.10.1 Erstellen des Objekts

Zur Erstellung des Objekts SMS sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt Server hervor (Abb. 6.4—37, 1).




Abb. 6.4—37 Erstellung des Objekts SMS

- 2. Klicken Sie auf (Abb. 6.4—37, 2).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.
- 4. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Objekt SMS in der Geräteliste angezeigt (Abb. 6.4—37, 3).

Damit ist die Erstellung des Objekts SMS abgeschlossen.

## 6.4.10.2 Einrichtung des Objekts

Zur Einrichtung des Objekts SMS sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt SMS hervor (Abb. 6.4—38, 1), das einzurichten ist.




Abb. 6.4—38 Erstellung des Objekts SMS

- 2. Aktivieren Sie das Objekt SMS (Abb. 6.4—38, 2), indem Sie in der Liste Einschalten die Option Ja wählen.
- 3. Geben Sie im Feld Name (vgl.Abb. 6.4—38, 3) den gewünschten Namen des Objekts SMS ein.
- 4. Geben Sie im Feld An (vgl.Abb. 6.4—38, 4) die Mobilfunknummer im Format (+7<Landescode>xxxxxxxxxx )ein, an die die Nachrichten verschickt werden.
- 5. Geben Sie in der Gruppe Porteinstellungen (vgl.Abb. 6.4—38, 5) die Einstellungen des Ports an, der für den Anschluss des GSM-Modems zu verwenden ist, über das die SMS-Nachrichten versendet werden:
  - 5.1. Muss das DTR-Steuersignal verwendet werden, wählen Sie in der Liste **DTR** die Option Ja.
  - 5.2. Geben Sie im Feld Bits die Bitanzahl im Byte des Datenpakets an.
  - 5.3. Geben Sie im Feld Stopbitlänge die Bitanzahl im Stopbit des Datenpakets an.
  - 5.4. Muss eine Paritätsprüfung bei der Datenübertragung angewendet werden, wählen Sie in der Liste Parität die gewünschte Prüfmethode.
  - 5.5. Wählen Sie in der Liste Port den seriellen Port zum Anschluss des GSM-Modems.
  - 5.6. Ist die Hardwaresteuerung des Datenprotokolls des seriellen Ports eingeschaltet (vgl. Schritt 5.8) und muss das RTS-Signal verwendet werden, wählen Sie in der Liste **RTS-Signal** die Option Ja.
  - 5.7. Wählen Sie in der Liste **Baudrate** die Datenübertragungsrate über das GSM-Modem (angegeben in Baud).
  - 5.8. Muss das Datenprotokoll des seriellen Ports gesteuert werden, wählen Sie in der Liste **Handshaking** die gewünschte Steuerungsmethode: per Hardware (RTS/CTS), per Software (XOnXOff) oder im Wechsel.
- 6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Objekts SMS abgeschlossen.

# 6.5 Einrichtung des Webservers

Zur Einrichtung des Webservers der Softwareplattform *Axxon Next* sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie das Objekt **Server** (Abb. 6.5—1).



Abb. 6.5—1 Einrichtung des Webservers

- 2. Wenn der Webserver zusammen mit dem Server der Softwareplattform *Axxon Next*, gestartet werden soll, muss der Parameter **Autostart** auf **Ja** gesetzt sein (vgl. Abb. 6.5—1, 1). Dert Wert **Ja** entspricht der Voreinstellung.
- 3. Wenn der Webserver deaktiviert werden soll, muss der Wert **Nein** für den Parameter **Gestartet** eingestellt werden (vgl. Abb. 6.5—1, **2**).
- 4. Legen Sie Anmeldename und Passwort für die Verbindung mit dem Webserver in den entsprechenden Feldern fest (vgl. Abb. 6.5—1, **3**).
- 5. Geben Sie den Port für den Webserver im Feld **Port** ein (vgl. Abb. 6.5—1, **4**).
- 6. Geben Sie das zur Serveradresse hinzuzufügende Präfix im Feld **Präfix** ein (vgl. Abb. 6.5—1, **5**).
- 7. Wählen Sie die auf dem Webserver verfügbare Videokameragruppe in der Liste **Gruppe** (vgl. Abb. 6.5—1, **6**).
- 8. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Webservers abgeschlossen. Der Webserver ist im globalen Netz unter folgender Adresse zu erreichen – http://<IP-Adresse des Servers der Softwareplattform Axxon Next>:<Port>/<Präfix>. Wenn z.B. die IP-Adresse des Servers **10.0.11.1**, der Port **8000** und das Präfix /asip-apilautet , ist der Webserver unter folgender Adresse erreichbar – http://10.0.11.1:8000/asip-api.

# 6.6 Virtuelle Kameras konfigurieren

Das Softwarepaket Axxon Next bietet Ihnen die Möglichkeit, mit virtuellen Kameras zu arbeiten.

Dies setzt voraus, dass Axxon Next im Testmodus betrieben wird und bedeutet, dass ein Videodaten-Stream durch Wiedergabe eines verfügbaren Videoclips (Aufnahme) imitiert wird. Sie können Videoaufnahmen mit Komprimierungsalgorithmen wiedergeben, die von Axxon Next unterstützt werden (MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264 und Motion Wavelet).

Um eine virtuelle Kamera zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Das Objekt Kamera hinzufügen ('Abb. 6.6—1)




Abb. 6.6—1 Eine virtuelle Kamera erstellen

- 2. Wählen Sie aus der Herstellerliste **AxxonSoft** und klicken Sie auf Übernehmen (siehe Abb. 6.6—1).
- 3. Legen Sie in dem Feld **Directory** den Speicherort des Videoclips fest, der zur Imitation eines Videosignals verwendet wird (Abb. 6.6—2).




Abb. 6.6—2 Festlegung des Speicherpfades des Ordners der Videodateien

## 4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Videodatei, die sich im ausgewählten Ordner befindet, wird wiedergeben und ständig wiederholt. Enthält der Ordner mehrere Dateien, werden alle in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

# 6.7 Konfiguration von Kameragruppen

Sie können Kameras manuell gruppieren, um spezielle Kameras schneller auswählen zu können.

Die Kameragruppen werden über die Registerkarte Geräte (unter **Einstellungen**) konfiguriert (Abb. 6.7—1). Sie müssen über angemessene Berechtigungen zur Konfiguration von Geräten verfügen, um Gerätegruppen konfigurieren zu können.




Abb. 6.7—1 Registerkarten für Geräte und Gruppen

# 6.7.1 Verfahren zur Konfiguration von Kameragruppen

Gehen Sie wie folgt vor, um Kameragruppen zu konfigurieren:

- 1. Erstellen die Objekte Gruppe.
- 2. Fügen Sie im System erstellte Kameras zu den Objekten **Gruppe** hinzu.
- 3. Erzeugen Sie ein System aus Gruppen und Untergruppen.

## 6.7.2 Erstellen eines Objektes Gruppe

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt Gruppe zu erstellen:

1. Öffnen Sie die Registerkarte Gruppe (Abb. 6.7—2).




Abb. 6.7—2 Registerkarte Detektoren

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder wählen Sie **Gruppe hinzufügen** aus dem Kontextmenü des Objekts **Alle Gruppen**, um ein Objekt Gruppe zu erstellen (siehe Abb. 6.7—2).

Hinweis: Auf das Objekt Alle Gruppen, das alle Kameras des Systems umfasst, kann standardmäßig zugegriffen werden. Dieses Objekt kann nicht gelöscht werden. Es können ebenfalls keine Kameras aus dieser Gruppe gelöscht werden.

3. Legen Sie den Gruppennamen in dem Feld Name fest (Abb. 6.7—3).




Abb. 6.7—3 Konfigurationssetup

- 4. Geben Sie eine Beschreibung der Gruppe in das entsprechende Feld ein (siehe Abb. 6.7—3).
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Objekt Gruppe wurde nun erstellt.

# 6.7.3 Im System erstellte Kameras zu den Objekten Gruppe hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kameras zu Gruppen hinzuzufügen:

Hinweis: Kameras werden mithilfe von Steuerungsvorgängen zu Gruppen hinzugefügt (beachten Sie den Abschnitt Steuerung der Objekte Gruppe und Kamera). Die Standardmethode, um Kameras zu Gruppen hinzuzufügen, wird im Folgenden beschrieben.

1. Wählen Sie in der Gruppe Alle Gruppen die Kamera, die zu der ausgewählten Gruppe hinzugefügt werden soll (Abb. 6.7—4).




Abb. 6.7—4 Kameras zu Gruppen hinzufügen

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder wählen Sie **Kopieren** aus dem Kontextmenü der ausgewählten Kamera (siehe Abb. 6.7—4).
- 3. Wählen Sie das Objekt Gruppe, zu dem Sie die Kamera hinzufügen möchten (siehe Abb. 6.7—4).
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder wählen Sie **Einfügen** aus dem Kontextmenü der ausgewählten Gruppe (siehe Abb. 6.7—4).
- 5. Füllen Sie die Gruppen mit den gewünschten Kameras auf (siehe Schritte 1-4).

Hinweis: Eine Kamera kann verschiedenen unterschiedlichen Gruppen zugewiesen werden.

6. Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Hinzufügen der Kameras zu Gruppen ist nun abgeschlossen.

# 6.7.4 Erzeugung eines Systems aus Gruppen und Untergruppen

Gruppen können Bestandteil anderer Gruppen sein und somit ein System aus Gruppen und Untergruppen erzeugen (Abb. 6.7—5).




Abb. 6.7—5 Gruppeninteraktion konfigurieren

Ein System aus Gruppen und Untergruppen kann mithilfe von Gruppen- und KameraSteuerungsvorgängen erzeugt werden (Steuerung der Objekte Gruppe und Kamera).

Gruppen-Objekte können in andere Gruppen-Objekte oder in das Objekt Alle Gruppen verschoben oder kopiert werden.

Doch können Gruppen-Objekte nicht in ihre eigenen Untergruppen eingefügt werden.

Hinweis: So kann in dem unten dargestellten Szenario das Objekt **Gruppe 4** nicht zu den Objekten **Gruppe 1** oder **Gruppe 2** hinzugefügt werden (Abb. 6.7—6)




Abb. 6.7—6 Beispiel eines nicht möglichen Vorgangs

Sollten Sie dennoch versuchen, ein Objekt Gruppe zu seiner eigenen Untergruppe hinzuzufügen, so erhalten Sie eine Fehlermeldung (Abb. 6.7—7).




Abb. 6.7—7 Fehlermeldung

# 6.7.5 Steuerung der Objekte Gruppe und Kamera

Die wichtigsten Verfahrensweisen zur Steuerung von Gruppen und Kameras sind in Tabelle Tab. 6.7—1 dargestellt.

Tab. 6.7—1Steuerung der Objekte Gruppe und Kamera

Aktion	Ausführung
Ausschneiden/Einfügen	Mithilfe des Kontextmenüs:
Hinweis: Sie können ein Objekt Kamera nur aus einem Objekt	<ol> <li>Rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Kamera/Gruppe</li> </ol>
Gruppe ausschneiden. Sie können ein Objekt Kamera nicht aus	klicken.
einem Objekt Alle Gruppen ausschneiden. Ebenso kann die	2. Wählen Sie Ausschneiden.
Gruppe Alle Gruppen nicht ausgeschnitten werden.	3. Rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie mit der
	rechten Maustaste auf das Objekt Gruppe klicken
	(oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie eine der
	Gruppen verschieben möchten), in das Sie das
	Objekt Kamera/Gruppe verschieben möchten.
<u> </u>	4. Wählen Sie Einfügen.
	Mithilfe der Maus:  1. Klicken und halten Sie mit der linken Maustaste das
	<ol> <li>Klicken und halten Sie mit der linken Maustaste das Objekt Kamera/Gruppe.</li> </ol>
	2. Ziehen Sie das Objekt in das Objekt Gruppe (oder
	Alle Gruppen, wenn es sich um ein Objekt Gruppe
	handelt)
	3. Lassen Sie die linke Maustaste los.
	Mithilfe der Werkzeugleiste:
	1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Kamera/Gruppe, das Sie verschieben möchten.
	<ol><li>Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf .</li></ol>
	3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Gruppe (oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie
	eine der Gruppen verschieben möchten), in das Sie
	<ul><li>das Objekt Kamera/Gruppe verschieben möchten.</li><li>4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf</li></ul>
-	Mithilfe der Tastatur:
	1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Kamera/Gruppe, das Sie verschieben möchten.
	<ol><li>Betätigen Sie die Tastenkombination Strg+V.</li></ol>
	3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Gruppe (oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie
	eine der Gruppen verschieben möchten), in das Sie
	das Objekt Kamera/Gruppe verschieben möchten.
	4. Betätigen Sie die Tastenkombination <b>Strg+V</b> .
Kopieren/Einfügen	Mithilfe des Kontextmenüs:
	1. Rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie mit der
	rechten Maustaste auf das Objekt Kamera/Gruppe
	klicken.
	<ol><li>Wählen Sie Kopieren.</li></ol>

Aktion	Ausführung
	3. Rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie mit der
	rechten Maustaste auf das Objekt Gruppe klicken
	(oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie eine der
	Gruppen kopieren möchten), in das Sie das Objekt
	Kamera/Gruppe kopieren möchten.
	4. Wählen Sie <b>Einfügen</b> .
	Mithilfe der Maus:
	1. Klicken und halten Sie mit der linken Maustaste das
	Objekt Kamera/Gruppe und halten Sie gleichzeitig
	die <b>Strg</b> -Taste gedrückt.
	2. Ziehen Sie das ausgewählte Objekt in das Objekt
	Gruppe (oder Alle Gruppen, wenn es sich um ein
	Objekt Gruppe handelt).
	3. Lassen Sie die linke Maustaste los.
	Mithilfe der Werkzeugleiste:
	1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Kamera/Gruppe, das Sie kopieren möchten.
	Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf
	3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Gruppe (oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie
	eine der Gruppen kopieren möchten), in das Sie das
	Objekt Kamera/Gruppe verschieben möchten.
	4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf
	Mithilfe der Tastatur:
	1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Kamera/Gruppe, das Sie kopieren möchten.
	2. Betätigen Sie die Tastenkombination Strg+C.
	3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Gruppe (oder das Objekt Alle Gruppen, wenn Sie
	eine der Gruppen kopieren möchten), in das Sie das
	Objekt Kamera/Gruppe verschieben möchten.
	4. Betätigen Sie die Tastenkombination <b>Strg+V</b> .
Löschen	Mithilfe des Kontextmenüs:
	1. Rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie mit der
Hinweis: Sie können ein Objekt Kamera nur aus einem Objekt	rechten Maustaste auf das zu löschende Objekt
Gruppe löschen. Sie können ein Objekt Kamera nicht aus	Kamera/Gruppe klicken.
einem Objekt Alle Gruppen löschen.	2. Wählen Sie Löschen.
	Mithilfe der Tastatur:
	1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt
	Kamera/Gruppe, das Sie löschen möchten.
	2. Drücken Sie die Taste Entfernen.

# 6.8 Konfiguration von Detektoren

# 6.8.1 Detektorarten

In der Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt die Verarbeitung der eingehenden Daten mit mehreren Arten von Detektoren:

- 1. Situationsanalysedetektoren,
- 2. Basisdetektoren:
  - 2.1. Videodetektoren,
  - 2.2. Audiodetektoren,
- 3. Integrierte Detektoren der Videokamera:
  - 3.1. Detektoren zur Bearbeitung des Videostreams,
  - 3.2. Detektoren zur Bearbeitung von Signalen des Videokamerasensors.

Die Einrichtung von Detektoren erfolgt über die Registerkarte Detektoren (Register Einstellungen) (Abb. 6.8—1). Zum Einrichten von Detektoren sind entsprechende Berechtigungen erforderlich.



Abb. 6.8—1 Registerkarte Detektoren

Die Struktur der Detektorliste besteht aus drei Ebenen (vgl.Abb. 6.8—1):

- 1. Videokameras,
- 2. Detektorarten der Videokamera,
- 3. Detektoren der Videokamera.

Wichtig! Zur Darstellung der Videokamera und des entsprechenden Zweigs in der Detektorliste muss die Kamera in der Softwareplattform Axxon Next eingeschaltet sein.

Jeder Detektorart entspricht ein Elternobjekt (vgl.Abb. 6.8—1):

- 1. Situationsanalyse,
- 2. Videodetektoren,
- 3. Audiodetektoren,
- 4. Integrierte Detektoren,
- 5. Sensoren.

Elternobjekte für Detektoren, die für eine Videokamera eingerichtet werden können, werden automatisch in Abhängigkeit von deren Eigenschaften erstellt (vgl. offizielle Auskunftsunterlagen zum Gerät). Das Objekt Audiodetektoren wird z.B. nur erstellt, wenn die Kamera über einen Audioeingang verfügt und das Objekt Integrierte Detektoren bei vorhandenen integrierten Analysefunktionen.

# 6.8.2 Situationsanalysedetektoren

## 6.8.2.1 Arten von Situationsanalysedetektoren

Für die Situationsanalyse im Sichtfeld der Videokamera kommen die folgenden Detektoren zum Einsatz (Tab. 6.8—1).

Tab. 6.8—1 Arten von Situationsanalysedetektoren

Name des Detektorobjekts	Beschreibung des Detektors	
Bewegungsbeginn	Detektor, der anspricht, wenn sich ein Objekt im Bereich des Sichtfelds der Videokamera nicht	
	mehr bewegt	
Herumlungern	Detektor, der bei einem längeren Aufenthalt eines Objekts im Bereich des Sichtfelds der	
	Videokamera anspricht	
Objekt verschwindet	Detektor, der bei Austreten eines Objekts aus dem Sichtfeldbereich der Videokamera anspricht	
Herrenloses Objekt	Detektor, der bei einem herrenlosen Objekts im Bereich des Sichtfelds der Videokamera	
	anspricht	
Linienüberquerung	Detektor, der bei Überquerung einer virtuellen Linie durch eine Objektbahn anspricht	
Objekt erscheint	Detektor, der bei Eintritt eines Objekts in den Sichtfeldbereich der Videokamera anspricht	
Bewegungsstopp	Detektor, der anspricht, wenn sich ein Objekt im Bereich des Sichtfelds der Videokamera nicht	
	mehr bewegt	

# 6.8.2.2 Verfahren zur Einrichtung von Situationsanalysedetektoren

Situationsanalysedetektoren werden wie folgt eingerichtet:

- 1. Aktivieren Sie die Situationsanalyse (in der Voreinstellung deaktiviert).
- 2. Geben Sie die allgemeinen Parameter an.
- 3. Geben Sie die allgemeinen Zonen und/oder Masken für die Erfassung an.
- 4. Erstellen Sie die Objekte für die gewünscten Detektortypen.
- 5. Geben Sie für jeden Detektor ein visuelles Element an (Bereich oder Linie), das bei der Situationsanalyse zu verwenden ist
- 6. Geben Sie die Detektorparameter an (nur für den Detektor für langen Aufenthalt).
- 7. Prüfen Sie die Auslösung der Detektoren mit Hilfe des Auslösebands (optional) (vgl. Abschnitt *Kontrolle der Detektorauslösung*).
- 8. Richten Sie für jeden Detektor Regeln ein, die bei seiner Auslösung automatisch ausgeführt werden (vgl. Abschnitt *Einrichtung automatischer Regeln*.

## 6.8.2.3 Aktivierung der Situationsanalyse

Zur Aktivierung der Situationsanalyse sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt **Situationsanalyse** hervor (Abb. 6.8—2, 1), das die Vorrichtungen zur Situationsanalyse im Sichtfeld der gewünschten Videokamera bereitstellt.




Abb. 6.8—2 Aktivierung der Situationsanalyse

- 2. Wählen Sie in der Liste **Einschalten** die Option **Ja** (vgl.Abb. 6.8—2 ,2).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Nach Aktivierung der Situationsanalyse zeigt das Kamerafenster die Eigenschaften (Breite und Höhe in Prozentangaben der Breite und Höhe des Bildes) der nachverfolgten Objekte an (Abb. 6.8—3).




Abb. 6.8—3 Parameter nachverfolgter Objekte

Damit ist die Situationsanalyse aktiviert.

#### 6.8.2.4 Eingabe allgemeiner Parameter

Um allgemeine Parameter der Situationsanalysedetektoren einzugeben, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt **Situationsanalyse** hervor (Abb. 6.8—4, 1), das die Vorrichtungen zur Situationsanalyse im Sichtfeld der gewünschten Videokamera bereitstellt.




Abb. 6.8—4 Allgemeine Parameter von Situationsanalysedetektoren

- 2. Ist es erforderlich, die Aufzeichnung von Metadaten des Videostreams zu aktivieren, wählen Sie in der Liste **Aufnahme von Metadaten** die Option **Ja** (vgl.Abb. 6.8—4 ,2).
- 3. Ist eine automatische Empfindlichkeitsregelung von Situationsanalysedetektoren, wählen Sie in der Liste **Auto-Empfindlichkeitsregelung** die Option **Ja** (vgl.Abb. 6.8—4 ,3).

Hinweis: Die Aktivierung dieser Option empfiehlt sich, wenn die Beleuchtungsverhältnisse während des Kamerabetriebs stark schwanken (z.B. beim Einsatz auf Straßen).

- 4. Geben Sie in den Feldern Höchsthöhe und Höchstbreite (vgl.Abb. 6.8—4, 4) die maximale Höhe und Breite des zu erfassenden Objekts in Prozent der Höhe des Videobildframes an. Die Werte müssen im Bereich [2, 100] liegen.
- 5. Geben Sie im Feld Maximale Ruhezeit (vgl.Abb. 6.8—4, 4) die maximale Ruhezeit eines Objekts in Sekunden an, bei deren Überschreitung es als herrenlos gilt. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [3, 1200] befinden.

Hinweis 1. Diese Einstellung ist aktuell für den Detektor für herrenlose Objekte.

Hinweis 2. Es empfiehlt sich, bei der Auswahl des Parameterwerts mit 10 zu beginnen.

- 6. Geben Sie in den Feldern Mindesthöhe und Mindestbreite (vgl.Abb. 6.8—4, 4) die minimale Höhe und Breite des zu erfassenden Objekts in Prozent der Höhe des Videobildframes an. Die Werte müssen im Bereich [2, 100] liegen.
- 7. Geben Sie in dem Feld Zeitraum (siehe Abb. 6.8—4 4) die Zeit in Millisekunden ein. Hierbei handelt es sich um den Zeitraum, nach dem das nächste Videobild analysiert wird. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 65535] befinden. Ist dieser Wert **0**, so wird jedes Bild der Videoaufnahme analysiert.
- 8. Geben Sie die Empfindlichkeit des Situationsanalysedetektors im Feld **Empfindlichkeit gegenüber der Bewegung** (vgl. Abb. 6.8—4, 4) im Bereich [1, 80] ein.
- 9. Geben Sie die Empfindlichkeit des Situationsanalysedetektors im Feld **Empfindlichkeit gegenüber dem herrenlosen Objekt** (vgl. Abb. 6.8—4, 4) im Bereich [5, 30] ein.

Hinweis: Die Empfindlichkeit gegenüber der Bewegung und dem herrenlosen Objekt hängt von den Beleuchtungsverhältnissen ab und ist empirisch zu bestimmen. Es empfiehlt sich, bei der Auswahl der Empfindlichkeit mit dem Wert 20 zu beginnen.

#### 10. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die allgemeinen Parameter der Situationsanalysedetektoren sind damit eingestellt.

# 6.8.2.5 Eingabe allgemeiner Zonen und Masken für die Erfassung

Es besteht die Möglichkeit, Zonen und/oder Masken für die Erfassung zu definieren, die allen Situationsanalysedetektoren gemeinsam sind.

Hinweis 1. Allgemeine Zonen werden von allen Situationsanalysedetektoren analysiert und allgemeine Masken ignoriert.

Hinweis 2. Mit den allgemeinen Erfassungsmasken ist es möglich, bewusst komplizierte Bereiche im Sichtfeld der Videokamera (Laub, Wasser u.ä.) von der Analyse auszuschließen.

Um allgemeine Zonen und/oder Masken für die Erfassung festzulegen, ist die folgende Abfolge von Arbeitsschritten auszuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt **Situationsanalyse** hervor (Abb. 6.8—5, 1), das die Vorrichtungen zur Situationsanalyse im Sichtfeld der gewünschten Videokamera bereitstellt.




Abb. 6.8—5Einrichtung einer allgemeinen Erfassungszone

2. Geben Sie im Kamerafenster (vgl.Abb. 6.8—5, 2) nacheinander Knotenpunkte eines geschlossenen Bereichs an, innerhalb oder außerhalb dessen eine Zone oder eine Maske für die Erfassung zu bilden ist (Tab. 6.8—2).

Hinweis: Bei der Erstellung werden die Knotenpunkte durch eine zweifarbige punktierte Linie verbunden, die die Bereichsgrenze beschreibt.

Tab. 6.8—2 Bereichsvorgänge

Aktion	Ergebnis
Mit der linken Maustaste in das Kamerafenster klicken	Ein neuer Eckpunkt wird festgelegt
Rechter Mausklick auf einen festgelegten Eckpunkt	Der Eckpunkt wird gelöscht
Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Eckpunkt und halten Sie die linke	Der Eckpunkt wird verschoben
Maustaste gedrückt, während Sie die Maus bewegen	
Klicken Sie auf	Entfernung des Bereichs

3. Sobald der geschlossene Bereich eingestellt ist, erscheint ein Satz von Symbolen zur Erstellung der Zone oder Maske für die Erfassung innerhalb oder außerhalb der Grenzen dieses Bereichs. Um die Funktionen eines Symbols zu nutzen (Tab. 6.8—3), klicken Sie mit der linken Maustaste darauf.

Tab. 6.8—3 Erstellung einer Zone oder Maske für die Erfassung mit Hilfe eines Symbols

Symbol	Funktion	
•	Erstellen einer Erfassungsmaske innerhalb des hervorgehobenen Bereichs	
O	Erstellen einer Erfassungsmaske außerhalb des hervorgehobenen Bereichs	
0	Erstellen einer Erfassungszone innerhalb des hervorgehobenen Bereichs	
0	Erstellen einer Erfassungszone außerhalb des hervorgehobenen Bereichs	

Hinweis: Bei Wahl eines Maskierungssymbols wird die erstellte Maske im Kamerafenster als Bereich mit reduzierter Helligkeit dargestellt (Abb. 6.8—6).



Abb. 6.8—6 Detektormaske

4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3 zur Erstellung der gewünschten allgemeinen Zonen und/oder Masken für die Erfassung (Abb. 6.8—7).




Abb. 6.8-7 Eingabe mehrerer Zonen und Masken für die Erfassung

Hinweis: Um die bestehende Erfassungsmaske zu entfernen, müssen Sie im maximierten Bereich eine Erfassungszone erstellen.

5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Definition der allgemeinen Zonen und/oder Masken für die Erfassung abgeschlossen.

## 6.8.2.6 Erstellung eines Detektorobjekts

Zum Aktivieren des Situationsanalysedetektors des gewünschten Typs erstellen Sie ein entsprechendes Objekt (vgl. Abschnitt *Arten von Situationsanalysedetektoren*).

Zur Erstellung des Detektorobjekts sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie im Objektzweig **Situationsanalyse**, der die Vorrichtungen zur Situationsanalyse im Sichtfeld der gewünschten Videokamera bereitstellt, auf **Erzeugen** (Abb. 6.8—8).




Abb. 6.8-8 Detektorerstellung

Hinweis: Das Detektorobjekt kann auch mit dem Befehl **Detektor erstellen** im Kontextmenü des Objekts **Situationsanalyse** erstellt werden (aufgerufen durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Objekt).

2. Heben Sie den angezeigten Link **Detektortyp auswählen** hervor (Abb. 6.8—9, 1).




Abb. 6.8—9 Auswahl des Detektortyps

- 3. Geben Sie im Feld Name (Abb. 6.8—9, 2) den Detektornamen ein, der in der Detektorliste und im Kamerafenster angezeigt wird.
- 4. Geben Sie im Feld **Detektortyp** (Abb. 6.8—9, 3) den gewünschten Detektortyp.
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Erstellung des Detektorobjekts abgeschlossen.

#### 6.8.2.7 Erstellung eines visuellen Elements

Für jeden Situationsanalysedetektor muss ein visuelles Element definiert werden, das zu einem von zwei Typen gehört:

- 1. Linie,
- 2. Bereich.

# Wichtig! Ist kein visuelles Objekt definiert, funktioniert der Detektor nicht.

Der Typ des visuellen Elements wird durch den Detektortyp bestimmt. Das Element **Linie** wird nur für die Überwachungszonen-Einteilung verwendet. Für die übrigen Situationsanalysedetektoren ist jeweils ein Element des Typs **Bereich** zu definieren.

#### 6.8.2.7.1 Linie

Das visuelle Element **Linie** erzeugt eine virtuelle Linie im Sichtfeld der Videokamera, bei deren Überquerung der entsprechende Detektor anspricht.

Zum Erzeugen der Linie sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt Linienüberquerung hervor (Abb. 6.8—10, 1).




Abb. 6.8—10 Erzeugung einer Linie

2. Geben Sie im Kamerafenster (vgl.Abb. 6.8—10, 2) die Endpunkte der Linie an, bei deren Überquerung der entsprechende Detektor anspricht (Tab. 6.8—4).

Hinweis: Bei der Erstellung werden die Endpunkte durch eine zweifarbige punktierte Linie verbunden. Die Bewegungsrichtungen eines Objekts über die Linie werden durch punktierte Pfeile angezeigt (vgl.Abb. 6.8—10,2).

Tab. 6.8—4 Linienvorgänge

Aktion	Ergebnis
Mit der linken Maustaste in das Kamerafenster klicken	Erzeugung eines Linienendpunkts
Den Mauszeiger auf den Endpunkt setzen und bei gedrückter linker Maustaste	Verschiebung des Linienendpunkts
die Maus bewegen	
Klicken Sie auf	Entfernung der Linie

3. In der Voreinstellung werden beide Bewegungsrichtungen eines Objekts über die Linie vom entsprechenden Detektor verfolgt. Um die Erfassung in einer Richtung auszusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche 🖺, die dieser Richtung entspricht.

# Wichtig! Für die Erfassung muss mindestens eine Bewegungsrichtung ausgewählt sein.

Hinweis: Die nicht verfolgte Bewegungsrichtung des Objekts wird durch einen Pfeil mit reduzierter Helligkeit angezeigt.

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Erzeugung der Linie abgeschlossen.

#### 6.8.2.7.2 Bereich

Das visuelle Element Bereich definiert den Bereich des Sichtfelds der Videokamera, in dem die Situation von einem Detektor des ausgewählten Typs analysiert wird.

Zum Erzeugen des Bereichs sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Detektorobjekt hervor, für das ein Bereich zu schaffen ist (Abb. 6.8—11, 1).




Abb. 6.8—11 Erzeugung eines Bereichs

2. Geben Sie im Kamerafenster (vgl.Abb. 6.8—11, 2) nacheinander die Knotenpukte des Bereichs an, in dem die Situation zu analysieren ist (Tab. 6.8—5).

Hinweis: Bei der Erstellung werden die Knotenpunkte durch eine zweifarbige punktierte Linie verbunden, die die Bereichsgrenze beschreibt.

Tab.	6.8 -	5 Bere	eichsvo	orgänge

Aktion	Ergebnis
Mit der linken Maustaste in das Kamerafenster klicken	Ein neuer Eckpunkt wird festgelegt
Rechter Mausklick auf einen festgelegten Eckpunkt	Der Eckpunkt wird gelöscht
Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Eckpunkt und halten Sie die linke Der Eckpunkt wird verschoben	
Maustaste gedrückt, während Sie die Maus bewegen	
Klicken Sie auf	Entfernung des Bereichs

3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Erzeugung des Bereichs abgeschlossen.

# 6.8.2.8 Besonderheiten der Einrichtung des Detektors für langen Aufenthalt (Herumlungern)

Bei der Einrichtung des Detektors für langen Aufenthalt müssen Sie eine Höchstzeit für den Aufenthalt eines Objekts im zu analysierenden Bereich angeben, bei deren Überschreitung der Detektor auslöst.

Zur Eingabe der maximalen Aufenthaltszeit sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt Herumlungern hervor (Abb. 6.8—12, 1).




Abb. 6.8—12 Einrichtung des Detektors für langen Aufenthalt

- 2. Geben Sie im Feld Maximale Aufenthaltsdauer (vgl.Abb. 6.8—12, 2) die maximale Aufenthaltszeit in Sekunden ein. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 3600] befinden.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Festlegung der maximalen Aufenthaltsdauer abgeschlossen.

## 6.8.3 Videodetektoren

#### 6.8.3.1 Videodetektortypen

Für die Analyse des von der Kamera gelieferten Videobilds kommen die folgenden Detektoren zum Einsatz (Tab. 6.8—6).

Tab. 6.8—6 Videodetektortypen

Name des Detektorobjekts	Beschreibung des Detektors	
Qualitätsverlust	Detektor, der bei Qualitätsverlusten des von der Videokamera erhaltenen Videobilds	
	anspricht	
Bewegung	Detektor, der bei Bewegungen im Sichtfeld der Videokamera anspricht	
Kamera verdrehen	Detektor, der bei einer Änderung des Videobildhintergrunds anspricht, der auf eine	
	Positionsänderung der Kamera im Raum hinweist	

# 6.8.3.2 Verfahren zur Einrichtung von Videodetektoren

Für jede Kamera werden automatisch Videodetektoren aller drei Typen erstellt (vgl. Abschnitt *Videodetektortypen*, Abb. 6.8—13).



Abb. 6.8—13 Videodetektortypen

Videodetektoren werden wie folgt eingerichtet:

- 1. Aktivieren Sie die Videoerfassung (in der Voreinstellung deaktiviert).
- 2. Geben Sie die allgemeinen Parameter der Videodetektoren an.
- 3. Aktivieren Sie die gewünschten Videodetektoren (in der Voreinstellung sind alle deaktiviert).
- 4. Stellen Sie den Bewegungsdetektor ein.

Hinweis: Bei den Detektoren für Qualitätsverluste des Videobilds und Positionsänderungen der Videokamera ist eine Einrichtung nicht erforderlich.

- 5. Prüfen Sie die Auslösung der Detektoren mit Hilfe des Auslösebands (optional) (vgl. Abschnitt *Kontrolle der Detektorauslösung*).
- 6. Richten Sie für jeden Detektor Regeln ein, die bei seiner Auslösung automatisch ausgeführt werden (vgl. Abschnitt *Einrichtung automatischer Regeln*).

## 6.8.3.3 Aktivierung der Videoerfassung

Zur Aktivierung der Videoerfassung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt **Videodetektoren** (Abb. 6.8—14) hervor, das die Vorrichtungen zur Analyse des Videobilds der gewünschten Videokamera bereitstellt.




Abb. 6.8—14 Aktivierung der Videoerfassung

- 2. Wählen Sie in der Liste Einschalten die Option Ja.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Videoerfassung aktiviert.

Analog zur Aktivierung der Videoerfassung werden auch die erforderlichen Videodetektoren aktiviert (Abb. 6.8—15).



Abb. 6.8—15 Aktivierung eines Videodetektors

## 6.8.3.4 Eingabe allgemeiner Parameter

Zur Eingabe der allgemeinen Videodetektorparameter sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt Videodetektoren hervor (Abb. 6.8—16, 1), das die Vorrichtungen zur Analyse des Videobilds der gewünschten Videokamera bereitstellt.




Abb. 6.8—16 Eingabe allgemeiner Parameter der Videodetektoren

- 2. Geben Sie in dem Feld **Zeitraum** (siehe Abb. 6.8—16, 2) die Zeit in Millisekunden an, nach deren Ablauf der nächste Frame des Videobilds von den Videodetektoren verarbeitet wird. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 65535] befinden. Bei einem Wert von **0** wird jeder Frame des Videobilds verarbeitet.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Eingabe allgemeiner Parameter der Videodetektoren abgeschlossen.

# 6.8.3.5 Besonderheiten der Einrichtung des Bewegungsdetektors

Zur Einrichtung des Videodetektors für Bewegungen sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Videodetektorobjekt **Bewegung** hervor (Abb. 6.8—17, 1).




Abb. 6.8—17 Einrichtung des Bewegungsdetektors

 Geben Sie im Feld Empfindlichkeit: Kontrast (vgl. Abb. 6.8—17, 2) die Empfindlichkeit des Bewegungsdetektors gegenüber dem Objektkontrast an. Der Wert ist empirisch im Bereich [0, 16] zu wählen. Bei einem größeren Wert können alle weniger kontrastreichen Objekte erkannt werden.

- 3. Geben Sie im Feld **Empfindlichkeit**: **Größe** (Abb. 6.8—17, 2) die Empfindlichkeit des Detektors gegenüber der Objektgröße an. Der Wert ist empirisch im Bereich [0, 10] zu wählen. Bei einem größeren Wert können alle kleineren Objekte erkannt werden.
- 4. Geben Sie im Kamerafenster die Zonen und/oder Masken für die Bewegungserfassung analog zu den Situationsanalysedetektoren an (vgl.Abb. 6.8—17 )

Hinweis: Val. Schritte 2-4 im Abschnitt .Eingabe allgemeiner Zonen und Masken für die Erfassung.

5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Einrichtung des Bewegungsdetektors ist damit abgeschlossen.

#### 6.8.4 Audiodetektoren

# 6.8.4.1 Audiodetektortypen

Für die Analyse des vom Mikrophon gelieferten Audiosignals kommen die folgenden Detektoren zum Einsatz (Tab. 6.8—7).

Tab. 6.8-7 Audiodetektortypen

Name des Detektorobjekts	Beschreibung des Detektors	
Kein Signal	Detektor, der bei ausbleibendem Audiosignal von der Audiovorrichtung anspricht	
Signal	Detektor, der bei Erhalt eines Audiosignals von der Audiovorrichtung anspricht	
Geräusch	Detektor, der bei auftretenden Geräuschen anspricht	

Wichtig! Der Detektor für fehlende Audiosignale funktioniert nicht korrekt, wenn er mit Videokameras verwendet wird, die auch bei ausgeschaltetem verbundenen Mikrophon einen gewissen Geräuschpegel produzieren.

## 6.8.4.2 Verfahren zur Einrichtung von Audiodetektoren

Für jede Kamera mit einem oder mehreren Audioeingängen werden automatisch Audiodetektoren aller drei Typen erstellt (vgl. Abschnitt *Audiodetektortypen*, Abb. 6.8—18).




Abb. 6.8—18 Audiodetektoren

Audiodetektoren werden wie folgt eingerichtet:

- 1. Geben Sie die allgemeinen Parameter der Audiodetektoren an.
- 2. Aktivieren Sie die gewünschten Audiodetektoren (in der Voreinstellung sind alle deaktiviert).
- 3. Stellen Sie die Geräusch- und Audiosignaldetektoren ein.

Hinweis: Beim Detektor für fehlende Audiosignale ist eine Einrichtung nicht erforderlich.

4. Prüfen Sie die Auslösung der Detektoren mit Hilfe des Auslösebands (optional) (vgl. Abschnitt *Kontrolle der Detektorauslösung*).

5. Richten Sie für jeden Detektor Regeln ein, die bei seiner Auslösung automatisch ausgeführt werden (vgl. Abschnitt *Einrichtung automatischer Regeln*).

# 6.8.4.3 Eingabe allgemeiner Parameter

Zur Eingabe der allgemeinen Audiodetektorparameter sind folgende Schritte durchzuführen:

 Heben Sie in der Detektorliste das Objekt Audiodetektoren hervor (Abb. 6.8—19, 1), das die Vorrichtungen zur Analyse des Audiosignals des an die gewünschte Videokamera angeschlossenen Mikrophons bereitstellt.



Abb. 6.8—19 Eingabe allgemeiner Parameter der Audiodetektoren

- Geben Sie in dem Feld Zeitraum (siehe Abb. 6.8—19, 2) die Zeit in Millisekunden an, nach deren Ablauf der nächste Abschnitt des Audiostreams von den Audiodetektoren verarbeitet wird. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 65535] befinden. Bei einem Wert von 0 wird jeder Abschnitt des Audiostreams verarbeitet.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Eingabe allgemeiner Parameter der Audiodetektoren abgeschlossen.

## 6.8.4.4 Audiodetektoren einschalten

Zur Aktivierung der Audioerfassung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt des gewünschten Audiodetektors hervor (Abb. 6.8—20, 1).




Abb. 6.8-20 Aktivierung eines Audeodetektors

- 2. Wählen Sie in der Liste Einschalten die Option Ja (Abb. 6.8—20, 2)
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Audiodetektor aktiviert.

## 6.8.4.5 Besonderheiten der Einrichtung der Audiosignal- und Geräuschdetektoren

Zum Einrichten der Audiosignal- und Geräuschdetektoren sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Audiodetektorobjekt Signal oder Geräusch hervor.



Abb. 6.8—21 Einrichtung der Audiosignal- und Geräuschdetektoren

- 2. Geben Sie im Feld **Pegel** folgende Werte ein:
  - 2.1. Bei der Einrichtung des Audiosignaldetektors den Audiosignalpegel in Bezugseinheiten, bei dessen Überschreitung der Detektor anspricht. Der Wert ist empirisch im Bereich [0, 1000] zu wählen.
  - 2.2. Bei der Einrichtung des Geräuschdetektors die Empfindlichkeit des Detektors, also den Geräuschpegel in Bezugseinheiten, bei dessen Überschreitung der Detektor anspricht. Der Wert ist empirisch im Bereich [0, 1000] zu wählen.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der Audiosignal- und Geräuschdetektoren abgeschlossen.

## 6.8.5 Integrierte Detektoren

Zum Zeitpunkt der Abfassung der Dokumentation sind in die Softwareplattform Axxon Next nur die eingebauten Analysefunktionen der Videokameras Axis , Sony und Stretch-Karten integriert (werden sie nicht unterstützt – vgl. offizielle Auskunftsunterlagen zu diesen Geräten).

Der vorliegende Abschnitt enthält ein Beispiel zur Einrichtung der integrierten Detektoren Sony Ipela. Zur Einrichtung der integrierten Detektoren anderer Geräte ist deren Beschreibung in der Oberfläche der Softwareplattform Axxon Next oder detaillierter in den offiziellen Auskunftsunterlagen zu diesen Geräten zu beachten.

## 6.8.5.1 Verfahren zur Einrichtung der integrierten Detektoren Sony Ipela

Die integrierten Sony Ipela-Detektoren werden wie folgt eingerichtet:

- 1. Erstellen Sie das Detektorobjekt.
- 2. Geben Sie die Detektorparameter an.
- 3. Prüfen Sie die Auslösung des Detektors mit Hilfe des Auslösebands (optional) (vgl. Abschnitt Kontrolle der Detektorauslösung).
- 4. Richten Sie Regeln ein, die bei Auslösung des Detektors automatisch ausgeführt werden (vgl. Abschnitt *Einrichtung automatischer Regeln*).

## 6.8.5.2 Erstellung des Detektorobjekts Sony Ipela

Um das Detektorobjekt Sony Ipela zu erstellen, ist die folgende Abfolge von Arbeitsschritten auszuführen:

1. Klicken Sie im Objektzweig **Integrierte Detektoren**, der die Vorrichtungen zur Analyse des Videobilds der gewünschten Videokamera Sony Ipela bereitstellt, auf Erzeugen (Abb. 6.8—22, 1).




Abb. 6.8—22 Einrichtung des Detektors Sony Ipela

- 2. Heben Sie den angezeigten Link Detektortyp auswählen hervor (Abb. 6.8—22, 2).
- 3. Heben Sie in der Liste **Detektortyp** (Abb. 6.8—22, 3) den Detektortyp **Intelligente Detektion** hervor.
- 4. Klicken Sie auf Übernehmen.
- 5. Daraufhin erscheint in der Detektorliste das Objekt Intelligente Detektion.

Damit ist die Erstellung des Detektorobjekts Sony Ipela abgeschlossen.

## 6.8.5.3 Einrichtung des Detektors Sony Ipela

Zum Einrichten des Detektors Sony Ipela sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Objekt Intelligente Detektion hervor (Abb. 6.8—23, 1).




Abb. 6.8—23 Einrichtung des Detektors Sony Ipela

- 2. Wählen Sie in der Liste **Erfassen** den gewünschten Erfassungsmodus: **Bewegung** oder **Herrenloses** Objekt (vgl. Abb. 6.8—23 ,2)
- 3. Wurde die Bewegungserfassung gewählt (Option **Bewegung** in der Liste **Erfassen**), geben Sie die folgenden Parameter an (vgl.Abb. 6.8—23,2):

- 3.1. Um den Modus zu aktivieren, bei dem der Bewegungsdetektor auch auf Bewegungsstopps reagiert, wählen Sie in der Liste Auf Bewegungsstopp reagieren die Option Ja.
- 3.2. Geben Sie im Feld **Ruhezeit** die Ruhezeit eines Objekts in Sekunden an, nach deren Ablauf der Bewegungsdetektor den Bewegungsstopp registriert (wenn Schritt 3.1 ausgeführt wurde). Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [2, 60] befinden.
- 3.3. Geben Sie im Feld **Grünschwelle** die Grünsättigung der RGB-Komponente in der Abbildung des beweglichen Objekts an, bei deren Überschreitung der Bewegungsdetektor anspricht. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 99] befinden.
- 3.4. Geben Sie im Feld **Rotschwelle** die Rotsättigung der RGB-Komponente in der Abbildung des beweglichen Objekts an, bei deren Überschreitung der Bewegungsdetektor anspricht. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 99] befinden.
- 3.5. Geben Sie im Feld **Blauschwelle** die Blausättigung der RGB-Komponente in der Abbildung des beweglichen Objekts an, bei deren Überschreitung der Bewegungsdetektor anspricht. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 99] befinden.

Hinweis: Die Schwellensättigung der RGB-Komponenten in der Abbildung des beweglichen Objekts bestimmt die Empfindlichkeit des Detektors. Es ist sinnvoll, die Sättigung aller Komponenten gleichzeitig zu ändern (vgl. Schritte 3.3-3.5).

- 4. Wurde die Erfassung herrenloser Objekte gewählt (Option Herrenloses Objekt in der Liste Erfassen), geben Sie die folgenden Parameter an (vgl. Abb. 6.8—23,2):
  - 4.1. Geben Sie im Feld **Detektionbeginn** die Zeit in Bezugseinheiten vom Objekteintritt im Bild bis zum Beginn seiner Erfassung an. Dieser Wert ist empirisch zu bestimmen. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [3, 7] befinden.
  - 4.2. Geben Sie im Feld **Detektionzeit** die Ruhezeit des Objekts in Sekunden ab Beginn der Erfassung an (vgl. Schritt 4.1), bei deren Überschreitung es als herrenlos gilt. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [40, 43200] befinden.
  - 4.3. Geben Sie im Feld **Wiederholter Alarm** die seit der letzten Meldung zu einem herrenlosen Objekt vergangene Zeit in Sekunden an, nach deren Ablauf eine erneute Meldung erfolgt (sofern ein Ereignis stattfindet). Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [60, 21600] befinden.
  - 4.4. Geben Sie im Feld **Alarmrücksetzen** die Aufenthaltsdauer des herrenlosen Objekts in Sekunden an, nach deren Ablauf es als Teil des Hintergrunds gilt. Es wird dann keine Warnmeldung mehr ausgegeben. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [60, 43200] befinden.
- 5. Geben Sie in den Feldern Höchsthöhe und Höchstbreite (vgl.Abb. 6.8—23, 2) die maximale Höhe und Breite des zu erfassenden Objekts in Pixel an. Der Wert für die Höhe muss im Bereich [8, 480] und der für die Höhe im Bereich [8, 640] liegen.
- 6. Geben Sie in den Feldern Mindesthöhe und Mindestbreite (vgl.Abb. 6.8—23, 2) die minimale Höhe und Breite des zu erfassenden Objekts in Pixel an. Der Wert für die Höhe muss im Bereich [8, 480] und der für die Höhe im Bereich [8, 640] liegen.
- 7. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des integrierten Detektors Sony Ipela abgeschlossen.

# 6.8.6 Sensoren

Das Objekt Sensor erscheint in der Registerkarte Detektoren nach seiner Aktivierung in der Registerkarte Geräte (vgl. Abschnitt *Das Objekt Sensor*).

Die Einrichtung des Sensors muss in der Registerkarte Geräte durchgeführt werden (vgl. Abschnitt *Das Objekt Sensor*): Das Feld **Detektoreigenschaften** in der Registerkarte Detektoren übernimmt die in der Registerkarte Geräte vorgenommenen Einstellungen und kann selbst nicht bearbeitet werden (Abb. 6.8—24).



Abb. 6.8—24 Detektoreigenschaften

In der Registerkarte Detektoren können für den Detektor **Sensor** folgende Aktionen durchgeführt werden:

- 1. Prüfen Sie die Auslösung des Detektors mit Hilfe des Auslösebands (optional) (vgl. Abschnitt Kontrolle der Detektorauslösung).
- 2. Richten Sie Regeln ein, die bei Auslösung des Detektors automatisch ausgeführt werden (vgl. Abschnitt *Einrichtung automatischer Regeln*).

## 6.8.7 Kontrolle der Detektorauslösung

Es besteht die Möglichkeit, die Auslösung von Detektoren in der Registerkarte **Detektoren** zu überprüfen.

Zur Realisierung dieser Möglichkeit sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Detektorliste das Detektorobjekt hervor, dessen Auslösung zu kontrollieren ist.

## Wichtig! Das Detektorobjekt muss aktiviert und eingerichtet sein.

- Reproduzieren Sie ein Ereignis, bei dessen Auftreten der Detektor ansprechen soll:
   Bewegungsbeginn im Bild, Verdrehen der Videokamera, Ausgabe eines Tonsignals auf eine Audiovorrichtung usw.
- 3. Ist der Detektor korrekt eingestellt, werden auf dem Auslöseband Einzelbilder der dem Detektor entsprechenden Videokamera angezeigt, unter Angabe ihrer Empfangszeit (Abb. 6.8—25).



Abb. 6.8—25 Auslöseband des Detektors

Damit ist die Kontrolle der Detektorauslösung abgeschlossen.

# 6.8.8 Einrichtung automatischer Regeln

# 6.8.8.1 Allgemeine Informationen

Damit beim Auslösen des Detektors bestimmte Aktionen durchgeführt werden, müssen automatische Regeln eingerichtet werden.

Diese Regeln werden in der Gruppe Regeln festgelegt. Für diese Gruppe gibt es zwei Darstellungsmodi:

1. Standard (Voreinstellung) (Abb. 6.8—26),




Abb. 6.8—26 Standarddarstellung der Gruppe Regeln

2. Maximiert (Abb. 6.8—27).



Abb. 6.8—27 Maximierte Darstellung der Gruppe Regeln

Die Auswahl der Darstellungsmodi ist eine Frage der Eignung für die jeweilige Einstellung. Um von einem Modus in den anderen umzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke der Gruppe Regeln (vgl.Abb. 6.8—26, Abb. 6.8—27).

## 6.8.8.2 Arten von automatischen Regeln

Bei Ansprechen eines Detektors können eine oder mehrere Regeln ausgeführt werden:

- 1. Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung im System,
- 2. wechseln Sie zu dem Layout mit der minimalen Zellenanzahl, um die ausgewählte Kamera anzuzeigen;
- 3. Schaltrelais,
- 4. Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts,
- 5. Warnton,
- 6. E-Mail-Nachricht,
- 7. SMS-Nachricht.

## 6.8.8.3 Ausführungsmodi für automatische Regeln

Es besteht die Möglichkeit, einen Ausführungsmodus für alle für die Videokamera definierten automatischen Regeln auszuwählen.

Die Regeln können in einem von zwei Modi ausgeführt werden:

- 1. wenn die Videokamera geschützt ist,
- 2. wenn der Schutz der Videokamera aufgehoben ist.

Wenn die Regeln nur bei scharfgeschalteter Videokamera auszuführen sind, aktivieren Sie das Optionsfeld **Nur bearbeiten wenn scharfgeschaltet** (Abb. 6.8—28).



Abb. 6.8—28 Einstellung der Bearbeitung im scharfgeschalteten Modus

## 6.8.8.4 Bedingungen für die Definition automatischer Regeln

Vor der Festlegung von beim Ansprechen des Detektors auszuführenden automatischen Regeln müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Objekte erstellt und eingerichtet wurden (Tab. 6.8—8).

Tab. 6.8—8 Bedingungen für die Definition automatischer Regeln

Regel	Erforderliche Objekteinstellung
Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung	Archiv
Wechseln zu dem Layout mit der geringsten Zellenanzahl, um die ausgewählte Kamera anzuzeigen	-
Schaltrelais	Relais
Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts	Telemetrie (Voreinstellungen müssen mit Hilfe der PTZ- Steuerleiste vorgenommen werden)
Warnton	Lautsprecher
E-Mail-Nachricht	E-Mail
SMS-Nachricht	SMS

Sind die notwendigen Bedingungen für die Erstellung einer automatischen Regel nicht erfüllt (vgl.Tab. 6.8—8) erscheint beim Versuch der Aktivierung der jeweiligen Regel in der Benutzeroberfläche das Symbol .

Hinweis: Zur Aktivierung einer Regel ist das Optionsfeld neben ihrer Bezeichnung zu markieren.

Das Symbol kennzeichnet die folgenden Elemente der Benutzeroberfläche (Abb. 6.8—29):

- 1. Bezeichnung einer Regel, deren Ausführung blockiert wird,
- 2. Bezeichnung eines Detektorobjekts, für das eine Regel definiert wird,
- 3. Bezeichnung der Registerkarte Detektoren.



Abb. 6.8—29 Definition automatischer Regeln nicht möglich

## 6.8.8.5 Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung

Um die Aufzeichnung ins Archiv und die Auslösung einer Alarmmeldung bei Ansprechen eines Detektors einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung (Abb. 6.8—30, 1).




Abb. 6.8—30 Einrichtung der Aufzeichnung ins Archiv und der Alarmmeldung

- 2. Wählen Sie in der Liste Aktionen (vgl.Abb. 6.8—30, 2) die gewünschte Aktion bei Auslösung des Detektors:
  - 2.1. aufzeichnen ins Archiv (Option Aufnahme bei Auslösung des Detektors).

Hinweis: Bei Auswahl dieses Werts tritt bei Auslösung des Detektors kein Alarm im System auf.

- 2.2. aufzeichnen ins Archiv und Alarm auslösen (Option Aufzeichnen und Alarm veranlassen);
- 2.3. in das Archiv aufzeichnen und Alarm im System veranlassen, wenn zurzeit kein Alarm aktiv ist (der Wert **Aufzeichnen und Alarm veranlassen, wenn kein Alarm aktiv ist**)
- 3. Wählen Sie in der Liste **Aufnahme in** (vgl.Abb. 6.8—30, 3) das Archiv, in das das Videobild (und das Audiosignal bei entsprechenden Einstellungen) bei Auslösung des Detektors aufzuzeichnen ist.

Wichtig! In diesem Archiv muss die Aufzeichnung von der Videokamera des Detektors eingerichtet werden (vgl. Abschnitt Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive).

4. Geben Sie im Feld **Lage der Alarmmeldungsflagge** (vgl.Abb. 6.8—30, 4) die Zeit in Sekunden an, um die die Alarmmeldungsflagge in Bezug auf die Istzeit der Detektorauslöung in die Vergangenheit verschoben wird.

Hinweis: Wenn die Lage der Alarmmeldungsflagge definiert ist, beginnt die Nachbildung des zur Verarbeitung erhaltenen Ereignisses im der Flagge entsprechenden Moment in der Vergangenheit und nicht im Moment des Alarmbeginns (Abb. 6.8—31).



Abb. 6.8-31 Lage der Alarmmeldungsflagge

5. Geben Sie im Feld **Nachaufnahme** (vgl.Abb. 6.8—30, 5) die Aufzeichnungsdauer in Sekunden nach der Alarmmeldung an, die an das Ende der alarmbedingten Aufnahme anzuhängen ist. Die Nachaufnahmezeit wird berechnet ab dem Moment des Alarmendes und wird nur eingehalten, wenn der Alarm vom Bediener bis zum Ablauf dieser Zeitspanne ausgewertet wird. Wenn der Alarm vom Bediener oder automatisch nach Ablauf der Nachaufnahmezeit ausgewertet wird, endet die Aufzeichnung im Moment der Alarmquittierung.

Hinweis 1. Die Zeit nach dem Alarm ist standardmäßig auf 0 gestellt.

Hinweis 2. Die Nachaufnahmezeit beläuft sich beispielsweise auf 2 Minuten. Die Alarmmeldung wurde registriert. Wenn der Bediener die Alarmmeldung bis zu ihrer Beendigung oder im Verlauf von 2 Minuten nach dem Moment der Beendigung auswertet, endet die Aufzeichnung genau 2 Minuten nach Ende der Alarmmeldung. Wird die Alarmmeldung vom Bediener oder automatisch nach Ablauf von zwei Minuten ab ihrer Beendigung ausgewertet, endet die Aufzeichnung im Moment der Alarmquittierung.

6. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung bei Ansprechen des Detektors abgeschlossen.

# 6.8.8.6 Wechseln zu dem Layout mit der geringsten Zellenanzahl, um die ausgewählte Kamera anzuzeigen

Um das System so zu konfigurieren, dass es bei Auslösung eines Detektors zu dem Layout mit der minimalen Kamerafensteranzahl zur Anzeige des Videobildes der ausgewählten Kameras umschaltet, wählen Sie **Layout öffnen** (Abb. 6.8—32).




Abb. 6.8-32 Konfiguration des Layoutwechsels

Zur Anzeige der Videobilder der Kameras wird das folgende Verfahren eingesetzt:

1. Das System sucht nach Layouts, welche die festgelegte Kamera beinhalten und auf die der Nutzer zugreifen kann.

- 2. Das System wählt das Layout mit der geringsten Zellenanzahl, um die ausgewählte Kamera anzuzeigen.
- 3. Existiert das erforderliche Layout noch nicht, so erstellt das System ein neues Layout mit einer einzigen Kamera.
- 4. Das System wechselt zu dem ausgewählten Layout.
- 5. Die Kamera wird im ausgewählten Layout aktiviert und das Kamerafenster wird um eine Stufe vergrößert.

#### 6.8.8.7 Schaltrelais

Um das Schaltrelais bei Ansprechen eines Detektors einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Relais umschalten** (Abb. 6.8—33, 1).




Abb. 6.8—33 Einrichtung des Schaltrelais

- 2. Wählen Sie in der Liste Schaltrelais (vgl.Abb. 6.8—33, 2) das Objekt **Relais**, das dem bei Auslösung des Detektors umzuschaltenden Relais entspricht. Es kann ein beliebiges aktiviertes Systemrelais genutzt werden, auch wenn es mit einem anderen Server verknüpft ist.
- 3. Geben Sie im Feld **Zum Zeitpunkt**: (vgl.Abb. 6.8—33, 3) die Zeitspanne ein, innerhalb derer sich das Relais im umgeschalteten Zustand befinden muss.
- 4. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Schaltrelais bei Ansprechen des Detektors abgeschlossen.

#### 6.8.8.8 Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts

Um den Übergang auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Gehe zu Voreinstellung** (Abb. 6.8—30, 1).



Abb. 6.8—34 Einrichtung der Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts

- 2. Wählen Sie in der Liste **PTZ** (vgl.Abb. 6.8—30, 2) das Objekt **Telemetrie**, das der Neige- und Schwenkvorrichtung des gewünschten Telemetriegeräts entspricht. Es kann die Neige- und Schwenkvorrichtung eines beliebigen Telemetriegeräts eingesetzt werden, auch wenn es mit einem anderen Server verknüpft ist (sofern aktiviert).
- 3. Wählen Sie in der Liste Voreinstellungsnummer (vgl.Abb. 6.8—30, 3) die Voreinstellungsnummer der Videokamera, auf die bei Auslösung des Detektors umzuschalten ist.
- 4. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der Umschaltung auf die Voreinstellung des Telemetriegeräts abgeschlossen.

## 6.8.8.9 Warnton

Um denWarnton bei Ansprechen eines Detektors einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **Warnton** (Abb. 6.8—35, 1).



Abb. 6.8—35 Einrichtung des Warntons

- Wählen Sie in der Liste Lautsprecher wählen (vgl. Abb. 6.8—35, 2) das Objekt Lautsprecher, das dem Lautsprecher entspricht, der für die Wiedergabe des Warntonsdes Warntons vorgesehen ist.
- 3. Geben Sie im Feld **Während** (vgl.Abb. 6.8—35, 3) die Zeit im Format HH:MM:SS an, in deren Verlauf der Warnton zu übertragen ist.
- 4. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Warntons bei Ansprechen des Detektors abgeschlossen.

#### 6.8.8.10 E-Mail-Nachricht

Um die E-Mail-Nachricht bei Ansprechen eines Detektors einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **E-Mail versenden** (Abb. 6.8—36, 1).




Abb. 6.8—36 Einrichtung von E-Mail-Nachrichten

- 2. Wählen Sie in der Liste **E-Mail wählen** (vgl.Abb. 6.8—36, 2) das Objekt E-Mail, das für die E-Mail-Nachricht bei Auslösung des Detektors zu verwenden ist.
- 3. Klicken Sie auf SMS-Nachrichtentext (vgl. Abb. 6.8—36, 3).
- 4. Geben Sie im geöffneten Fenster im Feld **Nachrichtentitel** (Abb. 6.8—37, 1) das Thema der E-Mail an, die bei Auslösung des Detektors zu versenden ist.




Abb. 6.8-37 E-mail

- 5. Geben Sie im geöffneten Fenster im Feld **E-Mail-Nachrichtentext** (Abb. 6.8—37, 2) den Text ein, der bei Auslösung des Detektors per E-Mail zu versenden ist.
- 6. Um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen (vgl. Abb. 6.8—37, 3).
- 7. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der E-Mail-Nachricht bei Ansprechen des Detektors abgeschlossen.

#### 6.8.8.11 SMS-Nachricht

Um die SMS-Nachricht bei Ansprechen eines Detektors einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld **SMS versenden** (Abb. 6.8—38, 1).




Abb. 6.8—38 Einrichtung der SMS-Nachricht

- 2. Wählen Sie in der Liste **SMS wählen** (vglAbb. 6.8—38, 2) das **Objekt SMS**, das für die SMS-Nachricht bei Auslösung des Detektors zu verwenden ist.
- 3. Klicken Sie auf **SMS-Nachrichtentext** (vgl. Abb. 6.8—38, 3).
- 4. Geben Sie im geöffneten Fenster im Feld **SMS-Nachrichtentext** (Abb. 6.8—39, 1) den Text ein, der bei Auslösung des Detektors per SMS zu versenden ist.




Abb. 6.8—39 SMS-Nachrichtentext

- 5. Um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen (vgl. Abb. 6.8—39, 2).
- 6. Gehen Sie zu einer anderen Regel über, oder klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der SMS-Nachricht bei Ansprechen des Detektors abgeschlossen.

# 6.9 Archiveinrichtung

## 6.9.1 Allgemeine Informationen

Die Einrichtung von Archiven erfolgt über die Registerkarte **Archiv** (Register **Einstellungen**) (Abb. 6.9—1). Zur Erstellung eines Archivs sind entsprechende Berechtigungen erforderlich.




Abb. 6.9—1 Registerkarte Archiv

Auf der Basis eines einzelnen Servers kann eine unbegrenzte Anzahl an Archiven erstellt werden.

Das Archiv kann auf mehrere logische Laufwerke des Servers verteilt werden. Auf einem logischen Laufwerk kann für ein Archiv nur eine Partition geschaffen werden, der entweder eine Datei der vorgegebenen Größe oder das gesamte logische Laufwerk beansprucht.

## 6.9.2 Verfahren der Archiveinrichtung

Die Archiveinrichtung geht wie folgt vonstatten:

- 1. Archive mit den erforderlichen Parametern erstellen.
- 2. Aufzeichnung des Videostreams der Videokameras in die Archive einrichten.

## 6.9.3 Erstellung eines Archivs mit den erforderlichen Parametern

Um ein Archiv mit den erforderlichen Parametern anzulegen, sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Klicken Sie im Objektzweig **Server** des entsprechenden Computers, auf dem das Archiv zu organisieren ist, auf den Link **Erzeugen** (Abb. 6.9—2).



Abb. 6.9—2 Archiverstellung

Hinweis: Das Archiv kann auch mit dem entsprechenden Befehl im Kontextmenü des Objekts **Server** erstellt werden (aufgerufen durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Objekt).

2. Heben Sie den angezeigten Link **Neues Archiv** hervor (Abb. 6.9—3, 1).




Abb. 6.9—3 Eingabe der Archivparameter

- 3. Markieren Sie in der Gruppe Basiseigenschaften (vgl.Abb. 6.9—3, 2):
  - 3.1. Geben Sie im Feld Archivname den gewünschten Namen des Archivs ein.
  - 3.2. Wählen Sie aus der Liste **Farbe** eine Farbe zur Anzeige des Archivs.
- 4. Platzieren Sie die Partitionen des Archivs auf einem oder mehreren logischen Laufwerken des Servers (vgl.Abb. 6.9—3, 3):
  - 4.1. Wählen Sie aus der Liste **Partitionstyp** den gewünschten Typ der Archivpartition auf dem Laufwerk: Datei oder gesamtes logisches Laufwerk.

Hinweis: Die Systemfestplatte kann nicht komplett für ein Archiv verwendet werden.

4.2. Ist der Partitionstyp **Datei** gewählt, geben Sie im Feld **Archivdatei** den vollständigen Pfad für die Datei mit der Erweiterung .afs ein, der für die Erstellung der Archivpartition auf dem Laufwerk zu verwenden ist.

Hinweis 1. Falls die angegebene Datei nicht existiert, wird sie bei der Speicherung der Änderungen automatisch erstellt.

Hinweis 2. Wurde ein Archiv anhand einer existierenden Datei erstellt, so können die archivierten Aufzeichnungen nur unter folgenden Bedingungen aus der Datei extrahiert werden:

- 1. Der Name des Computers, auf dem die Aufzeichnung in die bestehende Archivdatei vorgenommen wurde, ist derselbe, wie der Name des aktuellen Computers.
- 2. Die IDs der Kameras, deren Videobilder in die bestehende Archivdatei aufgezeichnet wurden, sind dieselben, wie die IDs der aktuellen Kameras.
  - 4.3. Ist der Partitionstyp **Datei** ausgewählt, geben Sie im Feld **Größe** den Speicherplatz auf der Platte in Gigabyte ein, der für die Archivpartition benötigt wird.

Hinweis 1. Die Größe der Archivpartition auf dem Laufwerk muss 1 GB überschreiten.

Hinweis 2. Bei Erstellung des Archivs auf der Grundlage einer bestehenden Datei wird im Feld **Größe** automatisch die Größe dieses Archivs angezeigt. Diese lässt sich ändern.

4.4. Ist der Partitionstyp **Festplatte** ausgewählt, muss zunächst das Dateisystem auf der ausgewählten Festplatte mit dem Standardtool **Laufwerksmanagement** von Windows manuell entfernt werden, woraufhin die Archiverstellung zu wiederholen ist. Klicken Sie zum Start dieses Tools auf die Schaltfläche **Aktionen mit Disken**.



Abb. 6.9—4 Start des Laufwerksmanagement-Tools

Hinweis: Die Entfernung des Dateisystems auf der Festplatte mit dem Laufwerksmanagement-Tool umfasst folgende Schritte:

- 1. Entfernen Sie das logische Laufwerk.
- 1. Erstellen Sie eine neue Festplatte im sich ergebenden unmarkierten Bereich.
- 2. Geben Sie den Buchstaben der Festplatte ein, ohne sie jedoch zu formatieren.
  - 4.5. Wiederholen Sie die Schritte 4.1-4.4 für die Verteilung der Archivpartitionen auf alle benötigten logischen Laufwerke des Servers (vgl. Abb. 6.9—3, 4).
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen.
- 6. Es erscheint ein Dialogfenster mit einem Warnhinweis zur Formatierung der gewünschten Partitionen (Dateien und/oder logischen Laufwerke) (Abb. 6.9—5).



Abb. 6.9—5 Warnhinweis zur Formatierung der Partitionen

7. Betrachten Sie die Liste der Partitionen, die formatiert werden. Ist sie korrekt, aktivieren Sie das Optionsfeld Ich habe diesen Warnhinweis gelesen und bin mir des Risikos des Verlustes wichtiger Daten bewusst, und klicken Sie auf Formatieren (vgl. Abb. 6.9—5). Im gegenteiligen Fall klicken Sie auf Abbrechen, um zu den Archiveinstellungen zurückzukehren.

Die Erstellung des Archivs mit den erforderlichen Parametern ist damit abgeschlossen.

Der Archivumfang in Bezug auf die Gesamtgröße der Systemfestplatten wird im Diagramm **Zuweisung von Archivspeicherplatz** (Abb. 6.9—6) angezeigt.




Abb. 6.9—6 Diagramm Zuweisung von Archivspeicherplatz

**6.9.4** Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive Um die Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive einzurichten, sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in der Tabelle **Verknüpfte Archive** (Abb. 6.9—7, 1). Das Symbol befindet sich in einer Zelle, die durch die Kreuzung einer der Videokamera, deren Videostream in das Archiv aufzuzeichnen ist, entsprechenden Zeile mit einer diesem Archiv entsprechenden Spalte gebildet wird.

Hinweis 1. Die Archive sind mit Symbolen in den entsprechenden Farben gekennzeichnet (vgl. Abschnitt Erstellung eines Archivs mit den erforderlichen Parametern).

Hinweis 2. Die Parameter des in das Archiv aufzuzeichnenden Videostreams der Videokamera werden in der Gruppe **Videobildparameter bei der Aufzeichnung** angezeigt (vgl.Abb. 6.9—7, 2).




Abb. 6.9—7 Einrichtung der Aufzeichnung von der Videokamera in die Archive

2. Wählen Sie aus der Liste **Modus** (vgl.Abb. 6.9—7, 3) den gewünschten Aufzeichnungsmodus für den Videostream der Videokamera im Archiv (Tab. 6.9—1).

Tab. 6.9—1 Aufnahmemodus

Aufnahmemodus	Beschreibung	
Keine Aufnahme	Der Videostream wird nicht in das Archiv aufgezeichnet	
Kontinuierliche Aufzeichnung	Der Videostream wird dauerhaft in das Archiv aufgezeichnet	
Aufnahme nach Zeitplan	Der Videostream wird anhand festgelegter Zeiträume in das	
	Archiv aufgezeichnet	
Alarm-Aufzeichnung	Der Videostream wird in das Archiv aufgezeichnet, wenn	
	Detektoren ausgelöst werden oder ein Alarm manuell	
	veranlasst wird	

- 3. Wenn Sie die Alarm-Aufzeichnung ausgewählt haben, können Sie die Liste zur Auswahl einer Zeitzone verwenden (beachten Sie den Abschnitt *der Zeitpläne konfigurieren*), in der Aufzeichnungen im Archiv vorgenommen werden (siehe Abbildung Abb. 6.9—7, 3).
- 4. Möchten Sie eine Aufnahme mit definierter fps-Zahl (Archivaufzeichnung mit Downsampling) durchführen, so wählen Sie **Ja** in der Liste (siehe Abb. 6.9—7, 3).
- 5. Ist Aufnahme mit Downsampling ausgewählt, geben Sie im Feld **Framerate** (vgl.Abb. 6.9—7, 3) die maximale Framerate für die Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera ins Archiv ein. Wenn die Framerate des Videostreams aus der Kamera den angegebenen Wert unterschreitet, erfolgt die Aufzeichnung mit der Ausgangsfrequenz, nicht mit der Maximalfrequenz.
- 6. Das Standardarchiv ist für die Aufzeichnung von Videobildern zu Alarmen vorgesehen, die der Benutzer für die Videokamera ausgelöst hat. Für jede Kamera wird in jedem Fall ein und nur ein Standardarchiv festgelegt. Diese werden automatisch zum ersten Archiv, in dem die Aufzeichnung des Videostreams von der Kamera eingerichtet wurde.

Muss ein anderes Archiv zum Standardarchiv für die jeweilige Videokamera gemacht werden, wählen Sie in der Liste **Standardarchiv** (vgl. Abb. 6.9—7, 3), die dem anderen Archiv entspricht, den Wert **Ja**.

7. Geben Sie im Feld **Pufferzeit** (vgl.Abb. 6.9—7, 3) die Pufferzeit in Sekunden für den Videostream aus der Videokamera ein. Dieser Wert sollte sich in dem Bereich [0, 120] befinden.

Hinweis: Pufferzeit - die Dauer der Voraufnahme, die am Anfang einer alarmbedingten Aufzeichnung hinzugefügt wird.

8. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für die Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in alle erforderlichen Archive (Abb. 6.9—8).




Abb. 6.9—8 Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in mehrere Archive

9. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive abgeschlossen.

Hinweis: Das Archivsymbol in der Tabelle **Verknüpfte Archive** ändert sich automatisch in Abhängigkeit von den vorgegebenen Aufnahmeeigenschaften (Tab. 6.9—2).

Tab. 6.9—2 Ansicht der Archivsymbole

Standardarchiv/Modus	Keine Aufnahme	Aufnahme mit definierter	Aufnahme mit
		fps-Zahl	vorgegebener fps-Zahl
Nein	0	8	•
Ja	-	3	

#### 6.9.5 Archiventfernung

Es besteht die Möglichkeit, ein Archiv aus dem System zu entfernen.

Wichtig! Bei Entfernung eines Archivs werden die Archivdatei oder die Partition nicht physisch entfernt. Sie lassen sich nutzen zur erneuten Archiverstellung, wobei jedoch die darin enthaltenen Aufnahmen verloren gehen.

Zum Entfernen eines Archivs aus dem System sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Heben Sie in der Archivliste das zu entfernende Archiv hervor (Abb. 6.9—9).
- 2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Befehl **Archiv entfernen** (Abb. 6.9—9).




Abb. 6.9—9 Archiventfernung

3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Entfernung des Archivs aus dem System abgeschlossen.

## 6.10 Konfiguration von Karten

Zum Einrichten der interaktiven Karte müssen Sie den Kartenvorschaumodus wählen (vgl. *Interaktive Karte, Anzeigen und Ausblenden der Karte*).

Hinweis: Falls die Layoutleiste im Standardmodusarbeitet, wird die interaktive Karte nicht verfügbar (vgl. Umschaltung zwischen Layouttypen).

#### 6.10.1 Erstellen einer neuen Karte

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Karte zu erstellen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche im unteren Teil des Bildschirms oder wählen Sie die Option Karte hinzufügen (Abb. 6.10—2) aus dem Kontextmenü, das durch das Klicken auf die Taste aufgerufen wird.



Abb. 6.10—1 Erstellen einer neuen Karte über das Kontextmenü der Layoutleiste

2. Geben Sie den Namen der Karte ein (Abb. 6.10—2, 1) und wählen Sie die Anzeige aus, die den graphischen Plan des zu bewachenden Territoriums darstellen soll (Abb. 6.10—2, 2).



3. Klicken Sie auf **Übernehmen** (vgl. Abb. 6.10—2,3).

Die Karte wurde angelegt und befindet sich im Bearbeitungsmodus. Klicken Sie zum Verlassen des Bearbeitungsmodus auf die Schaltlfläche **Übernehmen** (Abb. 6.10—3).



Abb. 6.10—3 Verlassen des Bearbeitungsmodus

Hinweis: Das Verlassen des Bearbeitungsmodus geschieht auch bei der Wahl der Option **Karte speichern** über das Kontextmenü der Layoutleiste.

Damit ist die Erstellung einer neuen Karte abgeschlossen.

# 6.10.2 Hinzufügen von Objekten in die Karte

Der Karte können 3 Objekttypen hinzugefügt werden: Videokamera, Relais und Sensor

Das Hinzufügen von Objekten in die Karte erfolgt nur im Bearbeitungsmodus.

Klicken Sie auf die Schaltlfläche **Bearbeiten** (Abb. 6.10—4) um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln.



Abb. 6.10—4 Umschalten auf den Bearbeitungsmodus

#### 6.10.2.1 Hinzufügen der Videokamera

Die Videokamera kann der Karte anhand von zwei Methoden hinzugefügt werden:

- 1. Aufruf des Kontextmenü des Kamerafensters
- 2. Mithilfe des Drag&Drop-Übertragung des Videokamerasymbols vom Videokamerafeld auf die Karte.

Um eine Videokamera mithilfe des Kontextmenüs des Kamerafensters zur Karte hinzufügen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie **Zur Karte hinzufügen** im Kontextmenü des Kamerafensters (Abb. 6.10—5).




Abb. 6.10—5 Hinzufügen einer Videokamera zur Karte

2. Mithilfe der Übertragung des Videokamerasymbols auf den Kartenpunkt, der dem tatsächlichen Standort des Gerätes auf dem überwachten Objekt entspricht (Abb. 6.10—6, 1).



#### Abb. 6.10—6 Videokamerasymbol auf der Karte

- 3. Veränderung des Bereichs des Sichtfeldes mithilfe von Knotenpunkten entsprechend der tatsächlichen Situation auf dem überwachten Objekt (siehe Abb. 6.10—6, 2).
- 4. Für das Speichern der Änderungen und das Verlassen des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf **Übernehmen** (cm. Abb. 6.10—6, 3).

Das Hinzufügen der Videokamera ist nun abgeschlossen.

Eine Alternative des Hinzufügen der Videokamera zur Karte ist weiter unten dargestellt:

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Videokamerasymbol und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie den Mauszeiger zur gewünschten Position auf die Karte verschieben .
- 2. Wiederholen Sie die Schritte 2-4.

Das Hinzufügen der Videokamera ist nun abgeschlossen.

## 6.10.2.2 Hinzufügen der Sensoren und Relais

Gehen Sie wie folgt vor, um Sensoren und Relais zur Karte hinzuzufügen:

Hinweis: Sie können nur die aktivierten Objekte Sensor und Relais zur Karte hinzufügen.

- 1. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der Videokamera auf.
- Für das Hinzufügen des Sensors wählen sie den Menüpunkt Sensor hinzufügen (Abb. 6.10—7, 1), für das Hinzufügen des Relais wählen sie den Menüpunkt Relais hinzufügen (Abb. 6.10—7, 2).



Abb. 6.10—7 Das Hinzufügen der Sensoren und Relais zur Karte

3. Die Auswahl des erforderlichen Objekts **Sensor** oder **Relais** aus dem Verzeichnis (Abb. 6.10—8).



Abb. 6.10—8 Auswahl von Sensoren- und Relais-Objekten

4. Für das Spechern der Änderungen und das Verlassen des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf Übernehemen.

Das Hinzufügen der Sensoren und Relais-ist nun abgeschlossen.

Standardmäßig sind die Sensor- und Relaissymbole an das Videokamerasymbol gebunden. Beim Verschieben des Videokamerasymbols werden die Symbole aller Videokamerageräte ebenfalls verschoben.

Es besteht die Möglichkeit, die Symoble des Sensors und des Relais vom Videokamerasymbol zu lösen. Dazu schieben Sie sie davon. Danach erfolgt das Verschieben der Sensor- und Relaissymbole unabhängig vom Videokamerasymbol.

## 6.10.3 Verknüpfen der Karte mit dem ausgewählten Layout

Es besteht die Möglichkeit, ein Karte mit dem ausgewählten Layout zu verknüpfen. In diesem Fall wird beim Übergang auf das Layout automatisch die Karte, die damit zusammenhängt, geöffnet.

Gehen Sie wie folgt vor, um Karten mit Layouts zu verknüpfen:

1. Auswahl des Layouts, der mit der Karte verbunden werden soll, auf der Layoutleiste oder ein neues Layout anlegen (siehe Abschnitt *Erstellen und Entfernen von* Layouts, Abb. 6.10—9).



Abb. 6.10—9 Auswahl von Layouts

- 2. Schalten Sie auf den Karten-Wiedergabe-Modus um (Anzeigen und Ausblenden der Karte).
- 3. Wechsel zur existierenden Karte, die mit dem Layout verbunden werden soll, oder das Anlegen einer neuen Karte (siehe Abschnitt *Umschaltung zwischen Karten, Erstellen einer neuen* Karte).
- 4. Wählen Sie Layout speichern im Kontextmenü der Layoutleiste (Abb.6.10—10).



Abb.6.10—10 Speichern des Layouts

Nach dem Speichern des Layouts wird sein Symbol laut Abb. 6.10—11 aussehen.



Abb. 6.10—11 Das Layout mit der Karte verbunden

Beim Speichern des Layouts mit der Karte, die im 2-D-Modus geöffnet ist, wird in diesem Layout die Karte immer im zweidimensionalen Modus geöffnet werden. Das Layoutsymbol sieht dabei wie in der Abb. 6.10—12 aus.



Abb. 6.10—12 Layout mit der Karte im 2-D-Modus

Das Layout ist nun mit der Karte verbunden.

#### 6.10.4 Objekte aus der Karte entfernen

Das Entfernen der Objekte von der Karte erfolgt nur im Bearbeitungsmodus.

Für das Entfernen des Objekts von der Karte klicken Sie auf die Schaltfläche ☑, die sich neben dem Objektsymbol befindet, oder wählen Sie im Kontextmenü Von der Karte entfernen (Abb. 6.10—13).



Abb. 6.10—13 Entfernen des Objekts von der Karte

Für das Spechern der Änderungen und das Verlassen des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf Übernehemen.

## 6.10.5 Umbenennung der Karte

Das Ändern des Kartennamens erfolgt nur im Bearbeitungsmodus.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechende Leiste in der linken unteren Ecke des Fensters und nennen die Karte um (Abb. 6.10—14).



Abb. 6.10-14 Umbenennung der Karte

Für das Spechern der Änderungen und das Verlassen des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf Übernehemen.

## 6.10.6 Entfernung von einer Karte

Das Löschen der Karte erfolgt nur im Bearbeitungsmodus.

Für das Löschen der Karte klicken Sie auf die Schaltfläche 

auf die entsprechende Regiesterkarte in der linken unteren Bildschirmecke (Abb. 6.10−15).



Abb. 6.10—15 Entfernung von einer Karte

Für das Spechern der Änderungen und das Verlassen des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf **Übernehemen**. Um abzubrechen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

#### 6.11 Einrichtung der forensischen Suche im Archiv

Um die forensische Suche im Archiv zu ermöglichen, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

- 1. Im Archiv sind Aufzeichnungen des Videostreams der entsprechenden Kamera vorhanden.
- 2. In der Datenbank der Objektbahnen sind Aufzeichnungen der Metadaten dieses Videostreams vorhanden.
- 3. Der Benutzer verfügt über entsprechende Zugriffsrechte.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Einrichtung der Softwareplattform Axxon Next für die beschriebenen Bedingungen.

#### 6.11.1 Einrichtungsvarianten für die Videostream-Aufzeichnung im Archiv

Um die forensische Suche durch die Aufzeichnungen von einer bestimmten Kamera im Archiv zu ermöglichen, muss die ermöglichen, muss die Aufzeichnung ihres Videostreams ins Archiv auf eine der folgenden Weisen erfolgen (




Abb. 6.11—1, vgl. auch Einrichtung der Aufzeichnung des Videostreams der Videokamera in die Archive):

- 1. Permanente aufnahme.
- 2. Aufnahme auf Anforderung.
- 3. Aufnahme nach Zeitplan.




Abb. 6.11-1 Modi der Aufzeichnung ins Archiv

#### 6.11.2 Aktivierung der Aufzeichnung der Objektbahnen

Zur Aktivierung der Metadatenaufnahme sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Gehen Sie zur Registerkarte **Detektoren** im Register **Einstellungen**.
- 2. Aktivieren Sie die Situationsanalyse (vgl. Aktivierung der Situationsanalyse).
- 3. Wählen Sie in der Liste **Aufzeichnung der Objektbahnen** die Option Ja (Abb. 6.11—2).




Abb. 6.11—2 Aktivierung der Aufzeichnung der Metadaten

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Aktivierung der Aufzeichnung von Metadaten des Videostreams abgeschlossen. Die Metadaten werden nun bei der Aufzeichnung des Videostreams ins Archiv in die Datenbank der Objektbahnen aufgenommen.

Hinweis: Die Einrichtung von Axxon-Domains ist näher beschrieben im Abschnitt Speicherung des Systemprotokolls und der Metadaten konfigurieren.

#### 6.11.3 Einstellung der Berechtigungen für die forensische Suche im Archiv

Zur Durchführung einer forensischen Suche im Archiv reichen die Videokamerarechte **Überwachung und Archiv** oder **Überwachung/Archiv/Scharfgeschaltet** (Abb. 6.11—3, vgl. auch Abschnitt *Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer*).



Abb. 6.11—3 Einstellung der Berechtigungen für die forensische Suche im Archiv

## 6.12 Einrichtung der Benutzeroberfläche

## 6.12.1 Die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

Für die Benutzeroberfläche von Axxon Next können verschiedene Sprachen eingestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kalendertyp auszuwählen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen  $\Rightarrow$  Optionen  $\Rightarrow$  Regionaleinstellungen(Abb. 6.12—1, 1-2).



Abb. 6.12—1 Die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

- 2. Wählen Sie eine Sprache der Benutzeroberfläche aus der entsprechenden Liste (siehe Abb. 6.12—1, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
- 4. Starten Sie Axxon Next neu.

Nach dem Neustart von Axxon Next wird die neu ausgewählte Sprache der Benutzeroberfläche übernommen.

## 6.12.2 Auswahl des Kalendertyps

Bei der Arbeit mit Axxon Next kann sich der Nutzer für einen Kalendertyp entscheiden (gregorianisch oder persisch)

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kalendertyp auszuwählen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen  $\Rightarrow$  Optionen  $\Rightarrow$  Regionaleinstellungen(Abb. 6.12-1, 1-2).



Abb. 6.12—2 Die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

- 2. Wählen Sie den Kalendertyp aus der entsprechenden Liste (siehe Abb. 6.12—1, 3). Das lange und kurze Datumsformat werden ebenfalls in den entsprechenden Feldern angezeigt (siehe Abb. 6.12—1, 4).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
- 4. Starten Sie Axxon Next neu.

Nach dem Neustart von Axxon Next wird der neu ausgewählte Kalendertyp übernommen.

## 6.12.3 Umschaltung zwischen Layouttypen

Bei der Arbeit mit der Software Axxon Next kann der Anwender zwischen Standard- und Benutzerlayouts wählen. Zur Umschaltung zwischen diesen Layouttypen sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−3, 1-2).




Abb. 6.12—3 Auswahl der Betriebsart der Layoutleiste

- 2. Detektortyp aus der Liste wählen (Abb. 6.12—3, 3).
- 3. Klicken Sie zur Speicherung der Einstellungen auf Übernehmen.

Nach Durchführung dieser Schritte arbeitet die Layoutleiste im ausgewählten Modus.

Hinweis: Die Modusumschaltung ist nur für Benutzer mit der Berechtigung **Einrichtung von Layouts** verfügbar.

## 6.12.4 Einstellung der Parameter des Diashowsmodus

Der Diashowsmodus ist eine zyklische Layout-Umschaltung mit dem vorgegebenen Zeitintervall. Die Diashow wird über das Kontextmenü der Layoutleiste gestartet.

Zur Eingabe der Anzeigedauer / Verweilzeit sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−4, 1-2).




Abb. 6.12—4 Diashoweinstellung

- 2. Legen Sie in der Einstellungsgruppe **Layouts** im Feld **Anzeigedauer** eine Verweilzeit fuer jedes Layout fest (vgl.Abb. 6.12—4, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte ist die Anzeigedauer / Verweilzeit eingestellt.

Hinweis: Die Modusumschaltung ist nur für Benutzer mit der Berechtigung **Einrichtung von Layouts** verfügbar.

### 6.12.5 Ausblenden von Hinweisen

Im Programm Axxon Next erscheinen Hinweise, wenn der Mauszeiger zu einem Steuerungselement geführt wird. In der Voreinstellung sind diese Tooltips eingeschaltet. Zum Abschalten der Hinweise sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−5, 1-2).




Abb. 6.12—5 Einrichtung von Hinweisen

- 2. Deaktivieren Sie die Option **Hinweise anzeigen** (vgl.Abb. 6.12—5, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte sind die Tooltips abgeschaltet. Die Wiedereinschaltung der Hinweise erfolgt analog durch Markierung der Option **Hinweise anzeigen**.

## 6.12.6 Einrichtung der automatischen Fensterausblendung

Automatische Fensterausblendung bedeutet, dass die obere Leiste bei fehlender Aktivität von Klaviatur und Maus in zwei Stufen ausgeblendet wird: Komprimierung (nach 10 Sekunden Untätigkeit) und Ausblendung des Fensters (nach 30 Sekunden Untätigkeit). In der Voreinstellung ist das automatische Ausblenden aktiviert.

Zum Abschalten der automatischen Ausblendung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−6, 1-2).




Abb. 6.12—6 Einrichtung der automatischen Fensterausblendung

- 2. Deaktivieren Sie die Option Fenster automatisch ausblenden (siehe Abb. 6.12—6, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte ist die automatische Fensterausblendung deaktiviert.

## **6.12.7 Einrichtung von Smooth Motion**

Smooth Motion ist erforderlich für einen flüssigen Positionswechsel der Fenster der Videoüberwachung und auch für eine reibungslose Umschaltung zwischen Registerkarten. In der Voreinstellung ist Smooth Motion für die Kamerafenster aktiviert. Zum Abschalten dieser Funktion sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−7, 1-2).




Abb. 6.12—7 Einrichtung von Smooth Motion

- 2. Deaktivieren Sie die Option **Smooth Motion zulässig** (vgl.Abb. 6.12—7, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte ist Smooth Motion für die Kamerafenster abgeschaltet.

## 6.12.8 Einrichtung der Anzeige von Videostream-Parametern

Es besteht die Möglichkeit, folgende Videostream-Parameter im Kamerafenster anzuzeigen:

- 1. Framerate des abgebildeten Videostreams,
- 2. Framerate des Videostreams aus der Videokamera oder dem Archiv,
- 3. Bitrate des komprimierten Videostreams,
- 4. Auflösung des abgebildeten Videostreams.

Zur Realisierung dieser Möglichkeit sind folgende Schritte durchzuführen:

 Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche(Abb. 6.12−8, 1-2).




Abb. 6.12—8 Einrichtung der Anzeige von Videostream-Parametern

- 2. Markieren Sie die Option Videostatistiken anzeigen (vgl.Abb. 6.12—8, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte werden die Videostatistiken im Kamerafenster für alle Betriebsarten angezeigt (Echtzeit, Archiv und Alarm, Forensische Suche im Archiv) (Abb. 6.12—9).



Abb. 6.12—9 Beispiel für die Anzeige von Videostream-Parametern

## 6.12.9 Einrichtung der Anzeige von Fehlermeldungen

In der Voreinstellung werden Mitteilungen über aufgetretene Systemfehler in Echtzeit in den Registerkarten **Layouts** und **Alarme** der Softwareplatttform Axxon Next ausgegeben (Abb. 6.12—10).



Abb. 6.12—10 Beispiel für die Ausgabe einer Fehlermeldung über eine ungültige Lizenz

Um die Anzeige von Fehlermeldungen abzuschalten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−11, 1-2).




Abb. 6.12—11 Einrichtung der Anzeige von Fehlermeldungen

- 2. Deaktivieren Sie die Option **Fehlermeldungen anzeigen** (vgl.Abb. 6.12—11, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, werden keine Fehlermeldungen mehr angezeigt.

## 6.12.10 Vorschau von Alarmereignissen konfigurieren

Sie können die Vorschau von Alarmereignissen im Kamerafenster deaktivieren.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche(Abb. 6.12—12, 1-2).




Abb. 6.12—12 Vorschau von Alarmereignissen deaktivieren

- 2. Wählen Sie die Option Vorschau deaktivieren (siehe Abb. 6.12—12, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach dieser Einstellung ist die Vorschau der Alarmereignisse deaktiviert.

#### 6.12.11 Einrichtung der Zeitleiste

Im Programm Axxon Next wird die Zeitleiste im rechten Bereich des Videoüberwachungsmonitors beim Übergang des Fensters der Videoüberwachung in den Archivwiedergabemodus angezeigt. Das Aussehen der Zeitleiste kann sich in Abhängigkeit vom ausgewähltem Stil ändern: entweder Tag/Nacht oder Schichtarbeit.

## 6.12.11.1 Einstellung des Stils Tag/Nacht

Bei Auswahl des Stils Tag/Nacht in den Einstellungen wird die Zeitleiste mit hellen Segmenten in der Zeitspanne von 6.00 bis 18.00 und mit dunklen Segmenten von 18.00 bis 6.00 dargestellt.

Zur Einrichtung der Zeitleiste im Stil Tag/Nacht sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen⇒Optionen⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.12−13, 1-2).




Abb. 6.12—13 Einrichtung des Zeitleistenstils Stil Tag/Nacht

- 2. Aktivieren Sie das Optionsfeld Tag/Nacht in der Einstellungsgruppe **Zeitablauf hervorheben** (vgl.Abb. 6.12—13, 3).
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte wird die Zeitleiste beim Anschauen des Archivs so dargestellt, wie in Abb. 6.12—14 gezeigt.




Abb. 6.12—14 Zeitleiste Stil Tag/Nacht

# 6.12.11.2 Einstellung des Stils Schichtarbeit

Bei Aktivierung des Stils **Schichtarbeit** wird die Zeitleiste in der Farbenfolge der Segmente dargestellt (in Abhängigkeit von der vorgegebenen Schichtanzahl in vollen Tagen und dem Beginn der ersten Schicht). Jedes Segment enthält eine Kennzeichnung der Schichtnummer in vollen Tagen. Im Programm Axxon Next kann der Benutzer zwischen 3 Schichtarten wählen (3 Schichten zu 8 Stunden, 2 Schichten zu 12 Stunden, 1 Schicht zu 24 Stunden).

Zur Einstellung des Stils **Schichtarbeit** sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen  $\Rightarrow$  Optionen  $\Rightarrow$  Benutzeroberfläche (Abb. 6.12—15, 1).




Abb. 6.12—15 Einrichtung des Zeitleistenstils Stil Schichtarbeit

- 2. Wählen Sie Schichtarbeit aus der Liste **Modus** unter **Zeitablauf hervorheben** (sieheAbb. 6.12—15, 3).
- 3. Wählen Sie in der Liste **Schema** den Schichttyp (vgl. Abb. 6.12—15, 4).
- 4. Geben Sie einen Schichtbeginn ein (vgl. Abb. 6.12—15,5).
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach Durchführung dieser Schritte wird die Zeitleiste beim Anschauen des Archivs so dargestellt, wie in Abb. 6.12—16 gezeigt.




Abb. 6.12—16 Zeitleiste Stil Schichtarbeit

## 6.13 Den Start von Axxon Next konfigurieren

# 6.13.1 Axxon Next unabhängig vom standardmäßigen Windows-Shell zum Autorun konfigurieren

Der vom standardmäßigen Shell des Windows-Betriebssystems unabhängige Autorun von Axxon Next wird verwendet, wenn der Zugriff auf Computer, auf denen das digitale Videoüberwachungssystem ausgeführt wird, eingeschränkt werden soll. die Ausführung unterschiedlicher Anwendungen, das Kopieren und Löschen von Dateien, verschiedene Windows-Vorgänge und andere unerwünschte Verwendungsarten des Computers soll verhindert werden.

Wenn Sie Axxon Next so konfigurieren, dass es automatisch und unabhängig vom Shell des Windows-Betriebssystems gestartet werden soll, so wird Axxon Next anstelle des *Windows Explorer* sofort nach dem Hochladen von Windows gestartet. Das macht es dem Benutzer unmöglich, bestimmte auf dem Computer installierte Anwendungen zu starten oder bestimmte Programm-Dialogfenster zu nutzen.

Um den Autorun des Softwarepakets Axxon Next anstelle des standardmäßigen Windows-Shells zu aktivieren, müssen Sie die Option **Als Betriebssystem-Shell verwenden** auswählen, die sich unter **Einstellungen⇒Optionen ⇒Benutzeroberfläche**(Abb. 6.13−1) befindet, und dann auf Übernehmen klicken.




Abb. 6.13—1 Axxon Next anstelle des Windows-Shells starten

Wenn Sie Windows das nächste Mal starten, wird Axxon Next anstelle des standardmäßigen Windows-Shells gestartet.

Hinweis: Diese Funktionen stehen im Betriebssystem Windows nicht zur Verfügung, wenn der UAC-Dienst (User Account Control) aktiviert ist. Dabei ist die Option **Als Betriebssystem-Shell verwenden** gesperrt. Falls diese Option vor der UAC-Aktivierung gewählt wurde, können Sie das entsprechende Häkchen entfernen.

## 6.13.2 Automatisches Laden konfigurieren

Axxon Next bietet die Möglichkeit der automatischen Nutzerautorisierung, wenn ein Client gestartet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um das automatische Laden zu konfigurieren:

Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen ⇒ Optionen ⇒ Benutzeroberfläche (Abb. 6.13−2, 1-2).




Abb. 6.13—2 Automatisches Laden konfigurieren

- 2. Wählen Sie die Option Automatisches Laden (siehe Abb. 6.13—2, 3).
- 3. Wählen Sie aus der Serverliste den zur Anfrage der automatischen Autorisierung benötigten Server (siehe Abb. 6.13—2, 4).
- 4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für die automatische Autorisierung ein (siehe Abb. 6.13—2, 5).
- 5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Konfiguration des automatischen Ladens ist nun abgeschlossen. Beim Neustart von Axxon Next verbindet sich das Programm unter dem festgelegten Benutzernamen automatisch mit dem ausgewählten Server.

Hinweis: In diesem Fall sind für Axxon Next nur die Funktionen aktiviert, für die der entsprechende Nutzer Rechte und Berechtigungen hat.

# 6.14 Speicherung des Systemprotokolls und der Metadaten konfigurieren

Systemprotokoll – ein Journal, das Systeminformationen über vorgefallene Ereignisse enthält, darunter Aufzeichnungen zu Systemfehlern.

Es wird in der lokalen Datenbank jedes Servers gespeichert., Der Zugang zum Systemprotokoll für eine Benutzergruppe wird in der Registerkarte **Genehmigungen** des Registers **Einstellungen** definiert (vgl. Abschnitt *Das Objekt Rolle*).

Zur Einrichtung der Speicherung des Systemprotokolls und der Metadaten sind folgende Schritte durchzuführen:

 Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen⇒Optionen⇒Journaleinstellungen (Abb. 6.14−1, 1-2).




Abb. 6.14—1 Einstellungen zum Speichern von Systemprotokoll und Metadaten

- Geben Sie in dem Feld Zeitraum die Anzahl der Tage zur Speicherung des Systemprotokolls in der Serverdatenbank und zur Speicherung der Metadaten in der Vorlaufdatenbank ein (siehe Abb. 6.14—1, 3).
- 3. Geben Sie in dem entsprechenden Feld die Anzahl der Stunden ein, nach denen veraltete Ereignisse aus dem Systemprotokoll entfernt werden (siehe Abb. 6.14—1, 4). Bei veralteten Ereignissen handelt es sich um Ereignisse, die im Systemprotokoll für einen Zeitraum gespeichert wurden, der den in Schritt 2 genannten Zeitraum überschreitet.

Hinweis: Nach dem Start reinigt Axxon Next alle 12 Stunden Videoaufzeichnungen aus der Vorlaufdatenbank, die sich bereits länger als der festgelegte Speicherzeitraum auf der Festplatte befinden.

Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung des Systemprotokolls abgeschlossen.

## 6.15 Konfiguration von Exporteinstellungen

Die Einrichtung des Exports von Videoaufnahmen und Bildern besteht in der Auswahl der Ordner für die Speicherung der exportierten Dateien. Beim Verwenden von Windows XP werden die Exportergebnisse im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Dokumente\AxxonSoft\Export und bei der Nutzung von Windows Vista oder Windows 7 im Ordner C:\Benutzer\Aktueller Benutzer\Dokumente gespeichert.

Zum Ändern der Exporteinstellungen sind folgende Schritte durchzuführen:

 Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen⇒Optionen⇒Exporteinstellungen (Abb. 6.15−1, 1-2).




Abb. 6.15-1 Exporteinrichtung

2. Geben Sie in den Feldern **Pfad für Schnappschussexport** und **Pfad für Videoexport** die vollständigen Pfade zu den Ordnern für die Speicherung der Exportdateien ein. Klicken Sie dafür auf .....

Wichtig! Wird der Pfad zu den Ordnern für die Speicherung der Exportdateien auf einem Computer geändert, wird eine entsprechende Änderung auch auf allen Computern in der Axxon-Domain und auf allen Clients vorgenommen.

3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Änderung der Exporteinstellungen ist damit abgeschlossen.

Exportierte Videoaufnahmen werden im Format .mkv gespeichert und Frames im Format .JPG.

## 6.16 Einstellungen von Alarmquittierungsmodus

Es können folgende Alarmquittierungsparameter definiert werden:

 Maximal zulässige Zeit zum Ignorieren der Alarmmeldung - die Aufenthaltsdauer einer neuen nicht vom Bediener zur Verarbeitung angenommenen Alarmmeldung, nach deren Ablauf der Alarm den Status Nicht quittiert erhält und aus der Registerkarte Alarme entfernt wird.

Hinweis 1. Um eine Alarmmeldung zur Verarbeitung entgegenzunehmen, muss der Alarmquittierungsmodus gewählt werden.

Hinweis 2. Die Zeit für die Auswertung des Alarms nach seiner Annahme zur Verarbeitung ist unbegrenzt.

Hinweis 3. Befindet sich der Bediener im Modus der Alarmquittierung und aktiviert dabei das Überwachungsfenster einer anderen Kamera, so wird der Modus der Alarmquittierung beendet.

2. Maximal zulässige Reaktionszeit für Alarmmeldung - Zeitraum ab dem Moment, in dem der die Alarmmeldung zur Verarbeitung annehmende Bediener den Alarmquittierungsmodus verlässt, nach deren Ablauf dieser Alarm in den Status **Neu** zurückkehrt und die maximal zulässige Zeit zum Ignorieren der Alarmmeldung erneut berechnet wird.

Hinweis: Der Bediener kann z.B. den Alarmquittierungsmodus verlassen, um sich das Alarmvideoarchiv anzuschauen.

Zur Einrichtung der Alarmquittierung im System sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen  $\Rightarrow$  Optionen  $\Rightarrow$  Alarmquittierung (Abb. 6.16—1, 1-2).



Abb. 6.16—1 Einrichtung der Alarmquittierung

- 2. Geben Sie in der Gruppe Maximal zulässige Zeit zum Ignorieren der Alarmmeldung den Zeitraum in Sekunden an, während dem eine Alarmmeldung zur Verarbeitung angenommen werden muss. Geschieht dies nicht, erhält sie den Status Nicht quittiert (vgl.Abb. 6.16—1, 3).
- 3. Geben Sie in der Gruppe Maximal zulässige Reaktionszeit für Alarmmeldung den Zeitraum in Sekunden ein, während dem der Bediener, der den Alarm zur Verarbeitung entgegengenommen und den Alarmquittierungsmodus ohne Auswertung verlassen hat, in diesen Modus zurückkehren muss (vgl.Abb. 6.14—1, 4)
- 4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Damit ist die Einrichtung der Alarmquittierung abgeschlossen.

## 6.17 der Zeitpläne konfigurieren

Ein Zeitplan besteht aus allen Zeitintervallen, für die Videostreams von Kameras in das Archiv aufgezeichnet erden.

#### 6.17.1 Erstellung von Zeitplänen

Gehen Sie wie folgt vor, um Ein Zeitplan zu erstellen:

Wählen Sie in der Registerkarte Einstellungen⇒Optionen⇒Aufnahme nach Zeitplan(Abb. 6.17—1, 1-2).



Abb. 6.17—1Zeitpläne konfigurieren

- 2. Klicken Sie unter Liste der Zeitpläne auf das Feld Erzeugen (vgl. Abb. 6.17—1, 3).
- 3. Legen Sie die Zeitintervalle für die Zeitzone fest:

3.1 Geben Sie die Startzeit des Intervalls in die Spalte **Von** ein, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zelle klicken (Abb. 6.17—2, 1, Tab. 6.17—1).



Abb. 6.17—2der Zeitpläne erzeugen

Tab. 6.17—1 Schaltflächen zur Einstellung der Start- und Endzeit von Zeitintervallen

Schaltfläche	Aktion
441	Die Startzeit des Intervalls um eine Stunde zurück verschieben
41	Die Startzeit des Intervalls um 15 Minuten zurück verschieben
1)	Die Startzeit des Intervalls um 15 Minuten nach vorne
_	verschieben
1▶▶	Die Startzeit des Intervalls um eine Stunde nach vorne
	verschieben

- 3.2 Geben Sie die Endzeit des Intervalls in die Spalte **Bis** ein, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zelle klicken ( siehe Abb. 6.17—2, 2, Tabelle 6.15—1Tab. 6.17—1 ).
- 3.3 Wählen Sie die Wochentage, die zum Intervall gehören sollen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren (siehe Abb. 6.17—2, 3).
- 3.4 Erstellen Sie die benötigte Anzahl an Intervallen für die Zeitzone.

Hinweis: Um ein Zeitintervall zu löschen, klicken Sie auf 😺 in der entsprechenden Reihe.

In der Zeittafel befindet sich eine visuelle Darstellung der Zeitintervalle für jeden Wochentag (Abb. 6.17—3).




Abb. 6.17-3 Zeitleiste

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Erzeugung des Zeitplans ist nun abgeschlossen.

#### 6.17.2 Einen Zeitplan löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zeitplan zu erstellen:

1. Öffnen Sie die Liste der Zeitpläne (unter **Einstellungen⇒Optionen⇒Aufnahme nach Zeitplan**)(Abb. 6.17—4).



Abb. 6.17-4 Zeitleiste

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche en neben dem Zeitplan, die Sie löschen möchten.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Löschen des Zeitplans ist nun abgeschlossen.

## 6.18 Erstellung und Einrichtung der Systemobjekte Rolle und Benutzer

In der Softwareplattform *Axxon Next* sind in der Voreinstellung eine Rolle - **Administratoren** und ein Benutzer - **root** registriert, die beide nicht entfernt werden dürfen. Administratoren sind zur

Konfiguration aller Komponenten des Videoüberwachungssystems berechtigt. Zur Registrierung eines Bedieners mit individuellen Rechten muss eine neue Rolle mit diesen Rechten und ein neues Benutzerkonto angelegt werden.

Die Registrierung und Einrichtung von Benutzerrollen erfolgt in der Registerkarte **Genehmigungen** des Registers **Einstellungen**.

#### 6.18.1 Das Objekt Rolle

Mit einer Rolle werden einer Gruppe von Benutzern individuelle Rechte und Befugnisse zur Administration, Steuerung und/oder Überwachung einzelner Komponenten der Softwareplattform Axxon Next zugewiesen.

Zur Registrierung einer neuen Rolle sind folgende Aktionen durchzuführen:

- 1. Wählen Sie im Benutzerbaum eine Rolle aus (Abb. 6.18—1, 1).
- 2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Benutzerbaums auf.
- 3. Wählen Sie die Option Rolle hinzufügen (Abb. 6.18-1, 2).

Hinweis: Um eine neue Rolle zu registrieren, können Sie ebenfalls auf **Erzeugen** klicken (Abb. 6.18—1, 3).




Abb. 6.18—1 Hinzufügen einer Rolle

Als Ergebnis erscheint im Benutzerbaum eine neue Rolle, und auf der rechten Seite werden deren Eigenschaften angezeigt (Abb. 6.18—2).




Abb. 6.18—2 Dialogfenster zur Einrichtung von Benutzerrechten

- 4. Geben Sie die Rollenbezeichnung in den Hauptrolleneigenschaften an (vgl. Abb. 6.18—2)
- 5. Wählen Sie den Befehl **Ja** für Komponenten, auf die unbedingt Zugriff zu gewähren ist (vgl. Abb. 6.18—2,5).
- 6. Wählen Sie die Zugangsrechte für Geräte (vgl.Abb. 6.18—2, 6, Tab. 6.18—1).

Tab. 6.18—1 Beschreibung von Zugriffsberechtigungen auf Geräte

Gerate	Zugangsrecht	Beschreibung
Kamera	Kein Zugriff	Das Videobild der Kamera kann nicht
		betrachtet werden. Das Archiv ist
		unzugänglich.
	Überwachung bei Schutz	Das Videobild kann nur betrachtet
		werden, wenn die Kamera geschützt ist.
		Das Archiv ist unzugänglich. Der
		Benutzer kann die Kamera nicht
		schützen/den Schutz aufheben.
	Überwachung	Der Benutzer kann das Videobild der
		Kamera betrachten. Das Archiv ist
		unzugänglich.
	Überwachung und Archiv	Der Benutzer kann das Videobild der
		Kamera betrachten. Er kann auf das
		Archiv zugreifen.
	Überwachung/Archiv/Scharfgeschaltet	Alle Funktionen sind verfügbar.
Mikrofon	Kein Zugriff	Der Benutzer kann keine Live-
		Tonaufnahme der Kamera hören. Der
		Benutzer kann keine Tonaufnahme aus
		dem Archiv hören.
	Live-Ton	Der Benutzer kann die Live-
		Tonaufnahme der Kamera hören (das
		Mikrofon muss eingeschaltet sein). Der
		Benutzer kann keine Tonaufnahme aus
		dem Archiv hören.
	Live-Ton und Archiv	Alle Funktionen sind verfügbar
Telemetrie	Kein Zugriff	Der Benutzer kann die Neige-/Schwenk-
		/Zoomfunktion nicht steuern
	Steuerung	Der Benutzer kann die Neige-/Schwenk-
		/Zoomfunktion nicht steuern

7. Klicken Sie zur Speicherung der Rolle auf Übernehmen.

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Schritte wird die neue Rolle erstellt.

Zur Entfernung einer Rolle sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Wählen Sie Im Benutzerbaum die zu entfernende Rolle aus (Abb. 6.18—3,1).




Abb. 6.18—3 Entfernen einer Rolle

- 2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Benutzerbaums auf.
- 3. Wählen Sie die Option Rolle entfernen (Abb. 6.18—3, 2).

4. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Sobald Sie die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen haben, wird die Rolle gelöscht. Alle Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen waren, gehören nun zu der Gruppe Nicht zugewiesen (Abb. 6.18—4).




Abb. 6.18—4 Gruppe von Benutzern ohne zugewiesene Rolle

#### 6.18.2 Das Objekt Benutzer

Einer Rolle lassen sich in der Softwareplattform Axxon Next mehrere Benutzer zuweisen. Der Benutzer erhält die Rechte und Befugnisse zur Administration, Steuerung und/oder Überwachung, die in den Rolleneinstellungen festgelegt sind. Bei der Registrierung gibt der Benutzer für seine Autorisierung im System einen Namen und ein Passwort ein.

Zur Registrierung eines Benutzers sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Wählen Sie im Benutzerbaum eine Rolle aus (Abb. 6.18—5, 1).




Abb. 6.18-5 Benutzerregistrierung

- 2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Benutzerbaums auf (vgl.Abb. 6.18—5. 2).
- 3. Wählen Sie die Option Rolle hinzufügen (Abb. 6.18—5, 2).

Hinweis: Um einen Benutzer zu registrieren, können Sie ebenfalls auf Erzeugen klicken (Abb. 6.18—5, 3).

Als Ergebnis wird im Benutzerbaum ein Benutzer hinzugefügt, und auf der rechten Seite wird ein Dialogfenster zur Einrichtung von Rechten für diesen Benutzer geöffnet (Abb. 6.18—6).



Abb. 6.18-6 Benutzereinrichtung

- 4. Geben Sie in der Einstellungsgruppe **Sicherheit** das Passwort ein (siehe Abb. 6.18—6, 2).
  - 4.1. Klicken Sie auf 

    ✓. Das Fenster zum Ändern des Passworts wird geöffnet (Abb. 6.18—7).



Abb. 6.18-7 Passwort setzen

- 4.2. Geben Sie das Passwort, das dem Benutzer zugewiesen wurde, in das Feld **Neues Passwort** ein (siehe Abb. 6.18—7, 1).
- 4.3. Geben Sie das zugewiesene Passwort erneut in das Feld **Bestätigung** ein (siehe Abb. 6.18—7, 2).
- 4.4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
- 5. Geben Sie in der Einstellungsgruppe Basis den Benutzernamen ein (vgl. Abb. 6.18—6, 3).
- 6. Wählen Sie in der Einstellungsgruppe **Basis** eine Rolle aus (vgl. Abb. 6.18—6, 4).

Hinweis: Befindet sich bei Rolle ein leerer Wert in der Liste, so wird der Benutzer der Gruppe Nicht zugewiesen zugeordnet (siehe Abb. 6.18—4). Benutzer, die sich in der Gruppe Nicht zugewiesen befinden, können sich nicht bei Axxon Next anmelden. Um einen Benutzer aus der Gruppe Nicht zugewiesen zu entfernen, muss der Benutzer einer Rolle zugewiesen werden (siehe Schritt 6).

7. Geben Sie bei Bedarf in den Feldern **E-Mail** und **Kommentar** eine E-Mail-Adresse und zusätzliche Informationen über den Benutzer ein (Abb. 6.18—8).




Abb. 6.18—8 Optionale Benutzereinstellungen

8. Klicken Sie zur Speicherung der Einstellungen auf Übernehmen.

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Schritte wird der Benutzer registriert und zum Benutzerbaum hinzugefügt.

Zur Entfernung eines Benutzers aus dem Baum sind folgende Aktionen durchzuführen:

1. Wählen Sie den Benutzer aus (Abb. 6.18-9, 1).



Abb. 6.18—9 Entfernen eines Benutzers

- 2. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Benutzerbaums auf.
- 3. Wählen Sie die Option Benutzer entfernen (vgl. Abb. 6.18—9, 2).
- 4. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Schritte wird der Benutzer aus dem Benutzerbaum entfernt.

# 7 Betrieb der Softwareplattform Axxon Next

# 7.1 Hauptelemente der Benutzeroberfläche

#### 7.1.1 Kamerafenster

Das Kamerafenster (Abb. 7.1—1) dient der Ausgabe des Videostreams auf den Computermonitor mit bestimmten Parametern zur Durchführung der Videoüberwachung sowie zur Ansicht und forensischen Suche im Videoarchiv. Auch verfügt das Kamerafenster über Funktionen zur Generierung und Auswertung von Alarmmeldungen im Verlauf der Bildüberwachung eines Objekts.



Abb. 7.1—1Kamerafenster

Eine ausführlichere Beschreibung der Funktionen des Kamerafensters findet sich im Abschnitt *Videoüberwachung*.

#### 7.1.1.1 Farbanzeige des Rahmens

Zur Statusanzeige der Videokamera wird der Rahmen des Kamerafensters farblich dargestellt.

Tab. 7.1—1 Farbanzeige des Rahmens des Kamerafensters

Rahmenfarbe des Kamerafensters	Status der Videokamera
Grün	Schutz der Videokamera aufgehoben
Gelb	Videokamera geschützt
Rot	Alarmmeldung auf Videokamera
Grau	Archivmodus
Mitteldunkles Blau	Schnappschussfunktion eingeschaltet

Hinweis: Die Farbanzeige des Systemalarmstatus hat Vorrang vor der Archivanzeige und der Schnappschussfunktion.

## 7.1.1.2 Kontextmenü des Kamerafensters

Das Kontextmenü des Kamerafensters dient dem Zugriff auf folgende Funktionen (in Abhängigkeit vom eingeschalteten Videoüberwachungsmodus):

- 1. Videoüberwachungsfunktion,
- 2. Audiokontrollfunktion,
- 3. Export von Frames und Aufnahmen,
- 4. PTZ-Trace.

Zum Aufruf des Kontextmenüs des Kamerafensters (Abb. 7.1—2, 1) müssen Sie mit der linken Maustaste auf das Kamerasymbol in der linken oberen Ecke dieses Fensters klicken (Abb. 7.1—2, 2).




Abb. 7.1—2 Aufruf des Kontextmenü des Kamerafensters

## 7.1.1.3 Zeitanzeige

Die Zeitanzeige befindet sich in der rechten oberen Ecke des Kamerafensters (Abb. 7.1—3).



Abb. 7.1—3 Zeitanzeige im Kamerafenster

Im Echtzeitmodus (Live-Videomodus) wird die laufende Zeit angezeigt: 16:16:33 Q.

Im Archiv- und Alarmquittierungsmodus sowie bei der Suche nach Videofragmenten über Bildaufnahmen werden Parameter des aufgezeichneten Videostreams und und der Wiedergabemodus angezeigt:

Vorwärtswiedergabe: 14:47:29 ;
 Rückwärtswiedergabe: 14:47:19 ;

3. Pause: 42 14:48:42 1.

In allen Wiedergabemodi kann mit Hilfe der Zeitanzeige die **Schnappschussfunktion** eingeschaltet werden. Dazu müssen Sie mit der linken Maustaste auf den Uhrbereich klicken. Daraufhin erscheint links von der Uhrzeit ein Schneeflockensymbol: 15:28:37 .

Bei einer aktuell laufenden Videoaufzeichnung mit der Kamera wird rechts von der Uhrzeit der Buchstabe R in Rot angezeigt: 14:47:29 . Anderenfalls wird der Buchstabe R in Grau angezeigt. 10:09:47 .

## 7.1.1.4 Anzeige von Videostream-Parametern

Es ist möglich, Parameter des Videostreams im Kamerafenster anzuzeigen (Abb. 7.1—4, Tab. 7.1—2) (vgl. Abschnitt *Einrichtung der Anzeige von* Videostream-Parametern). Im Echtzeitmodus werden Parameter des anzuzeigenden Videostreams ausgegeben. Im Archiv- und Alarmquittierungsmodus sowie bei der Suche nach Videofragmenten über Bildaufnahmen werden Parameter des aufgezeichneten Videostreams ausgegeben.



Abb. 7.1—4 Anzeige von Videostream-Parametern im Kamerafenster

Tab. 7.1—2 Angezeigte Videostream-Parameter

Videostream-Parameter	Beschreibung des Parameters
Clientseitige FPS	Framerate des abgebildeten Videostreams

Serverseitige FPS	Framerate des Videostreams aus der Videokamera oder dem Archiv	
Bitrate	Bitrate des komprimierten Videostreams	
Angezeigte Auflösung	Auflösung des abgebildeten Videostreams	

## 7.1.1.5 Registerkarten zur Auswahl des Videoüberwachungsmodus

Zur Auswahl des Videoüberwachungsmodus gibt es Registerkarten in der rechten unteren Ecke des Kamerafensters (Abb. 7.1—5).



Abb. 7.1—5 Registerkarten zur Auswahl des Videoüberwachungsmodus

Die Farbanzeige von inaktiven Videoüberwachungsmodi entsprechenden Registerkarten ist ausgeschaltet:

- 1. Echtzeitmodus:
- 2. Alarmquittierungsmodus:
- 3. Archivmodus:
- 4. Archivanalysemodus:

Eine einem aktiven Videoüberwachungsmodus entsprechende Registerkarte ist farblich gekennzeichnet:

- 1. Echtzeitmodus: ==;
- 2. Alarmquittierungsmodus:
- 3. Archivmodus:
- 4. Archivanalysemodus:

## 7.1.2 Layouts

Ein Anwender der Softwareplattform *Axxon Next* hat Zugriff auf die Layoutleiste (Abb. 7.1—6). Die Layoutleiste arbeitet im Benutzer- und im Standardmodus.



Abb. 7.1-6. Layoutleiste

In der Voreinstellung ist der Standardmodus der Layoutleiste eingeschaltet. Die Auswahl des Betriebsmodus der Layoutleiste erfolgt in der Registerkarte Einstellungen.

## 7.1.2.1 Standardmodus der Layoutleiste

Im Standardbetriebsmodus der Layoutleiste wird automatisch ein bestimmtes Stadardpaket an Layouts eingestellt. Bei der Arbeit im Standardmodus kann der Anwender der Softwareplattform Axxon Next keine Layouts erstellen, entfernen und bearbeiten.

Jede Schaltfläche in der Layoutleiste entspricht einer Gruppe von Layouts eines einheitlichen Typs. Die Layouts in einer Gruppe unterscheiden sich nur durch die darin enthaltenen Kameras. Enthält eine Layoutgruppe mehr als ein Layout, ist für diese Gruppe ein Kontextmenü verfügbar, in dem der Anwender Layouts in der Gruppe auswählen oder die Layouts in dieser Gruppe zyklisch auflisten kann.

Im Standardmodus der Layoutleiste sind folgende Layouts verfügbar: 1 Kamera, 4 Kameras, 9 Kameras, Großbild und andere Abb. 7.1—7.



Abb. 7.1—7 Standardmodus-Layouts

#### 7.1.2.2 Benutzermodus der Layoutleiste

Im benutzerdefinierten Modus der Layoutleiste kommen vom Anwender erstellte Layouts zum Einsatz. Bei der Arbeit mit der Layoutleiste im benutzerdefinierten Modus hat der Anwender der Softwareplattform Axxon Next Zugriff auf Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Layouts.

#### 7.1.2.3 Erstellen und Entfernen von Layouts

Layouts werden auf der Grundlage von Standard-Layouttypen erstellt. Zur Erstellung eines neuen Layouts muss im Kontextmenü der Layoutmenüs eines der Standardlayouts ausgewählt werden. Die Benennung des zu erstellenden Layouts erfolgt automatisch. Das erstellte Layout erscheint dann am Anfang der Liste der Layoutleiste.

Die Bezeichnung des erstellten Layouts kann bei Bedarf geändert werden. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Layoutnamen, woraufhin die Zeile mit dem Namen in den Bearbeitungsmodus schaltet. Drücken Sie zum Speichern des Namens die Eingabetaste oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen beliebigen Punkt am Bildschirm (außer der Zeile mit dem Namen).

Zum Entfernen eines ausgewählten Layouts sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Wählen Sie ein Layout in der Layout-Steuerleiste.
- 2. Klicken Sie auf zum Aufruf des Kontextmenüs.

Es erscheint das Kontextmenü der Layout-Steuerleiste.

3. Wählen Sie die Option Layout löschen.

Damit ist der Vorgang zum Entfernen des Layouts abgeschlossen.

#### 7.1.2.4 Bearbeiten von Layouts

Die Bearbeitung des Layouts erfolgt durch Erstellen eines Layouts auf der Grundlage eines bereits existierenden, das hinsichtlich Anzahl, Zusammensetzung und Anordnung der Kamerafenster verändert wurde.

Um ein Layout auf Grundlage eines in der Vergangenheit erzeugten Layouts zu erstellen, müssen Sie zum gewünschten Layout wechseln, das Kontextmenü der Layout-Steuerleiste auf dem Überwachungsmonitor aufrufen, auf klicken und dann Layout speichern auswählen (Abb. 7.1—8).



Abb. 7.1—8 Kontextmenü der Layout-Steuerleiste

Es wird ein neues Layout erzeugt.

Die Anzahl der Kamerafenster in einem Layout kann durch Vergrößerung eines oder mehrerer Fenster mithilfe der Schaltflächen Vergrößerung/Verkleinerung 1) und der Schaltfläche **Speichern** 2) verändert werden. (Abb. 7.1—9, 1) (Abb. 7.1—9, 2).




Abb. 7.1—9 Speichern eines neuen Layouts

Die Schaltfläche **Speichern**ist verfügbar, nachdem das Kamerafenster vergrößert wurde. Durch Betätigten der Schaltfläche **Speichern**wird die aktuelle Größe des Kamerafensters festgelegt. Nachdem die Größe des Kamerafensters festgelegt wurde, kann es nicht mehr verkleinert werden.

Um die Position der Kameras in dem Layout zu speichern, wählen Sie **Layout speichern** im Kontextmenü (siehe Abb. 7.1—8).

#### 7.1.2.5 **Diashow**

Diashow ist eine zyklische Umschaltung aller für den Benutzer verfügbaren Layouts mit vorgegebener Frequenz (Verweilzeit).

Zum Start des Diashowsmodus müssen Sie auf dem Monitor der Videoüberwachung das Kontextmenü der Layout-Steuerleiste aufrufen durch Betätigen der Schaltflache und die Option Diashow starten (Abb. 7.1—10) wählen.



Abb. 7.1—10 Kontextmenü der Layout-Steuerleiste

Daraufhin wir die zyklische Umschaltung aller benutzerdefinierten Layouts mit vorgegebener Frequenz gestartet.

Zum Abschalten des Diashowsmodus müssen Sie im Kontextmenü der Layout-Steuerleiste die Option **Diashow stoppen** wählen.

#### 7.1.3 Interaktive Karte

Die interaktive Karte wird zur übersichtlichen Darstellung der Kamerapositionen auf dem Territorium des überwachten Objekts, sowie zur Kamerasteuerung verwendet. Über die interaktive Karte lassen sich die Systemobjekte aus den funktionellen Objektmenüs der graphischen Symbol(Zeichen)-Einrichtungen, die auf der Karte platziert sind und den Zustand der entsprechenden Systemobjekte wiedergibt. Die Vorrichtungen des Sicherheitssystems sind auf der interaktiven Karte als Symbole dargestellt. Diese informieren über den aktuellen Alarm-Status der Objekte und beinhalten ein Funktionsmenü, das das entsprechende Objekt steuern lässt.

Die interaktive Karte der Softwareplattform *Axxon Next* ist ein Grafikschema, ein Foto, eine Zeichnung oder Abbildung im Format GIF, JPEG, PNG (Abb. 7.1—11).



Abb. 7.1—11 Interaktive Karte

Keine Beschränkungen für die Größe und Auflösung des Bildes.

Die Arbeit mit der interaktiven Karte ist im Abschnitt *Betrieb der interaktiven Karte* ausführlich beschrieben.

## 7.1.4 Archivnavigationsleiste

## 7.1.4.1 Struktur und Funktion der Archivnavigationsleiste

Die Archivnavigationsleiste wird automatisch im rechten Bildschirmbereich angezeigt, wenn das Kamerafenster in den Archivmodus oder den forensischen Suchmodus im Archiv wechselt (Abb. 7.1—12).




Abb. 7.1—12 Archivnavigationsleiste

Die Archivnavigationsleiste enthält folgende Komponenten:

- 1. Alarmmeldungsfilter,
- 2. Positionsauswahlleiste,
- 3. Die Zeitleiste;
- 4. Alarmmeldungsfilter;
- 5. Wiedergabeleiste.

Die Archivnavigationsleiste dient der Ausführung folgender Funktionen:

- 1. Navigieren im Archiv,
- 2. Wiedergabe von Aufnahmen,
- 3. Auswahl des Wiedergabemodus: Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung,
- 4. Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit,
- 5. Auswahl der Alarme zur Anzeige in der Zeitleiste und in der Liste der Alarmmeldungen,
- 6. Vorschau der Liste der Alarmmeldungen des gewählten Typs.

## 7.1.4.2 Alarmmeldungsfilter

Die Komponente **Ereignisfilter** dient der Auswahl vom Alarmmeldungen, die auf der Archivnavigationsleiste anzuzeigen sind.

Zur Auswahl vom Alarmmeldungentyp sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf **Ereignisfilter** (Abb. 7.1—13, 1). Daraufhin wird das gleichnamige Fenster angezeigt (Abb. 7.1—13, 2).



Abb. 7.1—13 Ereignisfilter

- 2. Markieren Sie die Alarmmeldungentypen, die auf der Archivnavigationsleiste anzuzeigen sind, unter Berücksichtigung ihres Status:
  - 2.1. Gefährlicher Alarm,
  - 2.2. Nicht gefährlicher Alarm,
  - 2.3. Falscher Alarm,
  - 2.4. Nicht quittierter Alarm.
- 3. Markieren Sie die Alarmmeldungen, die auf der Archivnavigationsleiste anzuzeigen sind, unter Berücksichtigung des Grundes ihres Auftretens:
  - 3.1. Veranlasst vom Bediener,
  - 3.2. Veranlasst vom Videodetektor (Basis, Situationsanalyse oder integriert),
  - 3.3. Veranlasst vom Audiodetektor (Basis oder integriert),
  - 3.4. Veranlasst von Sensor.

Hinweis: Standardmäßig sind alle Optionen gewählt.

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Zum Schließen des Fensters ohne Speicherung der Änderungen klicken Sie auf **Abbrechen** oder auf **■**.

Damit ist die Auswahl der Alarmmeldungen abgeschlossen.

Die Ereignisse des gewählten Typs werden in der Zeitleiste (vgl. Abschnitt Zeitleiste) und in der Liste der Alarmmeldungen (vgl. Abschnitt Liste der Alarmmeldungen) angezeigt.

#### 7.1.4.3 Zeitleiste

Die Zeitleiste ist eine grafische Darstellung der Zeitachse des Archivs und im mittleren Teil der Navigationsleiste angeordnet (Abb. 7.1—14).




Abb. 7.1—14 Zeitleiste

Die Zeitleiste enthält Anzeigesymbole für vorhandene Aufnahmen - Spuren (Abb. 7.1—15).




Abb. 7.1—15 Farbanzeige der Spuren

Die Alarmzeiten in der Spur werden in verschiedenen Farben dargestellt (je nach Vorliegen eines Alarms oder dem Ansprechen eines Detektors) (siehe Abb. 7.1—15, Tab. 7.1—3). Die Darstellung dieser oder jener Alarmmeldungen in der Zeitleiste hängt von den Filtereinstellungen ab (vgl. Abschnitt *Alarmmeldungsfilter*).

Tab. 7.1—3 Farbanzeige der Spur

Bedingung	Farbe der Alarmzeit in der Spur
Kein Archiv	Dunkelgrau
Archiv vorhanden	Weiß
Aufzeichnung ins Archiv und Auslösung des Detektors im	Orange
System (ohne Alarm)	
Archiv und Alarmmeldung vorhanden	Rot

Hinweis: Die Farben der Alarmzeiten überlappen sich, wenn sie zeitlich zusammenfallen.

Im Moment, in dem einem Alarm ein Status zugewiesen wird (gefährlich, nicht gefährlich, falsch, nicht quittiert), wird die Spur mit einem Häkchen markiert (Abb. 7.1—16). Der Zeiger wird auf der Zeitleiste in der Position, die dem Zeitpunkt des Alarmbeginns entspricht, angezeigt.




Abb. 7.1—16 Markierung zur Zuweisung eines Alarmstatus

Die Markierung ändert ihre Farbe in Abhängigkeit vom Alarmstatus (Abb. 7.1—17):

- 1. Grün falscher Alarm,
- 2. Gelb nicht gefährlicher Alarm,
- 3. Rot gefährlicher Alarm,
- 4. Grau nicht quittierter Alarm.




Abb. 7.1—17 Farbanzeige der Markierung

Der Hintergrund der Zeitleiste kann in zwei Stilen angezeigt werden (einstellungsabhängig (vgl. Abschnitt Einrichtung der Zeitleiste):

1. Tag/Nacht (Abb. 7.1—18),



Abb. 7.1—18 Zeitleiste im Stil Tag/Nacht

## 2. **Schichtarbeit** (Abb. 7.1—19).




Abb. 7.1—19 Zeitleiste im Stil Schichtarbeit

Es besteht die Möglichkeit, die Zeitleiste mit der Maus zu scrollen und zu zoomen.

Zum Scrollen der Zeitleiste platzieren Sie den Mauszeiger auf ihrem Hintergrund (angezeigt im Stil Tag/Nacht oder im Stil **Schichtarbeit**) und verschieben ihn bei gedrückter linker Maustaste in vertikaler Richtung. Um die Darstellungsgröße der Zeitleiste zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund der Zeitleiste (**Tag/Nacht** oder **Schichtarbeit**), halten die Taste gedrückt und

verschieben den Mauszeiger nach unten, um die Darstellung zu verkleinern oder nach oben, um sie zu vergrößern.

Hinweis: Das Scrollen und Zoomen der Zeitleiste ist auch mit Hilfe der Positionsauswahlleiste möglich (vgl. Abschnitt Positionsauswahlleiste).

Mithilfe der Zeitleiste können Sie auswählen, ab welchem Zeitpunkt die Wiedergabe einer Aufnahme im Kamerafenster gestartet werden soll. Um auszuwählen, ab welchem Zeitpunkt die Wiedergabe beginnen soll, können Sie entweder mit der linken Maustaste auf den Zeiger klicken (Abb. 7.1—20), sie gedrückt halten und den Zeiger zur gewünschten Position ziehen oder einfach mit der linken Maustaste auf die gewünschte Position der Zeitleiste klicken.

Gibt es an der ausgewählten Position keine Aufnahme, springt der Zeiger automatisch auf die Position der nächstgelegenen Aufnahme.




Abb. 7.1—20 Zeiger der Zeitleiste

Hinweis: Der Zeiger der Zeitleiste lässt sich auch durch genaue Angabe von Datum und Zeit auf die gewünschte Position einstellen (vgl. Abschnitt Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position).

Die Positionierung des Zeigers ist auch anhand der Liste der Alarmmeldungen möglich (vgl. Abschnitt Liste der Alarmmeldungen).

#### 7.1.4.4 Positionsauswahlleiste

Die Positionsauswahlleiste dient der Ausführung folgender Funktionen:

- 1. Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position,
- 2. Scrollen und Zoomen der Zeitleiste.

#### 7.1.4.4.1 Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position

Um den Zeiger in die gewünschte Position zu bringen, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf (Abb. 7.1—21, 1). Daraufhin erscheint das Fenster **Auswahl der Archivposition** (Abb. 7.1—21).



Abb. 7.1—21 Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position

- 2. Aktivieren Sie in diesem Fenster die Option **Aktuelle Position einstellen** (vgl.Abb. 7.1—21, 2). Die Zeitparameter in der gleichnamigen Gruppe, die die Position des Zeigers der Zeitleiste bestimmen, können nun bearbeitet werden.
- 3. Setzen Sie den Mauszeiger auf den gewünschten Zeitparameter (Wochentag, Datum, Monat, Jahr, Stunde usw.) (vgl. Abb. 7.1—21, 2). Es erscheinen dann Pfeile zum Erhöhen (↑) und Reduzieren (↓) des gewählten Parameters (Abb. 7.1—22). Um den Parameter um eine Einheit zu ändern, klicken Sie einmal auf den entsprechenden Pfeil. Dleser Arbeitsschritt ist zu wiederholen, bis alle erforderlichen Zeitparamater geändert sind.



Abb. 7.1—22 Einstellen eines Zeitparameters

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Zum Schließen des Fensters ohne Speicherung der Änderungen klicken Sie auf **Abbrechen** oder auf **≅**.

Damit ist die Einstellung des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position abgeschlossen.

#### 7.1.4.4.2 Scrollen und Zoomen der Zeitleiste

Im Fenster **Monitor** wird ein begrenzter Abschnitt der Zeitleiste angezeigt.

Zum Scrollen und Zoomen der Zeitleiste sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf (Abb. 7.1—23, 1). Daraufhin erscheint das Fenster **Auswahl der Archivposition** (Abb. 7.1—23).



Abb. 7.1—23 Scrollen und Zoomen der Zeitleiste

- 2. Aktivieren Sie in diesem Fenster die Option **Bereich einstellen** (vgl.Abb. 7.1—23,2) Die Zeitparameter in der gleichnamigen Gruppe, die die Grenzen des abgebildeten Abschnitts definieren, können nun bearbeitet werden.
- 3. Geben Sie die Grenzen des Zeitleistenabschnitts Von und Bis an, analog zu Schritt 3 des Abschnitts Einstellen des Zeigers der Zeitleiste auf die gewünschte Position.
  Bei Eingabe eines Abschnitts der Zeitleiste wird diese entsprechend gescrollt.
  Die Angabe eines engen Zeitabschnitts entspricht einer Vergrößerung der Zeitleistendarstellung und die Angabe eines breiten Zeitabschnitts einer Verkleinerung.

Hinweis: Der Bereich muss mehr 24 Stunden betragen.

4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Zum Schließen des Fensters ohne Speicherung der Änderungen klicken Sie auf **Abbrechen** oder auf **■**.

Damit ist das Scrollen und Zoomen der Zeitleiste abgeschlossen.

#### 7.1.4.5 Liste der Alarmmeldungen

Um die Liste der Alarmmeldungen anzuzeigen, klicken Sie auf Alarmmeldungen (Abb. 7.1—24).



Abb. 7.1—24 Anzeige der Liste der Alarmmeldungen

Daraufhin wird eine Liste der letzten Alarmmeldungen angezeigt (Abb. 7.1—25).



Abb. 7.1—25 Liste der Alarmmeldungen

Hinweis 1. Die Anzeige dieser oder jener Alarmmeldungen in der Liste hängt von den Filtereinstellungen ab (vgl. Abschnitt Alarmmeldungsfilter).

Hinweis 2. In der Alarmliste werden nur solche Alarmereignisse angezeigt, die sich in dem derzeit sichtbaren Bereich der Zeitleiste befinden.

Um die Liste der Alarmmeldungen auszublenden, klicken Sie nochmals auf Alarmmeldungen.

Wird der Mauszeiger auf einen Alarm geführt, werden automatisch genauere Informationen zum entsprechenden Ereignis angezeigt (Abb. 7.1—26).



Abb. 7.1—26 Informationen zum Alarm

Hinweis: Die Navigation im Archiv mit Hilfe der Alarmliste ist im Abschnitt Navigieren mithilfe der Alarme-Liste beschrieben.

## 7.1.4.6 Wiedergabeleiste

Die Wiedergabeleiste befindet sich im unteren Teil der Navigationsleiste (Abb. 7.1—27).




Abb. 7.1—27 Informationen zum Alarm

Die Wiedergabeleiste enthält folgende Schaltflächen:

- 1. Gehe zu vorherigem Frame,
- 2. Gehe zu nächstem Frame,
- 3. Gehe zur vorherigen Aufnahme,
- 4. Gehe zur nächsten Aufnahme,
- 5. Wiedergabe/Pause,

Die Schaltfläche burd übernimmt auch die Rolle eines Reglers zur Einstellung der Geschwindigkeit und des Wiedergabemodus (vorwärts/rückwärts).

Hinweis: Die Arbeit mit der Wiedergabeleiste ist im Abschnitt Navigieren mithilfe des Wiedergabe-Feldes ausführlich beschrieben.

#### 7.1.5 Erweitertes Archiv-Navigationsfeld

Das erweiterte Archiv-Navigationsfeld wird automatisch im unteren Bereich des Kamerafensters angezeigt, wenn Sie in den Archivmodus oder den Archivanalysemodus wechseln (Abb. 7.1—28.



Abb. 7.1—28 Erweiterte Archivnavigationsleiste

Das erweiterte Archiv-Navigationsfeld umfasst die folgenden Elemente:

- 1. Die Zeitleiste;
- 2. Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe;
- 3. Registerkarten für die Modi der komprimierten oder standardmäßigen Archivwiedergabe.

Das erweiterte Archiv-Navigationsfeld wird verwendet, um einen bestimmten Zeitpunkt im Archiv aufzurufen, die Wiedergabe zu steuern und zwischen den Modi der komprimierten oder standardmäßigen Archivwiedergabe zu wechseln.

Das erweiterte Navigationsfeld enthält Archiv-Kennzeichnungen . Die Kennzeichnung bedeutet, das ein Archiv im Zeitkomprimierungsmodus nicht wiedergegeben werden kann. Die Dauer des fehlenden Archivs wird neben der Kennzeichnung angezeigt (Abb. 7.1—29).



Abb. 7.1-29 Dauer des fehlenden Archivs

Das erweiterte Archiv-Navigationsfeld arbeitet komplett im Einklang mit dem Wiedergabe-Feld und der Zeitleiste:

- 1. Der in dem erweiterten Navigationsfeld ausgewählte Wiedergabemodus wird im Wiedergabe-Feld angezeigt.
- 2. Die im Wiedergabe-Feld eingestellte Wiedergabegeschwindigkeit wird verwendet, wenn die Wiedergabe im erweiterten Navigationsfeld neu gestartet wird und umgekehrt.
- 3. Die Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe im erweiterten Navigationsfeld entsprechend denen des Wiedergabe-Feldes.
- 4. Jede Bewegung auf der Haupt-Zeitleiste wird auf die Zeitleiste des erweiteren Navigationsfeldes übertragen.

#### 7.1.6 PTZ-Steuerleiste

Die PTZ-Steuerleiste erscheint automatisch im rechten Bereich des Bildschirms, wenn das Kamerafenster des Telemetriegeräts im Echtzeitmodus aktiviert wird (Abb. 7.1—30).

Hinweis: Die PTZ-Steuerleiste wird nur angezeigt, wenn das Objekt **Telemetrie** für die entsprechende Videokamera aktiviert ist (vgl. Abschnitt Objekt Telemetrie).



Abb. 7.1-30 PTZ-Steuerleiste

Die PTZ-Steuerleiste dient der Ausführung folgender Funktionen:

- 1. Steuerung der Telemetriegeräte,
- 2. Eingabe von und Übergang zu Voreinstellungen der Videokamera,
- 3. Start/Stopp der PTZ-Überwachungstour

Die PTZ-Steuerleiste enthält folgende Elemente der Benutzeroberfläche:

- 1. Liste der Voreinstellungen,
- 2. Nummerneingabeleiste,
- 3. Skalen zur Einstellung von Brennweite, Blende und optischem Zoom,
- 4. virtueller 3D-Joystick,
- 5. Schaltfläche zur Kontrollsteuerung.

Hinweis: Die Arbeit mit der Nummerneingabeleiste, den Einstellskalen, dem Joystick und der Schaltfläche zur Kontrollsteuerung ist im Abschnitt Steuerung einer PTZ-Kamera beschrieben.

## 7.1.6.1 Liste der Voreinstellungen

Die Liste der Voreinstellungen für die gewählte Videokamera wird im oberen Bereich der PTZ-Steuerleiste angezeigt.



Abb. 7.1—31 Liste der Voreinstellungen des Telemetriegeräts

Für jede Voreinstellung werden in der Liste folgende Parameter angegeben:

- 1. Identifikationsnummer,
- 2. Beschreibende Bezeichnung.

Die Voreinstellungsliste dient der Ausführung folgender Funktionen:

- 1. Definition einer Voreinstellung,
- 2. Bearbeitung der Identifikationsnummer und Benennung einer bestehenden Voreinstellung,
- 3. Entfernen einer Voreinstellung,
- 4. Wechsel zu einer Voreinstellung.

Es können bis zu 100 Voreinstellungen mit Nummern von 0 bis 99 definiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Voreinstellung zu erstellen:

- 1. Bringen Sie das Telemetriegerät in die als Voreinstellung zu speichernde Position.
- 2. Klicken Sie auf . Nach Durchführung dieses Vorgangs werden Felder zur Eingabe der Identifikationsnummer und der beschreibenden Bezeichnung der Voreinstellung angezeigt (Abb. 7.1—32).



Abb. 7.1—32 Parameter der Voreinstellung

3. Füllen Sie diese Felder wie vorgesehen aus (vgl. Abb. 7.1—32).

Wichtig! Ist eine Voreinstellung mit der eingegebenen ID-Nummer bereits vorhanden, werden ihre Parameter sowie die entsprechende Position des Telemetriegeräts überschrieben.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste irgendwo in die Liste der Voreinstellungen und betätigen Sie die Eingabe-Taste, um die Änderungen zu speichern.

Damit ist die Definition der Voreinstellung abgeschlossen.

Zur Bearbeitung der Nummer und Bezeichnung einer bestehenden Voreinstellung sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Heben Sie die gewünschte Voreinstellung in der Liste hervor.
- 2. Klicken Sie auf Bearbeiten Die Felder mit der Identifikationsnummer und der beschreibenden Bezeichnung können dann bearbeitet werden.
- 3. Ändern Sie die Nummer und bzw. oder die Bezeichnung der Voreinstellung wie vorgesehen.
- 4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine beliebige Stelle der Voreinstellungsliste, um die Änderungen zu speichern.

Damit ist die Bearbeitung der Voreinstellung abgeschlossen.

Zur Entfernung einer bestehenden Voreinstellung sind folgende Aktionen durchzuführen:

- 1. Heben Sie die gewünschte Voreinstellung in der Liste hervor.
- 2. Klicken Sie auf

Damit ist die Entfernung der Voreinstellung abgeschlossen.

Um zu einer Voreinstellung zu wechseln, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechende Zeile in der Voreinstellungsliste. Die Videokamera geht daraufhin in die gewünschte Position über.

Hinweis: Vgl. Abschnitt Steuerung mithilfe der Liste der Voreinstellungen.

## 7.1.6.2 Nummerneingabeleiste

Die Nummerneingabeleiste (PTZ-Dialer) dient der Umschaltung auf eine Voreinstellung des Telemetriegeräts.

Klicken Sie zur Anzeige der Nummerneingabeleiste auf **Nummerneingabeleiste** (Abb. 7.1—33). Daraufhin wird diese Leiste in der PTZ-Steuerleiste angezeigt (Abb. 7.1—34).



Abb. 7.1—33 Schaltfläche Nummerneingabeleiste



Abb. 7.1—34 Nummerneingabeleiste

Klicken Sie zum Ausblenden der Nummerneingabeleiste erneut auf **Nummerneingabeleiste**.

Die Umschaltung auf eine Voreinstellung des Telemetriegeräts mit Hilfe der Nummerneingabeleiste ist im Abschnitt Steuerung mithilfe des Dialer-Feldes ausführlich beschrieben.

# 7.2 Benutzeroberflächeneinrichtung auf einem Computer mit mehreren Monitoren

In der Softwareplattform Axxon Next können mehrere separate Fenster erstellt werden, um diese anschließend auf zusätzlichen physischen Monitoren anzuzeigen, die an den Server oder Client angeschlossen sind. Die Anzahl separater Fenster entspricht der Anzahl angeschlossener physischer Monitoren.

Separate Fenster werden durch Kopieren des Inhalts (Layouts) des Hauptfensters erstellt. Es lassen sich folgende Arten von separaten Fenstern erstellen:

- Fenster mit Steuerfunktionen Funktionalität analog zum Hauptfenster, wobei jedoch die Steuerleiste (obere Leiste) in diesem Fenster fehlt,
- 2. Fenster mit Überwachungsfunktionen kein Zugriff auf die Alarm- und Archivsuchemodi, keine Möglichkeit zur Steuerung von Telemetriegeräten, die Farbanzeige des Alarms wird unterstützt.

Hinweis: Die Kameras im festgelegten Kamerafenster werden unabhängig gesteuert (Ausnahme: schützen/Schutz aufheben und Alarm).

Klicken Sie zum Erstellen eines Fensters mit Steuerfunktionen auf (oben) und zum Erstellen eines Fensters mit Überwachungsfunktionen auf (unten). Diese Schaltflächen befinden sich im rechten Bereich der Steuerleiste (Abb. 7.2—1).

Hinweis: Diese Schaltflächen stehen nicht zur Verfügung, wenn nur ein einziger physischer Monitor angeschlossen ist.



Abb. 7.2—1 Schaltflächen zum Erstellen zusätzlicher Fenster der Softwareplattform Axxon Next

## 7.3 Videoüberwachung

## 7.3.1 Videoüberwachungsmodi

Das Videobild der Kamera wird über Schnittstellenobjekte des Clients auf den Bildschirm des Computers ausgegeben - Monitor und Kamerafenster (Abb. 7.3—1).



Abb. 7.3—1 Monitor mit einem Kamerafenster

Es gibt drei Betriebsarten für das Kamerafenster:

- 1. Live-Videomodus;
- 2. Alarmquittierungsmodus:
- 3. Archivmodus.
- 4. Archivanalysemodus:

Hinweis: Der **Alarmquittierungsmodus** ist verfügbar, wenn im System ein Alarm ausgelöst wurde.

## 7.3.2 In allen Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen

In allen Videoüberwachungsmodi sind folgende Funktionen verfügbar:

- 1. Kameraauswahl;
- 2. Skalieren des Kamerafensters;
- 3. Digitale Vergrößerung des Videobilds;
- 4. Videobildverarbeitung;
- 5. Aufnahme von Standbildern;
- 6. Änderung der Lautstärke;
- 7. Objektverfolgung;
- 8. Den aktuellen Sensorstatus anzeigen.

## 7.3.2.1 Kameraauswahl

Um ein Bild im Kamerafenster anzuzeigen, wählen Sie eine IP-Kamera auf eine der beiden folgenden Weisen:

- 1. Aus der Liste im Kontextmenü des Kamerafensters (Abb. 7.3—2, 1).
- 2. Aus der Liste im Videokamera-Auswahlfeld (Abb. 7.3—2, 2).




Abb. 7.3—2 Videoüberwachungsmonitor; ein aktives Kamerafenster

# 7.3.2.1.1 Wahl einer Videokamera mithilfe des Kontextmenüs des Kamerafensters Um eine Videokamera mithilfe des Kontextmenüs des Kamerafensters zu wählen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- 1. Rufen Sie das Kontextmenü im Kamerafenster auf (Abb. 7.3—3, 1).
- 2. Wählen Sie Kameraauswahl (Abb. 7.3—3, 2).



Abb. 7.3—3 Kontextmenü des Kamerafensters

3. Wählen Sie anhand einer der folgenden Methoden die gewünschte Kamera aus der angezeigten Liste (Abb. 7.3—4):

- a) Befindet sich die gewünschte Kamera in einer Gruppe, so müssen Sie erst die Gruppe auswählen (diese kann wiederum eine Untergruppe beinhalten) und dann die Kamera.
- b) Befindet sich die gewünschte Kamera nicht in einer der Gruppen, so müssen Sie die Liste aller Kameras auswählen, die auf die Liste der Gruppen folgt.



Abb. 7.3—4. Liste zugänglicher Kameras und Gruppen

Das Bild von der gewählten Videokamera wird nun im Kamerafenster angezeigt.

7.3.2.1.2 Wahl einer Videokamera mithilfe der Kamerafenster-Vorschauschleife Das Videokamera-Feld wird verwendet, um die an Axxon Next angeschlossene Videokameras anzuzeigen (Abb. 7.3—5).

Hinweis: Standardmäßig werden alle angeschlossenen Kameras in dem Videokamera-Feld dargestellt (die Gruppe Alle Gruppen).



Abb. 7.3—5 Das Videokamera-Feld

Die Suche nach der erforderlichen Kamera erfolgt auf zwei Arten:

1. Öffnen Sie die Liste **Alle Gruppen** (siehe Abb. 7.3—5, 1) und wählen Sie die erforderliche Videokamera-Gruppe aus der angezeigten Liste (Abb. 7.3—6).



Abb. 7.3—6 Auswahl einer Kameragruppe

Sobald Sie eine Gruppe ausgewählt haben, werden im Videokamera-Feld nur die Kameras angezeigt, die zu der ausgewählten Gruppe gehören.

2. Geben Sie den vollständigen Namen der Kamera oder einen Teil des Namens in das Feld Suche (vgl. Abb. 7.3—5, 2).

Die Suche nach Videokameras mit dem eingegebenen Namen erfolgt automatisch, die Suchergebnisse werden im Videokamera-Feld angezeigt (Abb. 7.3—7).



Abb. 7.3-7 Videokamera-Suche

Hinweis 1. Eine Kamera wird nur ein Mal im Videokamera-Feld angezeigt. Haben Sie eine Gruppe ausgewählt, die Untergruppen umfasst, die wiederum jeweils eine bestimmte Kamera enthalten, so wird diese Kamera nur ein Mal im Videokamera-Feld angezeigt.

Hinweis 2. Haben Sie eine Gruppe ausgewählt, die Untergruppen umfasst, so werden im Videokamera-Feld die Kameras dieser Gruppe angezeigt sowie die Kameras aller Untergruppen dieser Gruppe.

Um das Bild von der gewählten Kamera im Kamerafenster anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Reihe von Schritten aus:

- 1. Schalten Sie das gegebene Kamerafenster auf den Aktiv-Modus (mit einem Mausklick), und wählen Sie die Videokamera aus der Liste im Videokamera-Feld aus.
- 2. Wählen Sie die Videokamera aus der Liste im Videokamera-Feld, indem Sie mit der Maus klicken, dann, während Sie die Maustaste gedrückt halten, den Cursor auf das Kamerafenster bewegen und dann die Maustaste freigeben.

Das Bild von der gewählten Videokamera wird dann im Kamerafenster angezeigt.

#### 7.3.2.2 Zoomen des Kamerafensters

Für das Kamerafenster gibt es eine Zoom-Funktion. Diese Funktion wird über Schaltflächen gesteuert, die sich im rechten oberen Bereich des aktiven Kamerafensters befinden (Abb. 7.3—8):

1. — Vergrößerte Darstellung des Kamerafensters,

Hinweis: Befindet sich das Kamerafenster in maximaler Größe, steht diese Schaltfläche nicht mehr zur Verfügung.

2. — Verkleinerte Darstellung des Kamerafensters.

Hinweis: Befindet sich das Kamerafenster in minimaler Größe, steht diese Schaltfläche nicht mehr zur Verfügung.



Abb. 7.3—8 Schaltflächen zum Zoomen des Kamerafensters

Hinweis: Im Archivanalysemodus können Sie die Größe des Kamerafensters nur um eine Stufe vergrößern.

Sie können zur Veränderung der Größe des Kamerafensters auch die Maus verwenden. Befindet sich das Kamerafenster im Vollbildmodus, so sorgt ein Doppelklick mit der linken Maustaste im Kamerafenster dafür, dass dieses verkleinert wird. Umgekehrt vergrößert ein Doppelklick mit der linken Maustaste das Kamerafenster zum Vollbild.

# 7.3.2.3 Digitale Vergrößerung des Videobilds

Die digitale Vergrößerung des Videobilds ermöglicht eine schrittweise Vergrößerung des Bildmaßstabs ohne Änderung der Abmessungen des Videofensters.

Das Videobild kann mithilfe folgender Tools vergrößert werden:

- 1. Skala zur digitalen Vergrößerung;
- 2. Bereichsauswahl;
- 3. Scrollrad der Maus.

## 7.3.2.3.1 Vergrößerung des Videobildes mithilfe der Skala zur digitalen Vergrößerung

Um die Skala der digitalen Vergrößerung am Bildschirm des Kamerafensters aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü des Kamerafensters die Option **Digitalen Zoom anzeigen** (Abb. 7.3—9, Abb. 7.3—10).



Abb. 7.3—9 Anzeige des digitalen Zooms



Abb. 7.3—10 Skala der digitalen Vergrößerung

Um ein Videobild zu vergrößern, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schieber, halten Sie sie gedrückt und schieben Sie die Skala zur digitalen Vergrößerung zum gewünschten Wert. Der maximale Zoomwert ist 16x. Um die ursprüngliche Abbildung wiederherzustellen, schieben Sie den Regler in die Ausgangsposition zurück.

Hinweis: Sie können auch die Schaltflächen 🛨 und 🖃 verwenden, um die Größe des Videobildes zu verändern.

Um die Skala der digitalen Vergrößerung auszublenden, wählen Sie im Kontextmenü der Videoüberwachung die Option **Digitalen Zoom ausblenden** (Abb. 7.3—11).



Abb. 7.3—11 Ausblenden des digitalen Zooms

Hinweis: Verbleibt der Schieber länger als 5 Sekunden in einer bestimmten Position der digitalen Vergrößerung, so wird die Skala zur Vergrößerung automatisch verborgen.

Nach Schließen der Skala zur digitalen Vergrößerung des Videobilds und Umschalten zwischen den Ansichtsmodi des Videobilds bleibt der ausgewählte Vergrößerungsgrad erhalten.

# 7.3.2.3.2 Vergrößerung eines Videobilds durch Bereichsauswahl

Wählen Sie einen Bereich des Videobildes aus, den Sie vergrößern möchten (Abb. 7.3—12).



Abb. 7.3—12 Vergrößerung eines Videobilds durch Bereichsauswahl

Sie können einen Bereich wie folgt auswählen:

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste in das Videobild und halten Sie sie gedrückt.
- 2. Bewegen Sie den Mauszeiger zur gewünschten Position.
- 3. Lassen Sie die linke Maustaste los.

Nachdem Sie so vorgegangen sind, wird der ausgewählte Bereich in dem gesamten Kamerafenster angezeigt (Abb. 7.3—13).



Abb. 7.3—13 Ein vergrößertes Videobild

Hinweis: Wählen Sie einen Bereich aus, zu dessen Anzeige ein 16-facher Zoom überschritten werden müsste, so wird er mit einem roten Rahmen markiert (Abb. 7.3—14). Das Videobild wird dabei nicht vergrößert.



Abb. 7.3—14 Bereich, für dessen Anzeige ein 16-facher Zoom überschritten werden müsste

## 7.3.2.3.3 Vergrößerung eines Videobildes mithilfe des Maus-Scrollrads

Wenn Sie das Scrollrad der Maus verwenden, wird das Videobild entsprechend der Position des Mauszeigers vergrößert. Eine Beschreibung dieses Vorgangs finden Sie in Tabelle Tab. 7.3—1.

Tab. 7.3—1 Vergrößerung eines Videobildes mithilfe des Maus-Scrollrads

Aktion	Funktion
Das Mausrad wird um eine Stufe nach vorne gedreht	Das Videobild wird 2-fach vergrößert
Das Mausrad wird um eine Stufe nach zurückgedreht	Das Videobild wird 2-fach verkleinert

# 7.3.2.4 Bearbeitung des Videobilds

In der Softwareplattform Axxon Next sind im Kamerafenster Funktionen zur Bearbeitung des Videobilds vorgesehen, die die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit des Videoüberwachungssystems erhöhen.

Im Kamerafenster sind folgende Funktionen zur Bearbeitung des Videobilds verfügbar:

- 1. Kontrast,
- 2. Schärfe,
- 3. Deinterlacing.




Abb. 7.3—15 Kontextmenü des Kamerafensters
Option Visualisierung

Zum Einschalten der Funktionen zur Bearbeitung des Videobilds wählen Sie im Kontextmenü des Kamerafensters die Option **Visualisierung** (vgl. Abb. 7.3—15). Es kann immer nur eine Bearbeitungsfunktion gleichzeitig genutzt werden.

## 7.3.2.4.1 Änderung des Kontrastgrads

Ein Anwender der Softwareplattform Axxon Next kann den Kontrastgrad des Videobilds korrigieren.

Zur Änderung des Kontrastgrads wählen Sie im Kontextmenü Visualisierung die Option Kontrast (Abb. 7.3—16).



Abb. 7.3—16 Kontextmenü Visualisierung Option Kontrast

Ein Beispiel für die Anwendung der Kontrastfunktion findet sich in der folgenden Abbildung (Abb. 7.3—17).



Abb. 7.3—17. Anwendungsbeispiel für die Funktion Kontrast

Um zum ursprünglichen Videobild zurückzukehren, wählen Sie im Kontextmenü Visualisierung nochmals die Option Kontrast.

# 7.3.2.4.2 Einstellung des Schärfegrads

Ein Anwender der Softwareplattform Axxon Next kann den Schärfegrad des Videobilds korrigieren.

Zur Änderung des Schärfegrads wählen Sie im Kontextmenü Visualisierung die Option **Schärfe** (Abb. 7.3—18).



Abb. 7.3—18 Kontextmenü Visualisierung Option Schärfe

Ein Beispiel für die Anwendung der Schärfefunktion findet sich in der folgenden Abbildung (Abb. 7.3—19).




Abb. 7.3—19. Anwendungsbeispiel für die Funktion Schärfe

Um zum ursprünglichen Videobild zurückzukehren, verwenden Sie nochmals die Funktion Schärfe.

#### 7.3.2.4.3 Verwendung von Deinterlacing

Bei Auftreten des sogenannten Kammeffekts (s.g. Saw Tooth - Verzerrungen an den Rändern von Videobildfragmenten, die sich im Verhältnis zum allgemeinen Hintergrund schnell bewegende Objekte enthalten) findet die Deinterlacing-Funktion Verwendung.

Ein Beispiel für eine Verzerrung mit Kammeffekt ist in der folgenden Abbildung zu sehen (Abb. 7.3—20).



Abb. 7.3—20 Beispiel für eine Verzerrung mit Kammeffekt

Um diese Funktion zu nutzen, wählen Sie im Kontextmenü Visualisierung die Option **Deinterlacing** (Abb. 7.3—21).



Abb. 7.3—21 Kontextmenü Visualisierung Option Deinterlacing

Daraufhin wird das Bild im Kamerafenster korrigiert.

Um die Deinterlacing-Funktion abzuschalten, wählen Sie erneut die Option Deinterlacing.

#### 7.3.2.5 Verwendung der Schnappschussfunktion

Dem Anwender der Softwareplattform Axxon Next steht eine Schnappschussfunktion zur Verfügung.

Bei Aktivierung der Schnappschussfunktion wird das in diesem Moment im Kamerafenster gezeigte Blld eingefroren. Die Prozess der Wiedergabe von Kamerabildern an sich wird jedoch nicht angehalten, und bei Abschaltung der Schnappschussfunktion erscheint wieder das aktuelle Echtzeitvideobild.

Um die Schnappschussfunktion einzuschalten, wählen Sie im Kontextmenü des Kamerafensters die Option **Schnappschuss** (Abb. 7.3—22), oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeitanzeige (vgl. Abschnitt *Zeitanzeige*).



Abb. 7.3—22 Verwendung der Schnappschussfunktion

Die Rahmenfarbe des Kamerafensters wird nun blau markiert, die Zeitanzeige bekommt ein Schneeflockensymbol (Abb. 7.3—23), und im Kontextmenü des Kamerafensters wechelt die Option Schnappschuss zur Option Schnappschuss abbrechen (Abb. 7.3—24).



Abb. 7.3—23 Anwendungsbeispiel für die Schnappschussfunktion Erscheinen des Schneeflockensymbols



Abb. 7.3—24 Anwendungsbeispiel für die Schnappschussfunktion Option Abbrechen Schnappschuss

Um den Schnappschuss zu speichern, wählen Sie **Schnappschussexport** im Kontextmenü (vgl. Abb. 7.3—25, und Abschnitt *Exportieren von* Einzelbildern).



Abb. 7.3—25 Schnappschussexport

Um die Schnappschussfunktion eauszuschalten, wählen Sie im Kontextmenü des Kamerafensters die Option **Schnappschuss abbrechen**, oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeitanzeige (vgl. Abschnitt *Zeitanzeige*).

# 7.3.2.6 Änderung der Lautstärke

## 7.3.2.7 Objektverfolgung

Die Objektnachverfolgung bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Bewegung von Objekten im Sichtfeld der Kamera oder in einer Videoaufnahme aus dem Archiv visuell nachverfolgen zu können.

Wichtig! Die Objektnachverfolgung steht nur zur Verfügung, wenn ein Detektor zur Situationsanalyse und/oder ein integrierter Detektor aktiv ist(beachten Sie die Abschnitte Situationsanalysedetektoren und Integrierte Detektoren).

Mit der Objektnachverfolgung werden die folgenden Funktionen durchgeführt:

- 1. Die Anwesenheit eines sich bewegenden Objekts wird erkannt. Es wird innerhalb des Videobilds dynamisch anhand eines transparenten Vierecks markiert;
- 2. Der Bewegungsverlauf des Objektes wird angezeigt.

Die Bewegung wird anhand der Veränderung einzelner Videobilder einer Aufnahme erkannt.

Um die Objektnachverfolgung zu aktivieren, klicken Sie auf **Verfolgung anzeigen** im Kontextmenü des Kamerafensters.



Abb. 7.3—26 Aktivierung der Objektnachverfolgung im Archivmodus

Die Funktionen der Objektnachverfolgung sind nun aktiviert (Abb. 7.3—27).



Abb. 7.3—27 Objektnachverfolgung im Archivmodus

Um die Objektnachverfolgung zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf Verfolgung anzeigen im Kontextmenü des Kamerafensters.

## 7.3.2.8 Den aktuellen Sensorstatus anzeigen

Um den aktuellen Status eines Sensors einer Kamera anzuzeigen, wählen Sie **Sensor anzeigen** im Kontextmenü des Kamerafensters (Abb. 7.3—28).

Hinweis: Sie müssen zunächst ein Objekt aktivieren, um den Status des entsprechenden Sensors anzeigen zu können.



Abb. 7.3—28 Anzeigen des Sensorstatus

Der aktuelle Sensorstatus wird nun im Kamerafenster angezeigt (Abb. 7.3—29).

Hinweis: Um den Sensorstatus zu verbergen, wählen Sie **Sensor verbergen** im Kontextmenü des Kamerafensters.



Abb. 7.3—29 Den aktuellen Sensorstatus anzeigen

Ein Sensor kann sich in vier verschiedenen Zuständen befinden (Tab. 7.3—2)

Tab. 7.3—2 Sensorstatus

Sensorstatus	Beschreibung
<b>C</b>	Die Kamera ist geschützt, der Sensor ist im normalen Status
	Die Kamera ist geschützt, der Sensor ist im Alarmstatus
<b>7</b>	Die Kamera ist nicht geschützt, der Sensor ist im normalen
<u> </u>	Status
K	Die Kamera ist nicht geschützt, der Sensor ist im Alarmstatus

# 7.3.3 Echtzeit-Videoüberwachung

# 7.3.3.1 Umschalten auf den Echtzeit-Videoüberwachungsmodus

Um das Kamerafenster vom Archiv-Modus oder Alarmquittierungsmodus (Abb. 7.3—30) auf den Live-Video-Modus umzuschalten, schalten Sie auf den Tab in der unteren rechten Ecke des Fensters um.



Abb. 7.3—30 Umschalten vom Alarmquittierungsmodus auf den Live-Videomodus

Das Kamerafenster zeigt dann den Live-Video-Modus an (Abb. 7.3—31).



Abb. 7.3—31Kamerafenster im Live-Video-Modus

# 7.3.3.2 Videoüberwachungsfunktionen, die im Live-Video-Modus zur Verfügung stehen Im Live-Video-Modus stehen die folgenden Videoüberwachungsfunktionen zur Verfügung:

- 1. Wahl einer Videokamera für die Videobildwiedergabe im geöffneten Kamerafenster;
- 2. Objektverfolgung;
- 3. Skalieren des Kamerafensters;
- 4. Digitale Vergrößerung des Videobilds;
- 5. Scharfschaltung/Unscharfschaltung einer Videokamera;
- 6. Videobildverarbeitung;
- 7. Aufnahme von Standbildern;
- 8. Ralaissteuerung.

Hinweis: Die folgenden Funktionen stehen in allen Videoüberwachungsmodi zur Verfügung: digitale Vergrößerung des Videobilds, Bearbeitung des Videobilds, Funktionen der Option Kamera auswählen im geöffneten Kamerafenster, Schnappschuss und Objektverfolgung. Eine Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in dem Abschnitt In allen Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen.

# 7.3.3.3 Scharfschaltung einer Videokamera

In Axxon Next wird eine Videokamera über alle Detektoren, die für diese Videokamera registriert sind, scharfgeschaltet.

Um eine Kamera zu aktivieren, wählen Sie Scharfschalten im Kontextmenü des Kamerafensters (Abb. 7.3—32). Daraufhin wird die Kamera aktiviert.



Abb. 7.3—32 Kontextmenü des Kamerafensters Scharfschaltungsoption

Um eine Kamera zu unscharfschalten, wählen Sie **Unscharfschalten** im Kontextmenü des Kamerafensters. Daraufhin wird die Kamera unscharfgeschaltet.

## 7.3.3.4 Steuerung einer PTZ-Kamera

Eine PTZ-Videokamera wird das Bedienfeld des PTZ-Geräts gesteuert.

Hinweis: Sie können den Objektivfokus einer Kamera mithilfe Ihrer Maus verändern (beachten Sie den Abschnitt Den Objektivfokus der Kamera ändern (Point & Click)).

Der Benutzer erhält Zugang zu diesem Feld, wenn das Kamerafenster einer Videokamera, die eine PTZ-Steuerschnittstelle unterstützt, im Live-Video-Modus gewählt ist (Abb. 7.3—33).




Abb. 7.3—33 PTZ-Steuerleiste

Die folgenden Schritte können mithilfe des Bedienfelds des PTZ-Geräts durchgeführt werden:

- 1. Verwendung von Voreinstellungen
- 2. Modifizierung der Parameter für Irisblende, Fokus und optisches Zoom
- 3. Modifizierung des horizontalen und vertikalen Neigungswinkels der Videokamera
- 4. Starten/Stoppen des PTZ-Überwachungstour-Modus

Hinweis: Die Durchführung der Voreinstellungen ist ausführlich im Abschnitt PTZ-Steuerleiste beschrieben.

## 7.3.3.4.1 Steuerung mithilfe der Liste der Voreinstellungen

Um die PTZ-Kamera auf eine Voreinstellung umzustellen, können Sie die Liste der Voreinstellungen verwenden. Klicken Sie zu diesem Zweck mit der linken Maustaste auf die entsprechende Zeile in der gegebenen Liste der Voreinstellungen (Abb. 7.3—34).



Abb. 7.3-34 Liste der Voreinstellungen

# 7.3.3.4.2 Steuerung mithilfe des Dialer-Feldes

Um die PTZ-Kamera auf eine Voreinstellung umzustellen, können Sie das Dialer-Feld (Nummerneingabeleiste) verwenden. Um das Dialer-Feld anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nummerneingabeleiste** (Abb. 7.3—35).



Abb. 7.3—35 Aufrufen des Dialer-Feldes

Um mithilfe des Dialer-Feldes auf eine Voreinstellung umzuschalten, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

 Geben Sie die Nummer der Voreinstellung auf die Sie umschalten möchten ein. Die gewählte Nummer wird in einem besonderen Feld angezeigt (Abb. 7.3—36). Um die zuletzt gewählte Nummer zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche



Abb. 7.3—36 Anzeige der gewählten Nummer

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche umzuschalten. Die Videokamera geht daraufhin in die gewünschte Position über.

Die Umschaltung mithilfe des Dialer-Feldes ist jetzt abgeschlossen.

Hinweis: Beispiele für die Eingabe einer Nummer:

- **5**, – schaltet auf die Voreinstellung Nr. 5 um:
- 0, 5, – schaltet auf die Voreinstellung Nr. 5 um.
- 5, 7, – schaltet auf die Voreinstellung Nr. 57 um.

## 7.3.3.4.3 Steuerung mithilfe eines virtuelle Joysticks

Eine PTZ-Videokamera kann mit einem virtuellen Joystick auf dem Steuerfeld des PTZ-Geräts gesteuert werden.

Der virtuelle Joystick wird in der unten stehenden Abbildung angezeigt (Abb. 7.3—37).



Abb. 7.3—37 Virtueller Joystick

Virtuelle Joysticks werden folgendermaßen bedient:

- 1. Klicken und halten Sie die linke Maustaste im mittleren (blauen) Bereich des Joysticks gedrückt.
- 2. Ziehen Sie den Joystick in die gewünschte Richtung.

Hinweis: Sie können den Joystick ebenfalls bewegen, indem Sie mit der linken Maustaste außerhalb des Joystickbereichs klicken und sie gedrückt halten.

Die Drehgeschwindigkeit hängt von der Neigung des Joysticks ab: je stärker die Neigung, desto höher ist die Geschwindigkeit.

#### 7.3.3.4.4 Kontrolle

PTZ-Überwachungstour ist eine automatische Änderung der Position einer Kamera entlang einer Route, die von der Liste der Voreinstellungen der Kamera festgelegt wird. PTZ-Überwachungstour wird durch Verwenden der Schaltfläche **PTZ-Überwachungstour** im Bedienfeld der PTZ-Kamera aktiviert (Abb. 7.3—38).



Abb. 7.3—38 Schaltfläche PTZ-Überwachungstour

Um das die PTZ-Überwachungstour zu stoppen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche die PTZ-Überwachungstour.

Wichtig! Die manuelle Steuerung hat Vorrang vor der automatischen Steuerung. Jede Störung in der PTZ-Überwachungstour hebt diesen auf.

## 7.3.3.4.5 Fernsteuerung von Fokus, Irisblende und optischem Zoom

Um Fokus, Irisblende und optischen Zoom zu steuern, verwenden Sie das Regulierzifferblatt für jede dieser Funktionen (Abb. 7.3—39).



Abb. 7.3—39 Regulierzifferblatt für Fokus, Irisblende und optischen Zoom

Um Fokus, Irisblende und optischen Zoom zu regulieren, verschieben Sie den entsprechenden Schieber nach oben oder nach unten.

#### 7.3.3.4.6 Den Objektivfokus der Kamera ändern (Point & Click)

Um den Fokus des Kameraobjektivs zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste aud den beliebigen Punkt in das Videobild des Kamerafensters.

Daraufhin wird der Fokus des Kameraobjektivs automatisch zu dem ausgewählten Bereich wechseln. Der vorher angeklickte Punkt wird in der Mitte des Bereichs sein. Der Fokus wird mithilfe der Algorithmen von Axxon Next geändert.

#### 7.3.3.5 Relaissteuerung

Um ein Relais zu steuern, wählen Sie Relais anzeigen im Kontextmenü des Kamerafensters (Abb. 7.3—40).

Hinweis: Sie müssen ein Objekt erst aktivieren, bevor Sie dessen Relais steuern können.



Abb. 7.3-40 Relaissteuerung

Die Schaltfläche der Relaissteuerung wird nun angezeigt (Abb. 7.3—41).



Abb. 7.3-41 Schaltfläche für Relaissteuerung

HINWEIS. Um die Schaltfläche für die Relaissteuerung zu verbergen, wählen Sie Relais verbergen im Kontextmenü des Kamerafensters.

Wenn Sie auf die Schaltfläche der Relaissteuerung klicken, wechselt das Relais von einem Status in den anderen (Tab. 7.3—3).

Hinweis: Wird ein Relais von mehreren Bedienern gleichzeitig gesteuert, so bleibt es aktiviert, solange ein Bediener es anfordert.

Tab. 7.3—3 Status von Schaltfläche und Relais

Status der Schaltfläche	Schaltflächensymbol	Status des Relais
Nicht geklickt	CH	Normal
Geklickt	60	Aktiviert

## 7.3.4 Videoüberwachung im Archiv-Modus

## 7.3.4.1 Umschalten auf den Archiv-Modus

Um im Kamerafenster von einem Überwachungsmodus (Abb. 7.3—42) in den Modus Archivmodus umzuschalten, wechseln Sie zur Registerkarte , die sich unten rechts im Fenster befindet.

Hinweis 1. Ist die Kamera nicht mit einem Videoarchiv verbunden, steht diese Registerkarte nicht zur Verfügung.

Hinweis 2. Ist das Kamerafenster im Echtzeitmodus nicht aktiv, so werden die Registerkarten zum Umschalten in andere Modi nicht angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen der Registerkarten mit irgendeiner Maustaste auf das Kamerafenster.



Abb. 7.3—42 Umschalten vom Live-Video-Modus auf den Archiv-Modus

Das Kamerafenster zeigt dann den Archiv-Modus an (Abb. 7.3—43).



Abb. 7.3—43Kamerafenster im Archiv-Modus

## 7.3.4.2 Videoüberwachungsfunktionen, die im Archiv-Modus zur Verfügung stehen

Im Archiv-Modus stehen die folgenden Videoüberwachungsfunktionen zur Verfügung:

- 1. Wahl eines Archivs für die Wiedergabe der Aufzeichnungen;
- 2. synchronisierte Archivwiedergabe;
- 3. komprimierte Archivwiedergabe;
- 4. Objektverfolgung;
- 5. Skalieren des Kamerafensters;
- 6. Digitale Vergrößerung des Videobilds;
- 7. Videobildverarbeitung;
- 8. Aufnahme von Standbildern;
- 9. Navigieren im Archiv,
- 10. Wiedergabe von Aufnahmen,
- 11. Anzeige der Ursachen der Auslösung von Detektoren für die Situationsanalyse.

Hinweis: Die folgenden Funktionen stehen in allen Videoüberwachungsmodi zur Verfügung: digitale Vergrößerung des Videobilds, Bearbeitung des Videobilds, Funktionen der Option Kamera auswählen im geöffneten Kamerafenster, Schnappschuss und Objektverfolgung. Eine Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in dem Abschnitt In allen Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen.

#### 7.3.4.3 Wahl eines Archivs

Mithilfe des Kontextmenüs können Sie ein Archiv für die Wiedergabe im Kamerafenster wählen.

Um ein Archiv zu wählen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Rufen Sie das Kontextmenü im Kamerafenster auf (Abb. 7.3—44, 1).

2. Wählen Sie Archiv-Auswahl (Abb. 7.3—44, 2).



Abb. 7.3—44 Kontextmenü des Kamerafensters

3. Wählen Sie das gewünschte Archiv aus der angezeigten Liste aus (Abb. 7.3—45).



Abb. 7.3—45 Liste der verfügbare Archive

Hinweis: Das ausgewählte Archiv wird fett gedruckt in der Liste dargestellt.

Das gewählte Archiv wird nun im Kamerafenster angezeigt.

Hinweis: Falls sich keine Aufzeichnung im gewählten Archiv befindet, wird eine diesbezügliche Meldung im Kamerafenster angezeigt.

## 7.3.4.4 Synchronisierte Archivwiedergabe

Mithilfe der synchronisierten Wiedergabe von Archiven können Sie Archive verschiedener Kameras gleichzeitig wiedergeben.

Um die synchronisierte Wiedergabe zu aktivieren, schalten Sie einige Kameras in den Archivmodus. In der Zeitleiste werden dann die Zeitachsen für die entsprechenden Archive angezeigt (Abb. 7.3—46).




Abb. 7.3—46 Zeitleiste für die synchronisierte Wiedergabe von Archiven

Die synchronisierte Archivwiedergabe kann ebenso durch das Wiedergabe-Feld gesteuert werden wie die Wiedergabe für ein einzelnes Archiv.

# 7.3.4.5 Komprimierte Wiedergabe von Archiven (Zeitkomprimierung)

Während der komprimierten Wiedergabe (Zeitkomprimierung) werden im Kamerafenster gleichzeitig zu unterschiedlichen Zeitpunkten nachverfolgte Objekte aus einem ausgewählten Archivteil angezeigt. Dadurch können Sie das Archiv schnell durchsuchen, um wichtige Ereignisse zu finden und genauere Nachforschungen anzustellen.

Hinweis: Die Zeitkomprimierung ist besonders nützlich, wenn sich nicht ständig eine große Anzahl an Objekten im Sichtfeld der Kamera befindet.

#### 7.3.4.5.1 Umschalten in den Modus Zeitkomprimierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeitkomprimierung zu verwenden:

1. Setzen Sie den Zeiger auf der Zeitleiste an die Anfangs- und Endposition des Archivbereichs, der mit der Zeitkomprimierung wiedergegeben wird (beachten Sie den Abschnitt *Navigieren mithilfe der Zeitleiste*).



2. Wechseln Sie im erweiterten Navigationsfeld zur Registerkarte

Das Archiv wird nun im Modus Zeitkomprimierung (Time Compressor) wiedergegeben (Abb. 7.3—47).



Abb. 7.3—47 Zeitkomprimierung (Time Compressor)

Hinweis 1. Die Zeitkomprimierung kann nur für eine Kamera gleichzeitig verwendet werden. Wurde die synchronisierte Wiedergabe gestartet und wird eine Kamera in den Modus Zeitkomprimierung umgeschaltet, so wird die Wiedergabe aller anderen Kameras automatisch auf Pause gestellt.



Hinweis 2. Wechseln Sie zur Registerkarte 📕, um zum Modus der standardmäßigen Archivwiedergabe

#### 7.3.4.5.2 Wiedergabesteuerung

Die Wiedergabesteuerung im Modus Zeitkomprimierung wird mithilfe des erweiterten Navigationsfeldes und des Wiedergabe-Feldes durchgeführt (in diesem Modus stehen folgende Schaltflächen nicht zur Verfügung: gehe zu vorherigem /nächstem Einzelbild/Aufnahmefragment).

Zur Einstellung der gewünschten Anzahl nachverfolgter Objekte, die gleichzeitig dargestellt werden sollen, stellen Sie den Schieber auf die entsprechende Position (Abb. 7.3—48, 1). Befindet sich der Schieber ganz links, werden zwei Objekte dargestellt, befindet er sich ganz rechts, werden sechs Objekte dargestellt,

Hinweis 1. Diese Einstellung ist nur nützlich, wenn sich nicht ständig eine große Anzahl an Objekten im Sichtfeld der Kamera befindet.

Hinweis 2. Nachdem Sie diese Einstellung vorgenommen haben, beginnt die Wiedergabe bei Beginn des ausgewählten Intervalls.



Abb. 7.3—48 Wiedergabesteuerung

Nutzen Sie die Schaltflächen und auf dem Wiedergabe-Feld oder die gleichen Schaltflächen auf dem erweiterten Navigationsfeld, um die Wiedergabe anzuhalten oder zu starten.

Um eine Archivwiedergabe im Modus Zeitkomprimierung am Anfang des ausgewählten Intervalls zu starten, klicken Sie auf (siehe Abb. 7.3—48, 2).

## 7.3.4.5.3 Wieder zur ursprünglichen Aufnahme eines Objekts umschalten

Um den Modus Zeitkomprimierung zu verlassen und zu der ursprünglichen Aufnahme eines Objektes zurückzukehren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt (Abb. 7.3—49).



Abb. 7.3—49 Wieder zur ursprünglichen Aufnahme eines Objekts umschalten

Das System schaltet nun automatisch zur ursprünglichen Aufnahme des Objektes in den Modus der standardmäßigen Archivwiedergabe zurück. Die Wiedergabe der Aufnahme wird auf Pause gestellt und der Beginn der Aufnahme ist der Moment, in dem das Objekt ausgewählt wurde.

Hinweis: Nachdem Sie zur ursprünglichen Aufnahme des Objektes umgeschaltet haben, können Sie zu der Stelle der Zeitkomprimierung zurückkehren, die Sie verlassen haben, indem Sie die Registerkarte

#### 7.3.4.6 Navigieren im Archiv

Sie können mithilfe der folgenden Benutzeroberflächen-Elemente im Archiv navigieren:

1. Die Zeitleiste;

Hinweis: Die Einrichtung von der Zeitleiste ist näher beschrieben im Abschnitt Einrichtung der Zeitleiste.

- 2. Erweitertes Archiv-Navigationsfeld;
- 3. Das Feld zur Wahl der Archiv-Position;
- 4. Alarmmeldungsfilter;
- 5. Wiedergabeleiste.

Sie können ebenfalls durch einfaches Durchblättern der Aufnahmen das Archiv durchsuchen.

## 7.3.4.6.1 Navigieren mithilfe der Zeitleiste

Hinweis: Der Betrieb mit der Zeitleiste ist ausführlich im Abschnitt Zeitleiste beschrieben.

Sie können mithilfe der Zeitleiste die Aufzeichnungen aus dem Archiv wählen, die im Kamerafenster wiedergegeben werden sollen. Um auszuwählen, ab welchem Zeitpunkt die Wiedergabe beginnen soll, können Sie entweder mit der linken Maustaste auf den Zeiger klicken (Abb. 7.3—50, 1), sie gedrückt halten und den Zeiger zur gewünschten Position ziehen oder einfach mit der linken Maustaste auf die gewünschte Position der Zeitleiste klicken.

Hinweis: Die Position auf der Zeitleiste ist eine graphische Darstellung eines bestimmten Zeitpunkts.

Das Einzelbild, das der gewählten Position (Zeitpunkt) entspricht, wird dann im Kamerafenster angezeigt (Abb. 7.3—50, 2).



Abb. 7.3—50 Navigieren durch das Archiv mithilfe der Zeitleiste

Gibt es an der ausgewählten Position keine Aufnahme, springt der Zeiger automatisch auf die Position der nächstgelegenen Aufnahme.

Zur Wiedergabe der gewählten Aufzeichnung verwenden Sie das Wiedergabe-Feld (siehe den Abschnitt Navigieren mithilfe des Wiedergabe-Feldes).

## 7.3.4.6.2 Navigieren mithilfe des erweiterten Felds

Sie können auch das erweiterte Navigationsfeld nutzen, um Aufnahmen des Archivs zur Wiedergabe im Kamerafenster auszuwählen. Befolgen Sie eine der folgenden Aktionen, um dies zu tun:

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeitleiste (Abb. 7.3—51, 1) und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie die Skala zur gewünschten Position verschieben.
- 2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Zeitpunkt auf der Zeitleiste.



Abb. 7.3—51 Navigieren durch das Archiv mithilfe des erweiterten Navigationsfelds

Wird die Skala auf der Zeitleiste verschoben, so wird die Aufnahme vom aktuellen Zeitpunkt bis zum ausgewählten Endzeitpunkt im Schnellrück- bzw. Vorlauf wiedergegeben.

Hinweis: Der aktuelle Zeitpunkt wird durch den Cursor bestimmt, der sich in der Mitte der Zeitleiste befindet (siehe Abb. 7.3—51, 2). Die Position des Cursors auf der Zeitleiste ändert sich niemals.

Wurde der ausgewählte Zeitpunkt erreicht, wird die Wiedergabe gestoppt. Die Wiedergabegeschwindigkeit entspricht der Bewegungsgeschwindigkeit der Zeitleiste.

Um eine Archivwiedergabe zu starten, klicken Sie auf in der Mitte der Zeitleiste . Um in den Pausemodus umzuschalten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeitleiste.

Wiedergabe beginnt auch durch das Navigieren durch das Archiv mithilfe der Zeitleiste. Dies funktioniert folgendermaßen:

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeitleiste und halten Sie sie gedrückt.
- 2. Für die Rücklauf-Wiedergabe einer Aufzeichnung bewegen Sie den Schieber nach links, für die Vorlauf-Wiedergabe bewegen Sie den Schieber nach rechts.
- 3. Als Sie den Schieber bewegen, lassen Sie die linke Maustaste los.

Die Wiedergabegeschwindigkeit entspricht der Bewegungsgeschwindigkeit der Zeitleiste.

Verwenden Sie das Wiedergabe-Feld (beachten Sie den Abschnitt *Navigieren mithilfe des Wiedergabe-Feldes*) oder das erweiterte Navigationsfeld, um die Wiedergabe zu steuern:

- Zum vorherigen Einzelbild zurückgehen
- 2. Zum nächsten Einzelbild weitergehen
- 3. Zur vorherigen Aufzeichnung zurückgehen 👊;

4. Zur nächsten Aufzeichnung weitergehen :;

## 7.3.4.6.3 Navigieren mithilfe des Feldes zur Wahl der Archiv-Position

Sie können den Zeitanzeiger mithilfe des Feldes zur Wahl der Position auf die gewünschte Position stellen. Sie können dieses Feld durch Klicken auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Archiv-Navigationsfelds aufrufen.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Positionsauswahlleiste.

#### 7.3.4.6.4 Navigieren mithilfe der Alarme-Liste

Die Alarm-Liste und die Zeitleiste sind dynamisch miteinander verknüpft: wenn Sie ein Ereignis in der Liste wählen, wird der Zeitleisten-Anzeiger automatisch an die gewählte Position bewegt (Abb. 7.3—52).



Abb. 7.3—52 Navigieren mithilfe der Alarme-Liste

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Liste der Alarmmeldungen.

## 7.3.4.6.5 Navigieren mithilfe des Wiedergabe-Feldes

Zum Navigieren im Archiv mithilfe des Wiedergabe-Feldes müssen Sie zuerst eine Aufzeichnung für die Wiedergabe wählen.

Nachdem eine Aufzeichnung gewählt wurde, stehen die folgenden Betriebsvorgänge zur Verfügung:

- 1. Aufzeichnung wiedergeben;
- 2. Wiedergabe stoppen;
- 3. Zum vorherigen Einzelbild zurückgehen <a> □</a>;
- 4. Zum nächsten Einzelbild weitergehen :;
- 5. Zur vorherigen Aufzeichnung zurückgehen ⋘;
- 6. Zur nächsten Aufzeichnung weitergehen 🏬;

Es ist möglich, den Modus (Vorwärts/Rückwärts) und die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Um dies zu tun, verwenden Sie bitte den Schieber (Abb. 7.3—53, Abb. 7.3—54).



Abb. 7.3-53 Schnellrücklauf bei der Wiedergabe einer Aufzeichnung



Abb. 7.3—54 Schnellvorlauf bei der Wiedergabe einer Aufzeichnung

Für die Rücklauf-Wiedergabe einer Aufzeichnung bewegen Sie den Schieber auf die Position, die links der Wiedergabegeschwindigkeit Null (Mitte der Skala) liegt; für die Vorlauf-Wiedergabe bewegen Sie den Schieber auf eine Position rechts davon. Die aktuelle Wiedergabegeschwindigkeit wird unter dem Schieber angezeigt (Abb. 7.3—53, Abb. 7.3—54). Während der Vorwärts-Wiedergabe einer Aufzeichnung wird ein Plus-Zeichen (+) vor der Geschwindigkeit angezeigt; während der Rückwärts-Wiedergabe erscheint ein Minus-Zeichen (-).

Der Wert **0X** entspricht der Null-Geschwindigkeit, d. h., keine Wiedergabe; Der Wert **1X** entspricht der Wiedergabe einer Aufzeichnung mit dem originellen FPS-Wert.

Bei einer Geschwindigkeit unter 1X ist die Wiedergabe langsamer als die Geschwindigkeit der Aufzeichnung; bei Geschwindigkeiten von über 1X ist sie schneller.

Hinweis: Sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärts-Wiedergabe können bis zu 16X erhöht werden.

# 7.3.4.6.6 Navigieren mithilfe der Tastatur

Es besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Tastatur im Archiv zu navigieren und die Wiedergabe zu steuern (Tab. 7.3-4).

Tab. 7.3-4Navigieren mithilfe der Tastatur

Taste oder Tastenkombination	Ausgeführte Funktion im Pausemodus	Ausgeführte Funktion im Wiedergabemodus
Leertaste	Umschaltung in den Wiedergabemodus	Umschaltung in den Pausemodus
Strg + Leertaste	Nutzung der aktuellen Position zur Eingabe eines Intervalls für den Export	Nutzung der aktuellen Position zur Eingabe eines Intervalls für den Export
Pfeil nach oben	Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit um einen Schritt	Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit um einen Schritt
Pfeil nach unten	Reduzierung der Wiedergabegeschwindigkeit um einen Schritt	Reduzierung der Wiedergabegeschwindigkeit um einen Schritt
Pfeil nach links	Übergang zum vorherigem Schlüsselframe	-
Pfeil nach rechts	Übergang zum nächsten Schlüsselframe	-
Bild auf	Übergang zur vorherigen Aufnahme	Übergang zur vorherigen Aufnahme
Bild ab	Übergang zur nächsten Aufnahme	Übergang zur nächsten Aufnahme

#### 7.3.4.6.7 Navigation mit Durchblättern von Aufnahmen

Im Kamerafenster ist es möglich, Aufnahmen einfach zu durchblättern.

Nutzen Sie die Schaltflächen neben dem Kamerafenster, um die Aufnahmen zu durchblättern. Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der linken Seite des Kamerafensters, um die vorherige Aufnahme wiederzugeben (Abb. 7.3—55, 1) und klicken Sie auf die Schaltfläche auf der rechten Seite des Kamerafensters, um die nächste Aufnahme wiederzugeben (Abb. 7.3—55, 2).



Abb. 7.3-55 Durchblättern von Aufnahmen

Wird bereits eine Aufnahme wiedergegeben, während Sie zu einer nächsten Aufnahme umblättern, so wird die neue Aufnahme automatisch nach abgeschlossenem Umblättern beginnen.

## 7.3.4.7 Anzeige der Ursachen der Auslösung von Detektoren für die Situationsanalyse

Wird das Archiv vom Zeitpunkt, zu dem der Detektor für die Situationsanalyse ausgelöst wurde, im Bereich [-1 Sek.; +1 Sek.] positioniert, so werden die Objekte, die den Detektor ausgelöst haben, im Videobild markiert (Abb. 7.3—56).



Abb. 7.3—56 Markierung von Objekten, die den Detektor ausgelöst haben

#### 7.3.5 Videoüberwachung im Alarmquittierungsmodus

## 7.3.5.1 Verfügbare Videoüberwachungsfunktionen im Alarmquittierungsmodus

Die folgenden Videoüberwachungsfunktionen stehen im Alarmquittierungsmodus zur Verfügung:

- 1. Skalieren des Kamerafensters;
- 2. Digitale Vergrößerung des Videobilds;
- 3. Videobildverarbeitung;
- 4. Aufnahme von Standbildern;
- 5. Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe einer Alarmmeldung bei verschiedenen Geschwindigkeiten
- 6. Alarm-Analyse (Status-Zuordnung)

Hinweis: Die folgenden Funktionen stehen in allen Videoüberwachungsmodi zur Verfügung: Zoomen des Kamerafensters, digitale Vergrößerung des Videobilds, Bearbeitung des Videobilds, Funktionen der Option Kamera auswählen im geöffneten Kamerafenster, Standbild. Eine Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in dem Abschnitt In allen Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen.

#### 7.3.5.2 Auslösen eines Alarms

Ein System-Alarm kann auf zwei Weisen initiiert werden:

- 1. Manuelle (durch einen Anwender).
- 2. Automatisch (wenn ein Detektor ausgelöst wird).

Hinweis: Sie können nur dann einen Alarm veranlassen, wenn die entsprechende Kamera mit dem Archiv verbunden ist.

# 7.3.5.2.1 Manuelle Initiierung

Um einen Alarm manuell zu initiieren, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Umschalten auf den Echtzeit-Videoüberwachungsmodus (Abb. 7.3—57) (*Umschalten auf den Echtzeit-Videoüberwachungsmodus*).



Abb. 7.3—57 Manuelle Initiierung eines Alarms

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der unteren linken Ecke des Kamerafensters (siehe Abb. Abb. 7.3—57).

3. Dann wird ein Alarm im System initiiert, und das Kamerafenster schaltet automatisch auf Alarmquittierungsmodus um, um die Situation zu bewerten (Abb. 7.3—58).

Hinweis: Im Modus Alarmquittierungsmodus wird der Benutzer, der den Alarm veranlasst hat, im unteren Bereich des Kamerafensters angezeigt (Abb. 7.3—58).



Abb. 7.3—58 Videoüberwachung im Alarmquittierungsmodus

Die manuelle Initiierung eines Alarms ist jetzt abgeschlossen.

#### 7.3.5.2.2 Automatische Initiierung

Ein Alarm wird automatisch initiiert, wenn eine beim Auslösen eines Detektors auszuführende **Aufzeichnen und Alarm veranlassen** Regel aktiviert wird (siehe den Abschnitt *Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung*).

Wird ein Alarm automatisch veranlasst, erscheint eine farblich gekennzeichnete Anzeige in der Registerkarte **Alarme** und das Alarmvorschaufenster wird unten links im Kamerafenster angezeigt (die Videoaufnahme des Anfangs des Alarmereignisses wird wiederholt wiedergegeben). Der Rest des Fensters wird abgedunkelt (Abb. 7.3—59).




Abb. 7.3—59 Automatische Initiierung eines Alarms

Öffnen Sie zur Auswertung der Situation die Registerkarte Alarme oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Alarmvorschaufenster und akzeptieren Sie die Verarbeitung des Ereignisses (beachten Sie den Abschnitt *Alarmquittierung starten*).

# 7.3.5.3 Alarmquittierung starten

Um die Alarmquittierung zu starten, öffnen Sie die Registerkarte Alarme (Abb. 7.3—60). In dieser Registerkarte werden alle derzeit aktiven Alarmereignisse dargestellt. Unter jedem Alarmereignis befindet sich der Name der Kamera, die den Alarm registriert hat. Wurde der Alarm von einem Detektor veranlasst, so befindet sich bei dem Alarmereignis das Symbol des entsprechenden Detektors. Um die Alarmquittierung zu akzeptieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Alarmereignis oder das Alarmvorschaufenster.



Abb. 7.3—60 Akzeptieren eines Alarms für die Alarmquittierung

Dann erscheint das Alarmquittierungsfenster (Abb. 7.3—61).

Hinweis: Wenn Sie auf das Alarmvorschaufenster klicken, wir das Alarmquittierungsfenster angezeigt.



Abb. 7.3—61 Einrichtung der Alarmquittierung

# 7.3.5.4 Videoüberwachung im Modus Alarmquittierung

Wenn ein Alarm initiiert wird, schaltet das System automatisch in dem Moment, wo ein Ereignis für die Alarmquittierung akzeptiert wird, auf der Alarmquittierungsmodus um. Der Bediener kann z.B. den Alarmquittierungsmodus verlassen, um sich das Alarmvideoarchiv anzuschauen. Um im Kamerafenster

aus den anderen Überwachungsmodi (Abb. 7.3—62) in den Alarmquittierungsmodus umzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Fensters.

Hinweis: Ist das Kamerafenster im Echtzeitmodus nicht aktiv, so werden die Registerkarten zum Umschalten in andere Modi nicht angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen der Registerkarten mit irgendeiner Maustaste auf das Kamerafenster.



Abb. 7.3-62 Umschalten auf den Alarmquittierungsmodus

Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Kamerafenster im Alarmquittierungsmodus angezeigt (Abb. 7.3—63).

Hinweis: Um den Alarmquittierungsmodus anzuzeigen, leuchtet die Schaltfläche 🔔 rot: 🚨 (Abb. 7.3—63).



Abb. 7.3—63 Videoüberwachung im Alarmquittierungsmodus

#### 7.3.5.5 Arbeiten mit dem Alarm-Alarmquittierungsfenster

#### 7.3.5.5.1 Benutzeroberflächen-Elemente des Alarm-Alarmquittierungsfensters

Das Alarm-Alarmquittierungsfenster ist ein Kamerafenster, welches neben den standardmäßigen Benutzeroberflächen-Elementen (Kontextmenü, Zeitanzeige, usw.) auch Element für die Alarm-Wiedergabe und –Bewertung enthält:

- 1. Das Wiedergabe-Feld
- 2. Die Zeitleiste;
- 3. Eine Schaltfläche für die schnelle Positionierung des Zeitleisten-Anzeigers in der Position, die dem Anfang des Alarms entspricht.

## 7.3.5.5.2 Wiedergabe von der Alarmaufnahme

Sobald ein Alarm für die Alarmquittierung akzeptiert wird, startet die automatische einmalige Wiedergabe der Alarmaufzeichnung mit Frame-Rate von 1X. Die Wiedergabe beginnt entweder ab dem Moment, in dem der Alarm begann, or ab dem Moment, welcher der Position des Alarm-Flags entspricht (Abb. 7.3—64, nur wenn der Alarm automatisch initiiert wird; siehe den Abschnitt *Aufzeichnung ins Archiv und Alarmmeldung*).



Abb. 7.3—64 Lage der Alarmmeldungsflagge

Wenn der Alarm automatisch ausgelöst wurde, wird das visuelle Element, welches für den Detektor, der der Alarm initiiert hat, eingestellt war, im Kamerafenster angezeigt: entweder ein Erfassungsbereich (Abb. 7.3—65) oder eine Linie, die, wenn sie überquert wird, einen Detektor auslöst (Abb. 7.3—66). Das Objekt, welches den Detektor ausgelöst hat, wird von einem roten Rahmen umgeben (Abb. Abb. 7.3—65, Abb. 7.3—66).



Abb. 7.3—65 Anzeige des visuellen Bereichs-Elements



Abb. 7.3—66 Anzeige des visuellen Linie-Elements

Der Name des Detektors, der den Alarm veranlasst hat, wird im unteren Bereich des Kamerafensters angezeigt (Abb. 7.3—67).



Abb. 7.3—67 Name des Detektors, der den Alarm veranlasst hat

Um zum gewünschten Segment eines Alarm-Ereignisses zu gehen und ihn wiederzugeben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Zeitleisten-Anzeiger, und ziehen Sie ihn auf die entsprechende Position (Abb. 7.3—68).

Hinweis: Um zu dem gewünschten Videofragment zu wechseln, können Sie ebenfalls mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Bereich der Zeitleiste klicken.



Abb. 7.3—68 Zeiger der Zeitleiste

Um an den Anfang eines Alarm-Ereignisses zu gehen, klicken Sie auf die Schaltfläche im Alarm-Wiedergabe-Feld, oder setzen Sie den Zeitleisten-Anzeiger auf die Position (Abb. 7.3—69).



Abb. 7.3—69 Versetzen an den Anfang eines Alarms

Nachdem ein Segment für die Wiedergabe gewählt wurde, stehen die folgenden Betriebsvorgänge zur Verfügung:

- 1. Aufzeichnung wiedergeben;
  - en; 🐸
- 2. Wiedergabe stoppen;
- 3. Zum vorherigen Einzelbild zurückgehen \_\_\_\_;

Es ist möglich, den Modus (Vorwärts/Rückwärts) und die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Um dies zu tun, verwenden Sie bitte den Schieber (Abb. 7.3—70, Abb. 7.3—71).



Abb. 7.3—70 Rückwärts-Wiedergabe eines Fragments



Abb. 7.3—71 Vorwärts-Wiedergabe eines Fragments

Für die Rücklauf-Wiedergabe einer Aufzeichnung bewegen Sie den Schieber auf die Position, die links der Wiedergabegeschwindigkeit Null (Mitte der Skala) liegt; für die Vorlauf-Wiedergabe bewegen Sie den Schieber auf eine Position rechts davon. Die aktuelle Wiedergabegeschwindigkeit wird unter dem Schieber angezeigt (Abb. 7.3—70, Abb. 7.3—71). Während der Vorwärts-Wiedergabe einer Aufzeichnung wird ein Plus-Zeichen (+) vor der Geschwindigkeit angezeigt; während der Rückwärts-Wiedergabe erscheint ein Minus-Zeichen (-).

Der Wert **0X** entspricht der Null-Geschwindigkeit, d. h., keine Wiedergabe; Der Wert **1X** entspricht der Wiedergabe einer Aufzeichnung mit dem originellen FPS-Wert. Bei einer Geschwindigkeit unter **1X** ist die Wiedergabe langsamer als die Geschwindigkeit der Aufzeichnung.

Hinweis: Die maximale Geschwindigkeit der Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe ist 1x.

#### 7.3.5.5.3 Quittieren eines Alarms

Um einen Alarm zu quittieren, verwenden Sie eine Gruppe von farbigen Schaltflächen in der unteren linken Ecke des Alarmquittierungsfensters (Tabelle Abb. 7.3—72, Tab. 7.3—5). Nach der Bewertung des Alarms schaltet das Kamerafenster auf einem gegebenen Client automatisch auf den Live-Video-Modus um. Der entsprechende Alarm verschwindet aus der Registerkarte **Alarm**.

Wichtig! Im Falle der Alarmquittierung eines Ereignisses durch mehrere Benutzer darf nur der erste Anwender, der auf den AlarmquittierungsmodusAlarmquittierungsmodus umschaltet, den Alarm quittierenkann(wenn er/sie über die erforderliche Autorisierung verfügt). Für die anderen Anwender werden die Schaltflächen zum Quittieren eines Alarms nicht angezeigt.



Abb. 7.3-72 Quittieren eines Alarms

Tab. 7.3—5 Die Schaltflächen zum Quittieren eines Alarms

Schaltfläche	Funktion
	Weist den Status <b>Gefährlicher Alarm</b> zu
	Weist den Status <b>Nicht kritischer Alarm</b> zu
	Weist den Status <b>Fehlalarm</b> zu

# 7.3.5.6 Beschränkungen bei der Arbeit mit Alarm-Ereignissen im Falle der Alarmquittierung durch mehrere Benutzer

Im Falle der Alarmquittierung durch mehrere Benutzer, darf nur ein Anwender einen Alarm für die Alarmquittierung akzeptieren. Die anderen Anwender können auf den Alarmquittierungsmodus mit beschränkten Funktionen umschalten, um sich die Wiedergabe eines Alarmvideos anzusehen. Dies kann auf zwei Weisen erfolgen:

1. Schalten Sie auf den Tab im Alarm-Kamerafenster um (Abb. 7.3—73, siehe den Abschnitt Videoüberwachung im Modus Alarmquittierung).



Abb. 7.3—73 Umschalten auf den Alarmquittierungsmodus

2. Schalten Sie auf **Alarme**-Leiste um, und wählen Sie den Alarm aus der Alarme-Liste (Abb. 7.3—74).



Abb. 7.3—74 Wahl eines Alarms aus der Alarme-Liste

Im Alarmquittierungsmodus mit beschränkten Funktionen werden die Schaltflächen zum Quittieren eines Alarms nicht angezeigt. An ihrer Stelle wird der Name des Anwenders angezeigt, der den Alarm aktuell bearbeitet. Die anderen Funktionen im Alarm-Alarmquittierungsfenster bleiben unverändert.

Nach der Bewertung des Alarms auf einem anderen Client, wird auf dem gegebenen Client anstatt des Namens des Anwenders der dem Alarm zugeordnete Status angezeigt.

Wenn der Bediener, der den Alarm zur Verarbeitung angenommen hat, den Modus der Alarmquittierung (Wechsel zum Echtzeitmodus, Archivmodus oder Archivanalysemodus, zum Fenster einer anderen Videokamera usw.) verlässt und die Zeit nach dem Verlassen des Modus der Zeit der maximal zulässigen Reaktion für Alarmmeldung entspricht, dürfen auch andere Bediener den Alarm bearbeiten.

Wenn für eine Kamera mehr als ein Alarm auftritt, hat jeder Anwender Zugriff auf die Alarme, die noch nicht für die Alarmquittierung akzeptiert wurden.

#### 7.3.6 Videoüberwachung im Modus Archivanalyse

#### 7.3.6.1 Zum Modus Archivanalyse wechseln

Um im Kamerafenster von einem Überwachungsmodus (Abb. 7.3—42) in den Modus Archivanalyse umzuschalten, wechseln Sie zur Registerkarte ( ), die sich unten rechts im Fenster befindet.

Hinweis 1. Ist die Kamera nicht mit einem Videoarchiv verbunden, steht diese Registerkarte nicht zur Verfügung.

Hinweis 2. Ist das Kamerafenster im Echtzeitmodus nicht aktiv, so werden die Registerkarten zum Umschalten in andere Modi nicht angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen der Registerkarten mit irgendeiner Maustaste auf das Kamerafenster.



Abb. 7.3—75 Vom Echtzeitmodus in den Modus Alarmanalyse umschalten

Die Benutzeroberfläche für die Archivanalyse wird angezeigt (Abb. 7.3—43).




Abb. 7.3—76 Videoüberwachung im Modus Archivanalyse

# 7.3.6.2 Benutzeroberfläche der Archivanalyse

Das optische Layout der Archivanalyse ist in die folgenden 4 Elemente unterteilt:

1. Das Kamerafenster (vgl.Abb. 7.3—77, 1).




Abb. 7.3—77 Benutzeroberfläche der Archivanalyse

- 2. Suchfeld (Abb. 7.3—77, 2).
- 3. Suchergebnisfeld (Abb. 7.3—77, 3).
- 4. Archiv-Navigationsfeld (Abb. 7.3-77, 4)

Das Kamerafenster sowie das Archiv-Navigationsfeld werden in den entsprechenden Abschnitten beschrieben (siehe *Kamerafenster* und *Archivnavigationsleiste*).

Das Suchfeld besteht aus drei Registerkarten, die verschiedene Suchtypen umfassen:

- 1. Ereignissuche (Abb. 7.3—77, 2).
- 2. Forensische Suche (Abb. 7.3—78).




Abb. 7.3—78 Forensische Suche

3. Zeitsuche (Abb. 7.3—79).



Abb. 7.3—79 Zeitsuche

Im Suchergebnisfeld werden die exakten Zeitpunkte eines Archivs angezeigt, die den festgelegten Suchkriterien entsprechen. Die genaue Zeit eines jeden Zeitpunkts wird unter jedem entsprechenden Zeitpunkt angezeigt (Abb. 7.3—80, 1). Diese Zeitpunkte entsprechen dem Beginn der angeforderten Videofragmente.



Abb. 7.3—80 Suchergebnisfeld

Auf der rechten Seite des Suchergebnisfeldes befindet sich eine Bildlaufleiste (Abb. 7.3—80, 2). Unten sehen Sie noch eine Leiste (Abb. 7.3—80, 3).

### 7.3.6.3 Verfügbare Videoüberwachungsfunktionen im Modus Archivanalyse

Im Modus Archivanalyse stehen die folgenden Funktionen der Videoüberwachung zur Verfügung:

- 1. Auswahl einer Kamera zur Analyse der Videoaufnahme;
- 2. Auswahl eines Archivs zur Analyse der Videoaufnahme;
- 3. Objektverfolgung;
- 4. Skalieren des Kamerafensters;
- 5. Digitale Vergrößerung des Videobilds;
- 6. Videobildverarbeitung;
- 7. Aufnahme von Standbildern;
- 8. Navigieren im Archiv,
- 9. Anzeige der Ursachen der Auslösung von Detektoren für die Situationsanalyse;
- 10. Ereignissuche;
- 11. Forensische Suche;
- 12. Zeitsuche
- 13. Wechsel zwischen Suchergebnissen;
- 14. Wiedergabe von Fragmenten, die bei der Suche nach speziellen Zeitpunkten gefunden wurden.

Hinweis: Die folgenden Funktionen stehen in allen Videoüberwachungsmodi zur Verfügung: digitale Vergrößerung des Videobilds, Bearbeitung des Videobilds, Funktionen der Option Kamera auswählen im geöffneten Kamerafenster, Schnappschuss und Objektverfolgung. Eine Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in dem Abschnitt In allen Videoüberwachungsmodi verfügbare Funktionen.

Die Funktionen zum Navigieren durch ein Archiv, zur Anzeige der Ursachen der Auslösung eines Detektors der Situationsanalyse und der Archivauswahl wurden vom Archivmodus übernommen; die entsprechende Beschreibung finden Sie im Abschnitt Videoüberwachung im Archiv-Modus.

#### 7.3.6.4 Ereignissuche

Mit diesem Suchtyp können Sie Ereignisse aus dem Archiv auf Grundlage der Art des Ereignisses auswählen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- 1. Legen Sie die Suchkriterien fest;
  - 1.1 Wählen Sie einen Ereignisinitiator aus der Liste aus (Abb. 7.3—81, 2).

Hinweis: Ein Ereignisinitiator kann ein Bediener, ein Kamerasensor oder ein im System aktivierter Detektor sein. Die Suchergebnisse stellen Zeitpunkte dar, die vom Initiator ausgelöste Ereignisse umfassen.




Abb. 7.3—81 Einstellung der Suchkriterien

1.2 Wählen Sie durch Markierung der entsprechenden Kontrollkästchen die Ereignisse aus, nach denen gesucht werden soll. (vgl. Tab. 7.3—6, Abb. 7.3—81, 3).

Hinweis: Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Ereignissen auswählen

Tab. 7.3—6 Ereignissuche

Ereignis	Beschreibung
Jeder Alarm	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, die alle Alarmtypen beinhalten
Ungefährlicher Alarm	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, die nicht gefährliche Alarmtypen beinhalten
Kritischer Alarm	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, die gefährliche Alarmtypen beinhalten
Nicht quittierter Alarm	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, die nicht quittierte Alarmtypen beinhalten
Fehlalarm	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, die falsche Alarmtypen beinhalten
Auslösung	Es werden Zeitpunkte im Archiv gesucht, zu denen Detektoren ausgelöst wurden
Aufnahmebeginn	Es werden der Anfang und das Ende der Aufnahme einer festgelegten Kamera gesucht, unabhängig vom Initiator

1.3 Legen Sie auf der Zeitleiste das Zeitintervall fest, in dem Sie suchen möchten.

Hinweis: Das durchsuchte Zeitintervall entspricht dem auf der Zeitleiste zu sehenden Zeitintervall.

2. Klicken Sie auf Weiter (Abb. 7.3—81, 3).

Dadurch wird eine Suche im Archiv auf Grundlage der festgelegten Suchkriterien durchgeführt. Die Suchergebnisse sind im Suchergebnisfeld zu sehen.

Hinweis: Um Objekte zu vergrößern, die einen Alarm verursachten oder einen Detektor auslösten, wählen Sie **Alarmobjekt vergrößern** im unteren Bereich des Suchergebnisfeldes.

#### 7.3.6.5 Forensische Suche nach Fragmenten

Mit der forensischen Suche können Sie anhand der folgenden Suchkriterien nach Zeitpunkten im Archiv suchen:

- 1. Bewegung in einem bestimmten Bereich;
- 2. Übertreten einer virtuellen Linie durch ein sich bewegendes Objekt;
- 3. Herumlungern (lange Objektaufenthalt in der ausgewählten Zone);
- 4. Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich;
- 5. Bewegung von einem Bereich in den anderen.

#### 7.3.6.5.1 Schritte der forensischen Suche

Die forensische Suche unterteilt sich in verschiedene Schritte:

1. Auswahl eines Suchkriteriums;

Hinweis: In der aktuellen Version von Axxon Next kann nur nach einem Suchkriterium zur gleichen Zeit gesucht werden.

- 2. Bearbeitung des visuellen Elements zur Durchführung der Suche auf Grundlage des Suchkriteriums;
- 3. Konfiguration der Parameter des Suchkriteriums;
- 4. Festlegung des gewünschten Zeitraums;
- 5. Beginn der Suche und Prüfung der Ergebnisse.

Die Schritte 2 und 3 dienen der Verfeinerung der Suche. Diese Schritte können übersprungen werden. In diesem Fall wird die Suche anhand der Standardparameter oder der im Vorfeld festgelegten Parameter durchgeführt (siehe unten). Wird beispielsweise im ersten Fall das Kriterium **Bewegung** ausgewählt, so wird eine Suche nach jeglicher Bewegung im zentralen Bereich des Bildes durchgeführt. Dieser Bereich entspricht 40 % der Höhe und Breite des entsprechenden Bildes (beachten Sie den Abschnitt *Bereich*), unabhängig von der Größe und Farbe des sich bewegenden Objektes oder der Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung.

Hinweis: Das visuelle Element zur Suche anhand des festgelegten Suchkriteriums sowie die Parameter des Kriteriums werden gespeichert, sobald der Benutzer zu einem anderen Suchkriterium wechselt, die forensische Suche verlässt oder Axxon Next neu startet.

#### 7.3.6.5.2 Auswahl eines Suchkriteriums

Sie können eine der folgenden fünf Registerkarten verwenden, um ein Kriterium für die forensische Suche auszuwählen:

Hinweis: Diese Registerkarten werden unter der Registerkarte Forensische Suche im Suchfeld angezeigt (Abb. 7.3—82).

- 1. Bewegung in einem Bereich;
- 2. Übertreten einer virtuellen Linie durch ein sich bewegendes Objekt;

- 3. Herumlungern (Ungewünschter Aufenthalt eines Objektes) in einem Bereich;
- 4. Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich;
- 5. Bewegung von einem Bereich in einen anderen.

Ein Menü wird geöffnet, wenn Sie auf das entsprechende Symbol klicken, während ein erweitertes Menü durch diese Handlung geschlossen wird. Eine Registerkarte wird immer vergrößert dargestellt; die vergrößerte Registerkarte ist hellgrau (Abb. 7.3—82).



Abb. 7.3—82 Registerkarten zur Auswahl der Kriterien für die Archivsuche

#### 7.3.6.5.3 Visuelle Elemente bearbeiten

Das visuelle Element, das zur Suche anhand eines festgelegten Suchkriteriums nötig ist, wird automatisch im Kamerafenster angezeigt. Für die Kriterien Bewegung im Bereich, Herumlungern eines Objekts im Bereich und Gleichzeitiger Aufenthalt einer großen Anzahl von Objekten im Bereich wird das visuelle Element Bereich verwendet. Die visuellen Elemente Linie und Zwei Bereiche werden nur für die Einstellung der Kriterien Kreuzung einer virtuellen Linie mit der Objektbahn und Bewegung des Objekts von einem Bereich in den anderen verwendet.

Das standardmäßig angezeigte visuelle Element muss bearbeitet werden, um der gewünschten Suchanfrage zu entsprechen; so kann es beispielsweise notwendig sein, den Suchbereich zu vergrößern/verkleinern, die virtuelle Linie zu verschieben usw.

Hinweis: Es ist möglich, die graphischen Fensterelemente der Videoüberwachung auszublenden, wenn diese die Bearbeitung der visuellen Elemente stören. Dafür müssen Sie das Kontrollkästchen **Graphische Elemente über dem Suchfenster ausblenden** aktivieren (Abb. 7.3—83).



Abb. 7.3—83 Grafische Elemente ausblenden

#### Linie

Das visuelle Element **Linie** ist für die Suche im Archiv nach dem Kriterium **Kreuzung einer virtuellen Linie mit der Objektbahn** erforderlich. Das visuelle Element ist in diesem Fall eine virtuelle Linie im Sichtfeld der Kamera; Archivaufzeichnungen, in denen diese Linie durch ein Objekt überschritten wird, werden gefunden.

Die Endpunkte der Linie sind durch eine zweifarbige, gepunktete Linie verbunden. Die Bewegungsrichtung des Objektes beim Übertreten der Linie wir durch gepunktete Pfeile dargestellt (Abb. 7.3—84).

Die Endpunkte der Linie haben standardmäßig die Koordinaten und, wobei es sich um Prozentsätze der Breite (50%, 30%) und Höhe (50%, 70%) des entsprechenden Bildes handelt (Abb. 7.3—84).



Abb. 7.3—84 Standardlinie

Um den Endpunkt der Linie zu verschieben, muss der Mauszeiger auf den Endpunkt geführt und dann die Maus bei gedrückter linker Maustaste wie gewünscht bewegt werden.

Standardmäßig werden beide Bewegungsrichtungen beim Übertreten einer visuellen Linie beim Durchsuchen des Archivs in Betracht gezogen. Um die Erfassung in einer Richtung auszusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche ᠍, die dieser Richtung entspricht.

Wichtig! Für die Suche muss mindestens eine Bewegungsrichtung ausgewählt sein.

Hinweis: Eine unberücksichtigte Bewegungsrichtung wird durch einen abgedunkelten Pfeil dargestellt.

#### Bereich

Das visuelle Element **Bereich** ist erforderlich, um eine Suche im Archiv nach folgenden Kriterien durchzuführen:

- 1. Bewegung in einem Bereich.
- 2. Herumlungern (Ungewünschter Aufenthalt eines Objektes) in einem Bereich.
- 3. Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich.

Dieses visuelle Element definiert im Sichtfeld der Videokamera einen Bereich, der bei der Suche entsprechend den gewählten Kriterien zu analysieren ist.

Die Eckpunkte des Bereichs sind durch eine zweifarbige, gepunktete Linie verbunden (Abb. 7.3—85).

Ein Bereich wird standardmäßig durch 4 Eckpunkte mit den Koordinaten (30%, 30%), (70%, 30%), (70%, 70%), (30%, 70%) festgelegt, wobei es sich um Prozentsätze der Breite und Höhe des entsprechenden Bildes handelt (Abb. 7.3—85).



Abb. 7.3—85 Standardbereich

Nutzen Sie die folgenden Aktionen, um einen Bereich zu bearbeiten (Tab. 7.3—7).

Tab. 7.3—7 Bereichsvorgänge

Aktion	Ergebnis
Rechter Mausklick auf eine Linie	Ein neuer Eckpunkt wird festgelegt
Rechter Mausklick auf einen festgelegten Eckpunkt	Der Eckpunkt wird gelöscht
Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Eckpunkt und halten Sie die linke	Der Eckpunkt wird verschoben
Maustaste gedrückt, während Sie die Maus bewegen	

#### Zwei Bereiche

Das visuelle Element **Zwei Bereiche** ist für die Suche im Archiv nach dem Kriterium **Bewegung von einem Bereich in den anderen** erforderlich. Das visuelle Element sind in diesem Fall zwei Bereiche im Sichtfeld der Kamera; findet eine Bewegung zwischen beiden Bereichen statt (von einem in den anderen) kann diese im Archiv gefunden werden.

Die Eckpunkte jedes Bereichs sind durch eine zweifarbige, gepunktete Linie verbunden (Abb. 7.3—86). Die Bewegungsrichtung zwischen beiden Bereichen wird durch einen gepunkteten Pfeil dargestellt.

Jeder Bereich wird standardmäßig durch 4 Eckpunkte festgelegt. Die Eckpunkte des ersten Bereichs haben die Koordinaten (20%, 40%), (40%, 40%), (40%, 60%), (20%, 60%), und die des zweiten Bereiches die Koordinaten (60%, 40%), (80%, 40%), (80%, 60%), (60%, 60%), wobei es sich um Prozentsätze der Breite und Höhe des entsprechenden Bildes handelt (Abb. 7.3—86).



Abb. 7.3—86 Zwei Standardbereiche

Jeder Bereich kann ebenso bearbeitet werden wie das visuelle Element **Bereich** (beachten Sie den Abschnitt *Bereich*).

Um die Bewegungsrichtung zwischen den Bereichen zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche ■ auf dem Richtungspfeil (Abb. 7.3—86).

#### 7.3.6.5.4 Suchkriterien konfigurieren

Beim Konfigurieren der Kriterien der forensischen Suche werden ein oder mehrere Parameter für ein Kriterium festgelegt.

Für jeden Parameter steht eine Umschaltfläche mit einer grafischen Darstellung ihrer Funktion zur Verfügung, mit der die entsprechenden Parameter aktiviert (betätigte Umschaltfläche) oder deaktiviert (nicht betätigte Umschaltfläche) werden können.

Hinweis: Befindet sich der Mauszeiger über einer Umschaltfläche, so werden Einzelheiten zu dem betreffenden Parameter angezeigt.

#### Bewegung in einem Bereich.

Zur Einstellung des Kriteriums **Bewegung im Bereich** können ein oder mehrere Parameter angegeben werden.

- 1. Minimale Größe eines sich bewegenden Objektes;
- 2. Maximale Größe eines sich bewegenden Objektes;
- 3. Farbe eines sich bewegenden Objektes;
- 4. Bewegungsrichtung eines sich bewegenden Objektes;
- 5. Minimale Geschwindigkeit eines Objektes;
- 6. Maximale Objektgeschwindigkeit;
- 7. Methode des Gelangens des Objekts in den Bereich.
- 8. Methode, mit der das Objekt den Bereich verlassen hat.

Die Algorithmen für die Angabe der Mindestgröße und Maximalgröße des beweglichen Objekts sind identisch, jedoch wird zur Berücksichtigung der Mindestgröße auf die Schaltfläche geklickt und für die Maximalgröße auf

Im Folgenden ist ein vollständiger Algorithmus zur Angabe der minimalen (maximalen) Objektgröße aufgeführt:

- 1. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche ( oder ).
- 2. Dabei wird ein visuelles Element im Kamerafenster angezeigt. Dieses visuelle Element hat zwei Bestimmungen (Abb. 7.3—87): ist grafisch ein Objekt der minimalen (oder maximalen) Größe; dient zur Eingabe der gegebenen Größe.



Abb. 7.3-87 Visuelles Element, das ein Objekt der minimalen Größe darstellt

3. Die minimale (oder maximale) Größe eines sich bewegenden Objektes kann mithilfe einer der folgenden Methoden eingestellt werden:

Hinweis: Mit der ersten Methode können Sie die Größe grob einstellen und mit der zweiten Methode können Sie die Größe präzise einstellen.

- 3.1. Setzen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt, und bewegen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste.
- 3.2. Stellen Sie mithilfe der Pfeilen die Höhe und Breite eines Objektes der minimalen (maximalen) Größe in jeweils den oberen und unteren Rändern ein (Abb. 7.3—88). Die Größen eines visuellen Elementes im Kamerafenster können auf gleiche Art verändert werden.



Abb. 7.3—88 Einstellung der Breite und Höhe eines Objektes mit minimaler Größe

Damit ist die Definition der minimalen (maximalen) Objektgröße abgeschlossen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Farbe eines sich bewegenden Objektes einzustellen:

Hinweis: Für eine effektivere Suche im Archiv wird ein Farbbereich anstelle einer speziellen Farbe festgelegt, denn diese verändert sich aufgrund von Lichtverhältnissen und anderen Umgebungsbedingungen. Die Suche prüft, ob ein Objekt eine der Farben des festgelegten Farbbereichs hat. Ist dies der Fall, wird die entsprechende Videoaufnahme in den Suchergebnissen angezeigt.

- 2. Eine Farbskala mit verschiedenen Sättigungsstufen wird im Kamerafenster angezeigt (Abb. 7.3—89).



Abb. 7.3—89 Einstellen der Farbe eines sich bewegenden Objektes

3. Verwenden Sie die Farbskala, um den zu suchenden Farbbereich festzulegen. Der Bereich kann über die Drag-and-drop-Methode ausgewählt werden (klicken und halten Sie eine Maustaste, bewegen Sie die Maus, lassen Sie die Maustaste los) (Abb. 7.3—89).

Wichtig! Jeder Mausklick innerhalb der Farbskala wird als Beginn eines neuen Bereichs eingestuft; der vorherige Bereich verschwindet.

Damit ist die Farbdefinition des beweglichen Objekts abgeschlossen.

Standardmäßig sucht das System beim Durchsuchen des Archivs nach Bewegungen in alle Bewegungsrichtungen. Es ist möglich, eine oder mehrere Richtungen für den Suchvorgang festzulegen.

Um eine bestimmte Richtung für den Suchvorgang festzulegen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1. Klicken Sie auf
- 2. Ein visuelles Element bestehend aus 8 Sektoren, die für 8 Richtungen stehen, wird angezeigt (Abb. 7.3—90).



Abb. 7.3—90 Deaktivierung bestimmter Bewegungsrichtungen eines Objekts

3. Klicken Sie mit einer Maustaste auf die Richtung, die von der Suche ausgeschlossen werden soll. Der Sektor der entsprechenden Richtung färbt sich grün. Wiederholen Sie diesen Schritt auf Wunsch für andere Richtungen. Um die Suche nach deaktivierten Richtungen wieder zu aktivieren, klicken Sie erneut mit einer Maustaste auf den entsprechenden Sektor.

Die gewünschten Richtungen der Bewegung eines Objekts sind nun eingestellt.

Die Algorithmen für die Angabe der minimalen und maximalen Bewegungsgeschwindigkeit des Objekts sind identisch, jedoch wird zur Berücksichtigung der Mindestgeschwindigkeit auf die Schaltfläche geklickt und für die Höchstgeschwindigkeit auf

Die komplette Vorgehensweise zur Einstellung der minimalen (oder maximalen) Geschwindigkeit eines Objektes wird im Folgenden beschrieben:

- 1. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche ( $\overline{V}_{m}$  oder  $\overline{V}_{m}$ ).
- 2. Dabei wird ein Pfeil im Kamerafenster angezeigt. Dieses visuelle Element hat zwei Bestimmungen (Abb. 7.3—91): er stellt die Bewegung des Objekts pro Sekunde grafisch dar und dient der Eingabe dieser Bewegung (Geschwindigkeit).



Abb. 7.3—91 Doppeltgerichteter Pfeil zur Einstellung der minimalen und maximalen Geschwindigkeit eines Objektes

4. Die minimale (maximale) Geschwindigkeit eines sich bewegenden Objektes kann mithilfe einer der folgenden Methoden eingestellt werden:

Hinweis: Mit der ersten Methode können Sie die Geschwindigkeit grob einstellen und mit der zweiten Methode können Sie die Geschwindigkeit präzise einstellen.

- 4.1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Endpunkt des Pfeiles und halten Sie eine Maustaste gedrückt, während Sie die Maus bewegen. Die Länge des Pfeils entspricht der minimalen (maximalen) Verschiebung des Objektes pro Sekunde.
- 4.2. Verwenden Sie die Schaltflächen , um die minimale (maximale) Geschwindigkeit des Objektes in Form von Prozentanteilen des Bildes pro Sekunde festzulegen (Abb. 7.3—92). Die Größen des Pfeils im Kamerafenster können auf gleiche Art verändert werden.



Abb. 7.3—92 Einstellen der minimalen Geschwindigkeit eines sich bewegenden Objektes

Damit ist die Definition der minimalen (maximalen) Bewegungsgeschwindigkeit des Objekts abgeschlossen.

Zur Eingabe der Methode des Gelangens des Objekts in den Bereich, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf

2. Wählen Sie der Methode des Gelangens des Objekts in den Bereich (Abb. 7.3—93): der Eintritt (das Objekt hat die Bereichsgrenzen überschritten) oder das Erscheinen (das Objekt ist im Bereich ohne Grenzüberschreitung erschienen).




Abb. 7.3—93 Eingabe der Methode des Gelangens des Objekts in den Bereich

Somit ist die Einstellung der Eingabe der Methode des Gelangens des Objekts in den Bereich abgeschlossen.

Zur Eingabe der Methode mit der das Objekt die Zone verlassen hat, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1. Klicken Sie auf
- 2. Wählen Sie die Methode, mit der das Objekt die Zone verlassen hat Abb. 7.3—94. Das Erscheinen (das Objekt überschritt die Bereichsgrenzen) oder das Verschwinden (das Objekt verließ den Bereich ohne Grenzüberschreitung).



Abb. 7.3—94 Eingabe der Methode, mit der das Objekt die Zone verlassen hat

Die Eingabe der Methode, mit der das Objekt die Zone verlassen hat, ist abgeschlossen.

#### Kreuzung einer virtuellen Linie mit der Objektbahn

Beim Einstellen des Kriteriums Übertreten einer virtuellen Linie durch ein sich bewegendes Objekt können Sie eine oder mehrere der folgenden Parameter festlegen (Abb. 7.3—95):

- 1. Minimale Größe eines sich bewegenden Objektes;
- 2. Maximale Größe eines sich bewegenden Objektes;
- 3. Farbe eines sich bewegenden Objektes;
- 4. Minimale Geschwindigkeit eines Objektes;
- 5. Maximale Objektgeschwindigkeit



Abb. 7.3—95 Parameter für ein Objekt, das eine virtuelle Linie übertritt

Die Vorgehensweisen zum Einstellen der Parameter für das Kriterium Übertreten einer virtuellen Linie durch ein sich bewegendes Objekt sind im Abschnitt *Bewegung in einem* Bereich..

# Herumlungern (Ungewünschter Aufenthalt eines Objektes) in einem Bereich.

Bei der Konfiguration des Suchkriteriums **Herumlungern eines Objekts im Bereich** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter einstellen (Abb. 7.3—96):

- 1. minimale Objektgröße;
- 2. maximale Objektgröße;
- 3. Objektfarbe;
- 4. Aufenthaltsdauer eines Objekts (die Suchergebnisse umfassen Videoaufnahmen, in denen das Objekt länger als der festgelegte Zeitraum in dem Bereich verbleibt).



Abb. 7.3—96 Parameter zur Erkennung des ungewünschten Aufenthaltes eines Objektes in einem bestimmten Bereich

Die Vorgehensweisen zum Einstellen der ersten drei Parameter für das Kriterium **Ungewünschter Aufenthalt eines Objektes in einem Bereich** sind im Abschnitt *Bewegung in einem* Bereich. beschrieben.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Dauer des ungewünschten Aufenthaltes einzustellen:

- 1. Klicken Sie auf
- 2. Die Felder zur Einstellung der Minuten und Sekunden zur Festlegung der Dauer des ungewünschten Aufenthaltes sind nun aktiviert (Abb. 7.3—97). Diese Werte können über die Schaltflächen eingestellt werden.



Abb. 7.3—97 Einstellung der Dauer des ungewünschten Aufenthaltes

Damit ist die Definition der Aufenthaltsdauer des Objekts im Bereich abgeschlossen.

Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich;
Bei der Konfiguration des Suchkriteriums **Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter einstellen (Abb. 7.3—98):

- 1. minimale Objektgröße;
- 2. maximale Objektgröße;

- 3. Objektfarbe;
- 4. minimale Objektanzahl (die Suchergebnisse umfassen Videoaufnahmen, in denen die Anzahl der Objekte im Bereich die festgelegte Anzahl überschreitet).



Abb. 7.3—98 Parameter zur Erkennung der gleichzeitigen Präsenz mehrerer Objekte in einem Bereich

Die Vorgehensweisen zum Einstellen der ersten drei Parameter für das Kriterium **Gleichzeitige Präsenz einer großen Anzahl an Objekten in einem bestimmten Bereich** sind im Abschnitt *Bewegung in einem* Bereich. beschrieben.

Zur Einstellung der minimalen Objektanzahl in einem Bereich befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1. Klicken Sie auf
- Das Feld zur Festlegung der minimalen Objektanzahl in einem Bereich wird aktiviert Abb. 7.3—
   99). Die Eingabe erfolgt mit Hilfe der Pfeile



Abb. 7.3—99 Einstellung der minimalen Objektanzahl in einem Bereich

Die minimale Objektanzahl in einem Bereich ist nun eingestellt.

#### Bewegung von einem Bereich in einen anderen

Bei der Konfiguration des Suchkriteriums **Bewegung zwischen zwei Bereichen** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter einstellen (Abb. 7.3—100):

- 1. minimale Objektgröße;
- 2. maximale Objektgröße;
- 3. Objektfarbe;
- 4. Minimale Geschwindigkeit eines Objektes;
- 5. Maximale Objektgeschwindigkeit



Abb. 7.3—100 Parameter für ein Objekt, das sich von einem Bereich in einen anderen bewegt

Die Vorgehensweisen zum Einstellen der Parameter für das Kriterium **Bewegung zwischen zwei Bereichen** sind im Abschnitt *Bewegung in einem* Bereich. beschrieben.

# 7.3.6.5.5 Festlegung des Zeitraums

Die forensische Suche wird für den auf der Zeitleiste angezeigten Zeitraum durchgeführt. Methoden zum Verschieben und Scrollen der Zeitleiste sind im Abschnitt Scrollen und Zoomen der Zeitleiste.

### 7.3.6.5.6 Eine Suche starten

Klicken Sie im Suchfeld auf die Schaltfläche **Suche**, um eine Suche zu starten (Abb. 7.3—101).

Wichtig! Die Suche wird für den auf der Zeitleiste angezeigten Zeitraum durchgeführt.



Abb. 7.3—101 Forensische Suche starten

Im Suchergebnisfeld werden die gefundenen Zeitpunkte angezeigt.

# 7.3.6.6 Zeitsuche für Videofragmente

Mit einer Zeitsuche können Sie einen bestimmten Teil des Archivs in gleich große Fragmente mit einem gewissen Intervall zwischen den Fragmenten aufteilen. Sie können das Intervall manuell konfigurieren oder automatisch festlegen lassen.

# 7.3.6.6.1 Zeitsuche anhand eines festgelegten Intervalls

Eine Zeitsuche anhand eines festgelegten Intervalls wird wie folgt durchgeführt:

Legen Sie das Suchintervall mithilfe der Hoch / Runter-Auswahltasten fest (Abb. 7.3—102,
 1).

Hinweis: Sie müssen das Kontrollkästchen Suchintervall angeben auswählen, um die Hoch-Runter-Tasten verwenden zu können.



Abb. 7.3—102 Einstellung der Kriterien für die Zeitsuche

2. Legen Sie auf der Zeitleiste das Zeitintervall fest, in dem Sie suchen möchten.

Hinweis: Das durchsuchte Zeitintervall entspricht dem auf der Zeitleiste zu sehenden Zeitintervall.

3. Klicken Sie auf **Weiter** (Abb. 7.3—102, 2).

Dadurch wird eine Suche nach Videofragmenten auf Grundlage der festgelegten Suchkriterien durchgeführt. Die gefundenen Zeitpunkte werden, gemeinsam mit den festgelegten Intervallen dazwischen, im Suchergebnisfeld angezeigt. Im Suchfeld wird die Anzahl der gefundenen Videofragmente angezeigt.

Hinweis: Informationen zur Wiedergabe von Videofragmenten erhalten Sie im Abschnitt Wiedergabe von Videofragmenten entsprechend gefundener Zeitpunkte.

#### 7.3.6.6.2 Zeitsuche ohne festgelegtes Intervall

Eine Zeitsuche ohne ein festgelegtes Intervall wird wie folgt durchgeführt:

- 1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Suchintervall** angeben.
- 2. Legen Sie auf der Zeitleiste das Zeitintervall fest, in dem Sie suchen möchten.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche.

Dadurch wird die Suche nach Videofragmenten gestartet, wobei Folgendes bestimmt wird.

- 1. die maximale Anzahl an Zeitpunkten, die im Suchergebnisfeld angezeigt werden können, ohne dass die Bildlaufleiste verwendet werden muss;
- 2. die maximale Dauer des Archivs für das ausgewählte Zeitintervall;
- 3. das Zeitintervall zwischen benachbarten Zeitpunkten (dabei wird die Dauer des Archivs in die maximale Anzahl an Zeitpunkten unterteilt).

Die Zeitpunkte werden, gemeinsam mit den berechneten Intervallen dazwischen, im Suchergebnisfeld angezeigt. Im Suchfeld wird die Anzahl der gefundenen Videofragmente angezeigt.

Hinweis: Informationen zur Wiedergabe von Videofragmenten erhalten Sie im Abschnitt Wiedergabe von Videofragmenten entsprechend gefundener Zeitpunkte.

# 7.3.6.7 Wechsel zwischen Suchergebnissen

Wurde eine Suche mehr als einmal durchgeführt und hat der Nutzer nicht zwischenzeitlich den Modus Archivanalyse verlassen, so kann zwischen den einzelnen Suchergebnissen gewechselt werden.

Hinweis: Die Anzahl der gespeicherten Ergebnisse wird nur durch die RAM-Anzahl im Server begrenzt.



Klicken Sie auf im Suchfeld, um zum vorherigen Suchergebnis zu wechseln und klicken Sie auf , um zum nächsten Ergebnis zu wechseln.

Jedes Mal, wenn Sie zwischen Ergebnissen wechseln, werden im Suchergebnisfeld die Zeitpunkte des vorherigen/nächsten Ergebnisses angezeigt.

### 7.3.6.8 Wiedergabe von Videofragmenten entsprechend gefundener Zeitpunkte

Zur Wiedergabe des Videofragments, das einem gefundenen Zeitraum im Archiv entspricht, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Suchergebnisfeld.
- 2. Starten Sie die Wiedergabe des Fragments im Kamerafenster (Abb. 7.3—103, 2) mit dem Wiedergabe-Feld (Abb. 7.3—103, 1).




Abb. 7.3—103 Wiedergabe von Videofragmenten

Hinweis 1. Ist die Objektnachverfolgung im Kamerafenster aktiviert, so werden die Parameter nachverfolgter Objekte (Breite und Höhe in Form von Prozentsätzen der Breite und Höhe des Bildes) bei der Wiedergabe der Videofragmente, die bei der forensischen Suche gefunden wurden, angezeigt (Abb. 7.3—104).



Abb. 7.3—104 Parameter nachverfolgter Objekte

Hinweis 2. Sie können zwischen Videofragmenten wechseln, indem Sie die entsprechenden Schaltflächen des Wiedergabefeldes oder des erweiterten Navigationsfeldes nutzen (beachten Sie die Abschnitte Navigieren mithilfe des erweiterten Felds und Navigieren mithilfe des Wiedergabe-Feldes).

# 7.4 Audioüberwachung

# 7.4.1 Allgemeine Informationen

Die Audioüberwachung einer Situation erfolgt mithilfe von Mikrofonen, die einer die Situation überwachenden Videokamera entsprechen.

In verschiedenen Videoüberwachungs-Modi stehen verschiedene Audioüberwachungsfunktionen zur Verfügung:

- 1. Live-Video-Modus Anhören der Tonaufnahme von einem Mikrofon in Echtzeit
- 2. Archivmodus, Alarmquittierungsmodus, Archivanalyse Wiedergabe von Geräuschen, die mit einem Mikrofon aufgenommen wurden.

Hinweis: Im Archivmodus sowie im Archivanalysemodus kann eine Audioaufnahme nur von dem Mikrofon wiedergegeben werden, das zur derzeit ausgewählten Kamera gehört. Dabei ist nur die Vorwärtswiedergabe mit 1X Geschwindigkeit möglich.

# 7.4.2 Audioüberwachung aktivieren

Wichtig! Das Objekt Mikrofon muss aktiviert sein (beachten Sie den Abschnitt Das Objekt Mikrophon).

Um die Audioüberwachung in einem Überwachungsmodus zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Lautsprechersymbol im Kamerafenster (Abb. 7.4—1).



Abb. 7.4—1 Aktivierung der Audioüberwachung

Das Lautstärkesymbol und der Lautstärkeregler werden aktiviert (Abb. 7.4—2).



Abb. 7.4—2 Aktivierter Lautstärkeregler

# 7.4.3 Einstellung der Lautstärke

Die Lautstärke wird in jedem Überwachungsmodus über den Lautstärkeregler eingestellt 🔩



Hinweis: Der Lautstärkeregler muss aktiviert sein.

Befindet sich der Regler ganz links, ist die minimale Lautstärke eingestellt, befindet er sich ganz rechts, ist die maximale Lautstärke eingestellt.

# 7.5 Betrieb der interaktiven Karte

### 7.5.1 Anzeigen und Ausblenden der Karte

Der Übergang zum Karten-Wiedergabemodus erfolgt aus allen Modi der Videoüberwachung, außer aus dem Archivanalysemodus.

Um in den Karten-Wiedergabemodus zu wechseln, führen Sie den Mauszeiger auf die Pop-up-Schaltfläche **Karte** (Abb. 7.5—1) und klicken Sie diese an.




Abb. 7.5—1 Öffnen der Karte

Die Karte wird in einem 3-D-Bild angezeigt, das Layout wandert dabei in den oberen Teil des Bildschirms und minimiert sich (Abb. 7.5—2).




Abb. 7.5—2 Karten-Wiedergabe-Modus

Klicken Sie zum Verlassen des Karten-Wiedergabe-Modus auf die Schaltlfläche 🖳

# 7.5.2 Änderung der Neigungsebene der Karte

Die Änderung der Neigungsebene der Karte kann in jedem Modus erfolgen

Die Änderung der Neigungsebene der Karte erfolgt mit zwei Methoden:

- 1. Mithilfe des Schiebers oder der Schaltflächen zur Änderung der Neigungsebene (Abb. 7.5—3, 1).
- 2. Mithilfe der Änderung der Kartenbereichsgrenze und des Layouts (Abb. 7.5—3, 2).



Abb. 7.5—3 Änderung der Neigungsebene der Karte

Für den Übergang zum 2-D-Kartenwiedergabe und das Schließen des Layouts ist die Schaltfläche (Abb. 7.5—4) zu drücken.



Abb. 7.5—4 Karte im 2-D-Modus

Für das Zurückkehren zum Layout führen Sie den Mauszeiger auf die Pup-up-Schaltfläche **Layout** (siehe Abb. 7.5—4) und klicken Sie diese an.

# 7.5.3 Umschaltung zwischen Karten

In jedem Modus gibt es die Möglichkeit, zwischen den Karten, die im System angelegt wurden, umzuschalten.

Für den Übergang zu einer anderen Karte wählen sie die entsprechende Registerkarte in der linken unteren Bildschirmecke (Abb. 7.5—5).



Abb. 7.5—5 Umschalten zwischen den Karten

Wenn zu viele Karten angelegt sind, können nicht alle Registerkarten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wählen Sie in diesem Fall die erforderliche Karte aus dem Dropdown-Menü mittels der Schaltfläche (Abb. 7.5—6).



Abb. 7.5—6 Auswahl von der Karte

# 7.5.4 Steuerung der Geräte aus der Karte

Mithilfe des Kontex-Symbolmenüs auf der Karte können die entsprechenden Geräte (Videokamera, Relais) gesteuert werden. Die Steuerung kann in jedem Modus erfolgen.

Die Befehle zur Steuerung der Videokamera sind in der Tabelle Tab. 7.5—1 verzeichnet.

Tab. 7.5—1 Steuerung der Videokamera

Befehl des Kontextmenüs	Bedingung	Symbolzustand nach dem Ausführen des Befehls
Scharfschalten	Unscharfgeschaltet	
Unscharfschalten	Scharfgeschaltet	

Die Befehle zur Steuerung des Relais sind in der Tabelle Tab. 7.5—2. verzeichnet.

Tab. 7.5—2 Unscharfgeschaltet

Befehl des Kontextmenüs	Bedingung	Symbolzustand nach dem Ausführen des Befehls
Relais einschalten	Der Relais befindet sich im normalen Zustand.	田
Relais ausschalten	Relais eingeschaltet	田

# 7.5.5 Den aktuellen Gerätestatus anzeigen

Die Symbole auf der Karte geben den Gerätezustand zu aktuellen Zeitpunkt wieder.

ln

Tab. 7.5—3 sind die möglichen Symbolzustände der Videokamera aufgelistet.

Tab. 7.5—3 Zustände des Kamerasymbols

Symbol auf der Karte	Status der Videokamera
	Die Kamera ist
	unscharfgeschaltet und der
	Videostream wird nicht in das
	Archiv aufgezeichnet
	Die Kamera ist
	unscharfgeschaltet aber der
	Videostream wird in das
	Archiv aufgezeichnet
	Die Kamera ist
	scharfgeschaltet aber der
	Videostream wird nicht in das
	Archiv aufgezeichnet
	Die Kamera ist
	scharfgeschaltet und der
	Videostream wird in das
( )	Archiv aufgezeichnet
	Die Alarm-Aufzeichnung ins Archiv

In Tab. 7.5—4 sind die möglichen Symbolzustände des Relais aufgelistet.

Tab. 7.5—4 Möglichen Zustände des Relaissymbols

Symbol auf der Karte	Status des Relais
曲	Relais eingeschaltet
CH)	Der Relais befindet sich im
	normalen Zustand.

In Tab. 7.5—5 sind die möglichen Symbolzustände des Senders aufgelistet.

Tab. 7.5—5 Möglichen Zustände des Sensor-Symbols

Symbol auf der Karte	Sensorstatus
F	Die Kamera ist geschützt, der
	Sensor ist im normalen Status
	Die Kamera ist geschützt, der
\_	Sensor ist im Alarmstatus
10-	Die Kamera ist nicht
	geschützt, der Sensor ist im
P	normalen Status
	Die Kamera ist nicht
	geschützt, der Sensor ist im
	Alarmstatus

# 7.6 Exportieren von Einzelbildern und Videoaufzeichnungen

# 7.6.1 Exportieren von Einzelbildern

Der Export von Einzelbildern steht in allen Modi des Videowiedergabefensters zur Verfügung.

Um ein Video-Einzelbild zu exportieren, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren Ise die **Schnappschuss**-Funktion (*Verwendung der Schnappschussfunktion*).

Hinweis: Sie brauchen die Funktion Standbild nicht zu aktivieren, um ein Einzelbild im Pausemodus zu exportieren (im Alarmquittierungsmodus oder im Archivmodus).

- 2. Rufen Sie das Kontextmenü im Kamerafenster auf (Abb. 7.6—1, 1).
- 3. Wählen Sie **Schnappschussexport** (Abb. 7.6—1, 2).



Abb. 7.6—1 Export von Frames

4. Der Schnappschuss wird dann im JPG-Format im Verzeichnis, das in den Export-Einstellungen festgelegt ist, gespeichert (*Konfiguration vonExporteinstellungen*).

Damit ist der Export des Einzelbildes abgeschlossen.

#### 7.6.2 Exportieren von Videoaufzeichnungen

Der Export von Videoaufzeichnungen steht im Archiv-Modus und im Forensische-Suche-Modus zur Verfügung.

Um eine Videoaufzeichnung (Fragment) zu exportieren, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- 1. Schalten Sie auf Archiv-Modus oder Archiv-Analyse-Modus um (siehe den Abschnitt *Umschalten auf den Archiv-Modus, Zum Modus Archivanalyse wechseln*).
- 2. Wählen Sie das Videofragment, das Sie mithilfe einer der folgenden Methoden exportieren möchten:
  - 2.1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die linke Seite der Zeitleiste, die einem Ende des Videofragments entspricht, halten Sie die Taste gedrückt, und heben Sie das Fragment auf der Zeitleiste hervor .(Abb. 7.6—2).



Abb. 7.6—2 Hervorheben des zu exportierenden Fragments

- 2.2. Bestimmen Sie das gewünschte Videofragment mit der Schaltfläche 🗓:
  - a) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den linken Bereich der Zeitleiste, der einem der Enden des Videofragments entspricht;
  - b) Klicken Sie auf 🚉;
  - c) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den linken Bereich der Zeitleiste, der dem anderen Ende des Videofragments entspricht;
  - d) Klicken Sie auf 💺.

Hinweis: Um ein Videofragment abzuwählen, klicken Sie auf 🗓

3. Rufen Sie das Kontextmenü im Kamerafenster auf (Abb. 7.6—3, 1).



Abb. 7.6—3 Export starten

4. Wählen Sie Video exportieren (Abb. 7.6—3, 2).

Das hervorgehobene Aufnahmefragment wird dann im MKV-Format im Verzeichnis, das in den Export-Einstellungen festgelegt ist, gespeichert (*Konfiguration vonExporteinstellungen*). Die exportierte Videoaufnahme wird mit Untertiteln mit der Angabe des Datums und des Fragementzeitpunkts vesehen.

Damit ist der Export der Videoaufzeichnung abgeschlossen.

# 7.7 Ereigniskontrolle

Die Ereignis-Kontrole ist im Axxon Next Software-Paket anhand von drei Methoden vorgesehen:

- 1. Im Live-Video-Modus
- 2. Mithilfe des Systemprotokolls

#### 3. Durch das Protokollieren von Ereignissen in externen Protokollen

Hinweis: Die Konfiguration für die Protokollierung in externen Protokollen erfolgt mithilfe des Dienstprogramms für die Journal-Verwaltung (Log Management-Tool).

#### 7.7.1 Kontrolle im Live-Video-Modus

Meldungen zu aufgetretenen Systemfehlern werden in Echtzeit in einem dynamischen Fehler-Feld angezeigt. Wenn es keine nicht akzeptierten Fehler gibt, wird das Feld nicht angezeigt; wenn solche Fehler vorhanden sind, wird das Feld in den Tabs **Layouts** und **Alarme** von Axxon Next angezeigt (Abb. 7.7—1).



Abb. 7.7—1Fehler-Feld

Hinweis: Diese Funktion ist der Registerkarte Einstellungen konfiguriert (Einrichtung der Anzeige von Fehlermeldungen).

Um einen Fehler zu akzeptieren, sodass er aus dem Fehler-Feld verschwindet, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche

Um alle Fehler zu akzeptieren und das Fehler-Feld zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche .



#### 7.7.2 Systemprotokoll

Informationen zu Ereignissen, die im System aufgetreten sind, sind im Systemprotokoll gespeichert.

Um das Systemprotokoll aufzurufen, wählen Sie **Einstellungen**⇒**Systemprotokoll** (Abb. 7.7—2).



Abb. 7.7—2 Aufrufen des Systemprotokolls

Wenn Sie das tun, erscheint ein Fenster, in dem Sie Ereignisse im Systemprotokoll durchsuchen, ansehen und exportieren können.

# 7.7.2.1 Einstellen der Ereignis-Suchfilter

Um sich Ereignisse im Systemprotokoll anzusehen bzw. um sie zu exportieren, müssen Sie sie zuerst nach ihnen suchen.

Um nach einem Ereignis im Systemprotokoll zu suchen, müssen Sie zuerst einen oder mehrere Filter einstellen.

- 1. Die Zeitdauer, während der die Ereignisse aufgezeichnet wurden.
- 2. Die Ereignis-Art:
  - 2.1. Information
  - 2.2. Warnmeldung

- 2.3. Fehler
- 2.4. Fehlerbeseitigung
- 3. Ein Schlüsselbegriff, der in der Beschreibung des System-Events enthalten ist.

Hinweis: Die Zeitdauer ist ein Zwangsfilter, während die Ereignis-Art und der Schlüsselbegriff optionale Filter sind.

Die Suchfilter können wie folgt eingestellt werden:

1. In den Feldern **Bis** und **Von** (Abb. 7.7—3, 1) können Sie Datum und Uhrzeit vom Anfang und Ende der Periode eingeben, in der die Ereignisse, nach denen Sie suchen, aufgezeichnet wurden.



Abb. 7.7—3 Einstellen der Ereignis-Suchfilter

Hinweis 1. Datum und Uhrzeit müssen im Format TT.MM.JJJJ HH.MM.SS eingetragen werden.

Hinweis 2. Der Vorgabewert für die Ereignis-Suchperiode sind die letzten Stunden.

- 2. Wählen Sie aus der Liste **Ereignistyp** (Abb. 7.7—3) die Ereignis-Art, nach der gesucht werden soll. Um nach allen Ereignis-Arten zu suchen, sollten Sie die Leerzeile wählen.
- 3. Geben Sie im Feld **Schlüsselwort suchen** (siehe Abb.Abb. 7.7—3,3) einen Schlüsselbegriff ein, der in der System-Beschreibung der Ereignisse, nach denen gesucht werden soll, enthalten ist.

Hinweis: Geben Sie für eine korrekte Suche den exakten Satz in das Feld Schlüsselwort suchen ein.

Damit sind die Ereignis-Suchfilter eingestellt.

Als Nächstes müssen Sie mit der Ereignis-Suche beginnen (siehe den Abschnitt Ereignis-Suchverfahren).

# 7.7.2.2 Ereignis-Suchverfahren

Um mit einer Suche nach Ereignissen im Systemprotokoll zu beginnen, die den eingestellten Filtern entsprechen (siehe den Abschnitt *Einstellen der Ereignis-Suchfilter*), müssen Sie auf die Schaltfläche **Suche** klicken (Abb. 7.7—4, 1).



Abb. 7.7—4 Ereignis-Suchverfahren

Wenn Sie das tun, wird eine Tabelle mit den Suchergebnissen angezeigt (Abb. 7.7—4, 2).

Für das Zurücksetzen der Suchfilter der Ereignisse und der Tabellen klicken Sie auf **Löschen** (siehe Abb. 7.7—4, 3).

## 7.7.2.3 Aktualisieren der Ereignis-Suchergebnisse

Sie können die Tabelle mit den Ereignis-Suchergebnissen automatisch aktualisieren, d. h. Ereignisse, die nach dem Beginn der Suche aufgetreten sind, hinzufügen (siehe den Abschnitt *Ereignis-Suchverfahren*). Um dies zu tun, wählen Sie das Kontrollkästchen **Neue Ereignisse zu den Suchergebnissen hinzufügen** (Abb. 7.7—5).




Abb. 7.7—5 Aktualisieren der Ereignis-Suchergebnisse

#### 7.7.2.4 Ansehen der Ereignis-Suchergebnisse

Die Suchergebnisse für die Ereignisse im Systemprotokoll werden in der Tabelle (Abb. 7.7—6, 1, Tab. 7.7—1) angezeigt.

Hinweis: Die Ereignisse in der Tabelle werden nach dem Datum sortiert, an dem sie registriert wurden, wobei das neuste Ereignisse an erster Stelle steht.




Abb. 7.7—6 Ansehen der Ereignis-Suchergebnisse

Tab. 7.7—1 Tabelle der Suchergebnisse für die Ereignisse im Systemprotokoll

Tabellenspalte	Inhalt der Spalte
<b>34</b>	Ereigniss-Videoaufnahme im Archiv vorhanden
Datum und Zeit	Datum und Uhrzeit des Ereignisses, das im System im Format TT.MM.JJJJ HH.MM.SS aufgezeichnet wurde.
Ereignistyp	Ereignis-Art (Information, Warnmeldung, Fehlerbehebung, Fehler)
Beschreibung	System-Beschreibung des Ereignisses

Die Tabelle der Suchergebnisse kann länger als eine Seite sein. Um durch eine Tabelle zu navigieren, die länger als eine Seite ist, verwenden Sie die folgenden Schaltflächen (Abb. 7.7—6, 2):

- 1. **Zurück**. Zurück Kehrt auf die vorherige Seite der Tabelle zurück.
- 2. Weiter. Geht zur nächsten Seite der Tabelle weiter.

## 7.7.2.5 Exportieren der Ereignis-Suchergebnisse

Um die Ereignis-Suchergebnisse des Systemprotokolls zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren** (Abb. 7.7—7).




Abb. 7.7—7 Export der Ereignis-Suchergebnisse

Wenn Sie das tun, erscheint das standardmäßige Windows OS Dialogfeld **Speichern unter**, mit dessen Hilfe sie die Suchergebnisse als Datei im Format .txt (Text) (Abb. 7.7—8) oder .csv (durch Trennzeichen getrennt) speichern können.

```
Datum Zeit Ereignistyp Beschreibung 27.09.2010 16:53:01 Alarmmeldung Kamera Kamera. Anderung beim Alarmmeldungsstatus: Alarmmeldung von Benutzer root mit Schweregrad Alarmmeldung quittiert. 27.09.2010 16:41:45 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:41:44 Alarmmeldung Kamera Kamera. Anderung beim Alarmmeldungsstatus: Alarmmeldung von Benutzer root mit Schweregrad Falsche Alarmmeldung quittiert. 27.09.2010 16:37:55 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:36:08 Alarmmeldung Kamera Kamera. Anderung beim Alarmmeldungsstatus: Alarmmeldung von Benutzer root mit Schweregrad Nicht gefährliche Alarmmeldung quittiert. 27.09.2010 16:35:18 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:35:16 Alarmmeldung Kamera Kamera. Anderung beim Alarmmeldungsstatus: Alarmmeldung von Benutzer root mit Schweregrad Nicht gefährliche Alarmmeldung quittiert. 27.09.2010 16:33:12 Alarmmeldung Kamera Kamera. Anderung beim Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:12 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:13:14 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:15 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung Von Benutzer root veranlasst 27.09.2010 16:33:15 Alarmmeldung Kamera Kamera. Alarmmeldung Von 27.09.2010 16:33:15 Alarmmeldung Kamera Kamera.
```

Abb. 7.7—8 Beispiel einer Textdatei mit Ereignis-Suchergebnissen

#### 7.7.2.6 Zum Archivvideo spezifischer Ereignisse wechseln

Um zum Archivvideo spezifischer Ereignisse zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol eneben dem Ereignis oder doppelklicken Sie auf die entsprechende Reihe (Abb. 7.7—9).




Abb. 7.7—9 Zum Archivvideo spezifischer Ereignisse wechseln

Das System wechselt zum Archivmodus und holt das Video des ausgewählten Ereignisses hervor.

# 8 Beschreibung des Tools

# 8.1 Datenerfassungstool zum System

## 8.1.1 Zweck des Tools Support.Exe

Das Tool Support.exe dient der Erfassung von Daten über die Konfiguration und den Status der Hardware, des Windows-Betriebssystems und der Softwareplattform Axxon Next. Bei Verwendung dieses Dienstprogramms wird ein Archiv angelegt, das für den technischen Support des Unternehmens vorgesehen ist. Treten Fehlfunktionen des Softwarepakets Axxon Next auf, so besuchen Sie unseren technischen Support-Server unter <a href="https://support.axxonsoft.com/">https://support.axxonsoft.com/</a>, schreiben Sie eine Nachricht mit einer Problembeschreibung und fügen Sie das Archiv bei, das vom Support.exe-Tool erzeugt wurde.

#### 8.1.2 Start und Beenden

Der Start des Tools Support.exe erfolgt über das Menü Start, das in Windows zum Starten von Anwenderprogrammen vorgesehen ist: Start⇒Programme⇒Axxon Next⇒Tools⇒Datenerfassung zum System.

Hinweis: Das Support.exe-Tool befindet sich im Ordner <Axxon Next-Installationsverzeichnis>\AxxonNext\Support.

Nach Durchführung der oben beschriebenen Aktion erscheint das Dialogfenster des Tools Support.exe (Abb. 8.1—1).



Abb. 8.1-1 Dialogfenster des Tools Support.exe

Zum Beenden des Tools Support.exe müssen Sie auf das Symbol X oder auf Abbrechen klicken.

## 8.1.3 Beschreibung der Benutzeroberfläche des Tools Support.exe

Die Benutzeroberfläche des Tools Support.exe enthält folgende Elemente:

- 1. Kurzinformationen zur installierten Software (Abb. 8.1—2, 1)
- 2. Kurze Bedienungsanleitung des Tools Support.exe (Abb. 8.1—2, 2)
- 3. Optionsfelder zum Einstellen der Datenerfassung (Abb. 8.1—2, 3)

- 4. Schaltfläche zum Start des Services **Prozesse** für eine detaillierte Situtationsanalyse (Abb. 8.1—2, 4)
- 5. Schaltfläche zum Start der Datenerfassung (Abb. 8.1—2, 5).




Abb. 8.1—2 Benutzeroberfläche des Tools Support.exe

#### 8.1.4 Service Prozesse

Der Service **Prozesse** dient der ausführlichen Situationsanalyse. Zu seinem Start müssen Sie auf **Prozesseservice starten** klicken, woraufhin das zusätzliche Fenster **Prozesse** erscheint, in dem Informationen über auf dem Computer ausgeführte Prozesse angezeigt werden (Abb. 8.1—3).




Abb. 8.1—3 Funktion des Services Prozesse

Hinweis: Bei aktivierter Option Informationen zu allen Systemprozessen anzeigen können Sie sich alle auf dem Computer ausgeführten Prozesse anschauen (Abb. 8.1—4).




Abb. 8.1—4 Liste aller auf dem Computer ausgeführten Prozesse

Zum Schließen des Fensters **Prozesse** klicken Sie auf das Symbol XI.

# 8.1.5 Erfassung von Informationen zur Konfiguration der Server und Clients mit dem Tool Support.exe

Zur Datenerfassung mit Hilfe des Tools Support.exe sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Starten Sie das Tool Support.exe (vgl. Start und Beenden).
- 2. Richten Sie die Erfassung von Daten zum System ein, indem Sie die entsprechenden Optionsfelder aktivieren (Abb. 8.1—5, 1).

Hinweis: Bei aktivierter Option Erfassung des Sicherheitsjournals des Betriebssystems zulassen ist es möglich, in den vom Tool erstellten Bericht Informationen über die Funktion des Windows-Sicherheitssystems aufzunehmen.

3. Klicken Sie auf Weiter (Abb. 8.1—5, 2).



Abb. 8.1—5 Einrichtung und Start der Datenerfassung zum System

Daraufhin startet die Erfassung von Daten zum System (Abb. 8.1—6). Die Tabelle zur Anzeige des Datenerfassungsfortschritts umfasst zwei Spalten: **Schritt** und **Status**. Die Spalte **Schritt** enthält eine kurze Beschreibung der einzelnen Phasen der Datenerfassung. Die Spalte **Status** gibt den Fortschritt der einzelnen Phasen und die für ihre Fertigstellung erforderliche Zeit an.




Abb. 8.1—6 Datenerfassung zum System

4. Zum Fertigstellen der Datenerfassung müssen Sie auf Weiter klicken (Abb. 8.1—7).




Abb. 8.1-7 Abschluss der Datenerfassung

5. Nach Durchführung dieses Vorgangs erscheint ein Fenster mit Informationen zum generierten Archiv support\_[date]\_[time].7z. Um auf den Ordner mit diesem Archiv zuzugreifen, klicken Sie auf Katalog mit Datei öffnen (Abb. 8.1—8).

Hinweis: Das Archiv befindet sich im Ordner <Lokaler Datenträger>:\Dokumente und Einstellungen\<Aktueller Nutzer>\Meine Dokumente, wenn Sie Windows XP nutzen, oder im Ordner <Lokaler Datenträger>:\Nutzer\<Aktueller Nutzer>\Dokumente, wenn Sie Windows Vista nutzen.




Abb. 8.1—8 Zugriff auf das Archiv support\_[date]\_[time].7z

 Schicken Sie eine E-Mail an den technischen Support von AxxonSoft, der das Archiv support\_[date]\_[time].7z beigefügt ist.

## 8.2 Log Management-Tool

In der Voreinstellung werden Informationen über alle Systemereignisse in das Systemprotokoll der Softwareplattform Axxon Next aufgezeichnet, das in der lokalen Datenbank des Servers gespeichert ist. Es besteht die Möglichkeit, Informationen zu erforderlichen Ereignissen in externe Journale zu schreiben, die Logdateien darstellen, die in lokalen Verzeichnissen des Servers abgelegt sind (Tab. 8.2—1). Die Journaldaten werden mit einer voreingestellten Frequenz archiviert und in das Journalarchiv verschoben. Die Einrichtung dieser Funktionen erfolgt über das Log Management-Tool.

Tab. 8.2—1 Verzeichnisse zum Speichern von Protokollen

Komponente der	Verzeichnis zum Speichern von Protokollen
Softwareplattform Axxon Next	
Server	<pre><installationsverzeichnis axxon="" der="" next="" softwareplattform="">\logs</installationsverzeichnis></pre>
Client	<buchstabe des="" lokalen<="" p=""> Datenträgers&gt;:\Nutzer\<nutzer>\Appdata\Local\AxxonSoft\AxxonNext\logs (für Windows 7 und Windows Vista)</nutzer></buchstabe>
	<pre><buchstabe datenträgers="" des="" lokalen="">:\ Dokumente und Einstellungen\Nutzer\Lokale Einstellungen\Application Data\AxxonSoft\AxxonNext\Logs (für Windows XP)</buchstabe></pre>

Das Log Management-Tool dient der Einstellung folgender Parameter:

- 1. Parameter des Archivs für externe Journale, die Informationen über vergangene Ereignisse im System enthalten,
- 2. Log Levels des Clients und Servers von Axxon Next.

#### 8.2.1 Start und Beenden

Der Start des Log Management-Tools erfolgt über das Menü **Start**, das in Windows zum Starten von Anwenderprogrammen vorgesehen ist. **Start⇒Programme⇒Axxon Next⇒Tools⇒Log Management.** 

Hinweis: Das Tool zur Protokollverwaltung befindet sich im Ordner <Lokaler Datenträger>:\Programme\Common Files\AxxonSoft\LogRotate.

Nach Durchführung dieses Vorgangs erscheint das Dialogfenster des Log Management-Tools (Abb. 8.2—1).




Abb. 8.2—1 Log Management-Tool

Zum Beenden des Log Management-Tools klicken Sie auf **Abbrechen** oder auf **≤** (in beiden Registerkarten des Tools möglich) (vgl.Abb. 8.2−1).

#### 8.2.2 Einrichtung des Journalarchivs

Die Einrichtung des Journalarchivs erfolgt in der Registerkarte **Einstellungen** des Log Management-Tools.

Zur Einrichtung des Journalarchivs sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Geben Sie im Feld **Ort** (Abb. 8.2—2, 1) den vollständigen Verzeichnispfad für die Ereignisjournale nach ihrer Archivierung ein.

Hinweis: Zur Eingabe des Pfads mit Standard-Windows-Funktionen ist die Schaltfläche 🔲 zu verwenden.




Abb. 8.2—2 Parameter des Journalarchivs

- 2. Geben Sie im Feld **Archiv Log alle** (Abb. 8.2—2, 2) die Zeitdauer in Stunden für die Archivierung von Ereignisjournalen ein.
- 3. Stellen Sie in der Gruppe **Archiv-Log Limit** folgende Parameter ein:
  - 3.1. Im Feld **Speicherzeit** (vgl.Abb. 8.2—2, 3) die maximale Zeitdauer in Tagen für die Speicherung eines Journals im Archiv, nach deren Ablauf das Journal entfernt wird.
  - 3.2. Im Feld **Größe** (vgl.Abb. 8.2—2, 4) die maximale Archivgröße, bei deren Überschreitung ältere Journale aus dem Archiv entfernt werden.

Hinweis 1. Die Größenbeschränkung des Archivs hat Vorrang vor dem Zeitlimit für die Journalspeicherung. Ältere Journale, deren Speicherzeit noch nicht abgelaufen ist, werden somit automatisch entfernt, wenn die Archivgröße den Höchstwert überschreitet.

Hinweis 2. Ist es nicht erforderlich, Beschränkungen der Speicherzeit von Protokollen und/oder der Archivgröße einzugeben, müssen die entsprechenden Häkchen in der Gruppe Archiv-Log Limit entfernt werden (vgl.Abb. 8.2—2).

4. Klicken Sie zur Speicherung der Änderungen auf Übernehmen (vgl. Abb. 8.2—2, 5)

Damit ist die Einrichtung des Journalarchivs abgeschlossen.

## 8.2.3 Einrichtung der Log Levels

Die Log Levels unterscheiden sich in der Ereignisliste für die Aufzeichnung in externe Protokolle sowie im Detailgrad der Ereignisse (niedrig, mittel, hoch). Die Level-Einstellung erfolgt in der Registerkarte **Log Level** des Log Management-Tools.

Zur Einrichtung der Log Levels sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie den gewünschten Log Level des Clients (Axxon Next Client) und des Servers (Axxon Next Server) (Abb. 8.2—3, 1, Tab. 8.2—2).




Abb. 8.2—3 Einrichtung der Log Levels

Hinweis: Sollten Sie die Protokollierungsstufe eines Servers ändern, so wird dieser neu gestartet.

Tab. 8.2—2 Beschreibung der Log Levels

Log Level	Beschreibung des Log Levels
None	Protokollierung von Ereignissen in Protokolle abgeschaltet
Error	Niedriger Detailgrad - nur Systemfehler werden protokolliert
Warning	Niedriger Detailgrad – Systemwarnungen und Systemfehler werden protokolliert
Info	Niedriger Detailgrad – Informationsmitteilungen, Systemwarnungen und Systemfehler werden protokolliert
Debug	Mittlerer Detailgrad – Testereignisse, Informationsmitteilungen, Systemwarnungen und
	Systemfehler werden protokolliert
Trace	Hoher Detailgrad - alle Systemereignisse werden protokolliert

2. Klicken Sie zur Speicherung der Änderungen auf Übernehmen (vgl. Abb. 8.2—3, 2)

Damit ist die Einrichtung der Log Levels abgeschlossen.

# 9 Anhänge

# 9.1 Anhang 1. Glossar

Aktives Kamerafenster – das Fenster der Videoüberwachung, mit dem der Benutzer momentan arbeitet.

ARM (automatisierter Arbeitsplatz) – ein Arbeitsplatz des Benutzers des Sicherheitssystems, der mindestens über einen PC mit installierter Software Axxon Next verfügt.

Archiv – die Gesamtheit der auf Festplatte gespeicherten Videodateien, die für die Wiedergabe und den Export in unterstützte Formate verfügbar sind.

Standardarchiv der Videokamera – das Archiv, in das das Videobild nach Alarmen aufgezeichnet wird, die der Benutzer für die Videokamera ausgelöst hat.

Audiodetektor – ein Detektor zur Analyse des Audiosignals vom Mikrophon.

Audioaufnahme – 1. Prozess der Aufzeichnung eines digitalisierten Audiosginals auf Festplatte.

2. Audiodaten, die in einem bestimmten Format auf Festplatte gespeichert sind.

Das Audio-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Audiodaten, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Videodetektor – ein Detektor zur Analyse des Videosignals von der Videokamera.

Videoaufnahme – 1. Prozess der Aufzeichnung eines digitalisierten Videosignals auf Festplatte.

2. Videodaten, die in einem bestimmten Format auf Festplatte gespeichert sind.

Videokamera – 1 Quelle eines Videosignals.

2. Systemobjekt, das die Eigenschaften der installierten Videokamera abbildet und deren Funktion steuert.

Das Video-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Videodaten, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Zeitleiste- ein Benutzeroberfläche-Objekt für die Suche nach Videoaufnahmen und zur Navigation im Archiv.

Sensor- 1. ein physisches Gerät, das Informationen zum Status eines Objektes empfängt.

2. ein Systemobjekt, das die Eigenschaften eines installierten Sensors abbildet.

Situationsanalysedetektor – ein Detektor zur Analyse der Situation im Sichtfeld einer Videokamera nach vorgegebenen Kriterien.

Audiosignaldetektor – ein Detektor, der anspricht, wenn der Geräuschabstand einen voreingestellten Wert übersteigt.

Qualitätsverlustdetektor für Videobilder – ein Detektor, der anspricht, wenn sich die Qualität des von der Kamera gelieferten Videobilds verschlechtert.

Detektor für Positionsänderungen der Kamera - ein Detektor, der bei einer deutlichen Änderung des Videobildhintergrunds auslöst, die auf eine Positionsänderung der Videokamera im Raum hindeutet.

Detektor für Objektaustritte – ein Detektor, der auslöst, wenn ein Objekt aus dem vorgegebenen Sichtfeldbereich der Videokamera austritt.

Detektor für herrenlose Objekte – ein Detektor, der anspricht, wenn ein Objekt festgestellt wird, das sich über einen längeren Zeitraum unbeweglich in der Erfassungszone befindet.

Detektor für fehlende Audiosignale – ein Detektor, der ausgelöst wird, wenn kein Audiosignal von einem Audiogerät ausgeht.

Linienüberquerung (Überwachungszonen-Einteilung) – ein Detektor, der bei Überquerung einer virtuellen Linie durch eine Objektbahn im Sichtfeld der Videokamera anspricht.

Detektor für Objekteintritte – ein Detektor, der auslöst, wenn ein Objekt in das vorgegebene Sichtfeldbereich der Videokamera eintritt.

Detektor für Bewegungsstopps – ein Detektor, der auslöst, wenn sich ein Objekt im vorgegebenem Sichtfeldbereich der Videokamera nicht mehr bewegt.

Geräuschdetektor – ein Detektor, der anspricht, wenn der Geräuschabstand unter einen voreingestellten Wert fällt.

Die Axxon-Domain ist eine ausgewählte Gruppe von Computern, auf denen die Server-Konfiguration des Axxon Next Software-Pakets installiert ist. Die Verknüpfung von Servern in einer Gruppe ermöglicht ihre Zusammenarbeit im weiteren Verlauf, so dass sich ein verteiltes System organisieren lässt.

Erfassungszone – der Bereich eines Videobilds, der von einem Detektor verarbeitet wird.

Schnittstellenkabel – ein Kabel zur Verbindung von zwei oder mehr Geräten zwecks Datenübertragung.

Benutzeroberfläche-Objekt – ein Systemobjekt für die Interaktion von Benutzer und Programm (Eingabe/Anzeige von Daten).

Client – Bezeichnung eines PCs, auf dem die Software Axxon Next mit dem Konfigurationstyp **Client** installiert ist (oder installiert werden soll). Bezeichnung des grafischen Shell des Softwarepakets Axxon Next.

Diashow— ein Modus mit automatischer Umschaltung von Benutzerlayouts oder Kamerafenstern beim Betrieb mit Standardlayouts.

Lizensierung – die Reglementierung (Bedingungsbeschreibung) der Verwendung von Programmmodulen von AxxonSoft.

Erfassungsmaske – 1. der Bereich eines Videobilds, der nicht von einem Detektor verarbeitet wird. 2. Instrument zur Auswahl eines Bereichs des Videobilds, der nicht vom Detektor zu verarbeiten ist.

Mikrophon – 1. Quelle von Audiosignalen.

Mikrophon – 2. Systemobjekt zur Steuerung der Erfassungsparameter von Audiosignalen.

Videoüberwachungsmonitor – ein Interface-Objekt zur Steuerung von Benutzerschnittstellen und Oberflächen der Software Axxon Next, wie z.B. Layouts, Kamerafenstern, verschiedenen Leisten und Kontextmenüs usw.

Kamerafenster – ein Interface-Objekt, das den Videostream einer bestimmten Kamera abbildet und die Steuerung der Kamera ermöglicht.

Nummernwahlleiste – eine Leiste (gehört zur Leiste für die PTZ-Steuerung) zur Auswahl der Voreinstellungsnummer.

Archivnavigationsleiste – die Gesamtheit der Interface-Objekte zur Arbeit mit dem Archiv, wie Zeitleiste, Liste der Alarmmeldungen u.a.

Steuerleiste – eine Leiste bestehend aus für den Benutzer zugänglichen Registerkarten zur Umschaltung von einer Gruppe von Interface-Objekte auf eine andere.

Wiedergabesteuerleiste – eine Leiste mit Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe von Videoaufnahmen: Wiedergabe, Pause, Wechsel zur nächsten Videoaufnahme u.a.

PTZ-Steuerleiste – die Gesamtheit der Interface-Objekte zur Steuerung der ausgewählten Neige- und Schwenkvorrichtung.

Layout-Steuerleiste – eine Leiste mit Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten und Steuern von Layouts.

Поворотное устройство - ein Systemobjekt, das die Eigenschaften der installierten Neige- und Schwenkvorrichtung einer Videokamera abbildet.

Hinweis: Wird auch zur Bezeichnung einer physischen Einheit verwendet.

PTZ-Subsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die die PTZ-Fernsteuerung einer Neige- und Schwenkvorrichtung und eines Kameraobjektivs ermöglichen.

Analyse-Subsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die eine automatische Analyse der eingehenden Video- und Audiodaten ermöglichen.

Das Subsystem für die forensische Suche im Archiv ist ein Instrumentarium, das die Suche nach Videodateien im Archiv durch die Metadaten des Bildes ermöglicht.

Das Relais-Subsystem umfasst alle Tools, die für die Auslösung einer Ausführungsvorrichtung, die an den eingebauten Relais-Port einer Videokamera oder eines IP-Servers angeschlossen ist, erforderlich sind, wenn ein Detektor (einschließlich eines Detektor, der den eingebauten Sensor einer Videokamera oder eines IP-Servers verarbeitet) ausgelöst wird.

Meldungssubsystem – die Gesamtheit der Vorrichtungen, die die Benachrichtigung des Benutzers über im System vorgefallene Ereignisse ermöglichen.

Das Subsystem zur Registrierung von Ereignissen umfasst alle Tools, die für die Erfassung von Daten zu System-Events, ihre Verarbeitung und ihre Speicherung auf einem Datenträger erforderlich sind.

Pufferzeit - die Dauer der Voraufnahme, die am Anfang einer alarmbedingten Aufzeichnung hinzugefügt wird.

Voreinstellung – die vorläufig festgelegte Position der Neige- und Schwenkvorrichtung.

Softwareplattform – die Gesamtheit der Software- und Hardwarevorrichtungen von AxxonSoft zur Realisierung eines Sicherheitssystems.

Programmmodul – ein Programm oder eine funktional abgeschlossene Programmkomponente zur Lösung einer konkreten Funktionsaufgabe (Realisierung von Benutzerfunktionen).

Layout – die gespeicherte Anordnung der Kamerafenster zueinander.

Verteiltes System – eine Gruppe aus mehreren in Wechselwirkung stehenden Servern (bis 4) und Clients (unbegrenzte Anzahl) von Axxon Next. Die Verknüpfung von Axxon Next-Servern erfolgt im Rahmen der Axxon-Domain.

Relais – 1 Physisches Gerät, elektromechanischer Schalter. Physisches Gerät, elektromechanischer Schalter.

2. ein Systemobjekt, das die Eigenschaften eines installierten Relais abbildet.

Server – Bezeichnung eines PCs, auf dem die Software Axxon Next mit dem Konfigurationstyp **Server** installiert ist (oder installiert werden soll).

Sicherheitssystem – ein Paket von Vorrichtungen zur Videoüberwachung, Audiokontrolle und Objekterkennung, gesteuert durch die Software Axxon Next.

Systemprotokoll – ein Log, das Systeminformationen über vorgefallene Ereignisse enthält, darunter Aufzeichnungen zu Systemfehlern.

PTZ-Trace – eine Funktion zur visuellen Nachverfolgung von Objektbewegungen im Sichtfeld der Videokamera.

Alarmmarkierung - die Alarmmarkierung zeigt entweder den Zeitpunkt eines Alarmbeginns an oder einen bestimmten Zeitpunkt von Eintritt des Alarmereignisses.

Farbanzeige – Grafische Benachrichtigung des Benutzers des Sicherheitssystems über den aktuellen Status/Betriebsmodus der Systemobjekte (Geräte, Programmmodule).

# 9.2 Anhang 2. Mögliche Probleme bei der Anwendung der Softwareplattform Axxon Next

#### 9.2.1 Mögliche Probleme bei der Installation

#### 9.2.1.1 Startfehler des Dienstes NGP Host Service

Wenn bei der Installation der Softwareplattform Axxon Next Port 49999 belegt ist (z.B. durch bei der Entfernung der vorherigen Version nicht ausgelagerte Prozesse von nethost.exe), wird ein Startfehler des Dienstes NGP Host Service ausgegeben.

Zur Fortsetzung der Installation muss Port 49999 freigegeben und anschließend der Versuch wiederholt werden.

## 9.2.1.2 Fehler bei der Verbindung zur Postgres-Datenbank

Nach Installation der Postgres-Datenbank kann das Installationsprogramm der Softwareplattform *Axxon Next* vorzeitig beendet werden. Dies kann damit zusammenhängen, dass das Installationsprogramm keine Verbindung zur Postgres-Datenbank herstellen kann, wenn eine Firewall aktiv ist. Um dieses Problem zu vermeiden, muss die Firewall für die Zeit der Installation deaktiviert werden.

#### 9.2.2 Mögliche Probleme beim Start

Bei Verwendung des Programms *ESET NOD32 Antivirus 4* im Modus **Real-time file system protection** kann der Start der Softwareplattform *Axxon Next* mit aktiviertem Client-Protokoll längere Zeit in Anspruch nehmen.

Dieses Problem lässt sich lösen, indem der Installationsordner von Axxon Next und der Ordner mit den Logdateien des Clients von *ESET NOD32 Antivirus 4* ausgeschlossen werden (<Buchstabe der Systemfestplatte>:\Users\<Benutzer>\Appdata\Local\AxxonSoft\AxxonNext\logs).

### 9.2.3 Mögliche Probleme im Betrieb

# 9.2.3.1 Funktionsunfähigkeit aller Videokanäle oder Archive bei Überschreitung der Lizenzgrenze

Wenn der Aktivierungsschlüssel die Nutzung einer geringeren Anzahl von Videokanälen ermöglicht als aktuell im System realisiert, kann nicht mit allen Videokanälen gearbeitet werden. Zur Wiederaufnahme des Betriebs müssen die den überflüssigen Videokanälen entsprechenden Objekte entfernt und der Server neu gestartet werden.

Hinweis: Der Neustart des Servers wird auf die folgende Weise über das Menü Start ausgeführt:

- 1. Alle Programme -> Axxon Next -> Tools -> Server abmelden,
- 2. Alle Programme -> Axxon Next -> Server starten.

Wenn analog dazu der Aktivierungsschlüssel die Nutzung von Archiven mit einem kleineren als dem aktuellen Gesamtumfang ermöglicht, muss der Archivumfang auf den erforderlichen Wert korrigiert und anschließend der Server neu gestartet werden.

# 9.2.3.2 Fehler bei der Erstellung neuer Archive bei Beachtung der Lizenzgrenzen für den Gesamtumfang

Wenn der Benutzer Archive erstellt und gleichzeitig (d.h. ohne Übernahme der Änderungen) einige bestehende Archive entfernt, kann die Archiverstellung auch dann untersagt werden, wenn die Lizenzgrenzen in Bezug auf den Gesamtarchivumfang beachtet werden.

Hinweis: Dies hängt damit zusammen, dass sich bei der Überprüfung der Lizenzgrenze der Umfang der zu erstellenden Archive aus dem Gesamtumfang im Moment der letzten Änderungsübernahme ergibt.

In einer solchen Situation muss der Benutzer zunächst die unnötigen Archive entfernen und die Änderungen übernehmen, dann können neue Archive erstellt werden.

#### 9.2.3.3 Fehler beim Erstellen von Archiven mit mehr als 2 TB

Aktuell kann es noch zu Problemen mit Axxon Next kommen, wenn versucht wird, ein Archiv, das größer als 2 TB ist, auf einem System mit einer großen Anzahl von Videokameras (mehr als 20) zu erzeugen.

Tritt ein solcher Fehler bei Ihnen auf, empfiehlt es sich, das logische Laufwerk in mehrere Partitionen aufzuteilen, die jeweils weniger als 2 TB umfassen, und das Archiv dort anzulegen.

#### 9.2.3.4 Leistung von Axxon Next bei der Arbeit mit Net Limiter 2

Ist *NetLimiter 2* auf dem System installiert, kann es zu einer deutlich höheren Prozessorbelastung bei der Arbeit mit Axxon Next kommen.

Das Problem ist gelöst, wenn Sie die Software NetLimiter 2entfernen.

# 9.3 Anhang 3. Bei Installation der Softwareplattform zum Windows-Betriebssystem hinzugefügte Konten

Bei der Installation der Softwareplattform Axxon Next mit dem Konfigurationstyp **Server und Client** werden unter Windows zwei Konten erstellt.

1. AxxonFileBrowser – Konto mit Administratorrechten, das vom Dateibrowser der Softwareplattform *Axxon Next* verwendet wird.

Hinweis: Der Dateibrowser dient zur Navigation im Dateisystem des Servers (z.B. bei der Auswahl von Laufwerken für die Archivpartition).

Das Konto kann auch zur Einrichtung von Benutzerrechten für die Festplatte verwendet werden.

2. Axxonpostgres – Konto, unter dem der Logdatenbankdienst gestartet wird.

Hinweis: Die Datenbank des Logs (Postgres) dient der Speicherung von Systemereignissen.